

TÄRKEÄT VAROITUKSET

Turvallisuusvaroitukset



Varoitus!

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, jotka ovat fyysisesti, aisteiltaan tai henkisiltä ominaisuuksiltaan rajoitteisia tai laitteen käyttöön tottumattomia tai kokemattomia vain siinä tapauksessa, että heitä valvotaan tai heille annetaan opastusta turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet siitä aiheutuvat vaarat siten, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Lapset saavat puhdistaa tai huoltaa laitetta vain silloin, kun toimenpiteet suoritetaan aikuisen valvonnassa.
- Pidä laite kaukana alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa ja valvo heitä jatkuvasti laitteen toiminnan aikana.
- 3-8 vuotiaat lapset saavat käynnistää/sammuttaa laitteen vain silloin, kun se on sijoitettu tai asennettu oikealle paikalleen. Valvo lasten toimintaa joka tapauksessa ja opeta heille turvallinen laitteen käyttö ja käyttöön liittyvät vaarat. 3-8 vuotiaat lapset eivät saa asettaa laitteen pistoketta pistorasiaan, säätää ja puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen huoltoja. HUOMIO: Jotkin laitteen osat kuumenevat erittäin paljon ja voivat aiheuttaa palovammoja. Ole erittäin varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten tai muiden sen käyttöön liittyviä vaaroja ymmärtämättömien henkilöiden läheisyydessä.
- **VAROITUS:** Vaarallisen ylikuumentamisen estämiseksi laitteita ei tule missään tapauksessa peittää käytön aikana.



- Laitetta ei tule laittaa välittömästi kiinteän seinäpistorasian alapuolelle.
- Kun lämmittimen tukijalkoja käytetään, älä käytä lämmitintä kylpyammeiden, pesualtaiden, suihkujen, lavuaarien ja uima-altaiden läheisyydessä.
- Jos aiot kiinnittää laitteen seinään varmista, että kylvyssä tai suihkussa oleva henkilö ei kykene koskemaan kytkimiä tai muita ohjaimia.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, riskien välttämiseksi sen vaihto täytyy antaa valmistajan, teknisen palvelukeskuksen tai valtuutetun henkilön tehtäväksi.
- HUOMIO: jotta turvallisuusjärjestelmän vahingossa tapahtuvasta uudelleenasetuksesta johtuvat vaarat vältettäisiin, tätä laitetta ei tule kytkeä virtaan ulkoisen ajastimen välityksellä.
- Älä käytä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa on henkilöitä, jotka eivät kykene poistumaan huoneesta omin voimin, ellei tilannetta valvota jatkuvasti.



Tärkeää:

- Älä käytä lämmitintä koskaan pyykin kuivattamiseen.
- Älä aseta virtajohtoa kuumen lämmittimen päälle.
- Suosittelemme, ettet asettaisi lämmitintä vetoiseen paikkaan, sillä voimakkaat ilmavirrat saattavat heikentää laitteiston toimintatehokkuutta.
- Käytä lämmitintä vain pystysuorassa asennossa.
- Lämmitin täytyy asettaa vähintään 80 cm:n päähän kalusteista tai muista esineistä.
- Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, käytä sitä vähintään 15 minuuttia niin, että termostaatti on täysin poistaaksesi uudelle tuotteelle tyypillisen hajun. Ennen kuljetusta lämmitysosaaan laitetut suoja-aineet saattavat savuta hieman.
- Älä aseta laitetta pitkäkarvaisten mattojen tai kokolattia-mattojen päälle, jotta laitteen alla oleva ilmanottosäleikkö ei tukkeutuisi.
- Älä tuki laitteen pohjassa olevia kuumen ilman poistosäleikköjä tai ilmanottosäleikköjä.
- Laita laite niin, että pistokkeeseen ja pistorasiaan päästään helposti käsiksi myös asennuksen jälkeen.

- Älä käytä tätä laitetta tiloissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
- Kumoonkaatumisen turvalaite keskeyttää laitteen toiminnan, mikäli se kaatuu kumoon tai joutuu asentoon, jossa sen käyttö voi olla vaarallista. Laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytölle ilmestyy vilkkuva piste. Aseta laite pystyasentoon, jolloin se aloittaa toimintansa uudelleen muutaman sekunnin kuluttua. Katso kappale: "vianmääritys".
- Lämmittimessä on turvalaite, joka sammuttaa sen vahingossa tapahtuvan ylikuumentumisen tapauksessa. Nollaa irrottamalla pisteke pistorasiasta muutaman minuutin ajaksi. Poista ylikuumentumisen syy ja kytkte laite jälleen virtaan. Jos tämä epätavallinen tilanne toistuu useaan kertaan, ota yhteyttä asiakaspalveluun.



Palovammavaara!

- Jatkojohtoon käyttöä ei suositella, sillä jatkojohto saattaa ylikuumentua lämmittimen toiminnan aikana.



Laitte on yhdenmukainen seuraavien EY-direktiivien kanssa:

- Matalajännitedirektiivi 2006/95/EY ja myöhemmät muutokset;
- Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) annettu EY-direktiivi 2004/108 ja myöhemmät muutokset;

Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätyskeskukseen.

JOHDANTO

Kiitämme sinua De'Longhi-tuotteen valitsemisesta. Lue ohjeet huolella välttääksesi riskit tai laitteen vahingot.

Näissä ohjeissa käytetyt symbolit

Tärkeät varoitukset on merkitty alla olevin symboleihin.

Varoitusten noudattaminen on tärkeää. Jos varoituksia ei noudateta, seurauksena saattaa olla sähköisku, vakava vahingoittuminen, palovammat, tulipalo tai laitteen vaurioituminen.



Varoitus!

Varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa tapaturmiin tai laitteen vaurioitumiseen.



Palovammavaara!

Varoituksen laiminlyönti saattaa johtaa palovammoihin.



Tärkeää:

Symbolilla osoitetaan suositukset ja käyttäjän kannalta tärkeät tiedot.

KUVAUS

- A Virran merkkivalo
- B ON/STAND-BY-painike
- C +/- säätöpainikkeet
- D MODE-painike (valitsee toimintatilan)
- E "ECO plus" -painike
- F Ajastinpainike

Yleiset ohjeet


Pura lämmitin pakkauksesta. Tarkista, ettei lämmitin eikä virtajohto ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Älä käytä vaurioitunutta lämmitintä. Poista kaikki laitteesta olevat mainosmateriaalit. Laite soveltuu käytettäväksi sekä lattialla että seinään asennettuna. Älä asenna tukijalkoja, jos asennat laitteen seinään.

Sähköliitäntä

- Ennen laitteen kytkemistä virtaan tarkista, että verkkojännite vastaa laitteen takaosaan sijoitetussa arvokyltissä olevia arvoja ja että virransyöttö kykenee kestämään arvokyltissä näytetyn sähkön kulutuksen (watteina).
- Jos käytät useampaa kuin yhtä laitetta kerrallaan, on tärkeää tarkistaa, että virransyöttö kykenee kestämään vaaditut tehot.

Tukijalkojen asentaminen

Laita laite ylösalaisin matolle tai pehmeälle alustalle estääksesi maalipinnan vaurioitumisen.

Kiinnitä tukijalat laitteeseen neljällä (4) mukana toimitetulla ruuvilla B  (katso kuva 1), 2 ruuvia kullekin tukijalalle.

Seinään asennus

Seinään asennuksen pakkaus sisältää:

4 metallikannatinta (A)

2 ruuvia 4,8x13 PH (B)

4 ruuvia 4,5x25 PH (C)

4 muovista kiinnitystulppaa 6x30 (D)



Asennuksessa tarvittavat työkalut ja arvioitu asennusaika

Ruuvimeisseli PH 2 x 100 (Phillips-tyyppiä)

Arvioitu asennusaika: 30 minuuttia

Varmista seuraavat seikat ennen yksikön asentamista:

- a. Laitetta ei tule asettaa suoraan pistorasian alapuolelle.
- b. Pistokkeen ja pistorasian tulee olla helposti saavutettavissa asennuksen jälkeen.
- c. Sähköjohtot tai muut putket eivät voi vaurioitua

asennuksen aikana.

d. Pidä lämmitin etäällä verhoista ja syttyvistä materiaaleista.

Tee seinään asennus seuraavasti:

Laita laite ylösalaisin tasaiselle ja vakaalle alustalle. Kiinnitä 2 kannatinta A kahdella ruuvilla B, ks. kuva 2.

Käytä 6 mm:n betoniporanterää tiiliseinää varten. Jos kyseessä on kipsilevy tai ontto seinä, suosittelimme vartavastisten ruuvi-
en ja kiinnitystulppien käyttöä (eivät kuulu toimitukseen).

1. Merkitse seinään tarkat kohdat ennen poraamista. Ota huomioon vähimmäisetäisyydet kuvassa 3 näytetyn mukaisesti.
2. Poraa reikä seinään merkitsemääsi kohtaan ja aseta siihen muoviset kiinnitystulpat D.
3. Kiinnitä 2 metallikannatinta A kahdella mukana toimitetulla ruuvilla C.
4. Ripusta laite kannattimiin.
5. Merkitse 2 alemmaa kiinnityskohtaa. Poista laite, poraa alemmat reiät ja aseta seinäkiinnitystulpat D.
6. Nyt voit ripustaa lämmitin jälleen paikoilleen kannattimen varaan ja kiinnittää laitteen alaosa 2:lla jäljellejääneellä ruuvilla C.

KÄYTTÖ

Toiminta ja käyttö

1. Laita pistoke pistorasiaan.
2. Laitteesta kuuluu piippaus. Virran merkkivalo (A) syttyy ja pysyy päällä silloin, kun laitteeseen annetaan virtaa.
3. Laite siirtyy stand-by-tilaan.
4. Paina ON/STAND-BY-painiketta (B) laittaaksesi laitteen päälle. Laite alkaa lämmittää huonetta tämänhetkisten asetusten mukaisesti.
5. Paina MODE-painiketta (D) valitaksesi jonkin seuraavista toimintatiloista:

Jäätymisen esto ✱

Lämmitys 1 —

Lämmitys 2 — ■

Lämmitys 3 — ■ ■

Lämmitys 3 + Tuuletin — ■ ■ ■ ☐

5.1 Jäätymisen esto ✱

Tässä tilassa laite pitää huoneen lämpötilan 7°C:ssa jäätymisen estämiseksi.

5.2 Lämmitys 1, 2, 3 ja Lämmitys 3 + Tuuletin

Tässä tilassa haluttu lämpötila voidaan valita painamalla säätöpainikkeita + ja -.

Painamalla kerran painiketta + tai - lämpötila (joka

näky näytöllä) kasvaa tai vähenee 1°C:lla.

Lämmitys 1 —

Laite toimii alhaisella teholla.

Lämmitys 2 — ■

Laite toimii keskiuurella teholla.

Lämmitys 3 — ■ ■

Laite toimii suurella teholla.

Lämmitys 3 + Tuuletin — ■ ■ ■ ☐

Laite toimii enimmäisteholla tuulettimen kanssa.

Lämpötila voidaan asettaa välille 16°C – 32°C.

6. "ECO plus" -toiminto

The "ECO plus" -toiminto on saatavilla vain Lämmitys 1, 2, 3 ja 3 + tuuletin -tiloissa.


Aktivoi toiminto painamalla "ECO plus" -painiketta (E).

Kun tämä toiminto on aktiivinen, laite asettaa automaattisesti sopivimman tehotason taatakseen optimaalisen mukavuuden samalla energiankulutusta vähentäen.

Kun "ECO plus" -toiminto on päällä, laite saattaa siirtyä automaattisesti alhaisempaan lämmitystehoon kuin näytöllä näkyy.

Toiminnan ilmaisim

Symboli  osoittaa lämmitystilän värillään.

 **PUNAINEN:** yksikkö lämmittää enimmäisteholla.

 **KELTAINEN:** yksikkö lämmittää keskiteholla.

 **VIHREÄ:** yksikkö lämmittää vähimmäisteholla.


 **sammunut:** yksikkö ei lämmitä.

Näytön kirkkaus

Laitteen näytössä on kaksi eri kirkkausasetusta. Kirkkain asetus on aktiivinen, kun mitä tahansa painiketta painetaan.



Kun näppäimistöä ei käytetä muutamaan sekuntiin, kirkkaus vähenee käytön kirkkausasteeseen.

Näppäinlukitus

Vahingossa tapahtuvaa näppäinten painamista varten voit lukita näppäimistön näppäinlukitustoiminnolla. Aktivoi toiminto painamalla painikkeita + ja - (C) yhtäaikaan vähintään 3 sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy symboli  ja kuulet kaksi äänisignaalia. Ota toiminto pois käytöstä toimimalla samalla tavalla.

Ajastustoiminto

Tämä toiminto voidaan aktivoida kahdella eri tavalla.

Viivästetty käynnisty: Paina ajastinpainiketta (F)  laitteen ollessa standby-tilassa.  Symboli vilkkuu ja samoin tunnit, jotka ovat jäljellä ennen laitteen käynnistymistä. Muuta tunteja painikkeista + ja - (C). Odota sitten muutama sekunti, kun ohjelmaa tallennetaan. Näyttö menee jälleen pois päältä

ja symbolit ☺ pysyvät päällä. Kun ohjelmoitu aika on kulunut, laite menee päälle edellisiin asetuksiin.



Viivästetty pysäytys: kun laite on päällä, paina ajastuspainiketta ☺ (F). Symboli ☺ vilkkuu ja samoin tunnit, jotka ovat jäljellä ennen laitteen siirtymistä standby-tilaan. Muuta tunteja painikkeista + ja - (C). Odota sitten muutama sekunti, kun ohjelmaa tallennetaan. Tämänhetkiset asetukset ja symboli ☺ näytetään. Asetusajan päätteeksi laite siirtyy standby-tilaan automaattisesti. Siirry takaisin toimintaan ilman ajastinta painamalla ajastuspainiketta kaksi kertaa.

Ajastimen symboli ☺ häviää näytöltä.

Tärkeää: aika voidaan säätää välillä 0,5–24 tuntia.

Lämpötila-asteikon muuttaminen

Lämpötila voi näkyä näytöllä sekä °F (Fahrenheit)- että °C (Celsius)-asteina. Valitse haluamasi lämpötila-asteikko pitämällä "+" -näppäintä painettuna vähintään 10 sekunnin ajan laitteen ollessa standby-asennossa. Vapauta sitten näppäin. Kaksi lyhyttä piippausta tarkoittavat, että asteikko on vaihtunut.

HUOLTO

Irrota lämmitin verkkovirrasta ennen huoltoa. Odota, että laite jäähtyy kokonaan. Tämä lämmitin ei kaipaa erityistä huoltoa. Riittää, että poistat pölyn pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia jauheita tai liuottimia. Kohdat, joihin on kerääntynyt likaa, täytyy puhdistaa imurilla.

TEKNISET OMINAISUUDET

Teholähde
Ottoteho

Katso arvokilpi
"

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi	Varmista, että laite on kytkettynä virtaan ja että pistorasia toimii.	Laita pistoke pistorasiaan
	Lämpötila-asetus saattaa olla liian alhainen	Aseta lämpötila korkeampaan asentoon
	Näppäinlukko saattaa olla päällä	Katso Näppäinlukitus-osio
Laite ei toimi (näyttö saattaa vilkkuu ja saatat kuulla jaksottaisen piippausäänen)	Ilmanoton tai ilman poiston ritilä on tukossa	Poista tukos poista pistoke virrasta ja anna laitteen jäähtyä. Kytke laite virtaan uudelleen muutaman minuutin kuluttua. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä Asiakaspalveluun
Näytöllä näkyy vilkkuva piste ja kuulet jaksottaisen piippausäänen	Laite on saattanut kaatua tai se on asetettu virheellisesti	Varmista, että laite on pystysuorassa asennossa ja tasaisella pinnalla. Aseta laite oikeapoisesti
Näytöllä näkyy "PF"	Lämpötila-anturissa on häiriö	Ota yhteyttä lähimpään asiakaspalveluun
Näytöllä vilkkuu "H" (lämmitysteho vähenee asteittain ja automaattisesti)	Sisäinen lämpötila on liian korkea	Poistaaksesi tämän hälytyksen syyn tarkista, että yksikköä ei ole peitetty ja ettei se ole tukossa. Laite toimii jälleen muutaman minuutin kuluttua. Tarkista, että laite on asetettu kunnolla vähimmäisetäisyyden päähän seinästä tai esineistä arvokyltin tietojen mukaan. Jos näin ei ole, aseta laite kunnolla. Laite toimii jälleen muutaman minuutin kuluttua.