

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK


Biztonsági figyelmeztetések



Fontos!

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- A készüléket 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről.
A 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. FIGYELEM! A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön

figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Túlmelegedés elkerülése érdekében üzemelés közben soha, semmilyen  körülmények között ne takarja le a készüléket, mivel az veszélyes túlmelegedéshez vezethet.
- Tilos a készüléket közvetlenül a konnektor kimenete alá helyezni.
- Ha a melegítő készüléket lábbal használja, sose helyezze azt fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanyzók, mosogatók és fürdőmedencék közelébe.
- Ha úgy dönt, hogy a készüléket a falra rögzíti, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló vagy más vezérlő eszközök nincsenek a kádban fürdő vagy zuhanyozó személyek keze ügyében.
- Ha a tápvezeték sérült, azt a kockázatok megelőzése érdekében a gyártóval vagy a műszaki ügyfélszolgálattal vagy szakképzett személlyel ki kell cseréltetni.
- **VIGYÁZAT:** a biztonsági rendszer véletlen rezetálása okozta kockázatok megelőzése érdekében a készüléket tilos külső időzítőről működtetni.
- Ne használja a készüléket olyan kis méretű szobában, melyben a szobát önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, hacsak nem állnak állandó felügyelet alatt.



Kérjük, ne feledje:

- Soha ne használja a készüléket ruhaszárításra.
- Soha ne helyezze a tápvezetékét a hőszugárzó tetejére, amíg az meleg.
- Javasoljuk, hogy a hőszugárzót ne helyezze huzatos

helyre, mert az erős huzat káros hatással lehet a készülék hatékonyságára.

- A hősugárzót kizárólag álló helyzetben használja.
- A hősugárzót bútoroktól vagy más tárgyaktól legalább 80 cm távolságban kell tartani.
- A készülék első alkalommal történő beüzemelésekor legalább 15 percig járassa úgy, hogy a termosztát maximumon van az "új" szag eltávolítása érdekében. A szállítás előtt a fűtőelemhez alkalmazott védőanyagok következtében enyhe füst keletkezhet.
- Ne helyezze a készüléket hosszú szálú szőnyegekre vagy padlószőnyegekre, hogy elkerülje a készülék alján található levegő bemeneti rács eldugulását.
- Ne torlaszolja el a készülék alján található meleg levegő kivezető és bemeneti rácsokat.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a villásdugó és a kimenet könnyen elérhetőek legyenek a telepítést követően is.
- A készüléket ne használja a 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségben.
- Felborulás elleni védőszerkezet: Ha a készülék felborulna vagy úgy van elhelyezve, ami veszélyezteti a biztonságos üzemelést, egy felborulás elleni védőszerkezet megszakítja a készülék működését. A készülék egy hangjelzést bocsát ki és a kijelzőn egy villogó pont jelenik meg. A vízszintes helyzetbe történő visszahelyezés után a készüléknek néhány másodpercre van szüksége, hogy ismét üzemeljen. Lásd a fejezetet: "problémák azonosítása".
- A készülék olyan biztonsági berendezéssel van felszerelve, amely véletlen túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket. Rezeteléshez, néhány percre húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból, szüntesse meg a túlmelegedés okát és ismét csatlakoztassa a készüléket. Ha ez a rendellenes helyzet többször megismétlődik, kérjük, értesítse az ügyfélszolgálatot.



Égési sérülés veszélye!!

- Nem javasoljuk hosszabbító használatát, mert üzemelés közben a hosszabbító túlmelegedhet.



A készülék az alábbi EK irányelveknek felel meg:

- 2006/95/EK alacsony feszültségi irányelv és annak módosításai;
- 2004/108/EK irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és annak módosításai;

A készülék ártalmatlanítása és hulladékkezelés



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt

kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy a De'Longhi termékét választotta. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató elolvasására a készülékben okozható károk vagy sérülések megelőzése érdekében.

Az útmutatóban használt szimbólumok.

Az alábbi szimbólumok fontos figyelmeztetéseket jelölnek.

Fontos a figyelmeztetések betartása. A figyelmeztetések be nem tartása áramütést, komoly sérüléseket, égési sérülést, tüzesetet vagy a készülék sérülését okozhatja.



Fontos!

A figyelmeztetés be nem tartása károkat vagy sérüléseket okozhat a készülékben.



Égési sérülés veszélye!!

A figyelmeztetés be nem tartása égési vagy forrázásból eredő sérülést okozhat.



Ne feledje:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsokat és információkat jelöl.

LEÍRÁS

- A** Kikapcsolás jelzőfény
- B** ON/STAND-BY gomb
- C** +/- beállító gombok
- D** MODE gomb (üzemmód kiválasztása)
- E** "ECO plus" gomb
- F** Timer gomb

Általános utasítások

Vegye ki a fűtőberendezést a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy sem a hősugárzó, sem a tápvezeték nem sérültek. Ne használja a hősugárzót, ha sérült. Távolítsa el a készüléken található reklámanyagokat. A készülék alkalmas mind padlóra, mind falra rögzítéssel használatra. Ha falra rögzíti a készüléket, ne szerelje fel a lábakat.


Elektromos csatlakozás

- A készülék hálózati aljzatba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az elektromos berendezés értékével és képes a címkén feltüntetett fogyasztást (Watt) elviselni.
- Ha egyszerre egynél több készüléket használ, fontos

meggyőződni arról, hogy az elektromos berendezés képes a kívánt teljesítmény elviselésére.

A lábak felszerelése

Fordítsa a készüléket fejjel lefelé egy szőnyegre vagy valamilyen puha felületre, a festett részek sérülésének megakadályozása érdekében.

Erősítse a lábakat a készülékhez 4 db készletben kapott csavar B segítségével  (lásd 1.ábra), 2 lábanként 2 csavart használva.

Falra szerelés

A fali készlet tartalma:

4 fém konzolt (A)

2 csavart 4,8x13 PH (B)

4 csavart 4,5x25 PH (C)

4 műanyag kapszot 6x30 (D)



A szereléshez szükséges szerszámok és becsült szerelési idő

Csavarhúzó PH 2 x 100 (Phillips típusú)

Becsült szerelési idő: 30 perc

Az egység telepítése előtt győződjön meg a következőkről:

- Tilos a készüléket közvetlenül egy konnektor alá helyezni.**
- Fontos, hogy a csatlakozó és a konnektor a telepítést követően könnyen elérhetőek.**
- Telepítés során nem sérültek sem az elektromos kábelek, sem más csövek.**
- Függönyöktől vagy gyúlékony anyagoktól távol tartsa.**

Falra szereléskor az alábbiak szerint járjon el:

Fordítsa a készüléket fejjel lefelé egy stabil, szilárd felületre. Egy csavarhúzó segítségével rögzítse a 2 konzolt A 2 csavarral B a 2. ábrán látható módon.

Tégla falak esetén 6 mm-es beton fúrószárat használjon. Gipszkarton vagy hamis (üreges) falak esetében javasoljuk megfelelő csavarok és tiplik használatát (nincsenek tartozékban).

- A fal kifúrása előtt jelölje meg a pontos helyeket, betartva a 3. ábrán jelölt minimális távolságokat.
- Fúrja ki a falat a korábban jelölt helyeken, és illessze be a műanyag kapszokat D.
- Rögzítse a 2 fém konzolt A a készletben kapott C csavarok segítségével.
- Függeszze a készüléket a konzolokra.

- Jelölje meg a 2 alsó rögzítési pontot. Távoltítsa el a készüléket, fúrja ki az alsó furatokat és illessze be a D fali kapszokat.
- Most felakaszthatja a hősugárzót a konzolokra és rögzítheti a készülék alsó részét a 2 maradék C csavarral.

HASZNÁLAT

Üzemelés és használat

- Csatlakoztassa a fő konnektorba.
- A készülék szipoló hangot ad ki. A kikapcsolás jelzőfény (A) felgyullad és égve marad a készülék működése során.
- A készülék készenléti állapotba helyezkedik.
- Nyomja meg az ON/STAND-BY (B) gombot a készülék bekapcsolásához. Az aktuális beállításoknak megfelelően megkezdődik a helyiség fűtése.
- Nyomja meg a MODE (D) gombot az alábbi üzemmódok egyikének kiválasztásához:

Fagyás megakadályozása ✖

Fűtés 1 

Fűtés 2 

Fűtés 3 

Fűtés 3 + Ventilátor 

5.1 Fagyás megakadályozása ✖

Ebben az üzemmódban a készülék a helyiséget 7°C hőmérsékleten tartja a fagyás megakadályozása érdekében.

5.2 Fűtés 1, 2, 3 és Fűtés 3 + Ventilátor

Ebben az üzemmódban a kívánt hőmérséklet a + és - gombok segítségével választható ki. A + / - gombok egyszeri megnyomásával a hőmérséklet (a képernyőn kijelzett) növekszik vagy csökken 1°C-al.

Fűtés 1 

A készülék alacsony teljesítményen üzemel.

Fűtés 2 

A készülék közepes teljesítményen üzemel.

Fűtés 3 

A készülék magas teljesítményen üzemel.

Fűtés 3 + Ventilátor 

A készülék maximális teljesítményen üzemel a ventilátorral.


A beállított hőmérsékleti tartomány 16°C - 32°C.

6. "ECO plus" funkció

Az "ECO plus" funkció Fűtés 1, 2, 3 és 3 + ventilátor üzemmódokban áll rendelkezésre.


A funkció aktiválásához nyomja meg az "ECO plus" (E) gombot. Amikor ez a funkció aktiválva van, a készülék automatikusan beállítja a legmegfelelőbb teljesítmény szintet az optimális komfort biztosítása érdekében, miközben mérsékeli az energiafogyasztást. Amikor az "ECO plus" funkció aktív, a készülék automatikusan átkapcsolhat egy, a kijelzettnél alacsonyabb fűtési teljesítményre.


Üzemelés jelző

A szimbólum  különböző színekkel jelzi a fűtési állapotot.

 **PIROS:** az egység maximális teljesítményen fűt.

 **SÁRGA:** az egység közepes teljesítményen fűt.

 **ZÖLD:** az egység minimális teljesítményen fűt.

 nincs szín: az egység nem fűt.

A kijelző fényessége


A készülék képernyőjéhez két különböző fényességi beállítás áll rendelkezésre.

A legmagasabb bármelyik gomb megnyomásával aktiválható.

Ha a billentyűzet néhány másodpercen át használaton kívül van, a fényesség csökken, míg el nem éri az üzemelési szintet.


Billentyűzár

Véletlen műveletek megelőzése érdekében a billentyűzár funkcióval blokkolhatja a billentyűzetet.

A funkció aktiválásához legalább 3 másodpercig tartsa lenyomva a + / - (C) gombokat. A képernyőn megjelenik a  szimbólum és dupla hangjelzés kerül kibocsátásra. A funkció kiiktatásához ugyanígy járjon el.


Timer (időzítő) funkció

Ez a funkció két különböző módon aktiválható.



Késleltetett indítás: Miközben a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg a timer gombot (F) .

A  szimbólum villogva jelenik meg a készülék bekapcsolásáig visszalevő órák számával együtt.

Változtassa az órákat a + / - (C) gombok segítségével, majd várjon néhány másodpercet, amíg a program tárolásra kerül.

A képernyő kikapcsol és a  szimbólum megmarad. Amikor lejár a programozott idő, a készülék a korábbi beállításokkal bekapcsol.



Késleltetett indítás: miközben a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a timer gombot  (F). A  szimbólum villogva

jelenik meg a készülék készenléti állapotba állásáig visszalevő órák számával együtt. Változtassa az órákat a + / - (C) gombok segítségével, majd várjon néhány másodpercet, amíg a program tárolásra kerül.

Az aktuális beállítások és a  szimbólum kijelzésre kerülnek.

A beállított idő végén a készülék automatikusan készenléti állapotba áll. Az időzítő nélküli ismételt működésbe lépéshez kétszer nyomja meg a timer gombot.

A timer szimbólum  eltűnik a képernyőről.

Megjegyzés: az idő 0.5-12 24 óráig állítható be.

Hőmérsékleti skála változtatása

A hőmérséklet mind Celsius (°C), mind Fahrenheit (°F) fokokban megjeleníthető. A kívánt hőmérsékleti skála kiválasztásához, amikor az egység készenléti állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a "+" gombot legalább 10 másodpercig, majd engedje fel.

A skála megváltozását két rövid sípoló hangjelzés fogja jelezni.

KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt, húzza ki a konnektorból és várja meg, amíg teljesen kihűl. Ez a fűtőtest nem igényel különleges karbantartást.

Elegendő eltávolítani a port egy puha, száraz ronggyal. Soha ne használjon súrolóport vagy oldószereket.

Szükség esetén az összegyűlt port porszívóval távolítsa el.

MŰSZAKI ADATOK

Energia ellátás

Lásd az adattáblát

Felvett teljesítmény

"

“HIBAKERESÉS”.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van és az elektromos aljzat működik	Dugja a konnektorba
	lehet, hogy a beállított hőmérséklet túl alacsony	Állítsa a hőmérsékletet magasabbra
	Aktiválni kell a billentyűzárát	Lásd a "Billentyűblokk" szakaszt
A készülék nem működik (a kijelző villog és szaggatott "beep" hangot lehet hallani)	A levegő be- vagy kimeneti rács el van torlaszolva	Távolítsa el az akadályokat húzza ki a villásdugót a konnektorból és hagyja a készüléket kihűlni. Néhány perc elteltével a készüléket ismét csatlakoztassa. Ha a készülék nem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatl
A kijelzőn egy villogó pont látható és szaggatott "beep" hangot lehet hallani	A készüléket el kell dönteni vagy nem megfelelően lett elhelyezve	Győződjön meg arról, hogy a készülék sík felületre merőlegesen áll. Helyesen pozicionálja a készüléket
A kijelzőn "PF" látható	A hőmérséklet érzékelő meghibásodott	Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi ügyfélszolgálatl
A kijelzőn "Ht" kijelzés villog (a fűtési teljesítmény fokozatosan és automatikusan csökken)	A belső hőmérséklet túl magas	A riasztás okának eltávolításához ellenőrizze, hogy az egység nincs lefedve vagy eltorlaszolva. A készülék néhány perc elteltével ismét üzemelni fog. Ellenőrizze a készülék helyes pozicionálását, hogy a faltól vagy más tárgytól mért minimális távolság megfelel az adattáblán feltüntetett értéknek, ellenkező esetben helyesen pozicionálja a készüléket. Néhány perc elteltével a készülék ismét üzemelni fog.