

## СИПАТТАМА

- A Қуат индикаторының шамы
- B ON/STAND-BY (ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИМІ) түймесі
- C +/- реттеу түймелері
- D MODE (РЕЖИМ) түймесі (пайдалану режимдерін таңдайды)
- E “ECO plus” түймесі
- F Таймер түймесі

## Жалпы нұсқаулар

Қыздырғышты орамынан алыңыз. Тасымалдау барысында қыздырғыштың немесе қуат кабелінің зақымданбағанын тексеріңіз. Зақымдалған болса, қыздырғышты пайдаланбаңыз. Құрылғыдағы барлық жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.


### Электр желісіне қосу

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын үйіңіздегі желінің кернеуі құрылғыдағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сай екенін және берілетін қуат мәліметтер тақтасында көрсетілген қуат тұтыну (Ватт) мөлшеріне шыдай алатынын тексеріп алыңыз.
- Егер бір уақытта бірнеше құрылғы пайдаланылса, электрлік құрылғының көрсетілген қуат талаптарына сәйкестігін тексеріңіз.

### Аяқтарды орнату

Құрастыру қажет құралдар: PH 2 x 100 бұрауышы (Phillips түрі)

Құрылғының бетін сырып алмас үшін оны кілемге немесе жұмсақ нәрсеге төңкеріп қойыңыз.

Аяқтарды құрылғыға берілген 4 түйір G бұрандаларымен  (1-суретті көріңіз) бекітіңіз (әрбір аяқ үшін 2 бұранда беріледі).

## ПАЙДАЛАНУ

### Іске қосу және пайдалану

- Розеткаға қосыңыз.
- Құрылғы дыбысты сигнал шығарады. Құрылғы іске қосылуы болған кезде қуат индикаторының шамы (A) жанады және жанған күйде қалады.
- Бұл құрылғыда күту режиміне қосылады.

- Құрылғыны іске қосу үшін ON/STAND-BY (ҚОСУ/КҮТУ РЕЖИМІ) (B) түймесін басыңыз. Бұл бөлмені ағымдағы параметрлерге сай қыздыруды бастайды.
- Мына жұмыс істеу режимдерінің біреуін таңдау үшін MODE (РЕЖИМ) (D) түймесін басыңыз.

### Қатудың алдын алу \*

Бұл режимде құрылғы қатудың алдын алу үшін бөлме температурасын 7°C деңгейінде сақтайды.

### Жылыту 1, 2, 3 және Жылыту 3 + Желдеткіш

Бұл режимде қалаған температураны + және – реттеу түймелерін басу арқылы реттетуге болады. + немесе - түймесін бір рет басқанда (дисплейде көрсетілген) температура 1°C бойынша жоғарылайды не төмендейді.

### Жылыту 1 —

Құрылғы төменгі деңгейдегі қуатта жұмыс істейді.

### Жылыту 2 —■

Құрылғы орташа деңгейдегі қуатта жұмыс істейді.

### Жылыту 3 —■■

Құрылғы жоғарғы деңгейдегі қуатта жұмыс істейді.

### Жылыту 3 + Желдеткіш —■■□

Құрылғы желдеткішімен ең жоғарғы деңгейдегі қуатпен жұмыс істейді.

Температураны 16°C - 32°C ауқымы аралығында реттеуге болады.

### “ECO plus” функциясы

“ECO plus” функциясы Жылыту 1, 2 3 және 3 + желдеткіш режимдерінде ғана жұмыс істейді. Бұл функцияны іске қосу үшін “ECO plus” (E) түймесін басыңыз.

Бұл функция іске қосылуы болған кезде құрылғы қуат тұтынуды азайту барысында оңтайлы қолайлылыққа кепілдік беру үшін ең тиісті қуат деңгейін автоматты түрде орнатады. “ECO plus” функциясы белсенді болған кезде, құрылғы қыздыру қуатын көрсетілгеннен де төмен ету үшін автоматты түрде қосылуы мүмкін.

## Жұмыс істеу индикаторы

**|||** белгісі түстер арқылы қыздыру күйін көрсетеді.

**||| ҚЫЗЫЛ:** құрылғы ең жоғарғы қуат деңгейінде қыздыруда.

**||| САРЫ:** құрылғы ең төменгі қуат деңгейінде қыздыруда.

**||| ЖАСЫЛ:** құрылғы ең төменгі қуат деңгейінде қыздыруда.

**|||** жоқ: құрылғы ыстық емес.

## Дисплейдің жарықтығы

Құрылғы дисплейінде екі жарықтық параметрі бар. Жоғарғысы кез келген түйме басылған кезде іске қосылады.

Пернетақта бірнеше секунд белсенді болмаған кезде, жарықтық операциялық жарықтық деңгейіне көтеріледі.

## Перне құлпы

Байқаусызда іске қосуды болдырмау үшін пернетақтаны перне құлпы функциясымен құлыптауға болады.

Бұл функцияны іске қосу үшін + және - (C) түймелерін кемінде 3 секунд бірге басып тұрыңыз. Дисплейде **1** белгісі көрінеді және қос акустикалық сигнал шығарылады. Бұл функцияны ажырату үшін діл осы әрекетті орындаңыз.

## Таймер функциясы

Бұл функцияны екі түрлі жолмен іске қосуға болады. **Көшіктіріп іске қосу:** Құрылғы күту режимінде болған кезде, (F) **⌚** таймер түймесін басыңыз. **⌚** белгісі құрылғы іске қосылғанға дейін қалған сағаттармен бірге жыпылықтайды.

+ және - (C) түймелерінің көмегімен сағатты өзгертіңіз де, бағдарлама сақталғанша бірнеше секунд күтіңіз. Дисплей ажыратулы күйге оралады және **⌚** белгілері жанған күйде қалады. Бағдарламаланған уақыт аяқталған кезде, құрылғы осыған дейінгі параметрлермен іске қосылады.



**Көшіктіріп тоқтату:** құрылғы қосылған кезде, **⌚** (F) таймер түймесін басыңыз. **⌚** белгісі құрылғы күту режиміне өткен кезге дейін қалған сағаттармен бірге жыпылықтайды. + және - (C) түймелерінің көмегімен сағатты өзгертіңіз де, бағдарлама сақталғанша бірнеше секунд күтіңіз. Ағымдағы параметрлер мен **⌚** белгісі көрсетіледі.

Орнатылған уақыт аяқталған кезде құрылғы күту режиміне автоматты түрде қосылады. Таймерсіз іске қосу мақсатында кейін қайту үшін, таймер түймесін екі рет басыңыз.

Дисплейден **⌚** таймер таңбасы жоғалады.

**Ескертпе:** таймерді 0,5 және 24 сағат аралығында орнатуға болады.

## Температура шкаласын өзгерту

Дисплейде температура °F (Фаренгейт) және °C (Цельсий) өлшем бірлігімен көрсетіледі.

Қалаған температура шкаласын таңдау үшін, құрылғы күту режимінде болған кезде, "+" түймесін кемінде 10 секунд басып тұрыңыз, сосын барып жіберіңіз. Шкаланың өзгеруі екі қысқа дыбысты сигналдың шығуымен көрсетіледі.

## КҮТІМ КӨРСЕТУ

Кез келген күтімді көрсету алдында қыздырғышты розеткадан суырып, ол толық суығанша күтіңіз. Бұл қыздырғыш ерекше күтімді қажет етпейді.

Шаңды жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіп алсаңыз болғаны. Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қажет болса, кір жиналған жерлерді шаңсорғышпен тазалаңыз.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі	Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат	"

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

**Қытайда:**

De'Longhi Appliances s.r.l.  
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy  
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.  
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін  
жасалған.

**Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап кершілікті және импортер:**

“Делонги” ЖШҚ  
127055 Ресей, Мәскеу қ.  
Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат  
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

**Сақтау шарттары:**

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

**EAC**

## АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБИ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	Оның жалғанғанын және электр розеткасының жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз  Температура тым төмен орнатылған болуы мүмкін  Түйме құлпы іске қосылған болуы мүмкін	Розеткаға қосыңыз  Температураны жоғарырақ бағытқа орнатыңыз  "Түйме құлпы" бөлімін көріңіз
Құрылғы жұмыс істемейді ( д и с п л е й жыпылықтайды және үзік-үзік "дыбысты сигнал" шығады)	Ауа кіру және шығу торы бітеліп қалған	Бітеп тұрған нәрсені алып тастаңыз, ашаны розеткадан суырыңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Бірнеше минуттан соң құрылғыны розеткаға қайта қосыңыз. Егер құрылғы жұмыс істемесе, Customer Experience (Тұтынушы тәжірибесі) қызметімен хабарласыңыз.
Д и с п л е й д е жыпылықтаған нүкте көрінеді және сіз үзік-үзік "дыбысты сигналды" естисіз	Құрылғы төңкеріліп қалған болуы немесе дұрыс орналастырылмаған болуы мүмкін	Құрылғының тегіс жерде тік тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны дұрыс орналастырыңыз
Дисплейде "PF" хабары көрінеді	Температура датчигі дұрыс жұмыс істемеуде	Ең жақын тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз
Дисплейде "HI" жыпылықтады (қыздыру қуаты үдемелі және автоматты түрде азаяды)	Ішкі температура тым жоғары	Осы дабылдың себебін жою үшін, құрылғы бетін жаппаңыз немесе саңылаулардың бітеліп қалмауын қадағалаңыз. Бірнеше минуттан соң құрылғы қайта іске қосылады.  Құрылғының мәліметтер жапсырмасында көрсетілген қабырға немесе басқа заттарға дейінгі тиісті ең жақын арақашықтықтан аспай, дұрыс орналастырылғанын тексеріңіз, олай болмаса, құрылғыны дұрыс орналастырыңыз. Бірнеше минуттан соң құрылғы қайта іске қосылады.