

## BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

### Veiligheidswaarschuwingen



#### Belangrijk!

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren. OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.
- **WAARSCHUWING:** Dek het apparaat nooit af om gevaarlijke 

oververhitting te voorkomen.

- Plaats het apparaat niet direct onder een vast stopcontact.
- Als u de elektrische kachel met pootjes gebruikt, plaats het dan niet in de nabijheid van het (zwembad)bad, wastafels, douches en gootstenen.
- Verzekeer u ervan dat de schakelaar of andere bedieningen buiten het bereik van personen in een bad of onder de douche zijn aangebracht als u het apparaat aan de muur bevestigt.
- Laat de beschadigde voedingskabel vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerd persoon om risico's te vermijden.
- OPGELET: sluit het apparaat niet aan op een externe timer om schade veroorzaakt door de ongewenste reset van het beveiligingssysteem te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes waarin personen verblijven die niet zelfstandig de ruimte kunnen verlaten, tenzij deze personen continu worden gecontroleerd.



#### Opmerking:

- Gebruik de elektrische kachel niet om kleding te drogen.
- Plaats de voedingskabel niet bovenop de warme elektrische kachel.
- We raden u aan om de elektrische kachel niet in de tocht te plaatsen, aangezien sterke tocht de functionering van het apparaat negatief kan beïnvloeden.
- Gebruik de elektrische kachel enkel rechtop.
- Plaats de elektrische kachel op minstens 80 cm bij meubels of andere voorwerpen vandaan.
- De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, laat het 15 minuten met de thermostaat op de hoogste temperatuur functioneren om de "nieuwe" geur te elimineren. De beschermende producten die voor het transport op de elektrische kachel zijn aangebracht kunnen lichte rook veroorzaken.
- Het apparaat niet plaatsen op tapijten of hoogpolige

vloerbedekking om te voorkomen dat het luchtaanzuigrooster aan de onderkant van het apparaat wordt afgesloten.

- De warme lucht afvoerroosters of het luchtaanzuigrooster aan de onderkant van het apparaat niet afsluiten.
- Het apparaat op dusdanige wijze plaatsen dat de stekker en het stopcontact ook na de installatie gemakkelijk kunnen worden bereikt.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m<sup>2</sup>.
- Een kantelbeveiliging onderbreekt de werking van het apparaat als het omvalt of zodanig slecht geplaatst is dat de veiligheid in gevaar komt. Het apparaat geeft een geluidssignaal af en het display geeft een knipperende punt weer. Nadat het apparaat weer in de verticale stand is gezet, heeft het enkele seconden nodig om weer beginnen te werken. Zie de paragraaf: "problemen opsporen".
- Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting die het apparaat in het geval van een accidentele oververhitting uitschakelt. Het apparaat resetten door de stekker een aantal minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting te verhelpen en de stekker weer in het stopcontact te stoppen. Wend u tot de klantenservice als deze storing zich regelmatig voordoet.



### **Gevaar voor brandwonden!**

- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden aangezien het tijdens het gebruik van de elektrische kachel oververhit kan raken.



Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en amendementen;
- EEG-richtlijn 2004/108 inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en amendementen;

### **Verwerking van het apparaat**



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

## **INLEIDING**

We danken u dat u voor een product van De'Longhi hebt gekozen. Neem een aantal minuten de tijd om deze handleiding door te lezen en schade aan het apparaat te voorkomen.

### **Symbolen gebruikt in deze handleiding**

Belangrijke waarschuwingen worden met de onderstaande symbolen aangegeven.

Het is belangrijk dat u deze waarschuwingen naleeft.

De niet-naleving van elektrocutie, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.



### **Belangrijk!**

De niet-naleving van de waarschuwing kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.



### **Gevaar voor brandwonden!**

De niet-naleving van de waarschuwing kan persoonlijk brandvlekken of -wonden veroorzaken.



### **Opmerking:**

Dit symbool verwijst naar aanbevelingen en voor de gebruiker belangrijke informatie.

## **BESCHRIJVING**

- A** Aan-/uitlampje
- B** Drukknop AAN/STAND-BY
- C** +/- regelknoppen
- D** MODE drukknop (selecteert de functioneringswijze)
- E** "ECO plus" drukknop
- F** Timer drukknop

### **Algemene aanwijzingen**


Het apparaat uitpakken. Controleer of de elektrische kachel en de voedingskabel tijdens het transport geen schade hebben opgelopen. Gebruik de elektrische kachel niet als deze beschadigd is. Verwijder het reclamemateriaal dat op het apparaat is aangebracht. Het apparaat kan zowel aan de grond of aan de muur worden gebruikt. De pootjes niet monteren als het apparaat aan de muur wordt bevestigd.

### **Elektrische aansluiting**

- Verifieer of de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat gelijk is aan de spanning van de elektrische installatie in uw woning en of deze installatie het verbruik (Watt) gegeven op het plaatje kan verdragen, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
- Verzeker u ervan dat de elektrische installatie het vereiste vermogen kan verdragen als u meerdere apparaten tegelijkertijd gebruikt.

### **De pootjes monteren**

Keer het apparaat om en plaats het op een tapijt of een zachte ondergrond om schade aan de lak te vermijden.

Bevestig de pootjes met behulp van de meegeleverde 4 schroeven  aan het apparaat (zie afb. 1), 2 schroeven per pootje.

## Installatie aan de muur

De kit voor de installatie aan de muur omvat:

4 metalen beugels (A)



2 schroeven 4,8x13 PH (B)



4 schroeven 4,5x25 PH (C)



4 plastic bevestigingselementen 6x30 (D)



## Vereist gereedschap voor de montage en geschatte installatietijd

Schroevendraaier PH 2 x 100 (kruiskopschroevendraaier)

Geschatte installatietijd: 30 minuten

Controleer het volgende alvorens u het apparaat installeert:

- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.**
- De stekker en het stopcontact dienen na de installatie eenvoudig bereikbaar te zijn.**
- Tijdens de installatie worden geen elektrische kabels of andere leidingen beschadigd.**
- Bewaar afstand tot gordijnen of ontvlambare materialen.**

Verricht de volgende procedure voor de installatie aan de muur: Draai het apparaat om en plaats het op een vlakke ondergrond. Bevestig met behulp van een schroevendraaier de 2 beugels A met de 2 schroeven B, zie afb. 2.

Gebruik een 6 mm betonboor voor bakstenen muren. Gebruik geschikte schroeven en bevestigingselementen (niet meegeleverd) voor de installatie op muren van gipsplaat of holle muren.

- Geef de punten aan alvorens u boort, houd u daarbij aan de minimumafstanden gegeven in afb. 3.
- Boor gaten in de muur op de aangegeven punten en breng de plastic bevestigingselementen D aan.
- Bevestig de 2 metalen beugels A met de meegeleverde twee schroeven C.
- Hang het apparaat aan de beugels.
- Geef de onderste 2 bevestigingspunten aan. Verwijder het apparaat, boor de gaten en breng de bevestigingselementen D aan.
- Hang nu de elektrische kachel weer aan de beugels en bevestig het onderste deel van het apparaat met behulp van de overige 2 schroeven C.

## GEBRUIK

### Werking en gebruik

- Steek de stekker in het stopcontact.
- U hoort een pieptoon. Het aan-/uitlampje (A) gaat branden

en blijft branden zolang het apparaat op de voeding is aangesloten.

- Het apparaat schakelt over naar stand-by.
- Schakel het apparaat in met een druk op AAN/STAND-BY (B). Het apparaat begint de ruimte volgens de instellingen te verwarmen.
- Selecteer een van de volgende functioneringswijzen met behulp van de MODE-drukknop (D):

### Vorstpreventie ✱

**Verwarming 1** —

**Verwarming 2** — ■

**Verwarming 3** — ■ ■

**Verwarming 3 + ventilator** — ■ ■ ■ ■

### 5.1 Vorstpreventie ✱

In deze functioneringswijze houdt het apparaat de kamertemperatuur op 7°C om vorstvorming te vermijden.

### 5.2 Verwarming 1, 2, 3 en Verwarming 3 + ventilator

In deze functioneringswijze kan de gewenste temperatuur met behulp van de knoppen + en – worden gekozen. Door eenmaal op de knop + of – te drukken, zal de temperatuur (aangegeven op het display) met 1°C stijgen of dalen.

**Verwarming 1** —

Het apparaat werkt op laag vermogen.

**Verwarming 2** — ■

Het apparaat werkt op gemiddeld vermogen.

**Verwarming 3** — ■ ■

Het apparaat werkt op hoog vermogen.

**Verwarming 3 + ventilator** — ■ ■ ■ ■

Het apparaat werkt op maximum vermogen en de ventilator is ingeschakeld.

Het instelbare temperatuurbereik loopt van 16°C tot 32°C.

### 6. "ECO plus" functie

The "ECO plus" functie is enkel mogelijk in de functioneringswijzen Verwarming 1, 2 3 en 3 + ventilator.

Activeer deze functie met een druk op de drukknoop "ECO plus" (E). Als deze functie geactiveerd is, regelt het apparaat automatisch het beste vermogensniveau voor een optimaal comfort, terwijl het energieverbruik wordt beperkt.

Als de functie "ECO plus" geactiveerd is, kan het apparaat automatisch overschakelen naar een lager verwarmingsvermogen dan op het display is weergegeven.

## Lampje werking

Het symbool  geeft met behulp van de kleuren de status van de verwarming aan.

 **ROOD:** het apparaat functioneert op maximum vermogen.

 **GEEL:** het apparaat functioneert op gemiddeld vermogen.

 **GROEN:** het apparaat functioneert op minimum vermogen.

 geen symbool: het apparaat verwarmt niet.


## De helderheid van het display

Het display van het apparaat kent twee verschillende helderheidsinstellingen. De grootste helderheid is geactiveerd als op een willekeurige knop wordt gedrukt.

De helderheid neemt af tot het niveau dat tijdens de werking wordt gebruikt als diverse seconden lang op geen enkele toets wordt gedrukt.


## Toetsenvergrendeling


Om de ongewenste werking te vermijden, kunt u het toetsenbord met behulp van de toetsenvergrendeling blokkeren.

Druk tegelijkertijd minstens 3 minuten lang op de toetsen + en - (C) om deze functie te activeren. Het display toont het symbool . U hoort een dubbel geluidssignaal. Verricht dezelfde procedure om de functie te deactiveren.

## Functie timer

Deze functie kunt u op twee verschillende manieren activeren.



**Vertraagde start:** Druk op de timerknop (F)  als het apparaat in stand-by is geplaatst.

Het symbool  wordt knipperend weergegeven in combinatie met de resterende uren, alvorens het apparaat wordt ingeschakeld.

Wijzig de uren met behulp van de knoppen + en - (C). Wacht vervolgens een aantal seconden zodat het programma kan worden opgeslagen.


Het display wordt uitgeschakeld en het symbool  blijft op het display aanwezig. Het apparaat wordt ingeschakeld met de vorige instellingen als de geprogrammeerde tijd is verstreken.



**Vertraagde stop:** druk op de timerknop  (F) als het apparaat is aangezet. Het symbool  wordt knipperend weergegeven in combinatie met de resterende uren, alvorens het apparaat in stand-by wordt geplaatst. Wijzig de uren met behulp van de knoppen + en - (C). Wacht vervolgens een aantal seconden zodat het programma kan worden opgeslagen.

De actuele instelling en het symbool  worden weergegeven.

Als de ingestelde tijd is verstreken, zal het apparaat automatisch in stand-by worden geplaatst. Hervat de functionering zonder timer door twee keer op de timerknop te drukken.

Het symbool timer  wordt niet langer op het display weergegeven.

**Opmerking:** u kunt een tijd van 0,5 tot 24 uur instellen.

## De temperatuurschaal wijzigen

Het display kan de temperatuur in °F (Fahrenheit) en in °C (Celsius) weergeven. Selecteer de gewenste temperatuurschaal als het apparaat in stand-by is geplaatst door de "+"-toets minstens 10 seconden ingedrukt te houden en vervolgens los te laten.

U hoort twee korte pieptonen ter indicatie dat de schaal is gewijzigd.

## ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht. Deze elektrische kachel vereist geen specifiek onderhoud. Verwijder stof met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Verwijder vuil met een stofzuigers als dit nodig is.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	Zie het typeplaatje
Opgenomen vermogen	"

## PROBLEMEN OPSPOREN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet	Verzeker u ervan dat de stekker in het stopcontact is gestoken en dat het stopcontact functioneert  De ingestelde temperatuur kan te laag zijn  De toetsenvergrendeling kan geactiveerd zijn	Steek de stekker in het stopcontact  Stel een hogere temperatuur in  Zie het deel "toetsenvergrendeling"
Het apparaat functioneert niet (het display kan knipperen en u kunt een onderbroken pieptoon horen)	Het luchtaanzuig- of luchtafvoerrooster is afgesloten	Verwijder het voorwerp dat het rooster afsluit haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Steek de stekker na een aantal minuten weer in het stopcontact. Wend u tot een erkend servicecentrum als het apparaat niet functioneert
Het display toont een knipperende punt en u hoort een onderbroken pieptoon	Het apparaat kan omgevallen zijn of is verkeerd geplaatst	Verzeker u ervan dat het apparaat rechtop op een vlakke ondergrond is geplaatst. Plaats het apparaat op juiste wijze
Het display geeft "PF" weer	De temperatuursensor stoort	Wend u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum
Het display geeft knipperend "Ht" weer (het verwarmingsvermogen zal progressief en automatisch worden verlaagd)	De interne temperatuur is te hoog	Verwijder de oorzaak van dit alarm door na te gaan of het apparaat niet wordt afgedekt of afgesloten. Na een aantal minuten zal het apparaat de functionering hervatten.  Controleer of het apparaat correct is geplaatst volgens de gegeven minimumafstanden ten opzichte van de muur of voorwerpen, zie het typeplaatje. Plaats het apparaat op correcte wijze als dit niet zo is. Na een aantal minuten zal het apparaat de functionering hervatten.