

BESCHRIJVING

- A Aan-/uitlampje
- B Drukknop AAN/STAND-BY
- C +/- regelknoppen
- D MODE drukkноп (selecteert de functioneringswijze)
- E "ECO plus" drukkноп
- F Timer drukkноп

Algemene aanwijzingen

Het apparaat uitpakken. Controleer of de elektrische kachel en de voedingskabel tijdens het transport geen schade hebben opgelopen. Gebruik de elektrische kachel niet als deze beschadigd is. Verwijder het reclamemateriaal dat op het apparaat is aangebracht.


Elektrische aansluiting

- Verifieer of de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat gelijk is aan de spanning van de elektrische installatie in uw woning en of deze installatie het verbruik (Watt) gegeven op het plaatje kan verdragen, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
- Verzeker u ervan dat de elektrische installatie het vereiste vermogen kan verdragen als u meerdere apparaten tegelijkertijd gebruikt.

De pootjes monteren

Noodzakelijk gereedschap: Schroevendraaier PH 2 x 100 (kruiskopschroevendraaier)

Keer het apparaat om en plaats het op een tapijt of een zachte ondergrond om schade aan de lak te vermijden.

Bevestig de pootjes met behulp van de meegeleverde 4 schroeven  aan het apparaat (zie afb. 1), 2 schroeven per pootje.

GEBRUIK

Werking en gebruik

- Steek de stekker in het stopcontact.
- U hoort een piepton. Het aan-/uitlampje (A) gaat branden en blijft branden zolang het apparaat op de voeding is aangesloten.
- Het apparaat schakelt over naar stand-by.
- Schakel het apparaat in met een druk op AAN/STAND-BY (B). Het apparaat begint de ruimte volgens de instellingen te verwarmen.
- Selecteer een van de volgende functioneringswijzen met behulp van de MODE-drukkноп (D):
- **Vorstpreventie ***
In deze functioneringswijze houdt het apparaat de kamertemperatuur op 7°C om vorstvorming te vermijden.

- **Verwarming 1, 2, 3 en Verwarming 3 + ventilator**
In deze functioneringswijze kan de gewenste temperatuur met behulp van de knoppen + en – worden gekozen. Door eenmaal op de knop + of – te drukken, zal de temperatuur (aangegeven op het display) met 1°C stijgen of dalen.

Verwarming 1

Het apparaat werkt op laag vermogen.

Verwarming 2

Het apparaat werkt op gemiddeld vermogen.

Verwarming 3

Het apparaat werkt op hoog vermogen.

Verwarming 3 + ventilator

Het apparaat werkt op maximum vermogen en de ventilator is ingeschakeld.

Het instelbare temperatuurbereik loopt van 16°C tot 32°C.

"ECO plus" functie

The "ECO plus" functie is enkel mogelijk in de functioneringswijzen Verwarming 1, 2 3 en 3 + ventilator.

Activeer deze functie met een druk op de drukkноп "ECO plus" (E). Als deze functie geactiveerd is, regelt het apparaat automatisch het beste vermogensniveau voor een optimaal comfort, terwijl het energieverbruik wordt beperkt.

Als de functie "ECO plus" geactiveerd is, kan het apparaat automatisch overschakelen naar een lager verwarmingsvermogen dan op het display is weergegeven.

Lampje werking

Het symbool  geeft met behulp van de kleuren de status van de verwarming aan.

 **ROOD**: het apparaat functioneert op maximum vermogen.

 **GEEL**: het apparaat functioneert op gemiddeld vermogen.

 **GROEN**: het apparaat functioneert op minimum vermogen.

 geen symbool: het apparaat verwarmt niet.

De helderheid van het display

Het display van het apparaat kent twee verschillende helderheidsinstellingen. De grootste helderheid is geactiveerd als op een willekeurige knop wordt gedrukt.

De helderheid neemt af tot het niveau dat tijdens de werking wordt gebruikt als diverse seconden lang op geen enkele toets wordt gedrukt.

Toetsenvergrendeling

Om de ongewenste werking te vermijden, kunt u het toetsenbord met behulp van de toetsenvergrendeling blokkeren.


Druk tegelijkertijd minstens 3 minuten lang op de toetsen + en – (C) om deze functie te activeren. Het display toont het symbool


. U hoort een dubbel geluidssignaal. Verricht dezelfde procedure om de functie te deactiveren.

dit nodig is.

Functie timer

Deze functie kunt u op twee verschillende manieren activeren.

Vertraagde start: Druk op de timerknop (F)  als het apparaat in stand-by is geplaatst.


Het symbool  wordt knipperend weergegeven in combinatie met de resterende uren, alvorens het apparaat wordt ingeschakeld.

Wijzig de uren met behulp van de knoppen + en - (C). Wacht vervolgens een aantal seconden zodat het programma kan worden opgeslagen.


Het display wordt uitgeschakeld en het symbool  blijft op het display aanwezig. Het apparaat wordt ingeschakeld met de vorige instellingen als de geprogrammeerde tijd is verstreken.



Vertraagde stop: druk op de timerknop  (F) als het apparaat is aangezet. Het symbool  wordt knipperend weergegeven in combinatie met de resterende uren, alvorens het apparaat in stand-by wordt geplaatst. Wijzig de uren met behulp van de knoppen + en - (C). Wacht vervolgens een aantal seconden zodat het programma kan worden opgeslagen.

De actuele instelling en het symbool  worden weergegeven.

Als de ingestelde tijd is verstreken, zal het apparaat automatisch in stand-by worden geplaatst. Hervat de functionering zonder timer door twee keer op de timerknop te drukken.

Het symbool timer  wordt niet langer op het display weergegeven.

Opmerking: u kunt een tijd van 0,5 tot 24 uur instellen.

De temperatuurschaal wijzigen

Het display kan de temperatuur in °F (Fahrenheit) en in °C (Celsius) weergeven. Selecteer de gewenste temperatuurschaal als het apparaat in stand-by is geplaatst door de "+"-toets minstens 10 seconden ingedrukt te houden en vervolgens los te laten.

U hoort twee korte pieptonen ter indicatie dat de schaal is gewijzigd.

ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht. Deze elektrische kachel vereist geen specifiek onderhoud. Verwijder stof met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Verwijder vuil met een stofzuigers als

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding

Zie het typeplaatje

Opgenomen vermogen

“

PROBLEMEN OPSPOREN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet	Verzekert u ervan dat de stekker in het stopcontact is gestoken en dat het stopcontact functioneert De ingestelde temperatuur kan te laag zijn De toetsenvergrendeling kan geactiveerd zijn	Steek de stekker in het stopcontact Stel een hogere temperatuur in Zie het deel "toetsenvergrendeling"
Het apparaat functioneert niet (het display kan knipperen en u kunt een onderbroken pieptoon horen)	Het luchtaanzuig- of luchtafvoerrooster is afgesloten	Verwijder het voorwerp dat het rooster afsluit haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Steek de stekker na een aantal minuten weer in het stopcontact. Wend u tot een erkend servicecentrum als het apparaat niet functioneert
Het display toont een knipperende punt en u hoort een onderbroken pieptoon	Het apparaat kan omgevallen zijn of is verkeerd geplaatst	Verzekert u ervan dat het apparaat rechtop op een vlakke ondergrond is geplaatst. Plaats het apparaat op juiste wijze
Het display geeft "PF" weer	De temperatuursensor stoort	Wend u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum
Het display geeft knipperend "Ht" weer (het verwarmingsvermogen zal progressief en automatisch worden verlaagd)	De interne temperatuur is te hoog	Verwijder de oorzaak van dit alarm door na te gaan of het apparaat niet wordt afgedekt of afgesloten. Na een aantal minuten zal het apparaat de functionering hervatten. Controleer of het apparaat correct is geplaatst volgens de gegeven minimumafstanden ten opzichte van de muur of voorwerpen, zie het typeplaatje. Plaats het apparaat op correcte wijze als dit niet zo is. Na een aantal minuten zal het apparaat de functionering hervatten.