

VIKTIGE ADVARSLER

Sikkerhetsadvarsler



Viktig!

- Apparatet kan brukes av barn på minst 8 år, og av personer med begrensede ferdigheter, enten disse er fysiske, psykiske, eller sansemessige, eller som har utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge dette skjer under tilsyn og med opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.
- Barn under 3 år må holdes borte fra apparatet, med mindre de overvåkes konstant.
- Apparatet kan slås av og på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt om de farer bruken kan medføre. Barn mellom 3 og 8 år må ikke sette inn kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold på det. **VÆR OPPMERKSOM:** Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan gi forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når barn og andre personer som lett kan skade seg er til stede.
- **ADVARSEL:** For å unngå problemer må man ikke under noen omstendigheter dekke til apparatet under bruk, dette kan føre til overoppheting.
- Apparatet må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Når ovnen brukes i fothøyde må den ikke settes i nærheten av badekar, utslagsvasker, dusjer, vasker og svømmebasseng.

- Hvis apparatet skal veggmonteres må det påses at bryteren og andre kontrollinnretninger ikke er tilgjengelige for personer som oppholder seg i dujen eller badekarret.
- Hvis strømkabelen er blitt skadet må den byttes av produsenten, nærmeste tekniske servicesenter eller en kvalifisert person, slik at man kan unngå risikoer.
- OBS! for å unngå farer etter en uforutsett reset av sikkerhetssystemet må ikke dette apparatet styres med en ekstern tidsmåler.
- Hvis apparatet skal veggmonteres må det påses at bryteren og andre kontrollinnretninger ikke er tilgjengelige for personer som oppholder seg i dujen eller badekarret.



Vennligst merk:

- Ikke bruk ovnen til å tørke klær.
- Ikke legg strømledningen over ovnen mens denne er varm.
- Det anbefales mot å plassere ovnen i et trekkfullt rom siden sterke vinder kan forårsake nedsatt funksjonsevne i apparatet.
- Bruk ovnen utelukkende i vertikal posisjon.
- Ovnen må plasseres minst 80 cm fra møbler og andre gjenstander.
- Ved første gangs bruk må apparatet brukes på maksimal effekt i minst 15 minutter for å eliminere all nylukt. Litt damp og røyk vil kunne forekomme fra beskyttelsesmidlene som er blitt påført varmelementet.
- Ikke plasser apparatet på matter eller tepper med lange tekstiltråder. Dette for å unngå at lufristen som er plassert under apparatet dekkes til.
- Ikke dekk til ristene for inntak og uttak av varmluft som er plassert nederst på apparatet.
- Plasser apparatet slik at kontakten og uttaket enkelt kan nås også etter installasjonen.
- Ikke bruk apparatet i et rom som er mindre enn 4 m².
- Sikkerhetsanordning mot velting: En sikkerhetsanordning mot velting vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over ende eller plasseres på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko. Apparatet gir fra seg et lydsignal og displayet viser et blinkende punkt. Etter at du har rettet apparatet opp i vertikal posi-

sjon igjen starter det automatisk. Det henvises til paragrafen: „feilsøking“.

- Apparatet er utstyrt med sikkerhetsutstyr som vil slå av apparatet hvis det oppstår en overoppheting. For å starte apparatet på nytt må kontakten kobles fra strømuttaket noen minutter mens årsken til overopphetingen fjernes. Vennligst kontakt kundeservice hvis denne feilen oppstår flere ganger.



Fare for brannskader!!

- Det anbefales at man ikke anvender skjøteledninger da overoppheting i ledningen kan forekomme under bruk.



Apparatet samsvarer med følgende EU-direktiver:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og senere vedlegg
- Direktiv EEC 2004/108 angående elektromagnetisk kompatibilitet

INTRODUKSJON

Takk for at du valgte et produkt fra De-Longhi. Vennligst sett av noen minutter til gjennomgangen av disse instruksjonene, slik at man kan unngå risikoer og skader på apparatet.

Symboler som anvendes i disse instruksjonene

Viktige advarsler identifiseres av symbolene under. Det er viktig at man retter seg etter disse advarslene. Manglende etterfølgelse av disse advarslene kan føre til elektriske støt, alvorlige skader, brannskader, brann, eller skader på apparatet.



Viktig!

Manglende etterfølgelse av disse advarslene kan føre til skader på personer eller apparatet.



Fare for brannskader!!

Manglende etterfølgelse av disse advarslene kan føre til brann- og sviskader.



Vennligst merk:

Dette symbolet viser til informasjon og anbefalinger som er viktige for brukeren.

BESKRIVELSE

- A** Strømindikator
- B** Knapp ON/STAND-BY
- C** +/- justeringsknapper
- D** MODE-knapp (velger driftsmodus)
- E** "ECO plus" knapp
- F** Timer-knapp

Generelle instruksjoner


Fjern varmeovnen fra pakken. Se til at hverken varmeovnen eller strømledningen er blitt skadet under transporten. Ikke bruk ovnen hvis den er skadet. Fjern alt reklamemateriell på apparatet. Apparatet kan veggmonteres eller brukes frittstående. Ikke sett på støtteføttene ved veggmontering.

Elektrisk tilkobling

- Før apparatet kobles til strømforsyningen må det påses at spenningen på maskinskiltet stemmer overens med karakteristikkene til strømmettet. Det er særlig viktig at anlegget tåler konsumet (watt) som er gjengitt på skiltet.
- Hvis det anvendes flere apparater samtidig må det påses at det elektriske anlegget tåler den aktuelle effekten.

Montere på føtter


Sett apparatet opp-ned på et teppe eller en myk overflate slik at ikke malingen skades.


Monter føttene på apparatet med de 4 medfølgende skruene B  (se fig. 1), 2 skruer for hver fot.

Instruksjoner for veggmontering

Monteringssettet inneholder:

4 metalbraketter (A) 

2 skruer 4,8x13 PH (B) 

4 skruer 4,5x25 PH (C) 

4 plastikkfester 6x30 (D) 

Påkrevde verktøy og estimert monterings tid

Skrutrekker PH 2 x 100 (type Phillips)

Estimert monterings tid: 30 minutter

Før enheten installeres må følgende kontrolleres:

- Apparatet skal ikke monteres rett under et strømuttak.**
- Stikkontakt og støpsel må være enkelt tilgjengelige etter monteringen.**
- Ingen elektriske kabler eller andre rør/ledninger kan skades under installasjonen.**
- Hold apparatet borte fra gardiner eller andre antennele materialer.**

Før veggmontering gjøres følgende:

Sett apparatet opp-ned på en flat og jevn overflate. Bruk en skrutrekker og fest de to 2 brakettene A med de 2 skruene B som vist i Fig. 2. For mursteinsvegger anvendes 6 mm drillbits for betong. For gipsvegger eller hulvegger anbefales det å anvende spesialskruer og fester (medfølger ikke).

1. Før man borer hullene må de eksakte punktene merkes av i henhold til minstedistans som er gjengitt i fig. 3.
2. Bor hullene i de anviste merkene og sett i plastikkfestet
3. Fest de 2 metallbrakettene A ved hjelp av de to medfølgende skruene
4. Heng apparatet på brakettet.5. Marker de to nederste festepunktene. Fjern apparatet, bor ut de nedre hullene og sett i veggfestene D. 6. Nå kan varmeovnen henges tilbake på braketten og festes med de to nederste skruene C.

BRUK

Drift og bruk

1. Sett i hovedkontakten.
2. Apparatet skiller ut en pipelyd. Strømindikator (A) slår seg på og fortsetter å lyse mens apparatet er slått på.
3. Apparatet går til stand-by.
4. Trykk på ON/STAND-BY (B) for å slå på apparatet. Apparatet vil varme opp rommet i henhold til de gjeldende innstillingene.
5. Trykk på MODE-knappen (D) for å velge en av de følgende driftsmoduser.

Antifrys ✱

Oppvarming 1 —

Oppvarming 2 — ■

Oppvarming 3 — ■ ■ ■

Oppvarming 3 + Vifte — ■ ■ ■ ■

5.1 Antifrys ✱

I denne modusen vil apparatet holde romtemperaturen på 7°C for å unngå frost.

5.2 Oppvarming 1, 2, 3 og Oppvarming 3 + Vifte

I denne modusen kan ønsket temperatur stilles inn med reguleringsknappene + og -. Ved å trykke på + eller - én gang vil temperaturen (vist i displayet) økes eller reduseres med 1°C.

Oppvarming 1 —

Apparatet kjører på lavt strømkonsum.

Oppvarming 2 — ■

Apparatet kjører på midterste strømkonsum.

Oppvarming 3 — ■ ■ ■

Apparatet kjører på høyeste strømkonsum.

Oppvarming 3 + Vifte — ■ ■ ■ ■

Apparatet kjører på maksimal strømkonsum med vifte.

Temperaturrekkevidden ligger mellom 16°C og 32°C.

6. "ECO plus" funksjon

"ECO plus" funksjonen er kun tilgjengelig i Oppvarming 1, 2, 3 og 3 + vifte.

For å aktivere funksjonen anvendes "ECO plus" knappen (E).

Når denne funksjonen er aktiv vil apparatet automatisk stille inn ønsket strømkonsum for å garantere komfort samtidig som forbruket reduseres. Mens "ECO plus" funksjonen er aktiv vil apparatet kunne skifte automatisk til et lavere strømkonsumnivå enn det som er oppgitt.


Driftsymboler

Symbolet  viser oppvarmingsstatus basert på farger.

 **RØD:** Enheten kjører på maksimal effekt.

 **GUL:** enheten kjører på medium effekt.


 **GRØNN:** enheten kjører på laveste effekt.

 **fraværende:** enheten varmer ikke.

Lysstyrke i display



Apparatet tillater to forskjellige lysinnstillinger. Den høyeste aktiveres når en hvilken som helst bryter trykkes ned. Etter noen sekunder med inaktivitet vil lysstyrken reduseres til driftsnivå.


Tastelås

For å unngå uforutsette manøvre kan tastaturet låses med en tastelåsfunksjon. For å aktivere denne funksjonen trykkes knappene + og - (C) ned i minst 3 sekunder. Displayet vil vise symbolet  og et dobbelt akustisk signal skilles ut. For å deaktivere funksjonen følges samme fremgangsmåte.




Timer-funksjon

Denne funksjonen kan aktiveres på to forskjellige måter.

Forsinket start: Med apparatet i stand-by anvendes knappen (F) .  symbolet blinker og viser gjenværende timer før apparatet slås på.

Endre timer med + og - (C), vent noen sekunder slik at programmet lagres. Display vil gå til off og symbolet  forblir påslått. Når den programmerte tiden har løpt ut vil den forrige innstillingen aktiveres.



Forsinket stopp: med apparatet på anvendes knappen (F)  (F).  symbolet blinker og viser gjenværende timer før apparatet går til stand-by. Endre timer med + og - (C), vent noen sekunder slik at programmet lagres. Aktuelle innstillinger og  symboler vises. Ved tidsutløpet vil apparatet automatisk gå til stand-by. For å bruke apparatet uten timer trykkes timer-

knappen to ganger. Timer-symbolet  forsvinner fra displayet.

Merk: tiden kan stilles inn fra 0,5 til 24 timer.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Strømforsyning

Se merkeskilt

Effektforbruk

"

Endre temperaturskala

Displayet kan vise temperaturer i både °F (Fahrenheit) og °C (Celsius). For å velge ønsket skala: med enheten i stand-by holdes "+" knappen nede i minst 10 sekunder før den slippes opp.

Endring av skala vil bekreftes med to korte pipelyder.

VEDLIKEHOLD

Før det utføres vedlikehold må varmeovnen kobles fra strømforsyningen og kjøles ned. Varmeovnen er vedlikeholdsfri. Det er tilstrekkelig å fjerne støv med en tørr og myk klut. Ikke bruk slipende midler eller løsemidler. Støv og urenheter kan fjernes med støvsuger hvis nødvendig.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Se til at apparatet er koblet til og at strømuttaket fungerer som det skal	Koble til strømuttak
	Temperaturen kan være satt for lavt	Still inn temperaturen til et høyere nivå
	Tastelåsen kan være aktivert	Se delen om "Tastelås"
Apparatet fungerer ikke (displayet kan blinke sammen med sporadiske pipelyder)	Luftinntaket eller uttaksristen kan være dekket til	Fjern hindringen fjern kontakten fra uttaket og la apparatet kjøle ned. Koble til apparatet etter noen minutter. Hvis apparatet er ute av drift må man kontakte Kundeservice
Displayet viser en blinkende prikk og du hører sporadiske pipelyder	Apparatet kan ha veltet eller være plassert på en feilaktig måte	Se til at apparatet står vertikalt på en flat overflate. Posisjoner apparatet korrekt
Displayet viser "PF"	Temperaturføleren viser en feilfunksjon	Kontakt nærmeste kundeservice
Displayet viser "H" som blinker (varmeeffekten vil automatisk reduseres)	Innvendig temperatur for høy	For å eliminere årsaken til denne alarmen må man kontrollere at enheten ikke er tildekket eller hindret. Apparatet vil starte igjen om et par minutter. Kontroller at apparatet er korrekt posisjonert i forhold til vegger og andre gjenstander. Hvis ikke må apparatet plasseres i henhold til instruksjonene på merkeskiltet. Apparatet vil starte igjen om et par minutter.