

BESKRIVELSE

- A Strømindikator
- B Knapp ON/STAND-BY
- C +/- justeringsknapper
- D MODE-knapp (velger driftsmodus)
- E "ECO plus" knapp
- F Timer-knapp

Generelle instruksjoner

Fjern varmeovnen fra pakken. Se til at hverken varmeovnen eller strømledningen er blitt skadet under transporten. Ikke bruk oven hvis den er skadet. Fjern alt reklamemateriell på apparatet.


Elektrisk tilkobling

- Før apparatet kobles til strømforsyningen må det påses at spenningen på maskinskiltet stemmer overens med karakteristikkene til strømmettet. Det er særlig viktig at anlegget tåler konsumet (watt) som er gjengitt på skiltet.
- Hvis det anvendes flere apparater samtidig må det påses at det elektriske anlegget tåler den aktuelle effekten.

Montere på føtter

Nødvendig utstyr: Skrutrekker PH 2 x 100 (type Phillips)

Sett apparatet opp-ned på et teppe eller en myk overflate slik at ikke malingen skades.

Monter føttene på apparatet med de 4 medfølgende skruene G  (se fig. 1), 2 skruer for hver fot.

BRUK

Drift og bruk

- Sett i hovedkontakten.
- Apparatet skiller ut en pipelyd. Strømindikator (A) slår seg på og fortsetter å lyse mens apparatet er slått på.
- Apparatet går til stand-by.
- Trykk på ON/STAND-BY (B) for å slå på apparatet. Apparatet vil varme opp rommet i henhold til de gjeldene innstillinger.
- Trykk på MODE-knappen (D) for å velge en av de følgende driftsmoduser.
- **Antifrys** ❄️
I denne modusen vil apparatet holde romtemperaturen på 7°C for å unngå frost.
- **Oppvarming 1, 2, 3 og Oppvarming 3 + Vifte**
I denne modusen kan ønsket temperatur stilles inn med reguleringsknappene + og -. Ved å trykke på + eller - én gang vil temperaturen (vist i displayet) økes eller reduseres med 1°C.

Oppvarming 1

Apparatet kjører på lavt strømkonsum.

Oppvarming 2

Apparatet kjører på midterste strømkonsum.

Oppvarming 3

Apparatet kjører på høyeste strømkonsum.

Oppvarming 3 + Vifte

Apparatet kjører på maksimal strømkonsum med vifte.

Temperaturrekvidden ligger mellom 16°C og 32°C.

"ECO plus" funksjon

"ECO plus" funksjonen er kun tilgjengelig i Oppvarming 1, 2 3 og 3 + vifte.


For å aktivere funksjonen anvendes "ECO plus" knappen (E).


Når denne funksjonen er aktiv vil apparatet automatisk stille inn ønsket strømkonsum for å garantere komfort samtidig som forbruket reduseres. Mens "ECO plus" funksjonen er aktiv vil apparatet kunne skifte automatisk til et lavere strømkonsumnivå enn det som er oppgitt.


Driftsymboler

Symbolet  viser oppvarmingsstatuser basert på farger.

 **RØD**: Enheten kjører på maksimal effekt.

 **GUL**: enheten kjører på medium effekt.


 **GRØNN**: enheten kjører på laveste effekt.

 **fraværende**: enheten varmer ikke.

Lysstyrke i display



Apparatet tillater to forskjellige lysinnstillinger. Den høyeste aktiveres når en hvilken som helst bryter trykkes ned. Etter noen sekunder med inaktivitet vil lysstyrken reduseres til driftsnivå.


Tastelås

For å unngå uforutsette manøvre kan tastaturet låses med en tastelåsfunksjon. For å aktivere denne funksjonen trykkes knappene + og - (C) ned i minst 3 sekunder. Displayet vil vise symbolet  og et dobbelt akustisk signal skilles ut. For å deaktivere funksjonen følges samme fremgangsmåte.





Timer-funksjon

Denne funksjonen kan aktiveres på to forskjellige måter.

Forsinket start: Med apparatet i stand-by anvendes knappen (F)   symbolet blinker og viser gjenværende timer før apparatet slås på.

Endre timer med + og - (C), vent noen sekunder slik at programmet lagres. Display vil gå til off og symbolet  forblir påslått. Når den programmerte tiden har løpt ut vil den forrige innstillingen aktiveres.



Forsinket stopp: med apparatet på anvendes knappen (F)  (F).  symbolet blinker og viser gjenværende timer før apparatet går til stand-by. Endre timer med + og - (C), vent noen sekunder slik at programmet lagres. Aktuelle innstillinger og  symboler vises. Ved tidsutløpet vil apparatet automatisk gå til stand-by. For å bruke apparatet uten timer trykkes timerknappen to ganger. Timer-symbolet  forsvinner fra displayet.

Merk: tiden kan stilles inn fra 0,5 til 24 timer.

Endre temperaturskala

Displayet kan vise temperaturer i både °F (Fahrenheit) og °C (Celsius). For å velge ønsket skala: med enheten i stand-by holdes "+" knappen nede i minst 10 sekunder før den slippes opp.

Endring av skala vil bekreftes med to korte pipelyder.

VEDLIKEHOLD

Før det utføres vedlikehold må varmeovnen kobles fra strømforsyningen og kjøles ned. Varmeovnen er vedlikeholdsfri. Det er tilstrekkelig å fjerne støv med en tørr og myk klut. Ikke bruk slipende midler eller løsemidler. Støv og urenheter kan fjernes med støvsuger hvis nødvendig.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Strømforsyning

Se merkeskilt

Effektforbruk

"

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Se til at apparatet er koblet til og at strømuttaket fungerer som det skal Temperaturen kan være satt for lavt Tastelåsen kan være aktivert	Koble til strømuttak Still inn temperaturen til et høyere nivå Se delen om "Tastelås"
Apparatet fungerer ikke (displayet kan blinke sammen med sporadiske pipelyder)	Luftinntaket eller uttaksristen kan være dekket til	Fjern hindringen fjern kontakten fra uttaket og la apparatet kjøle ned. Koble til apparatet etter noen minutter. Hvis apparatet er ute av drift må man kontakte Kundeservice
Displayet viser en blinkende prikk og du hører sproadiske pipelyder	Apparatet kan ha veltet eller være plassert på en feilaktig måte	Se til at apparatet står vertikalt på en flat overflate. Posisjoner apparatet korrekt
Displayet viser "PF"	Temperaturføleren viser en feilfunksjon	Kontakt nærmeste kundeservice
Displayet viser "H" som blinker (varmeeffekten vil automatisk reduseres)	Innvendig temperatur for høy	For å eliminere årsaken til denne alarmen må man kontrollere at enheten ikke er tildekket eller hindret. Apparatet vil starte igjen om et par minutter. Kontroller at apparatet er korrekt posisjonert i forhold til vegger og andre gjenstander. Hvis ikke må apparatet plasseres i henhold til instruksjonene på merkeskiltet. Apparatet vil starte igjen om et par minutter.