

OPIS

- A wskaźnik świetlny zasilania
- B przycisk ON/STAND BY
- C przyciski regulacyjne +/-
- D przycisk MODE (do wyboru trybu roboczego)
- E przycisk "ECO plus"
- F przycisk Zegar

Ogólne instrukcje

Wyjąć urządzenie z opakowania. Sprawdzić, czy urządzenie lub kabel zasilający nie zostały uszkodzone podczas transportu. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone nie włączać go. Usunąć cały materiał reklamowy z urządzenia.

Podłączenie elektryczne.


- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sprawdzić, czy napięcie wskazane na tabliczce danych urządzenia jest takie samo jak napięcie sieci elektrycznej oraz, czy jest odpowiednie do zużycia (Watt) wskazanego na oznakowaniu.
- Jeżeli użytkuje się kilka urządzeń w tym samym czasie należy się upewnić, że instalacja elektryczna jest w stanie zaspokoić wymagania mocy.

Montaż nóżek w wersji wolno stojącej

Narzędzie niezbędne: Srubokręt PH 2X100 (gwiazdka)

Odwrócić urządzenie i umieścić je na chodniku lub miękkiej powierzchni, aby nie uszkodzić jego zewnętrznej powłoki.

Zamocować nożki 4 śrubami G znajdującymi się w wyposażeniu

 (patrz rys. 1), 2 dla każdej nożki.

OBSŁUGA

Funkcjonowanie i obsługa

- Włożyć wtyczkę do gniazdka prądu.
- Urządzenie wyemituje sygnał bip. Wskaźnik świetlny zasilania (A) będzie włączona przez cały czas zasilania urządzenia
- Urządzenie przechodzi do trybu stand-by.
- Wcisnąć przycisk ON/STAND-BY *B), aby włączyć urządzenie. Rozpocznie ogrzewanie pomieszczenia według ustawień.
- Wcisnąć przycisk MODE (D) do wybrania następujących trybów roboczych:
- **Zabezpieczenie przed zamarzaniem ***
W tym trybie urządzenie utrzymuje otoczenie w temperaturze przynajmniej 7°C uniemożliwiając zamarzanie.
- **Ogrzewanie 1,2,3 i Ogrzewanie 3 + Wentylator**
W tym trybie można wybrać żądaną temperaturę za

pomocą przycisków regulacyjnych + i -. Wcisnąc jeden raz + lub - temperatura (wyświetlona na ekranie) zwiększy się lub zmniejszy o 1°C.

Ogrzewanie 1 —

Urządzenie funkcjonuje z małą mocą.

Ogrzewanie 2 —■

Urządzenie funkcjonuje ze średnią mocą.

Ogrzewanie 3 —■■

Urządzenie funkcjonuje z dużą mocą.

Ogrzewanie 3 + Wentylator —■■■

Urządzenie funkcjonuje z maksymalną mocą z wentylatorem. Przedział możliwej temperatury waha się od 16°C do 32°C.

"ECO plus": funkcja


Funkcja "ECO plus" jest dostępna tylko w trybie Ogrzewania 1,2,3 i 3 + wentylator. W celu jej aktywacji należy nacisnąć na przycisk "ECO plus" (E). Gdy taka funkcja jest aktywna, urządzenie automatycznie reguluje poziom mocy gwarantujący idealny komfort i ograniczenie zużycia energii. Gdy funkcja "ECO plus" jest aktywna urządzenie może automatycznie przejść na mniejszą moc ogrzewania w stosunku do wyświetlonej na ekranie.

Funkcjonowanie

Zmiana koloru symbolu  wskazuje w jaki sposób rzeczywistość funkcjonuje urządzenie.

 **CZERWONY:** urządzenie ogrzewa z maksymalną mocą.

 **ŻÓŁTY:** urządzenie ogrzewa ze średnią mocą.


 **ZIELONY:** urządzenie ogrzewa z minimalną mocą.

 brak: Urządzenie nie pracuje.

Jasność ekranu



Można ustawić dwa poziomy jasności ekranu. Wyższy poziom jest uaktywniany po wciśnięciu jakiegokolwiek przycisku. Po kilku sekundach nieaktywności klawiatury, jasność zmniejsza się do poziomu roboczego.

Blokada klawiatury


Aby uniknąć przypadkowego włączenia można zablokować klawiaturę za pomocą odpowiedniej funkcji. Aby uaktywnić taką funkcję należy równocześnie wcisnąć na przynajmniej 3 sekundy przyciski + i - (C). Na ekranie pojawi się symbol  i zostanie wyemitowany dwukrotny sygnał dźwiękowy. W celu dezaktywacji funkcji należy wykonać te same czynności.

Funkcja zegara

Taką funkcję można uaktywnić na dwa różne sposoby.





Opóźnione uruchomienie: Na urządzeniu w trybie stand-by wcisnąć przycisk zegara (F) . Symbol  będzie migał wskazując czas pozostały do włączenia urządzenia.

Zmienić godziny za pomocą przycisków + i -, a następnie poczekać kilka sekund na zapis programu.

Ekran wyświetli lampkę kontrolki (A) dla trybu stand-by i symbol  będzie włączony na stałe.

Po upływie zaprogramowanego czasu urządzenie powróci do poprzednich ustawień.



Opóźnione wyłączenie: Na urządzeniu w trybie on wcisnąć przycisk zegara  (F). Symbol  będzie migał wskazując czas pozostały do przejścia urządzenia na stan stand-by. Zmienić godziny za pomocą przycisków + i -, a następnie poczekać kilka sekund na zapis programu. Na ekranie zostaną wyświetlone bieżące ustawienia i symbol . Po upływie ustawionego czasu urządzenie automatycznie przejdzie do stanu stand-by. Aby powrócić do trybu działania bez zegara należy dwukrotnie wcisnąć przycisk zegara. Symbol zegara  zniknie z ekranu.

Uwaga: można ustawić od 0,5 do 24 godzin.

Zmiana skali temperatury.

Na ekranie można wyświetlić temperaturę w stopniach F (Fahrenheita) lub C (Celsjusza). Aby wybrać żadaną skalę gdy urządzenie znajduje się w trybie stand-by wcisnąć i przytrzymać przycisk "+" przez przynajmniej 10 sekund, następnie puścić.

Zmiana skali zostanie wskazana za pomocą dwóch krótkich sygnałów bip.

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i poczekać na jego całkowite ochłodzenie. Urządzenie nie wymaga szczególnej konserwacji. Wystarczy usunąć kurz miękką i suchą szmatką. Nigdy nie stosować pyłu ściernego lub rozpuszczalników. Jeżeli konieczne użyć odkurzacza do usunięcia nagromadzonego brudu.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------|------------------------|
| Zasilanie | Patrz tabliczka danych |
| Pobrana moc | " |
| Waga netto | 6,950 kg |

WYSZUKIWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM | PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|--|--|--|
| Urządzenie nie działa | Upewnić się, że wtyczka jest włożona oraz, że gniazdko funkcjonuje Ustawiona temperatura może być zbyt niska Możliwe uaktywnienie blokady klawiatury | Włączyć do gniazodka Ustawić wyższą temperaturę Patrz sekcja "blokada klawiatury" |
| Urządzenie nie działa (ekran może migać i słychać przerywany sygnał bip) | Mogą być zatkane kratki wlotu lub wylotu powietrza | Odblokować, wyjąć wtyczkę z gniazodka i poczekać na ochłodzenie urządzenia. Po kilku minutach ponownie podłączyć. Jeżeli urządzenie nie działa należy się skontaktować z serwisem Customer Experience. |
| Na ekranie wyświetlany jest migający punkt i i słychać przerywany sygnał bip | Urządzenie może być wyrzucone lub ustawione w nieprawidłowy sposób | Upewnić się, że urządzenie jest ustawione pionowo i na płaskiej powierzchni. Ustawić je prawidłowo |
| Na ekranie wyświetla się "PF" | Może nie działać czujnik temperatury | Skontaktować się z najbliższym serwisem |
| Na ekranie wyświetla się migający symbol "Ht" (moc ogrzewania automatycznie i stopniowo zmniejszy się) | Wewnętrzna temperatura jest zbyt wysoka | Aby usunąć przyczyny alarmu sprawdzić, czy urządzenie nie jest przykryte lub zatkane. Po kilku minutach urządzenie wznowi funkcjonowanie. Sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo ustawione zgodnie z minimalną odległością od ściany lub innych przedmiotów, jak wskazano na tabliczce danych; w przeciwnym wypadku ustawić prawidłowo. Po kilku minutach urządzenie wznowi funkcjonowanie. |