


AVISOS IMPORTANTES

Avisos de segurança



Importante!

- O aparelho pode ser utilizado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, desde que sejam atentamente vigiadas e instruídas sobre a utilização segura do aparelho e sobre os perigos que ele comporta. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção que cabem ao utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que sejam vigiadas.
- Mantenha as crianças com menos de 3 anos afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos apenas é permitido ligar/desligar o aparelho, desde que este seja colocado ou instalado na posição operativa habitual e que elas sejam atentamente vigiadas e ensinadas a utilizar o aparelho de forma segura e sobre os perigos que ele comporta. Às crianças com idade compreendida entre 3 e 8 anos não é permitido inserir a ficha, regular e limpar o aparelho ou fazer a manutenção. **ATENÇÃO:** Algumas partes do aparelho podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. É necessário prestar particular atenção na presença de crianças ou pessoas vulneráveis.
- **ATENÇÃO:** Para evitar o superaquecimento, nunca em qualquer circunstância cubra os aparelhos durante a operação, pois isso levaria a um superaquecimento perigoso. 
- O aparelho não deve ser colocado imediatamente abaixo duma tomada fixa.
- Quando o aquecedor for utilizado com os

pés não use na proximidade de banheiras, lavatórios, duchas, pias e piscinas.

- Se decidir fixar o aparelho na parede, certificar-se de que o interruptor ou outros dispositivos de controlo não estejam ao alcance das pessoas que se acham na banheira ou no duche.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou o centro de assistência técnica ou por uma pessoa qualificada, de modo a evitar todos os riscos.
- **ATENÇÃO:** para evitar qualquer perigo causado por uma redefinição acidental do sistema de segurança, este aparelho não deve ser alimentado através de um temporizador externo.
- Não utilizar o aparelho em divisões de dimensão pequena nos quais haja pessoas que não são capazes de deixar a divisão autonomamente, a menos que elas sejam constantemente supervisionadas.



Nota:

- Nunca utilize o aquecedor para secar roupa.
- Nunca coloque o cabo de alimentação na parte superior do aquecedor enquanto estiver quente.
- Recomendamos que não coloque o aquecedor em uma corrente de ar, pois fortes correntes de ar podem afetar negativamente a eficiência operacional do equipamento.
- Só utilize o aquecedor em posição vertical.
- O aquecedor deve ser posicionado a pelo menos 80cm de distância de móveis ou outros objetos.
- A primeira vez que utilizar o aparelho, opere por pelo menos 15 minutos com o termóstato no máximo para eliminar o cheiro de "novo". Um pouco de fumaça devido às substâncias de protecção aplicadas ao elemento de aquecimento antes do transporte pode ser expelida.
- Não posicionar o aparelho em cima de tapetes ou carpetes (moqueta) de pelo longo, para evitar obstruir a grelha do ar, situada abaixo do aparelho.
- Não obstrua as grelhas de saída de ar quente ou a grelha de entrada de ar na parte inferior do aparelho.
- Posicione o aparelho de modo que am ficha e a tomada possam ser facilmente alcançados, mesmo após a instalação.
- Não utilize este aparelho numa divisão cuja superfície seja inferior a 4 m².
- Dispositivo de segurança anti-viragem: um dispositivo de segurança anti-viragem interrompe o funcionamento, caso o

aparelho seja virado ou posicionado de forma incorrecta e passível de comprometer a segurança. O aparelho emite um sinal sonoro e o visor apresenta um ponto intermitente. Depois de ser novamente colocado na posição vertical, o aparelho necessita de alguns segundos para retomar o funcionamento. Veja o parágrafo: "Identificação dos problemas".

- O aparelho está equipado com um dispositivo de segurança que desligará o aparelho em caso de superaquecimento acidental. Para reiniciar, desligue a ficha da tomada por alguns minutos, retire a causa de superaquecimento em seguida, conecte o aparelho novamente. Se esta situação anormal acontecer várias vezes, entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente.



Perigo de queimaduras!!

- Não se recomenda o uso de um cabo de extensão, uma vez que o superaquecimento do cabo de extensão pode ocorrer durante o funcionamento do aquecedor.



O aparelho está em conformidade com as seguintes directivas da CE:

- Directiva de baixa tensão 2006/95/CE e alterações posteriores;
- Directiva CEE 2004/108 relativa à compatibilidade electro-magnética (EMC) e alterações posteriores;

Eliminação do aparelho



Nos termos da directiva Europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher um produto De'Longhi. Por favor, dedique alguns minutos para ler as instruções para evitar riscos ou danos ao aparelho.

Símbolos utilizados nestas instruções

Avisos importantes são identificados pelos símbolos a seguir.

É importante respeitar os avisos. Em caso de falha no cumprimento das advertências pode haver choque eléctrico, lesões graves, queimaduras, incêndio ou danos ao aparelho.



Importante!

A não observância do aviso pode resultar em ferimentos ou danos ao aparelho.



Perigo de queimaduras!!

A não observância do aviso pode resultar em queimaduras e escaldões.



Nota:

Este símbolo indica recomendações e informações importantes para o utente.

DESCRIÇÃO

- A** Luz indicadora de alimentação
- B** Botão LIGADO/EM ESPERA
- C** botões de ajuste +/-
- D** Botão MODO (seleciona o modo de operação)
- E** botão "ECO plus"
- F** Botão do Temporizador

Instruções gerais


Retire o aquecedor da embalagem. Verifique se nem o aquecedor nem o cabo de alimentação foram danificados durante o transporte. Não opere o aquecedor se estiver danificado. Remova todo o material de publicidade presente no aparelho. O aparelho é adequado tanto para uma utilização no pavimento que para uma fixação na parede. Não montar os pedais se ele for montado na parede.

Conexão Eléctrica

- Antes de ligar o aparelho à tomada de corrente, verificar que a tensão indicada na chapa com as características do aparelho seja a mesma da vossa instalação eléctrica e que ela seja capaz de suportar o consumo (Watt) indicado na rotulagem.
- Se utilizar mais de um aparelho por vez, é importante certificar-se de que a instalação eléctrica seja capaz de suportar a potência necessária.

Montagem dos pés

Coloque o aparelho de cabeça para baixo sobre um tapete ou superfície macia, para evitar danificar o acabamento de pintura.

Fixe os pés para o aparelho com parafusos B nº 4 fornecidos  (veja a fig.1), 2 parafusos para cada pé.

Instalação na parede

O kit de montagem em parede contém:

4 suportes de metal (A)



2 parafusos 4.8x13 PH (B)



4 parafusos 4.5x25 PH (C)



4 buchas de plástico 6x30 (D)



Ferramentas necessárias para a montagem e tempo de montagem estimada

Chave de fenda PH 2 x 100 (tipo Phillips)

Tempo de montagem estimado: 30 minutos

Antes de instalar a unidade, certifique-se do seguinte:

- O aparelho não deve ser aquecido directamente de baixo de uma tomada de corrente.**
- A ficha e a tomada de corrente têm de estar facilmente acessíveis depois da instalação.**
- Nenhum cabo elétrico ou outras tubulações podem ser danificados durante a instalação.**
- Manter longe de cortinas ou materiais inflamáveis.**

Para montagem na parede, faça o seguinte:
Vire o aparelho de cabeça para baixo em uma superfície plana e estável. Usando uma chave de fenda, fixe os 2 suportes A com os dois parafusos B, como mostrado na fig. 2.

Para paredes de tijolos usar uma broca de 6 milímetros para concreto. Para placa de gesso ou paredes falsas (ocas), é recomendado o uso de parafusos e buchas (não fornecidos) adequados.

1. Antes de furar a parede, marque os pontos exatos, respeitando as distâncias mínimas, como mostrado na fig. 3.
2. Fure a parede onde previamente marcado, e insira as buchas plásticas D.
3. Fixe os dois suportes de metal A usando os dois parafusos C fornecidos.
4. Pendure o aparelho no suporte.
5. Marque os dois pontos de fixação mais baixos. Retire o aparelho, faça os furos inferiores e insira as buchas de parede D.
6. Agora, poderá pendurar o aquecedor atrás do suporte e fixar a parte inferior do aparelho com os dois parafusos restantes C.

USO

Operação e utilização

1. Plugue na tomada principal.
2. O aparelho emite um bipe. A luz indicadora de alimentação acende e permanece acesa enquanto o aparelho estiver ligado.
3. O aparelho muda para o modo de espera.
4. Pressione o botão LIGADO/EM ESPERA para ligar o aparelho. Começa o aquecimento do ambiente de acordo com as configurações atuais.
5. Pressione o botão MODO para selecionar um dos seguintes modos de operação:

Prevenção de congelamento ✱

Aquecimento 1 —

Aquecimento 2 — ■

Aquecimento 3 — ■ ■

Aquecimento 3 + Ventilador — ■ ■ 

5.1 Prevenção de congelamento ✱

Neste modo, o aparelho mantém o ambiente a uma temperatura de 7 °C para evitar o congelamento.

5.2 Aquecimento 1 2 3 e o aquecimento 3 + Ventilador

Neste modo, a temperatura desejada pode ser selecionada, pressionando os botões de ajuste + e -. Ao pressionar o botão + ou - uma vez que, a temperatura (mostrada no ecrã) aumentará ou diminuirá em 1 °C.

Aquecimento 1 —

O aparelho funciona em baixa potência.

Aquecimento 2 — ■

O aparelho funciona em potência média.

Aquecimento 3 — ■ ■

O aparelho funciona em potência alta.

Aquecimento 3 + Ventilador — ■ ■ 

O aparelho funciona à potência máxima com o ventilador. O alcance de temperatura ambiente disponível é de 16 °C a 32 °C.

6. “Função ECO plus”


A “função ECO plus” só está disponível a função de aquecimento 1, 2, 3 e nos modos 3+ Ventilador.

Para ativar a função, pressione o botão “ECO plus”.

Quando esta função estiver ativa, o aparelho ajusta automaticamente o nível de potência mais adequada para garantir o máximo de conforto, reduzindo o consumo de energia.


Enquanto a “função ECO plus” estiver ativa, o aparelho pode mudar automaticamente para uma potência de aquecimento menor do que a apresentada.


Indicador de funcionamento

O símbolo  indica o estado de aquecimento por meio das suas cores.

 **VERMELHO:** a unidade está a aquecer na potência máxima.

 **AMARELO:** a unidade está a aquecer na potência média.


 **VERDE:** a unidade está a aquecer na potência mínima

 ausente: a unidade não está aquecendo.

Brilho do ecrã

O aparelho permite que duas configurações de brilho diferentes para o ecrã. A mais alta está ativa quando qualquer tecla é pressionada. Depois de alguns segundos de inatividade do teclado, o brilho diminui para o nível de brilho operacional.


Bloqueio de teclas

A fim de evitar operações acidentais, pode bloquear o teclado usando a função de bloqueio. Para ativar esta função pressione os botões + e - juntos por pelo menos 3 segundos. O visor mostra o símbolo  e um sinal acústico duplo será emitido. Para desativar a função, proceder da mesma forma.

Função Temporizador



Esta função pode ser ativada de duas maneiras diferentes.

Início atrasado: Com o aparelho em modo espera, pressione o botão do temporizador (F) .

O símbolo é exibido piscando juntamente com as horas que faltam até o aparelho funcione. Alterar as horas usando os botões + e -, e aguarde alguns segundos para que o programa seja armazenado. O mostrador voltará para desligado e os  símbolos permanecem. Quando o tempo programado acabou, o aparelho virá com as configurações anteriores.



Paragem atrasada: com o aparelho em modo espera, pressione

o botão do temporizador (F) . O símbolo é exibido piscando juntamente com as horas que faltam até o aparelho vá para o modo de espera. Alterar as horas usando os botões + e -, e aguarde alguns segundos para que o programa seja armazenado. As configurações atuais e  os símbolo são exibidos.

No final do tempo programado, o aparelho fica em modo de espera automaticamente. Para voltar a operar sem o temporizador, pressione o botão do temporizador duas vezes.

O símbolo do temporizador  desaparece do visor.

Nota: o tempo é ajustável de 0,5 a 24 horas.

Alteração da escala de temperatura

O ecrã pode mostrar a temperatura em ambos °F (Fahrenheit) e °C (Celsius). Para seleccionar a escala de temperatura desejada, quando a unidade está em posição de espera, pressione e segure a tecla "+"

durante pelo menos 10 segundos e solte.

A mudança de escala será indicada por dois bipes curtos.

MANUTENÇÃO

Antes de realizar qualquer tipo de manutenção, desligue o aquecedor da ficha e aguarde até que se esfrie completamente. Este aquecedor não requer manutenção particular. É suficiente para remover o pó com um pano macio e seco. Nunca use produtos abrasivos ou solventes. Se necessário remova as áreas de sujeira concentrada com um aspirador de pó.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fonte de alimentação

Veja a placa de classificação

Potência absorvida

"

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona	Tenha certeza de que está conectado e que a tomada eléctrica está funcionando	Ficha na tomada de energia
	A temperatura pode estar muito baixa	Regula a temperatura para uma posição superior
	O bloqueio da chave pode ser ativado	Consulte a seção "Bloqueio de teclas"
O aparelho não funciona (o ecrã pode piscar e você poderá ouvir um "bipe" intermitente)	A entrada de ar ou grelha de saída está obstruída	Remova a obstrução remova a ficha da tomada e deixe o aparelho esfriar. Depois de alguns minutos, ligue o aparelho novamente. Se o aparelho não funcionar entre em contacto com Experiência do Cliente
O ecrã mostra um ponto que pisca e ouve-se um "bipe" intermitente.	O aparelho pode estar inclinado ou está posicionado de forma inadequada	Verifique se o aparelho está de pé sobre uma superfície plana. Posicione o aparelho corretamente
O ecrã mostra "PF"	O sensor de temperatura não está funcionando corretamente	Entre em contacto com o atendimento ao cliente mais próximo
O ecrã mostra "HT" a piscar (a alimentação do aquecimento será progressiva e automaticamente reduzida)	A a temperatura interna está muito alta	Para remover a causa dessa verificação de alarme que a unidade não está coberta ou obstruída. O aparelho voltará a funcionar dentro de poucos minutos. Verifique que o aparelho esteja correctamente posicionado em relação à distância mínima da parede, dos objectos, conforme indicado na tabela de valores, e se não estiver, posicione-o correctamente. O aparelho voltará a funcionar dentro de poucos minutos.