

## DESCRIÇÃO

- A Luz indicadora de alimentação
- B Botão LIGADO/EM ESPERA
- C botões de ajuste +/-
- D Botão MODO (seleciona o modo de operação)
- E botão "ECO plus"
- F Botão do Temporizador


## Instruções gerais

Retire o aquecedor da embalagem. Verifique se nem o aquecedor nem o cabo de alimentação foram danificados durante o transporte. Não opere o aquecedor se estiver danificado. Remova todo o material de publicidade presente no aparelho.

## Conexão Eléctrica

- Antes de ligar o aparelho à tomada de corrente, verificar que a tensão indicada na chapa com as características do aparelho seja a mesma da vossa instalação eléctrica e que ela seja capaz de suportar o consumo (Watt) indicado na rotulagem.
- Se utilizar mais de um aparelho por vez, e importante certificar-se de que a instalação eléctrica seja capaz de suportar a potência necessária.

## Montagem dos pés

Ferramenta necessária: Chave de fenda PH 2 x 100 (tipo Phillips)  
Coloque o aparelho de cabeça para baixo sobre um tapete ou superfície macia, para evitar danificar o acabamento de pintura. Fixe os pés para o aparelho com parafusos G nº 4 fornecidos  (veja a fig.1), 2 parafusos para cada pé.

## USO

### Operação e utilização

- Plugue na tomada principal.
- O aparelho emite um bipé. A luz indicadora de alimentação acende e permanece acesa enquanto o aparelho estiver ligado.
- O aparelho muda para o modo de espera.
- Pressione o botão LIGADO/EM ESPERA para ligar o aparelho. Começa o aquecimento do ambiente de acordo com as configurações atuais.
- Pressione o botão MODO para seleccionar um dos seguintes modos de operação:
- **Prevenção de congelamento \***  
Neste modo, o aparelho mantém o ambiente a uma temperatura de 7 ° C para evitar o congelamento.
- **Aquecimento 1 2 3 e o aquecimento 3 + Ventilador**  
Neste modo, a temperatura desejada pode ser seleccionada, pressionando os botões de ajuste + e -. Ao pressionar

o botão + ou - uma vez que, a temperatura (mostrada no ecrã) aumentará ou diminuirá em 1 ° C.

### Aquecimento 1

O aparelho funciona em baixa potência.

### Aquecimento 2

O aparelho funciona em potência média.

### Aquecimento 3

O aparelho funciona em potência alta.

### Aquecimento 3 + Ventilador

O aparelho funciona à potência máxima com o ventilador.

O alcance de temperatura ambiente disponível é de 16 ° C a 32 ° C.

## "Função ECO plus"

A "função ECO plus" só está disponível a função de aquecimento 1, 2, 3 e nos modos 3+ Ventilador.

Para ativar a função, pressione o botão "ECO plus".

Quando esta função estiver ativa, o aparelho ajusta automaticamente o nível de potência mais adequada para garantir o máximo de conforto, reduzindo o consumo de energia.


Enquanto a "função ECO plus" estiver ativa, o aparelho pode mudar automaticamente para uma potência de aquecimento menor do que a apresentada.


## Indicador de funcionamento

O símbolo  indica o estado de aquecimento por meio das suas cores.

 **VERMELHO:** a unidade está a aquecer na potência máxima.

 **AMARELO:** a unidade está a aquecer na potência média.


 **VERDE:** a unidade está a aquecer na potência mínima

 ausente: a unidade não está aquecendo.

## Brilho do ecrã

O aparelho permite que duas configurações de brilho diferentes para o ecrã. A mais alta está ativa quando qualquer tecla é pressionada. Depois de alguns segundos de inatividade do teclado, o brilho diminui para o nível de brilho operacional.

## Bloqueio de teclas


A fim de evitar operações acidentais, pode bloquear o teclado usando a função de bloqueio. Para ativar esta função pressione os botões + e - juntos por pelo menos 3 segundos. O visor mostra o símbolo  e um sinal acústico duplo será emitido. Para desativar a função, proceder da mesma forma.

## Função Temporizador



Esta função pode ser ativada de duas maneiras diferentes.

**Início atrasado:** Com o aparelho em modo espera, pressione o


botão do temporizador (F) .

O símbolo é exibido piscando juntamente com as horas que faltam até o aparelho funcione. Alterar as horas usando o botões + e -, e aguarde alguns segundos para que o programa seja armazenado. O mostrador voltará para desligado e os  símbolos permanecem. Quando o tempo programado acabou, o aparelho virá com as configurações anteriores.



**Paragem atrasada:** com o aparelho em modo espera, pressione o botão do temporizador (F) . O símbolo é exibido piscando juntamente com as horas que faltam até o aparelho vá para o modo de espera. Alterar as horas usando o botões + e -, e aguarde alguns segundos para que o programa seja armazenado. As configurações atuais e  os símbolo são exibidos.

No final do tempo programado, o aparelho fica em modo de espera automaticamente. Para voltar a operar sem o temporizador, pressione o botão do temporizador duas vezes.

O símbolo do temporizador  desaparece do visor.

**Nota:** o tempo é ajustável de 0,5 a 24 horas.

### Alteração da escala de temperatura

O ecrã pode mostrar a temperatura em ambos °F (Fahrenheit) e °C (Celsius). Para seleccionar a escala de temperatura desejada, quando a unidade está em posição de espera, pressione e segure a tecla "+" durante pelo menos 10 segundos e solte.

A mudança de escala será indicada por dois bipes curtos.

### MANUTENÇÃO

Antes de realizar qualquer tipo de manutenção, desligue o aquecedor da ficha e aguarde até que se esfrie completamente. Este aquecedor não requer manutenção particular. É suficiente para remover o pó com um pano macio e seco. Nunca use produtos abrasivos ou solventes. Se necessário remova as áreas de sujeira concentrada com um aspirador de pó.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fonte de alimentação

Veja a placa de classificação

Potência absorvida

"

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona	Tenha certeza de que está conectado e que a tomada eléctrica está funcionando  A temperatura pode estar muito baixa  O bloqueio da chave pode ser ativado	Ficha na tomada de energia  Regula a temperatura para uma posição superior  Consulte a seção "Bloqueio de teclas"
O aparelho não funciona (o ecrã pode piscar e você poderá ouvir um "bipe" intermitente)	A entrada de ar ou grelha de saída está obstruída	Remova a obstrução remova a ficha da tomada e deixe o aparelho esfriar. Depois de alguns minutos, ligue o aparelho novamente. Se o aparelho não funcionar entre em contacto com Experiência do Cliente
O ecrã mostra um ponto que pisca e ouve-se um "bipe" intermitente.	O aparelho pode estar inclinado ou está posicionado de forma inadequada	Verifique se o aparelho está de pé sobre uma superfície plana. Posicione o aparelho correctamente
O ecrã mostra "PF"	O sensor de temperatura não está funcionando corretamente	Entre em contacto com o atendimento ao cliente mais próximo
O ecrã mostra "HT" a piscar (a alimentação do aquecimento será progressiva e automaticamente reduzida)	A a temperatura interna está muito alta	Para remover a causa dessa verificação de alarme que a unidade não está coberta ou obstruída. O aparelho voltará a funcionar dentro de poucos minutos.  Verifique que o aparelho esteja correctamente posicionado em relação à distância mínima da parede, dos objectos, conforme indicado na tabela de valores, e se não estiver, posicione-o correctamente. O aparelho voltará a funcionar dentro de poucos minutos.