

DESCRIERE

- A** Indicator luminos de alimentare
- B** Buton PORNIT/STAND-BY
- C** Butoane reglare +/-
- D** Buton MODALITATE DE FUNCȚIONARE (selectează modul de funcționare)
- E** Buton "ECO plus"
- F** Buton temporizator


Instrucțiuni generale

Scoateți convecteurul din ambalaj. Asigurați-vă că atât convecteurul cât și cablul de alimentare nu au suferit deteriorări în timpul transportului. Nu puneți în funcțiune convecteurul dacă acesta este deteriorat. Înlăturați toate materialele publicitare de pe aparat.

Conexiunea electrică.

- Înainte de a alimenta aparatul, verificați ca tensiunea de alimentare să fie aceeași cu cea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului și asigurați-vă că linia de alimentare poate suporta consumul (Wați) indicat pe plăcuță.
- În cazul în care utilizați mai multe aparate în același timp, este important să vă asigurați că linia de alimentare poate suporta consumul acestora.

Montarea picioarelor suport

Unelte necesare: Șurubelniță PH 2 x 100 (de tip Phillips)
Întoarceți aparatul pe un covor sau pe o suprafață moale pentru a preveni deteriorarea acoperirii cu vopsea.
Fixați cele două picioare pe aparat cu cele 4 șuruburi G din dotare  (vezi fig. 1), 2 pentru fiecare picior.

UTILIZAREA APARATULUI

Funcționarea și utilizarea

- Introduceți ștecărul în priză.
- Aparatul emite un semnal sonor. Indicator luminos de alimentare (A) se aprinde și rămâne aprins cât timp aparatul este alimentat.
- Aparatul trece în modul stand-by.
- Apăsăți butonul PORNIT/STAND-BY (B) pentru a porni aparatul. Acesta începe să încălzească încăperea, conform setărilor curente.
- Apăsăți butonul MODALITATE DE FUNCȚIONARE/MODE (D) pentru a selecta unul din următoarele moduri de operare:
- **Antiîngheț ❄**
În această modalitate de funcționare, aparatul menține temperatura din cameră la aproximativ 7°C pentru a preveni înghețul.

- **Încălzire 1, 2, 3 și Încălzire 3 + Fan**


În această modalitate de funcționare, temperatura dorită poate fi setată prin apăsarea butoanelor de reglare + și -. Prin apăsarea butoanelor + sau - o dată, temperatura (indicată pe display) crește sau scade cu câte un grad 1°C.

Încălzire 1 

Aparatul funcționează la putere redusă.

Încălzire 2 

Aparatul funcționează la putere medie.

Încălzire 3 

Aparatul funcționează la putere mare.

Încălzire 3 + Ventilator 

Aparatul funcționează la putere mare iar ventilatoarele sunt pornite. Intervalul de temperaturi ce se poate seta este de la 16°C la 32°C.

Funcția "ECO plus"

Funcția "ECO plus" este disponibilă doar în modurile de funcționare Încălzire 1, 2, 3 și 3 + ventilator. Pentru a activa funcția, apăsați butonul "ECO plus" (E). Atunci când această funcție este activă, aparatul setează cel mai potrivit nivel de putere pentru a garanta un confort maxim cu un consum redus de energie. Atunci când funcția "ECO plus" este activă, aparatul poate trece singur la o putere mai mică de încălzire decât cea afișată pe display.

Indicator de funcționare

Simbolul  indică statusul de încălzire cu ajutorul culorilor.

 ROȘU: unitatea încălzește la putere maximă.

 GALBEN: unitatea încălzește la putere medie.


 VERDE: unitatea încălzește la putere minimă.

 absent: unitatea nu încălzește.

Luminozitatea display-ului




Aparatul dispune de două setări diferite de luminozitate. cea mai mare luminozitate este activă atunci când este apăsat oricare din butoane. După câteva secunde de inactivitate a tastaturii, luminozitatea scade la nivelul de funcționare.

Blocarea tastaturii





Pentru a evita operarea accidentală, puteți bloca tastatura utilizând funcția corespunzătoare. Pentru a activa această funcție, apăsați butoanele + și - (C) simultan pentru cel puțin 3 secunde. Pe display apare simbolul  iar aparatul emite un dublu semnal sonor. Pentru a dezactiva funcția procedați în același mod.

Funcția temporizator

Această funcție poate fi activată în două moduri diferite.

Pornire întârziată: Cu aparatul în standby, apăsați butonul  (F). Alături de simbolul  este afișat numărul de ore rămase până la pornirea aparatului. Schimbați numărul de ore apăsând butoanele + și - (C) apoi așteptați câteva secunde pentru memorarea programului. Display-ul revine la starea anterioară iar simbolul  rămâne aprins. Atunci când timpul programat s-a scurs, aparatul pornește cu setările anterioare.



Oprire întârziată: Cu aparatul pornit, apăsați butonul de timer  (F). Alături de simbolul  este afișat numărul de ore rămase până la intrarea aparatului în stand-by. Schimbați numărul de ore apăsând butoanele + și - (C), apoi așteptați câteva secunde pentru memorarea programului. Sunt afișate setările curente alături de simbolul . La terminarea timpului setat, aparatul intră automat în stand-by. Pentru a reveni la funcționare fără timer, apăsați de două ori butonul. Simbolul de timer  dispăre de pe display.

Notă: timerul se poate seta la un interval de la 0.5 la 24 ore.

Schimbarea scalei de temperatură

Temperatura poate fi afișată pe display atât în grade °F (Fahrenheit) cât și în grade °C (Celsius). Pentru a selecta scara de temperatură dorită, atunci când aparatul este în standby, țineți apăsată tasta "+" timp de cel puțin 10 secunde.

Schimbarea scalei este indicată de două semnale sonore scurte.

ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați convectorul de la sursa de alimentare și așteptați ca acesta să se răcească complet. Convectorul nu necesită întreținere specială. Este suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați detergenți abrazivi sau diluanți. Dacă este necesar, înlăturați acumulările excesive de praf cu ajutorul unui aspirator.

CARACTERISTICI TEHNICE

Curent de alimentare	Vezi plăcuța de identificare
Putere absorbită	"

REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează	Asigurați-vă că este alimentat și că priza funcționează Temperatura setată este prea scăzută Tastele sunt blocate	Introduceți ștecărul în priză. Setați temperatura la o valoare mai mare Vezi secțiunea "Blocare tastatură"
Aparatul nu funcționează (display-ul se poate aprinde intermitent și puteți auzi un "beep" intermitent)	Priza de aer sau grilajul de evacuare sunt obstrucționate	Înlăturați obstrucționarea scoateți ștecărul din priză și lăsați aparatul să se răcească. După câteva minute, reintroduceți ștecărul în priză. În cazul în care aparatul nu funcționează contactați Serviciul Clienți
Pe display apare un punct luminos intermitent și auziți un "beep" intermitent	Aparatul este răsturnat sau poziționat în mod greșit	Asigurați-vă că aparatul este în poziție verticală pe o suprafață plană. Poziționați corect aparatul
Pe display apare textul "PF"	Senzorul de temperatură nu funcționează	Contactați cel mai apropiat service.
Pe display apare textul "Ht" luminând intermitent (puterea de încălzire va fi redusă progresiv în mod automat)	Temperatura interioară este prea scăzută	Pentru a înlătura cauza acestei alarme, verificați ca aparatul să nu fie acoperit sau obstrucționat. Aparatul va reporni după câteva minute. Asigurați-vă că aparatul este corect poziționat și că sunt respectate distanțele minime față de perete sau obiecte, așa cum este indicat în plăcuța de identificare. În caz contrar, poziționați-l în mod corect.