


DÔLEŽITÉ VÝSTRAHY

Bezpečnostné výstrahy



Dôležité!

- Spotrebič smú používať deti vo veku nie menej ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod prísny dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, pokiaľ ich nevykonávajú pod dohľadom.
- Nedovoľte, aby sa k spotrebiču priblížili deti vo veku do 3 rokov, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú zapnúť/vypnúť spotrebič, pokiaľ je tento spotrebič umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a deti sú pod stálym dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o jeho nebezpečenstve. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú vsúvať zástrčku do zásuvky elektrickej siete, nastavovať spotrebič ani vykonávať jeho údržbu. **POZOR:** Niektoré časti spotrebiča sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a citlivých osôb treba dávať mimoriadny pozor.
- **VÝSTRAHA:** Aby sa zabránilo prehriatiu, nikdy a za žiadnych okolností zariadenie počas prevádzky nezakrývajte, keďže toto by viedlo k nebezpečnému prehriatiu. 
- Zariadenie sa nesmie nachádzať hneď pod pevnou prepojovacou zásuvkou.
- Keď sa použije ohrievač s podstavcami, nepoužívajte ho v blízkosti vaní, umývadiel, sprch, výleviek a bazénov.
- Ak sa rozhodnete pripojiť prístroj na stenu, uistite sa, že vypínač alebo ďalšie kontrolné zariadenia nie sú v dosahu osôb, ktoré sa nachádzajú vnútri vane alebo sprchy.
- Ak je silový kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo stredisko technickej pomoci alebo osoba na to kvalifikovaná, aby sa zabránilo všetkým rizikám.
- **UPOZORNENIE:** aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu spôsobenému náhodným vynulovaním bezpečnostného systému, toto zariadenie sa nesmie napájať cez externý časovač.
- Prístroj nepoužívajte v miestnostiach s malými rozmermi, vnútri ktorých sú osoby, ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť, kým nie sú neustále pod dozorom.



Dbajte na:

- Ohrievač nikdy nepoužívajte na sušenie bielizne.
- Silový kábel nikdy neukladajte na hornú stranu ohrievača, kým je horúci.
- Odporúčame vám neukladať ohrievač do prievanu, pretože silný prievan vzduchu môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzkovú účinnosť zariadenia.
- Ohrievač používajte iba vo zvislej polohe.
- Ohrievač musí byť umiestnený aspoň 80 cm od nábytku alebo iných predmetov.
- Pri prvom použití zariadenia ho prevádzkujte aspoň 15 minút s termostatom na maxime, aby sa eliminoval „nový“ zápach. Môže sa vypustiť trochu dymu z dôvodu ochranných látok použitých na vykurovací článok pred prepravou.
- Neumiestňujte zariadenie na koberce ani moketové koberce s dlhým vlasom, aby sa zabránilo upchatiu vstúpnej mriežky vzduchu nachádzajúcej sa pod zariadením
- Neblokujte vypúšťacie mriežky horúceho vzduchu ani prívodnú mriežku vzduchu na spodnej časti spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby bol aj po inštalácii ľahký prístup k zástrčke a zásuvke.
- Tento spotrebič nepoužívajte v miestnosti s plochou menšou ako 4 m².
- Bezpečnostné zariadenie proti prevrhnutiu: bezpečnostné

zariadenie proti prevrhnutiu preruší činnosť spotrebiča, ak by sa prevrátil alebo by sa dostal do polohy, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť. Spotrebič vydá zvukové znamenie a na displeji sa zobrazí blikajúca bodka. Po vrátení spotrebiča do vertikálnej polohy sa na obnovenie prevádzky potrebných niekoľko sekúnd. Pozri odsek: „Zistenie problémov“.

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré spotrebič vypne v prípade náhodného prehriatia. Na obnovenie odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky na niekoľko minút, odstráňte príčinu prehriatia, potom zariadenie znova zapojte. Ak k tejto abnormálnej situácii dôjde niekoľkokrát, kontaktujte sa so Zákazníckou službou.



Nebezpečenstvo popálenín!!

- Použitie predĺžovacieho vedenia sa neodporúča, keďže počas prevádzky ohrievača môže dôjsť k prehriatiu predĺžovacieho vedenia.
- CE** Spotrebič je v zhode s nasledujúcimi smernicami ES:
- Smernicou 2006/95/ES o nízkom napätí v znení neskorších dodatkov;
 - Smernicou EHS 2004/108 o elektromagnetickej kompatibilitate (EMK) v znení neskorších dodatkov;

Likvidácia spotrebiča



V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

ÚVOD

Ďakujeme vám, že ste si vybrali výrobok spoločnosti De'Longhi. Prečítajte si tieto pokyny, aby ste zabránili rizikám alebo poškodeniu zariadenia.

Symbole použité v týchto pokynoch

Dôležité výstrahy sú označené symbolmi uvedenými nižšie.

Je dôležité rešpektovať tieto výstrahy.

Nerešpektovanie výstrah by mohlo viesť k zásahu elektrickým prúdom, vážnemu zraneniu, popáleninám, požiaru alebo poškodeniu zariadenia.



Dôležité!

Dôsledkom nedodržania výstrahy by mohlo byť zranenie alebo poškodenie zariadenia.



Nebezpečenstvo popálenín!!

Dôsledkom nedodržania výstrahy by mohli byť popáleniny alebo obareniny.



Všimnite si:

Tento symbol označuje odporúčania a dôležité informácie pre používateľa.

OPIS

- A** Kontrolka napájania
- B** Tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM)
- C** regulačné tlačidlá +/-
- D** Tlačidlo MODE (REŽIM) (voľba prevádzkového režimu)
- E** Tlačidlo „ECO plus“
- F** Tlačidlo Timer (Časovač)

Všeobecné pokyny


Vyberte ohrievač z obalu. Skontrolujte, či sa ohrievač, ani silový kábel počas prepravy nepoškodili. Ohrievač neprevádzkujte, ak je poškodený. Odstráňte všetok reklamný materiál nachádzajúci sa na zariadení. Prístroj je vhodný na použitie na podlahe, ako aj na upevnenie na stenu. Podstavce nemontujte, ak sa montuje na stenu.

Elektrická prípojka

- Pred pripojením prístroja k elektrickej zásuvke overte, či napätie uvedené na výkonovom štítku prístroja je to isté ako napätie vášho elektrického zariadenia a či toto je schopné zniesť spotrebu (Watt) uvedenú na etikete.
- Ak sa naraz používa viac ako jeden prístroj, je dôležité sa uistiť, či elektrické zariadenie je schopné zniesť požadovaný výkon.

Montáž podstavce

Otočte spotrebič hore nohami na drsnom alebo mäkkom povrchu, aby ste zabránili poškodeniu povrchovej úpravy náteru.

Upevnite podstavce k spotrebiču so 4 dodanými skrutkami B  (pozri obr. 1), 2 skrutky na každý podstavec.

Inštalácia na stenu

Súprava montáže na stenu obsahuje:

4 kovové držiaky (A)



2 skrutky 4,8x13 PH (B)



4 skrutky 4,5x25 PH (B)



4 plastové kotvy 6x30 (D)



Požadované nástroje na montáž a odhadovaný čas montáže

Skrutkovač PH 2 x 100 (typ Phillips)

Odhadovaný čas montáže: 30 minút

Pred inštaláciou jednotky sa uistite o nasledujúcom:

- Prístroj sa nesmie umiestniť priamo pod zásuvku.**
- Po inštalácii musí byť ľahký prístup k zástrčke a zásuvke.**
- Počas inštalácie by sa nemali poškodiť žiadne elektrické káble ani iné trubky.**
- Udržiavajte mimo záclon a horľavých materiálov.**

Pri montáži na stenu postupujte nasledujúcim spôsobom:

Otočte spotrebič hore nohami na rovnom stabilnom povrchu.

Použitím skrutkovača upevnite 2 držiaky A 2 skrutkami B podľa Obr. 2.

Pre tehlové steny použite 6 mm betónovú vrtnú korunku. Pre sadrokartónové alebo falošné (duté) stenysa odporúča použiť vhodné skrutky a kotvy (nedodávajú sa).

1. Pred vŕtaním do steny si označte presné body, pričom zachovajte minimálne vzdialenosti podľa Obr. 3.
2. Urobte vrt do steny tam, kde ste si to predtým zaznačili a vložte plastové kotvy D.
3. Pripevnite 2 kovové držiaky A použitím dvoch dodaných skrutiek C.
4. Spotrebič zaveste na držiak.
5. Označte 2 spodné upevňovacie body. Spotrebič odoberte, vyvŕtajte spodné otvory a vložte stenové kotvy D.
6. Teraz môžete znovu zavesiť ohrievač na držiak a pripevniť spodnú časť spotrebiča 2 zostávajúcimi skrutkami C.

POUŽITIE

Prevádzka a použitie

1. Zapojte do elektrickej zásuvky.
2. Spotrebič vydá pípnutie. Kontrolka napájania (A) sa zapne a zostane zapnuté, kým spotrebič bude aktívny.
3. Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. Bodka blikajúca na displeji znamená, že špička na zariadení sa aktivovala. Pozri odsek: „riešenie problémov“.
4. Stlačte ON/STAND-BY (B) na zapnutie spotrebiča. Zariadenie začne ohrievať miestnosť podľa aktuálnych nastavení.
5. Stlačte tlačidlo MODE (D) na výber jedného z nasledujúcich prevádzkových režimov:

Zabránenie mrznutiu *

Ohrievanie 1 —

Ohrievanie 2 —■

Ohrievanie 3 —■■

Ohrievanie 3 + Ventilátor —■■☐

5.1 Zabránenie mrznutiu *

V tomto režime zariadenie udržiava v miestnosti teplotu 7°C, aby sa zabránilo mrznutiu.

5.2 Ohrievanie 1, 2, 3 a Ohrievanie 3 + Ventilátor

V tomto režime sa požadovaná teplota môže vybrať stlačením regulačných tlačidiel + a -. Stlačením tlačidla + alebo - raz sa teplota (zobrazená na displeji) zvýši alebo zníži o 1°C.

Ohrievanie 1 —

Spotrebič pracuje pri nízkom výkone.

Ohrievanie 2 —■

Spotrebič pracuje pri strednom výkone.

Ohrievanie 3 —■■

Spotrebič pracuje pri vysokom výkone.

Ohrievanie 3 + Ventilátor —■■☐

Spotrebič pracuje pri maximálnom výkone s ventilátorom.

Dostupný nastaviteľný rozsah teplôt je od 16°C do 32°C.

6. Funkcia „ECO plus“


Funkcia „ECO plus“ je dostupná iba v režimoch Ohrievanie 1, 2 3 a 3 + ventilátor. Pre aktiváciu funkcie stlačte tlačidlo „ECO plus“ (E). Keď je táto funkcia aktívna, spotrebič automaticky nastaví najvhodnejšiu hladinu výkonu na zaistenie optimálneho komfortu pri znižovaní spotreby energie. Kým je funkcia „ECO plus“ je aktívna, spotrebič sa môže automaticky prepnúť na nižší ohrievací výkon ako zobrazený výkon.


Indikátor práce

Symbol  indikuje stav ohrievania prostredníctvom farieb.

 ČERVENÁ: jednotka ohrieva pri maximálnom výkone.

 ŽLTÁ: jednotka ohrieva pri strednom výkone.

 ZELENÁ: jednotka ohrieva pri minimálnom výkone.


 chýba: jednotka neohrieva.

Jasnosť displeja

Zariadenie umožňuje dve rôzne nastavenia jasnosti pre displej. Najvyššia je aktívna, keď sa stlačí ľubovoľné tlačidlo.


Po niekoľkých sekundách nečinnosti klávesnice sa jasnosť zníži na prevádzkovú úroveň jasnosti.



Klávesová zámka

Aby sa zabránilo náhodnej prevádzke, môžete klávesnicu uzamknúť použitím funkcie klávesovej zámky. Túto funkciu aktivujete stlačením tlačidiel + a - (C) spolu na aspoň 3 sekundy. Displej zobrazí symbol  a vydá sa dvojitý akustický signál. Pre deaktiváciu tejto funkcie postupujte rovnakým spôsobom.



Funkcia časovača

Túto funkciu môžete aktivovať dvomi rôznymi spôsobmi.

Oneskorené spustenie: So zariadením v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo časovača (F) .

Symbol  sa zobrazí ako blikajúci spolu s hodinami, ktoré zostávajú do zapnutia spotrebiča. Zmeňte hodiny použitím tlačidiel + a - (C), potom počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu. Displej sa vráti do režimu off (vypnutie) a symboly  zostanú zapnuté. Keď naprogramovaný čas vyprší, zariadenie sa zapne s predchádzajúcimi nastaveniami.




Oneskorené zastavenie: so zapnutým zariadením stlačte tlačidlo časovača  (F). Symbol  sa zobrazí ako blikajúci

spolu s hodinami, ktoré zostávajú do prechodu spotrebiča do pohotovostného režimu. Zmeňte hodiny použitím tlačidiel + a - (C), potom počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu.

Zobrazia sa aktuálne nastavenia a symbol .

Po ukončení nastaveného času sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pre návrat do prevádzky bez časovača stlačte tlačidlo časovača dvakrát.

Symbol časovača  sa z displeja odstráni.

Poznámka: čas je nastaviteľný od 0,5 do 24 hodín.

Zmena teplotnej stupnice

Displej môže zobrazovať teplotu v stupňoch °F (Fahrenheit) a °C (Celsius). Pre výber požadovanej teplotnej stupnice, keď jednotka je v pohotovostnej polohe, stlačte a podržte aspoň na 10 sekúnd kláves „+“, potom uvoľnite.

Zmena stupnice bude indikovaná dvomi krátkymi pípnutiami.

ÚDRŽBA

Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte ohrievač zo siete a počkajte, kým úplne nevychladne. Tento ohrievač si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. Stačí odstrániť prach jemnou suchou látkou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá. V prípade potreby odstráňte koncentrované oblasti nečistoty vysávačom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájací zdroj

Pozri výkonnostný štítok

Príkion

“

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje	Uistite sa, že zariadenie je pripojené a že elektrická zástrčka funguje Teplota môže byť nastavená na príliš nízku hodnotu Možno sa aktivovala klávesová zámka	Zapojte do elektrickej zásuvky Teplotu nastavte do vyššej polohy Pozri odsek „Klávesová zámka“
Spotrebič nefunguje (displej by mohol blikať a mohli by ste počuť prerušované „pípanie“)	Prívodná alebo vypúšťacia mriežka vzduchu je upchatá	Odstraňte upchatie odoberte zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť. Po niekoľkých minútach spotrebič znova pripojte. Ak spotrebič nebude fungovať, skontaktujte sa so Zákazníckou službou
Na displeji sa zobrazí blikajúca bodka a budete počuť prerušované „pípanie“	Spotrebič sa mohol prevrátiť alebo je umiestnený nevhodným spôsobom	Uistite sa, že spotrebič stojí zvislo na rovnom povrchu. Spotrebič umiestnite správne
Displej zobrazí „PF“	Na tepelnom čidle je funkčná porucha	Skontaktujte sa s najbližšou Zákazníckou službou
Displej zobrazí „H“ pípanie (výhrevnosť sa postupne a automaticky bude znižovať)	Vnútorňa teplota je príliš vysoká	Preodstránenie príčiny tohto alarmu zabezpečte, aby jednotka nebola prikrytá ani upchatá. Spotrebič bude v prevádzke znova po niekoľkých minútach. Skontrolujte, či aktuálne umiestnenie spotrebiča zachováva minimálnu vzdialenosť od steny alebo iných predmetov, podľa údajov na výkonovom štítku, ak to tak nie je, nastavte správnu polohu spotrebiča. Spotrebič bude v prevádzke znova po niekoľkých minútach.