

## OPIS

- A Kontrolka napájania
- B Tlačidlo ON/STAND-BY (ZAP/POHOTOVOSTNÝ REŽIM)
- C regulačné tlačidlá +/-
- D Tlačidlo MODE (REŽIM) (voľba prevádzkového režimu)
- E Tlačidlo „ECO plus“
- F Tlačidlo Timer (Časovač)

## Všeobecné pokyny

Vyberte ohrievač z obalu. Skontrolujte, či sa ohrievač, ani silový kábel počas prepravy nepoškodili. Ohrievač neprevádzkujte, ak je poškodený.

Odstáňte všetok reklamný materiál nachádzajúci sa na zariadení.


## Elektrická prípojka

- Pred pripojením prístroja k elektrickej zásuvke overte, či napätie uvedená na výkonovom štítku prístroja je to isté ako napätie vášho elektrického zariadenia a či toto je schopné zniesť spotrebu (Watt) uvedenú na etikeťe.
- Ak sa naraz používa viac ako jeden prístroj, je dôležité sa uistiť, či elektrické zariadenie je schopné zniesť požadovaný výkon.

## Montáž podstavcov

Potrebný nástroj: Skrutkovač PH 2 x 100 (typ Phillips)

Otočte spotrebič hore nohami na drsnom alebo mäkkom povrchu, aby ste zabránili poškodeniu povrchovej úpravy náteru.

Upevnite podstavce k spotrebiču so 4 dodanými skrutkami G  (pozri obr. 1), 2 skrutky na každý podstavec.

## POUŽITIE

### Prevádzka a použitie

- Zapojte do elektrickej zásuvky.
- Spotrebič vydá pípnutie. Kontrolka napájania (A) sa zapne a zostane zapnuté, kým spotrebič bude aktívny.
- Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. Bodka blikajúca na displeji znamená, že špička na zariadení sa aktivovala. Pozri odsek „riešenie problémov“.
- Stlačte ON/STAND-BY (B) na zapnutie spotrebiča. Zariadenie začne ohrievať miestnosť podľa aktuálnych nastavení.
- Stlačte tlačidlo MODE (D) na výber jedného z nasledujúcich prevádzkových režimov:
- **Zabránenie mrznutiu \***  
V tomto režime zariadenie udržiava v miestnosti teplotu 7°C, aby sa zabránilo mrznutiu.

### - Ohrievanie 1, 2, 3 a Ohrievanie 3 + Ventilátor

V tomto režime sa požadovaná teplota môže vybrať stlačením regulačných tlačidiel + a -. Stlačením tlačidla + alebo - raz sa teplota (zobrazená na displeji) zvýši alebo zníži o 1°C.

#### Ohrievanie 1 —

Spotrebič pracuje pri nízkom výkone.

#### Ohrievanie 2 —■

Spotrebič pracuje pri strednom výkone.

#### Ohrievanie 3 —■■

Spotrebič pracuje pri vysokom výkone.

#### Ohrievanie 3 + Ventilátor —■■

Spotrebič pracuje pri maximálnom výkone s ventilátorom. Dostupný nastaviteľný rozsah teplôt je od 16°C do 32°C.

## Funkcia „ECO plus“

Funkcia „ECO plus“ je dostupná iba v režimoch Ohrievanie 1, 2 3 a 3 + ventilátor. Pre aktiváciu funkcie stlačte tlačidlo „ECO plus“ (E). Keď je táto funkcia aktívna, spotrebič automaticky nastaví najvhodnejšiu hladinu výkonu na zaistenie optimálneho komfortu pri znižovaní spotreby energie. Kým je funkcia „ECO plus“ je aktívna, spotrebič sa môže automaticky prepnúť na nižší ohrievací výkon ako zobrazený výkon.

## Indikátor práce

Symbol  indikuje stav ohrievania prostredníctvom farieb.

 ČERVENÁ: jednotka ohrieva pri maximálnom výkone.

 ŽLTÁ: jednotka ohrieva pri strednom výkone.

 ZELENÁ: jednotka ohrieva pri minimálnom výkone.


 Čierna: jednotka neohrieva.

## Jasnosť displeja

Zariadenie umožňuje dve rôzne nastavenia jasnosti pre displej. Najvyššia je aktívna, keď sa stlačí ľubovoľné tlačidlo.

Po niekoľkých sekundách nečinnosti klávesnice sa jasnosť zníži na prevádzkovú úroveň jasnosti.

## Klávesová zámka



Aby sa zabránilo náhodnej prevádzke, môžete klávesnicu uzamknúť použitím funkcie klávesovej zámky. Túto funkciu aktivujete stlačením tlačidiel + a - (C) spolu na aspoň 3 sekundy. Displej zobrazí symbol  a vydá sa dvojitý akustický signál. Pre deaktiváciu tejto funkcie postupujte rovnakým spôsobom.

## Funkcia časovača




Túto funkciu môžete aktivovať dvomi rôznymi spôsobmi.

**Oneskorené spustenie:** So zariadením v pohotovostnom


režime stlačte tlačidlo časovača (F) .

Symbol  sa zobrazí ako blikajúci spolu s hodinami, ktoré zostávajú do zapnutia spotrebiča. Zmeňte hodiny použitím tlačidiel + a - (C), potom počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu. Displej sa vráti do režimu off (vypnutie) a symboly  zostanú zapnuté. Keď naprogramovaný čas vyprší, zariadenie sa zapne s predchádzajúcimi nastaveniami.



**Oneskorené zastavenie:** so zapnutým zariadením stlačte tlačidlo časovača  (F). Symbol  sa zobrazí ako blikajúci spolu s hodinami, ktoré zostávajú do prechodu spotrebiča do pohotovostného režimu. Zmeňte hodiny použitím tlačidiel + a - (C), potom počkajte niekoľko sekúnd na uloženie programu. Zobrazia sa aktuálne nastavenia a symbol .

Po ukončení nastaveného času sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu. Pre návrat do prevádzky bez časovača stlačte tlačidlo časovača dvakrát.

Symbol časovača  sa z displeja odstráni.

**Poznámka:** čas je nastaviteľný od 0,5 do 24 hodín.

## Zmena teplotnej stupnice

Displej môže zobrazovať teplotu v stupňoch °F (Fahrenheit) a °C (Celsius). Pre výber požadovanej teplotnej stupnice, keď jednotka je v pohotovostnej polohe, stlačte a podržte aspoň na 10 sekúnd kláves „+“, potom uvoľnite.

Zmena stupnice bude indikovaná dvomi krátkymi pípnutiami.

## ÚDRŽBA

Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte ohrievač zo siete a počkajte, kým úplne nevychladne. Tento ohrievač si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. Stačí odstrániť prach jemnou suchou látkou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá. V prípade potreby odstráňte koncentrované oblasti nečistoty vysávačom.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájací zdroj

Pozri výkonnostný štítok

Príkon

“

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje	Uistite sa, že zariadenie je pripojené a že elektrická zástrčka funguje  Teplota môže byť nastavená na príliš nízku hodnotu  Možno sa aktivovala klávesová zámka	Zapojte do elektrickej zásuvky  Teplotu nastavte do vyššej polohy  Pozri odsek „Klávesová zámka“
Spotrebič nefunguje (displej by mohol blikať a mohli by ste počuť prerušované „pípanie“)	Prívodná alebo vypúšťacia mriežka vzduchu je upchatá	Odstraňte upchatie odoberte zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť. Po niekoľkých minútach spotrebič znova pripojte. Ak spotrebič nebude fungovať, skontaktujte sa so Zákazníckou službou
Na displeji sa zobrazí blikajúca bodka a budete počuť prerušované „pípanie“	Spotrebič sa mohol prevrátiť alebo je umiestnený nevhodným spôsobom	Uistite sa, že spotrebič stojí zvislo na rovnom povrchu. Spotrebič umiestnite správne
Displej zobrazí „PF“	Na tepelnom čidle je funkčná porucha	Skontaktujte sa s najbližšou Zákazníckou službou
Displej zobrazí „H“ pípanie (výhrevnosť sa postupne a automaticky bude znižovať)	Vnútna teplota je príliš vysoká	Preodstránenie príčiny tohto alarmu zabezpečte, aby jednotka nebola prikrytá ani upchatá. Spotrebič bude v prevádzke znovu po niekoľkých minútach.  Skontrolujte, či aktuálne umiestnenie spotrebiča zachováva minimálnu vzdialenosť od steny alebo iných predmetov, podľa údajov na výkonovom štítku, ak to tak nie je, nastavte správnu polohu spotrebiča. Spotrebič bude v prevádzke znovu po niekoľkých minútach.