

OPIS

- A napajalna lučka
- B gumb ON/STAND BY
- C gumb za nastavljanje +/-
- D gumb MODE (da bi izbrali način dela)
- E gumb "ECO plus"
- F gumb časovnika

Splošna navodila

Aparat odstranite iz embalaže. Preverite da se aparat ali napajalni kabel nista poškodovali med prevozom. Aparata ne prižgajte če je poškodovan. Odstranite ves promocijski material iz aparata.

Električna povezava

- Preden povežete pečico na električno vtičnico preverite, da je navedena napetost na tablici značilnosti aparata enaka napetosti gospodinjske električne napeljave in da je sposobna nositi moč (Watt), ki jih navaja etiketa.
- Če uporabljate več kot en aparat istočasno je pomembno preveriti, da moč napajalnega omrežja lahko vzdrži porabo..

Namestitev na tla in montiranje nogic


Potrebno orodje: Izvijalč PH 2X100 (križni)

Aparat obrnite na preprogo ali mehko površino, da bi se izognili poškodbam barve.

Nogice pritrdite s 4 priloženimi vijaki G  (glejte sl. 1), 2 za vsako nogico.

UPORABA

Delovanje in uporaba

- Vtič vstavite v vtičnico.
- Aparat bo zapiskal. Napajalna lučka (A) se prižge in ostane prižgana medtem, ko je aparat povezan.
- Aparat je preide v stanje pripravljenosti stand-by.
- Pritisnite na gumb ON/STAND-BY (B), da bi prižgali aparat. Sobo bo začela segrevati glede na tekoče nastavitve.
- Pritisnite na gumb MODE (D), da bi izbrali enega od sledečih načinov delovanja:
- **Proti zmrzovanju** ✖
Na ta način aparat ohranja temperaturo prostora na vsaj 7°C, da bi se izognili zmrzovanju.
- **Gretje 1,2,3 in Gretje 3 + Ventilator**
Na ta način se lahko željena temperatura izbere s pritiskom na gumb za nastavljanje + in -. S pritiskom na + ali - enkrat se bo temperatura (prikazana na zaslonu) povišala ali zmanjšala za 1°C.
- **Gretje 1** 
Aparat deluje z nizko močjo.

Gretje 2



Aparat deluje s srednjo močjo.

Gretje 3



Aparat deluje z visoko močjo.

Gretje 3 + Ventilator



Aparat deluje na najvišji moči z ventilatorjem. Razpoložljivi temperaturni interval gre od 16°C do 32°C.

"ECO plus": funkcija


Funkcija "ECO plus" je na razpolago samo na načinu Gretje 1,2,3 in 3 + ventilator. Da bi aktivirali to funkcijo pritisnite na tipko "ECO plus" (E). Ko je ta funkcija aktivirana aparat samodejno nastavlja najbolj primeren nivo moči, da bi zagotovil najvišje udobje in znižal porabo energije. Medtem, ko je funkcija "ECO plus" aktivirana, lahko aparat samodejno preide na nižji nivo moči segrevanja od navedena na zaslonu.

Delovanje

Ko simbol  spremeni barvo prikaže, kako aparat dejansko deluje.

 **RDEČE:** enota greje na najvišji moči.

 **RUMENA:** enota greje na srednji moči.


 **ZELENA:** enota greje na najnižji moči.

 ni prisoten: Enota ne greje.

Osvetlitev zaslona



Aparat omogoča dve nastavitvi osvetljenosti zaslona. Višja je aktivna po tem, ko ste pritisnili na kateri koli gumb. Po nekaj sekundah neaktivnosti tipkovnice, se osvetljenost zmanjša na operativni nivo.

Zaklepanje tipkovnice


Da bi preprečili nenamerno prižiganje, lahko zaklenite tipkovnico preko namenjene funkcije. Da bi aktivirali to funkcijo istočasno pritisnite na gumb + in - (C) za vsaj 3 sekunde. Na zaslonu se prikaže ta simbol  in se zasliši dvojni zvočni signal. Da bi deaktivirali funkcijo postopajte na isti način.

Funkcija časovnika

To funkcijo lahko aktivirate na dva različna načina.

Zakasnelo prižiganje: Ko je aparata v stand-by, pritisnite na gumb časovnika (F) . Utripajoči simbol  je prikazan skupaj s časom, ki manjka preden se aparat prižge.

Spremenite uro s pritiskom na gumb + in - (C), nato počakajte nekaj sekund, da se program zapiše.

Zaslon bo prikazal kontrolno lučko (A) za način dela v stand-by in simbol , ki nakazuje, da je časovnik nastavljen. Ko je ura nastavljena, se bo aparat prižgal z enakimi nastavitvami, ki ste

jih uporabili ob zadnji uporabi.



Zakasnelo prižiganje: Ko je aparat na on, pritisnite gumb časovnika ⌚ (F). Utripajoči simbol ⌚ je prikazan skupaj s časom, ki manjka preden gre aparat v stand-by. Spremenite uro s pritiskom na gumba + in - (C), nato počakajte nekaj sekund, da se program zapiše. Tekoče nastavitve in simbol ⌚ so prikazani na zaslonu. Na koncu nastavljenega časa se bo aparat samodejno povrnil v stand-by. Da bi se povrnili na delovanje brez časovnika, dvakrat pritisnite na gumb časovnika. Simbol časovnika ⌚ se bo izbrisal iz zaslona.

Pazite: čas se lahko nastavi od 0,5 do 24 ur.

Zamenjati temperaturno lestvico

Na zaslonu se lahko prikaže tako temperaturno lestvico v F (Fahrenheit) kot C (Celsius). Da bi izbrali željeno lestvico, ko je

enota v stand-by držite pritisnjen gumb "+" za vsaj 10 sekund, nato izpustite.

Zamenjavo lestvice lahko označita dva kratka bipa.

VZDRŽEVANJE

Pred kakršnim koli vzdrževanjem izklopite aparat l'apparecchio iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Aparatne zahteve posebnega vzdrževanja. Dovolj je, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil. Če je potrebno odstraniti posebej koncentrirano umazanijo uporabite sesalec.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje Glejte tablico tehničnih podatkov
Priključna moč "

ISKANJE PROBLEMOV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Prepričajte se, da je vtič vstavljen v vtičnico in da ta deluje. Nastavljena temperatura je morda prenizka Morda je tipkovnica zaklenjena	Povežite na električno vtičnico. Nastavite višjo temperaturo Glejte oddelek "zaklepanje tipkovnice"
Aparat ne deluje (zaslon morda utripa in se sliši pisk v presledkih)	Vhodne in izhodne rešetke za zrak so morda zamašene	Odstranite ovire izvlecite vtič iz električne vtičnice ter pustite, da se aparat ohladi. Po nekaj minutah ga ponovno priklopite. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na službo Customer Experience.
Na zaslonu utripa točka in se sliši pisk v presledkih	Morda je aparat prevrnjen ali v nepravilnem položaju	Prepričajte se, da se aparat nahaja v navpičnem položaju in na ravni površini. Postavite ga v pravilni položaj
Na zaslonu se prikaže "PF"	Temperaturni senzor morda ne deluje	Obrnite se na najbližjo servisno službo
Na zaslonu se prikaže "Ht" " ki utripa (moč gretja se bo samodejno in postopno zmanjšala)	Notranja temperatura je previsoka	T ali odstranite vzroke alarma, da bi lahko preverili ali enota ni pokrita ali zamašena Aparat bo ponovno deloval po nekaj minutah. Preverite, ali je aparat pravilno nameščen in spoštujte minimalno varnostno razdaljo od sten ali drugih predmetov kot navedeno na tablici značilnosti, v nasprotnem primeru ga primerno postavite. Aparat bo ponovno deloval po nekaj minutah.