

## VIKTIGA VARNINGAR

### Säkerhetsvarningar



#### Viktigt!

- Barn under 8 års ålder och personer med reducerad psykisk, fysisk eller sensorisk förmåga eller otillräcklig erfarenhet och kunskap kan använda apparaten under förutsättning att de övervakas noggrant och får anvisningar om säker användning av apparaten och om de risker som användningen medför. Se till att barn inte leker med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas.
- Håll barn under 3 års ålder på avstånd från apparaten eller övervaka dem noga.
- Barn mellan 3 och 8 års ålder får endast sätta på och stänga av apparaten om den är placerad eller installerad på den normala användningsplatsen och barnen övervakas noga och instrueras om säker användning av apparaten och de risker som finns. Barn mellan 3 och 8 års ålder får inte sätta i stickproppen, ställa in, rengöra eller underhålla apparaten. **VARNING:** Vissa delar av apparaten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Var särskilt uppmärksam om det finns barn eller känsliga personer i närheten.
- **VARNING:** För att undvika överhettning, täck aldrig, under några omständigheter över apparaterna under drift, eftersom detta skulle leda till farlig överhettning. 
- Apparaten får inte placeras direkt under ett fast eluttag.
- När värmelementet används med fötter får den inte användas i närheten av badkar, tvättställ, duschar, handfat och pooler.
- Om du beslutar att fästa apparaten vid väggen, försäkra dig att strömbrytaren eller andra manöverdon inte kan komma åt av personer som befinner sig i badkaret eller duschen.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller det tekniska service centret eller en kvalificerad person för att undvika alla risker.
- OBS: för att undvika varje risk förorsakad av en oavsiktlig återställning av säkerhetssystemet, får apparaten inte drivas genom en extern timer.
- Använd inte apparaten i små rum där, personer, som inte är i stånd att självständigt lämna rummet befinner sig, om dessa inte är ständigt övervakade.



#### Vänligen observera:

- Använd aldrig värmeelementet för att torka tvätt.
- Placera aldrig nätsladden ovanpå värmeelementet medan det är varmt.
- Vi rekommenderar att du inte placerar värmeelementet i drag, eftersom starkt luftdrag kan påverka utrustningens effektivitet.
- Använd endast värmeelementet i vertikalt läge.
- Värmeelementet måste placeras minst 80 cm från möbler eller andra föremål.
- Den första gången du använder apparaten, låt den fungera minst 15 minuter, med termostaten inställd på max för att eliminera lukten av "nytt". Lite rök på grund av skyddande substanser som applicerats på värmeelement före transport, kan avges.
- Placera inte apparaten på långhåriga mattor eller heltäckningsmattor, för att undvika att luftintagsgallret på apparatens botten täpps igen.
- Täpp inte igen varmluftutsläppen eller luftintagsgallret på apparatens undersida.
- Placera apparaten så att kontakten och uttaget är lätta att nå även efter installation.
- Använd inte apparaten i rum som är mindre än 4 m<sup>2</sup>.
- Ett tipskydd stänger av apparaten om den faller eller placeras olämpligt så att den inte kan användas på ett säkert sätt. En ljudsignal hörs och en blinkande punkt visas på displayen. När du har ställt apparaten upprätt igen tar det några sekunder innan den börjar fungera. Se avsnittet: „problemsökning“.

- Apparaten är utrustad med en säkerhetsanordning som kommer att stänga av apparaten i händelse av oavsiktlig överhettning. För att återställa, koppla ifrån kontakten från uttaget i några minuter, eliminera orsaken till överhettningen och sätt sedan i kontakten igen. Om denna onormala situation inträffar flera gånger, kontakta kundtjänst.



### **Risk för brännskador!**

- Användning av förlängningskabel rekommenderas inte, eftersom överhettning av förlängningskabeln kan förekomma under användning av värmeelementet.

**CE** Apparaten överensstämmer med följande EG-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och senare ändringar;
- EG Direktiv 2004/108 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och senare ändringar;

### **Avfallshantering**



I enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG ska apparaten inte kastas bland hushållssoporna, utan lämnas till en återvinningscentral.

### **INLEDNING**

Tack för att du valt en De'Longhi produkt. Vänligen ta en stund att läsa instruktionerna för att undvika risker eller att apparaten skadas.

### **Symboler som används i dessa instruktioner**

Viktiga varningar identifieras av de nedanstående symbolerna. Det är viktigt att iaktta dessa varningar. Underlåtenhet att respektera varningarna kan leda till elektriska stötar, skador, brännskador, brand eller skador på apparaten.



### **Viktigt!**

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till personskador eller skador på apparaten.



### **Risk för brännskador!**

Underlåtenhet att följa denna varning kan leda till brännskador eller skällning.



### **Vänligen observera:**

Den här symbolen anger rekommendationer och viktig information för användaren.

### **BESKRIVNING**

- A** Strömindikator
- B** PÅ/STANDBY-knapp
- C** +/- justeringsknappar

**D** LÄGESknapp (väljer driftsläge)

**E** "ECO plus" -knapp

**F** Timer knapp

### **Allmänna anvisningar**


Ta ut värmeelementet ur förpackningen. Kontrollera att varken värmeelementet eller strömkabeln har skadats under transporten. Använd inte värmeelementet om skadat. Ta bort allt reklamaterial från apparaten. Apparaten är anpassad både till att användas stående på golvet eller upphängd på väggen. Montera inte fötterna om den ska monteras på väggen.

### **Elektrisk anslutning**

- Innan du ansluter apparaten till vägguttaget, kontrollera att spänningen som anges på apparatens typskylt överensstämmer med din elanläggning och att denna tåler förbrukningen (watt), som anges på etiketten.
- Om du använder mer än en apparat samtidigt, är det viktigt att du försäkras dig att elanläggningen tål den krävda belastningen.

### **Montering av fötterna**

Vänd apparaten upp och ned på en matta eller mjuk yta för att undvika att skada lacken.


Fäst fötterna på apparaten med de 4 medföljande skruvarna B  (se fig. 1), 2 skruvar för varje fot.

### **Väggmontering**

Kittet för väggmontering innehåller:

4 metallhållare (A) 

2 Skruvar 4,8 x13 PH (B) 

4 Skruvar 4,5 x25 PH (C) 

4 fästdon av plast 6x30 (D) 

### **Nödvändiga verktyg för montering och uppskattad monterings tid**

Skruvmejsel PH 2 x 100 (Modell Phillips)

Beräknad monterings tid: 30 minuter

Innan du installerar enheten, kontrollera följande:

- a. Värmeelementet sitter inte direkt under ett vägguttag.**
- b. Eluttaget kan lätt nås med kontakten och efter installation.**
- c. Inga elkablar eller andra ledningar får skadas under installationen.**
- d. Håll på avstånd från gardiner eller brandfarligt material.**

För väggmontering, gör enligt följande:

Vänd apparaten upp och ned på en plan stabil yta. Med hjälp av en skruvmejsel, fäst de 2 hållarna A, med de 2 skruvarna B som visas i Fig. 2.

För tegelväggar använd en 6 mm betong borrh. För gipsskivor eller falska (ihåliga) väggar, rekommenderas det att använda lämpliga skruvar och fästen (medföljer inte).

1. Innan du borrar hål i väggen, markera de exakta punkterna, med respekt för de minsta avstånd som visas i fig. 3.
2. Borra hål i den på förhand markerade väggen, och sätt i plast fästena D.
3. Fäst de 2 metallhållarna A, med hjälp av de två medföljande skruvarna C.
4. Häng apparaten på fästet.
5. Märk ut de 2 nedre fästpunkterna. Ta bort apparaten och borra de nedre hålen och sätt i väggpluggarna D.
6. Nu kan du hänga tillbaka värmeelementet på fästet och sätta fast den nedre delen av apparaten med de 2 återstående skruvarna C.

## ANVÄNDNING

### Drift och användning


1. Sätt i kontakten i nätuttaget.
2. Apparaten avger en ljudsignal. Strömindikator (A) tänds och förblir tänd så länge apparaten är påslagen.
3. Apparaten växlar till standby-läge.
4. Tryck på PÅ/STANDY (B) för att slå på apparaten. Den börjar värma rummet enligt de aktuella inställningarna.
5. Tryck på knappen MODE (D) för att välja ett av följande lägen:

#### Frostskydd ✱

Uppvärmning 1 

Uppvärmning 2 

Uppvärmning 3 

Uppvärmning 3 + fläkt 

#### 5.1 Frostskydd ✱

I det här läget håller apparaten rummet vid en temperatur på 7°C för att undvika frysning.

#### 5.2 Uppvärmning 1, 2, 3 och uppvärmning 3 + fläkt

I det här läget, kan önskad temperatur väljas genom att trycka på knapparna + och -. Genom att trycka på + eller - knappen kommer temperaturen (som visas på displayen) att öka eller minska med 1°C.

Uppvärmning 1 


Apparaten fungerar med låg effekt.

Uppvärmning 2 

Apparaten fungerar med medium effekt.

Uppvärmning 3 

Apparaten fungerar med hög effekt.

Uppvärmning 3 + fläkt 

Apparaten fungerar på maximal effekt med fläkten.

Temperaturområdet är inställningsbart från 16 °C till 32 °C.

## 6. "ECO plus" funktion

"ECO plus" -funktionen är endast tillgänglig i uppvärmning 1, 2 och 3 + fläktlägen.

För att aktivera funktionen, tryck på "ECO plus" (E) knappen.

När denna funktion är aktiv ställer apparaten automatiskt in den mest lämpliga nivån för att garantera optimal komfort samtidigt som den minskar energiförbrukningen. Medan "ECO plus" funktionen är aktiv, kan apparaten automatiskt växla till en lägre uppvärmningseffekt än den som visas.

## Funktionsindikator

Symbolen  visar uppvärmningsstatus genom dess färger.

 RÖD: uppvärmningen är på högsta effekt.

 GUL: uppvärmningen är på medium effekt.


 GRÖN: uppvärmningen är på lägsta effekt.

 saknas: apparaten värmer inte.

## Skärmens ljusstyrka


Apparaten tillåter två olika inställningar för displayens ljusstyrka. Den högsta är aktiv när vilken tangent som helst trycks ner. Efter några sekunders inaktivitet av tangentbordet minskar ljusstyrkan till funktionsljusstyrka.


## Tangentlås

För att undvika oavsiktlig användning kan du låsa tangentbordet med tangentlås. För att aktivera den här funktionen tryck in knapparna + och - (C) samtidigt i minst 3 sekunder. Displayen visar symbolen  och en dubbel ljudsignal avges. För att avaktivera funktionen gör på samma sätt.

## Timer, funktion

Denna funktion kan aktiveras på två olika sätt.

**Fördröjd start:** Med apparaten i standbyläge, tryck på timerknappen  (F).

Symbolen  visas blinkande tillsammans med kvarstående antal timmar tills apparaten tänds.

Ändra timmarna med hjälp av + och - knapparna (C), vänta några sekunder för programmet att lagras.

Displayen kommer att återgå till off och  symbolerna förblir visade. När den programmerade tiden har gått, kommer

apparaten att slås på med föregående inställningar.



**Fördröjt stopp:** med apparaten på, tryck in timer-knappen (F). Symbolen (F) visas blinkande tillsammans med kvarstående antal timmar tills apparaten går i standby. Ändra timmarna med hjälp av + och - knapparna (C), vänta några sekunder för programmet att lagras. De aktuella inställningarna och (F) symbolen visas. Vid utgången av den angivna tiden går apparaten automatiskt till standby-läge. För att gå tillbaka till drift utan timer, tryck in timer-knappen två gånger. Timer symbolen (F) försvinner från displayen.

**Obs:** tiden är inställningsbar från 0,5 till 24 timmar.

## Ändra temperaturskala

Displayen kan visa temperaturen i både °F (Fahrenheit) och °C (Celsius). Välj önskad temperaturskala, när apparaten är i standby läge, tryck och håll ned "+" knappen i minst 10 sekunder och släpp den sedan.

Förändringen av skalan kommer att indikeras med två korta pip.

## UNDERHÅLL

Innan du utför underhåll, koppla bort värmeelementet från elnätet och vänta tills den svalnat helt. Detta värmeelement kräver inget särskilt underhåll. Det är tillräckligt att avlägsna damm med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig slipande pulver eller lösningsmedel. Vid behov ta bort områden med koncentrerad smuts med en dammsugare.

## TEKNISKA EGENSKAPER

Strömförsörjning

se typskylten

Förbrukad effekt

"

## FELSÖKNING

Fel	ORSAK	ÅTGÄRD
Apparaten fungerar inte	Kontrollera att apparaten är ansluten och att eluttaget fungerar	Sätt i kontakten i nätuttaget
	Temperaturen kan vara för lågt inställd	Ställ in temperaturen på ett högre läge
	Tangentlåset kan vara aktiverat	Se avsnittet "Tangentlås"
Apparaten fungerar inte (Skärmen kan blinka och du kan höra ett upprepat "pip")	Luftintaget eller -utloppsgallret är igentäppt	Eliminera orsaken till igentäppningen dra ut kontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna. Efter några minuter anslut apparaten igen. Om apparaten inte fungerar, vänligen kontakta en kundtjänst
Displayen visar en blinkande punkt och du hör en intermittent ljudsignal	Apparaten kan ha tippat över eller är placerad på ett felaktigt sätt	Se till att apparaten står upprätt på en plan yta. Placera apparaten på rätt sätt
Displayen visar "PF"	Temperaturgivaren är defekt	För att eliminera orsaken till detta larm kontrollera att apparaten
Displayen visar "Ht" blinkande (värmeeffekten kommer gradvis och automatiskt att sänkas)	Deninre temperaturen är för hög	inte är övertäckt eller igentäppt. Apparaten kommer att fungera igen efter några minuter.  Kontrollera att apparaten är korrekt placerad med iakttagelse av minimum avståndet från väggen eller föremål, som anges på typskylten, i motsatt fall, placera apparaten korrekt. Apparaten kommer att fungera igen efter några minuter.