

POPIS

- A Kontrolka napájení
- B Tlačítko Zapnuto/Pohotovostní režim
- C Nastavovací tlačítka +/-
- D Tlačítko Režim (výběr provozního režimu)
- E Tlačítko „ECO plus“
- F Tlačítko časovače

Všeobecné pokyny

Vyměňte topidlo z obalu. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození topidla ani přívodní šňůry. Pokud je topidlo poškozené, nepoužívejte je. Ze spotřebiče odstraňte veškeré propagační prvky.

Elektrické zapojení

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče je stejné jako napětí elektrického systému a že systém je schopen zajistit příkon (W) uvedený na štítku.
- Pokud používáte více než jeden přístroj současně, je důležité se ujistit, že elektrický systém je schopen zajistit požadovaný příkon.

Montáž nožek

Potřebný nástroj: Křížový šroubovák PH 2 x 100 (typ Phillips)
Obratěte spotřebič vzhůru nohama a položte jej na koberec nebo měkký povrch, aby nedošlo k poškození jeho povrchové úpravy.

Upevněte nožky ke spotřebiči pomocí 4 dodaných šroubů G (viz obr. 1). Na každou nožku použijte 2 šrouby.

POUŽÍVÁNÍ

Provoz a používání

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Topidlo vydá akustický signál. Při zapnutí spotřebiče se rozsvítí kontrolka napájení (A) a zůstane svítit.
- Spotřebič se přepne do režimu pohotovosti.
- Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka Zapnuto/Pohotovostní (B) režim. Začne vytápět místnost podle aktuálních nastavení.
- Stisknutím tlačítka MODE (D) zvolíte jeden z těchto provozních režimů:
- **Ochrana před zamrznutím ✳**
V tomto režimu udržuje topidlo teplotu v místnosti 7 °C, aby se předešlo zamrznutí.
- **Vytápění 1, 2, 3 a Vytápění 3 + ventilátor**
V tomto režimu můžete nastavit požadovanou teplotu pomocí tlačítek + a -. Jedním stisknutím tlačítka + nebo

– se teplota (zobrazená na displeji) zvýší nebo sníží o 1 °C.

Vytápění 1 —

Topidlo pracuje na nízký výkon.

Vytápění 2 —■

Topidlo pracuje na střední výkon.

Vytápění 3 —■■

Topidlo pracuje na vysoký výkon.

Vytápění 3 + ventilátor —■■■

Topidlo pracuje s maximálním výkonem a běží ventilátor.

Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 16 °C do 32 °C.


Funkce „ECO plus“

Funkce „ECO plus“ je k dispozici pouze u režimů Vytápění 1, 2, 3 a 3 + ventilátor. Aktivujete ji stisknutím tlačítka „ECO plus“ (E). Pokud je tato funkce aktivní, bude topidlo automaticky nastavovat nevhodnější úroveň výkonu k zajištění optimálního tepelného komfortu při současném snížení spotřeby elektrické energie. Bude-li funkce „ECO plus“ zapnutá, může topidlo automaticky přepínat na nižší výkon, než je zobrazený.

Indikace provozu

Barvou symbolu  je indikován stav vytápění.

 **ČERVENÁ:** topidlo pracuje na nejvyšší výkon

 **ŽLUTÁ:** topidlo pracuje na střední výkon


 **ZELENÁ:** topidlo pracuje na nejnižší výkon

 nesvíti: Topidlo netopí.

Jas displeje



Displej spotřebiče svítí dvěma různými intenzitami. Při stisknutí libovolného tlačítka bude svítit vysokým jasnem. Po několika sekundách od posledního stisknutí tlačítka se jas sníží na provozní úroveň.

Zámek tlačítek

Aby se zabránilo nežádoucímu provozu, můžete tlačítka zamknout. Provedete to současným stisknutím tlačítek + a - (C) po dobu alespoň 3 sekundy. Na displeji se zobrazí symbol  a topidlo dvakrát vydá akustický signál. Odemknutí tlačítek provedete stejným způsobem.

Funkce časovače

Tuto funkci lze aktivovat dvěma různými způsoby.

Zapnutí s prodlevou: V režimu pohotovosti stisknete tlačítko časovače (F) . Zobrazí se blikající symbol  společně s údajem hodin zbývajících do zapnutí spotřebiče. Počet hodin změňte pomocí tlačítek + a - (C) a poté vyčkejte několik sekund, aby se tento program uložil. Displej zhasne a symbol

🕒 zůstane svítit. Po uplynutí naprogramované doby se spotřebič zapne s naposledy použitým nastavením.



Vypnutí s prodlevou: Je-li spotřebič zapnutý, stiskněte tlačítko časovače 🕒 (F). Zobrazí se blikající symbol 🕒 společně s údajem hodin zbývajících do přechodu spotřebiče do pohotovostního režimu. Počet hodin změňte pomocí tlačítek + a - (C) a poté vyčkejte několik sekund, aby se tento program uložil.

Zobrazí se aktuální nastavení a symbol 🕒.

Po uplynutí nastavené doby se spotřebič automaticky přepne do režimu pohotovosti. Pokud již nechcete časovač používat, stiskněte dvakrát tlačítko časovače.

Symbol časovače 🕒 zhasne.

Poznámka: Dobu lze nastavit v rozmezí od 0,5 do 24 hodin.

Změna teplotní stupnice

Na displeji se může zobrazovat teplota ve stupních Fahrenheita (°F) nebo Celsia (°C). Požadovanou teplotní stupnici zvolíte v režimu pohotovosti tak, že stisknete tlačítko +, podržíte je stisknuté alespoň 10 sekund a poté je uvolníte. Spotřebič potvrdí změnu teplotní stupnice dvěma akustickými signály.

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby odpojte topidlo ze sítě a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Toto topidlo nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Stačí utřít prach měkkým a suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla. V případě potřeby odstraňte nahromaděný prach vysavačem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	Viz typový štítek
Příkon	"

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený do zásuvky a zda je tato zásuvka funkční Může být nastavena příliš nízká teplota Může být aktivován zámek tlačítek	Připojte do elektrické zásuvky Nastavte teplotu na vyšší hodnotu Viz část „Zámek tlačítek“
Spotřebič nefunguje. (displej může blikat a ozývá se přerušované „pípání“)	Vstupní nebo výstupní mřížka je zakrytá	Odstraňte překážku, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout. Po několika minutách spotřebič opět zapněte. Pokud spotřebič nefunguje, obraťte se prosím na oddělení pro zákazníky
Na displeji se zobrazuje blikající tečka a ozývá se přerušované „pípání“	Spotřebič je převržený nebo nesprávně umístěn	Presvědčte se, že spotřebič stojí zpříma na rovném povrchu. Umístěte spotřebič správně
Na displeji se zobrazuje „PF“	Teplotní čidlo nepracuje správně	Obraťte se na nejbližší zákaznický servis.
Na displeji bliká „HT“ (topný výkon se postupně automaticky snižuje)	Vnitřní teplota je příliš vysoká.	V zájmu odstranění tohoto alarmu zkontrolujte, zda spotřebič není zakrytý ani jinak zablokovaný. Spotřebič se uvede opět do provozu po několika minutách. Ověřte, zda je spotřebič umístěn správně a jsou dodrženy minimální vzdálenosti od stěny a jiných objektů, jak je uvedeno na typovém štítku. V opačném případě jej umístěte správně. Spotřebič se opět uvede do provozu po několika minutách.