


VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Važno!

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca koja nisu mlađa od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, čak i ako su stalno pod nadzorom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti. Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umetati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke održavanja. **VAŽNO** Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.
- **UPOZORENJE:** Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, nikada i ni pod  kakvim uvjetima ne pokrivajte uređaje tijekom rada, s obzirom da će ovo voditi prema opasnom pregrijavanju.
- Uređaj ne smije biti smješten odmah ispod fiksirane utičnice.
- Kada se grijalica koristi sa stopama, ne koristite ju u blizini kada, umivaonika, tuševa, sudopera i bazena za plivanje.
- Ako se odlučite za popravak uređaja na

zidu, pobrinite se da prekidač ili drugi uređaji za upravljanje nisu unutar dosega ljudi koji su u kadi ili pod tušem.

- Ako je kabel napajanja oštećen, mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili tehničkog servisa ili od strane kvalificirane osobe kako bi se izbjegli svi rizici.
- **POZOR:** U namjeri da se izbjegne bilo kakva opasnost prouzročena slučajnim ponovnim postavljanjem sigurnosnog sustava, ovaj uređaj se ne smije napajati vanjskim tajmerom.
- Nemojte koristiti uređaj u malim sobama u kojima se nalaze ljudi koji nisu u stanju izaći iz sobe pojedinačno, osim ako oni nisu stalno pod nadzorom.



Napomena:

- Nikada ne koristite grijalicu za sušenje rublja.
- Nikada ne postavljajte kabele napajanja na grijalicu dok je vrela.
- Preporučamo da ne postavljate grijalicu na propuh, jer jaki propusi mogu negativno utjecati na radnu učinkovitost opreme.
- Grijalicu koristite samo u uspravnom položaju.
- Grijalica mora biti postavljena bar 80 cm od namještaja ili drugih predmeta.
- Kada uređaj koristite prvi put, dozvolite mu da radi bar 15 minuta sa termostatom na maksimumu kako bi eliminirali miris "novog". Može se osloboditi malo dima zbog zaštitnih spojeva nanesenih na grijači element prije transporta.
- Ne postavljajte uređaj iznad tepiha ili čupavca, kako bi izbjegli začepljenje rešetke za ulazak zraka, koja se nalazi ispod uređaja.
- Ne zatvarajte rešetke za odvod vrelog zraka ili rešetke za uzimanje zraka na dnu uređaja.
- Namjestite uređaj tako da utikač i utičnica mogu biti lako dohvaćeni čak i nakon postavljanja.
- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama manjim od 4 m².
- Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja: sigurnosni uređaj protiv prevrtanja prekida rad kad se uređaj prevrne ili je postavljen u neodgovarajući položaj čime je ugrožena sigurnost. Uređaj emitira zvučni signal, a na displeju se prikazuje treptajuća točka. Nakon što ste uređaj vratili u vertikalni položaj, potrebno je nekoliko sekundi prije

nego ponovno započne s radom. Pogledajte paragraf: "utvrđivanje problema"

- Grijalica je opremljena sa sigurnosnim uređajem koji će ju isključiti u slučaju pregrijavanja. Kako bi vratili početno podešavanje, isključite utikač iz utičnice na nekoliko minuta, uklonite uzrok pregrijavanja, a potom ponovno uključite uređaj. Ako se ova abnormalna situacija desi nekoliko puta, molimo kontaktirajte službu za korisnike.



Opasnost od opekotina!

- Koristenje produžnog kabla nije preporučeno, s obzirom da se može desiti pregrijavanje produžnog kabla tijekom rada grijalice.

CE Uređaj je sukladan sa slijedećim EC smjernicama:

- Smjernica za niski napon 2006/95/EC i naknadne izmjene i dopune;
- EEC Smjernica 2004/108 o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) i naknadne izmjene i dopune;

UVOD

Hvala vam za odabir proizvoda De'Longhi. Molimo odvojite nekoliko trenutaka za čitanje uputa kako bi izbjegli rizike ili štetu na uređaju.

Znakovi rabljeni u ovim uputama

Značajna upozorenja su identificirana znakovima ispod.

Važno je poštovati upozorenja.

Nepoštivanje upozorenja može dovesti do strujnog udara, ozbiljne povrede, požara ili štete na uređaju.



Važno!

Nepoštivanje upozorenja može imati za posljedicu povredu ili štetu na uređaju.



Opasnost od opekotina!

Nepoštivanje upozorenja može imati za posljedicu opekotine ili ožegline.



Napomena:

Ovaj znak pokazuje preporuke i važne informacije za korisnika.

OPIS

- A** Lampica indikatora napajanja
- B** Gumb UKLJUČENO/ U PRIPRAVNOSTI
- C** +/- gumbi za podešavanje
- D** gumb NAČIN (biranje načina rada)
- E** "EKO plus" gumb
- F** Gumb tajmera

Opće upute


Izvadite grijalicu iz pakiranja. Provjerite da grijalica kao i kabel napajanja nisu oštećeni tijekom transporta. Ne koristite grijalicu ako je oštećena. Uklonite sav promidžbeni materijal prisutan na uređaju. Uređaj je pogodan za korištenje bilo na podu bilo kao pričvršćen na zid. Nemojte montirati nogice ako je uređaj montiran na zid.

Električni priključak

- Prije spajanja aparata na električnu mrežu, provjerite je li napon naveden na pločici uređaja isti kao i električnom sustavu, te da je u stanju izdržati potrošnju (u vatima) koja je naznačena na etiketi.
- Ako koristite više od jednog uređaja u isto vrijeme, važno je da se osigurate da je električni sustav u stanju izdržati potrebnu snagu.

Postavljanje stopa

Okrenite uređaj naopako na tepihu ili na mekanoj površini kako bi ste spriječili štetu na završnoj boji.

Fiksirajte stope za uređaj sa br. 4 vijka B isporučena  (pogledati br. 1), 2 vijka za svaku stopu.

Postavljanje na zid

Komplet za postavljanje na zid sadrži:

4 metalna nosača (A)



2 vijka 4,8x13 PH (B)



4 vijka 4,5x25 PH (C)



4 plastična anker 6x30 (D)



Potrebni alati za sastavljanje i procijenjeno vrijeme za sastavljanje

Odvijač PH 2 x 100 (Phillips)

Procijenjeno vrijeme sastavljanja: 30 minuta

Prije postavljanja jedinice, provjerite slijedeće:

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod zidne utičnice.**
- Utikač i utičnice moraju biti lako dostupni nakon instalacije.**
- Da električni kabeli ili druge cijevi neće biti oštećeni tijekom postavljanja.**
- Držite dalje od zavjesa ili zapaljivih materija.**

Kako bi ste postavili na zid, nastavite kako slijedi:

Okrenite uređaj naopako na ravnoj i stabilnoj površini. Koristeći odvijač, fiksirajte 2 nosača A sa 2 vijka B kako je prikazano na slici. Za zidove od opeke koristite bušać dlijeto za beton od 6

mm. Za gipsane ploče ili lažne (šuplje) zidove, preporučeno je korištenje odgovarajućih vijaka i ankera (nije isporučeno).

1. Prije bušenja zida, označite točne točke, poštujući najmanje daljine kako je prikazano na slici br. 3.
2. Bušite zid tamo gdje ste prethodno označili, i umetnite plastične ankere D.
3. Fiksirajte 2 metalna nosača A koristeći dva isporučena C vijaka.
4. Izvjesite uređaj na nosač.
5. Označite 2 niže točke za fiksiranje. Uklonite uređaj, probušite niže rupe i umetnite zidne ankere D.
6. Sada, možete izvjesiti grijalicu natrag na nosač i fiksirati niži dio uređaja sa 2 preostala vijaka C.

UPORABA

Rad i uporaba

1. Uključite u utičnicu.
2. Uređaj emitira zvučni signal. Lampica indikatora napajanja (A) se uključuje i ostaje upaljeno dok je uređaj uključen.
3. Uređaj se prebacuje u način pripravnosti.
4. Pritisnite UKLJUČENO/ U PRIPRAVNOSTI (B) kako bi uključili uređaj. Počinje zagrijavati prostoriju prema trenutačnim podešavanjima.
5. Pritisnite gumb NAČIN (D) da odaberete slijedeće načine rada:

Sprječavanje smrzavanja ✱

Grijanje 1 

Grijanje 2 

Grijanje 3 

Grijanje 3 + Ventilator 

5.1 Sprječavanje smrzavanja ✱

U ovom načinu, uređaj drži prostoriju na temperaturi od 7°C kako bi se izbjeglo smrzavanje.

5.2 Grijanje 1, 2, 3 i Grijanje 3 + Ventilator

U ovom načinu, željena temperatura može biti odabrana pritiskom na gumbе za prilagodbu + i -. Pritiskom na + ili - gumb jedan put, temperatura (prikazano na zaslonu) će se povećati za 1°C.

Grijanje 1 

Uređaj radi na smanjenoj snazi.

Grijanje 2 

Uređaj radi na srednjoj snazi.

Grijanje 3 

Uređaj radi na visokoj snazi.

Grijanje 3 + Ventilator 

Uređaj radi na najvećoj snazi sa ventilatorom.

Podešavanje temperature je dostupno od 16°C do 32°C.

6. "EKO plus" značajka


Funkcija "EKO plus" je dostupna samo u načinima Grijanje 1, 2 3 i 3 + ventilator.

Kako bi ste aktivirali ovu značajku, pritisnite "EKO plus" (E) gumb. Kada je ova značajka aktivna, uređaj automatski postavlja najprikladniju razinu snage kako bi jamčio optimalnu ugodnost dok istovremeno smanjuje potrošnju energije.

Dok je "EKO plus" značajka aktivna, uređaj se može automatski prebaciti na nižu snagu grijanja od one prikazane.

Radni pokazivač

Znak  pokazuje stanje grijanja pomoću njegovih boja.

 **CRVENO:** Jedinica grije na najvećoj snazi.

 **ŽUTO:** Jedinica grije na srednjoj snazi.

 **ZELENO:** Jedinica grije na najmanjoj snazi.


 Nije prisutno: jedinica ne grije.

Svjetlina zaslona

Uređaj dozvoljava dva različita podešavanja svjetline za zaslon. Najveća je aktivna kada se pritisne bilo koji ključni gumb. Nakon nekoliko sekunda neaktivnosti tipkovnice, svjetlina će se smanjiti na razinu radne svjetline.


Zaključavanje tipki



Kako bi se izbjegao slučajni rad, možete zaključati tipkovnicu korištenjem značajke zaključavanja tipki.

Kako bi ste aktivirali ovu značajku pritisnite gumbе + i - (C) zajedno bar 3 sekunda. Zaslون pokazuje znak  a bit će emitiran i zvučni signal. Da deaktivirate značajku nastavite na isti način.

Značajka tajmer

Ova značajka može biti aktivirana na dva različita načina.

Odgođeni početak: S uređajem u pripravnosti, pritisnite gumb tajmera (F) .

Znak  se prikazuje trepereći zajedno sa satima koji su preostali prije nego što se uređaj uključi. Promijenite sate koristeći gumbе + i - (C), a onda sačekajte nekoliko sekunda kako bi program bio pohranjen. Zaslون će se vratiti na isključeno, a  znakovi ostaju uključeni. Kada programirano vrijeme istekne, uređaj će se uključiti sa prethodnim podešavanjima.



Odgođeno zaustavljanje: s uključenim uređajem, pritisnite gumb tajmer (F). Znak se prikazuje trepereći zajedno sa satima koji su preostali prije nego što uređaj pređe u način pripravnosti. Promijenite sate koristeći gumb + i - (C), a onda sačekajte nekoliko sekunda kako bi program bio pohranjen.

Trenutačna podešavanja i znak su prikazani.

Na kraju postavljenog vremena, uređaj se automatski prebacuje u način pripravnosti. Kako bi se vratili u rad bez tajmera, pritisnite gumb tajmera dva puta.

Znak tajmera nestaje sa zaslona.

Napomena: vrijeme je podesivo od 0.5 do 24 sata.

Promjena ljestvice temperature

Zaslon može prikazivati temperaturu i u stupnjevima °F (Fahrenheita) i u stupnjevima °C (Celzija). Kako bi odabrali željenu temperaturnu ljestvicu, za vrijeme dok je jedinica u položaju pripravnosti, pritisnite i držite tipku "+" bar 10

sekunda, a potom pustite. Promjena ljestvice bit će naznačena pomoću dva kratka zvučna signala.

ODRŽAVANJE

Prije provođenja bilo kakvog održavanja, isključite grijalicu iz napajanja i pričekajte da se ohladi u potpunosti. Ova grijalica ne zahtijeva posebno održavanje. Dovoljno je ukloniti prašinu sa mekom, suhom krpom. Nikada ne koristite nagrizajuće praške ili rastvarače. Ako je potrebno uklonite koncentrirana prljava područja sa usisavačem.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Napajanje	Pogledajte natpisnu pločicu
Apсорbirana energija	"

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi	Provjerite je li uređaj uključen i je li električna utičnica radi	Uključite u utičnicu
	Temperatura je možda postavljena na prenisku	Podesite temperaturu na veću
	Zaključavanje tipki je možda aktivirano	Pogledajte odjeljak "Zaključavanje tipki"
Uređaj ne radi (zaslon bi mogao zatreperiti i mogli bi ste čuti isprekidani zvučni signal)	Rešetka za uzimanje ili izlaz zraka je zaklonjena	Uklonite prepreke, uklonite utikač iz utičnice, i pustite da se uređaj ohladi. Uključite uređaj opet nakon nekoliko minuta. Ako uređaj ne radi molimo kontaktirajte Korisničko iskustvo.
Zaslon prikazuje trepereću točku, a potom čujete isprekidani zvučni signal	Uređaj je možda prevrnut ili je u nepravilnom položaju	Provjerite je li uređaj stoji uspravno na ravnoj površini. Postavite uređaj pravilno
Zaslon prikazuje "PF"	Senzor temperature je pokvaren	Kontaktirajte najbližu službu za korisnike
Zaslon prikazuje "HT" (trepereće (snaga zagrijavanja će se progresivno i automatski reducirati))	Unutarnja temperatura je previše visoka	Kako bi uklonili uzrok ovog alarma provjerite je li jedinica pokrivena ili ima li prepreke. Uređaj će opet raditi nakon nekoliko minuta. Provjerite je li uređaj ispravno postavljen štujući minimalne distance od zida ili predmeta, kao što je naznačeno na etiketi sa oznakom, a ako nije postavite uređaj ispravno. Uređaj će ponovno raditi nakon nekoliko minuta.