

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.

- Spotřebič nesmí být umístěn do bezprostřední blízkosti elektrické zásuvky ve zdi.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti van, umyvadel, sprch, dřezů nebo bazénů.
- Pokud dojde k poškození přírodní šňůry, musí ji vyměnit výrobce nebo její výměnu provést elektroopravná a nebo kvalifikovaná osoba, aby byla vyloučena všechna možná rizika.



Pozor!

Nedodržení tohoto upozornění může vést ke zranění osob nebo k poškození spotřebiče.

- Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Děti ve věku 3 až 8 let smí pouze zapnout/vypnout zařízení, pokud je umístěno nebo instalováno v obvyklé provozní poloze a jsou pod bedlivým dohledem a byly poučeny o tom, jak bezpečně zařízení používat, a o nebezpečích, která jsou s tím spojena.


Děti ve věku 3 až 8 let nesmí strkat zástrčku do zásuvky, nastavovat a čistit přístroj ani provádět jeho údržbu. **POZOR:** Některé části spotřebiče se mohou velmi zahřát a způsobit popálení. Je třeba věnovat zvláštní pozornost v přítomnosti dětí a zranitelných osob.

- **POZOR:** aby nevzniklo riziko nežádoucího resetu bezpečnostního systému, nesmí být tento spotřebič připojen přes vnější spínací hodiny.
- Spotřebič nepoužívejte v malých místnostech, ve kterých se nacházejí osoby, které nejsou schopny místnost opustit samostatně – ledaže jsou pod neustálým dohledem.



Nebezpečí opáření!

Nedodržení tohoto upozornění může vést k opaření nebo popálení.

- **POZOR:** aby se zabránilo přehřátí spotřebiče, nikdy jej  během provozu za žádných okolností nezakrývejte, protože by došlo k jeho nebezpečnému přehřátí.
- Z důvodu možného přehřátí prodlužovací šňůry při provozu spotřebiče se používání prodlužovacích šňůr nedoporučuje.



Poznámka:

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

- Spotřebič nikdy nepoužívejte k sušení oděvů.
- Nikdy nepokládejte přírodní kabel na spotřebič, když je horký.
- Aby spotřebič lépe fungoval, umístěte jej mimo průvan.
- Používejte spotřebič pouze ve vzpřímené poloze.
- Spotřebič musí být umístěn alespoň 80 cm od závěsů nebo jiných předmětů citlivých na teplo.
- Při prvním použití může spotřebič vydávat zápach; je vhodné nechat jej v provozu alespoň 15 minut s termostatem na maximum, poté vyvětrat místnost. Spotřebič může uvolňovat kouř z důvodu ochranných látek nanesených ve výrobě, před přepravou.

- Spotřebič nepokládejte na koberce s dlouhým vlasem, aby nedošlo k ucpaní přírodní mřížky vzduchu, která je umístěna v dolní části spotřebiče.
- Nezakrývejte výstupní mřížku horkého vzduchu ani vstupní mřížku ve spodní části spotřebiče.
- Spotřebič umístěte tak, aby byla zástrčka a zásuvka snadno dostupná i po instalaci.
- Nepoužívejte tento spotřebič v místnosti s plochou menší než 4m².
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které jej v případě přehřátí vypne. Pro resetování vytáhněte zástrčku ze zásuvky na několik minut, odstraňte příčinu přehřátí a potom spotřebič opět zapojte do zásuvky. Pokud se tento neobvyklý stav bude několikrát opakovat, obraťte se na oddělení služeb pro zákazníky.

CE Spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi ES:

- Nízkonapěťová směrnice 2006/95/ES a následné dodatky;
- Směrnice EHS 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) a následné dodatky;

Likvidace spotřebiče



Neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.

POPIS

- A** Přepínače
- B** Termostat

Obecné pokyny

Vyjměte spotřebič z obalu. Zkontrolujte, že během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče ani přírodní šňůry. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.

Ze spotřebiče odstraňte veškeré propagační prvky. Přístroj je vhodný pouze k použití na podlaze.

Elektrické zapojení

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče je stejné jako napětí elektrického systému a že systém je schopen zajistit příkon (W) uvedený na štítku.
- Pokud používáte více než jeden spotřebič současně, je důležité se ujistit, že elektrický systém je schopen zajistit požadovaný příkon.

Montáž nožek

Nezbytné nářadí:

Křížový šroubovák PH 2 x 100 (typu Philips)

2 šrouby (součástí vybavení) 3.5x13 PH (C)

Umístěte spotřebič na stabilní povrch.

Při instalaci nožek postupujte následovně:

- Vložte dva háčky do štěrbin a otočte nožkou až do jejího zaklapnutí, jak je zobrazeno na obrázku 1.
- Do příslušných otvorů vložte dva kolíky.
- Připevněte nožku poskytnutým šroubem (C) (obrázek 2).
- Dodržujte minimální vzdálenosti spotřebiče ode zdi, jak je zobrazeno na obrázku 3. Míry jsou uvedené jak pro modely vybavené ventilací "✱", tak pro modely, u nichž není ventilace k dispozici.



Pozor! spotřebič nikdy nepoužívejte bez nožek.

POUŽITÍ

Provoz a používání

Pro zapnutí spotřebiče otočte knoflíkem termostatu (B) ve směru hodinových ručiček až na maximální polohu 6, poté stiskněte přepínače:

- Pro výběr minimálního výkonu stiskněte tlačítko MIN (rozsvítí se červená kontrolka na tlačítku).
- Pro výběr středního výkonu stiskněte tlačítko MED (rozsvítí se červená kontrolka na tlačítku).
- Pro výběr maximálního výkonu MAX stiskněte obě tlačítka MIN a MED.
- Pro úplné vypnutí spotřebiče stiskněte oba přepínače na straně OFF (červené kontrolky zhasnou), otočte termostatem (B) na ✱, a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Modely vybavené ventilací

Spotřebič je vybaven ventilátorem, který umožňuje ještě rychlejší a jednotnější vytápění.

Ventilátor se zapne, když jsou stisknuty přepínače a je zvolen výkon MED nebo výkon MAX.

Nastavení termostatu

Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, otočte pomalu knoflíkem termostatu (B) proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte cvaknutí, a dále jím již neotáčejte. Kontrolky přepínačů zhasnou. Takto nastavená teplota bude termostatem automaticky regulována a konstantně udržována. Na jaře nebo na podzim anebo při mírných teplotách můžete ušetřit energii nastavením nejmenšího výkonu.

Režim ochrany před mrazem

S otočným knoflíkem termostatu (B) v poloze ✱ a jednou ze

zvolených výkonnostních úrovní spotřebičů udržuje místnost o teplotě asi 5°C a zabrání tak mrznutí při minimální spotřebě energie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení

Viz typový štítek

Příkon

"



ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby odpojte spotřebič ze sítě a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Spotřebič nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

JE dostačující utírat prach měkkým a suchým hadříkem.

Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla. V případě potřeby odstraňte nahromaděný prach vysavačem.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje.	Zástrčka není zasunutá správně a zásuvka není napájena. Zkontrolujte případné překážky. Přepínače jsou stisknuté na OFF. Termostat je nastaven na příliš nízkou hodnotu.	Zapojte zástrčku do zásuvky. Odstraňte překážku, odpojte topení ze zásuvky a nechejte spotřebič vychladnout. Pokud spotřebič i nadále nefunguje, kontaktujte nejbližší servisní centrum. Přepněte přepínače na polohu MIN, MED  , MAX  . Otočte termostatem ve směru hodinových ručiček na vyšší nastavení až do opětovného zapnutí konvektoru.