

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

### Biztonsági figyelmeztetések



#### Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- Tilos a készüléket közvetlenül egy fali csatlakozó alá helyezni.
- Tilos a készülék használata fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanyzók vagy úszómedencék közelében.
- Ha a tápvezeték sérült, azt a kockázatok megelőzése érdekében a gyártóval vagy a műszaki ügyfélszolgálattal vagy szakképzett személlyel ki kell cseréltetni.



#### Fontos!

A figyelmeztetés be nem tartása károkat vagy sérüléseket okozhat a készülékben.

- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, vagy megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használattal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.
- 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve


vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használattal járó veszélyekről. 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. VIGYÁZAT: A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.

- VIGYÁZAT: a biztonsági rendszer véletlen rezetálása okozta kockázatok megelőzése érdekében a készüléket tilos külső időzítőről működtetni.
- Ne használja a készüléket olyan kis méretű szobában, melyben a szobát önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, hacsak nem állnak állandó felügyelet alatt.



#### Égési sérülés veszélye!!

A figyelmeztetés be nem tartása égési vagy forrázásból eredő sérülést okozhat.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Túlmelegedés elkerülése érdekében üzemelés közben soha, semmilyen  körülmények között ne takarja le a készüléket, mivel az veszélyes túlmelegedéshez vezethet.
- Nem javasoljuk hosszabbító használatát, mert üzemelés közben a hosszabbító túlmelegedhet.



#### Megjegyzés:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsokat és információkat jelöl.

- Soha ne használja a készüléket ruhaszárításra.
- Soha ne helyezze a tápvezetékét a készülékre, amikor ez utóbbi meleg.
- A készülék nagyobb hatékonysága érdekében

huzatmentes helyre helyezze.

- A készüléket kizárólag álló helyzetben használja.
- A készüléket minimum 80 cm-re helyezze függönyöktől vagy hőre érzékeny mozgó tárgyaktól.
- Első használatkor előfordulhat, hogy a készülék kellemetlen szagot bocsát ki; azt javasoljuk, hogy legalább 15 percig működtesse maximumra állított hőfokszabályzóval, majd szellőztessen a helyiségben. A szállítás előtt a fűtélelemre alkalmazott védőanyagok jelenléte következtében enyhe füst keletkezhet.
- Ne helyezze a készüléket hosszú szálú szőnyegekre vagy padlószőnyegekre, hogy elkerülje a készülék alján található levegő bemeneti rács eldugulását.
- Ne torlaszolja el a készülék alján található meleg levegő kivezető vagy bemeneti rácsokat.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a villásdugó és a fali csatlakozó könnyen elérhetőek legyenek a telepítést követően is.
- Tilos a készülék használata 4 m<sup>2</sup>-nél kisebb területű helyiségben.
- A készülék olyan biztonsági berendezéssel van felszerelve, amely véletlen túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket. Rezeteléshez, néhány percre húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból, szüntesse meg a túlmelegedés okát és ismét csatlakoztassa a készüléket.

Ha ez a rendellenes helyzet többször megismétlődik, kérjük, értesítse az ügyfélszolgálatot.

**CE** A készülék az alábbi EK irányelveknek felel meg:

- 2006/95/EK alacsonyfeszültségi irányelv és annak módosításai;
- 2004/108/EK irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és annak módosításai;

### A készülék ártalmatlanítása



Aselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

## LEÍRÁS

**A** Kapcsolók

**B** Hőfokszabályzó

## Általános utasítások

Vegye ki a készüléket a csomagolásból.

Ellenőrizze, hogy sem a készülék, sem a tápvezeték nem sérültek szállítás során.

Ne használja a készüléket, ha sérült.

Távolítsa el a készüléken található reklámanyagokat. A készülék kizárólag padlón történő használatra alkalmas.

### Elektromos csatlakozás

- A készülék fali csatlakozóba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az elektromos berendezés értékével és képes a címken feltüntetett fogyasztást (Watt) elviselni.
- Ha egyszerre egynél több készüléket használ, fontos meggyőződni arról, hogy az elektromos berendezés képes a kívánt teljesítmény elviselésére.

### Lábak felszerelése

Szükséges szerszámok:

Csavarhúzó PH2x100 (csillagfejű)

2db készletben lévő csavar 3.5x13 PH (C) 

A készüléket stabil felületre helyezze.

A lábak felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- Illesze a két akasztót a nyílásokba és addig forgassa a lábakat, amíg azok beakadnak az 1.rajzon ábrázoltak szerint.
- Illesze a két pecket a megfelelő furatba.
- Rögzítse a lábakat a készletben kapott csavarral (C) (2.rajzon).
- Tartsa be a készülék faltól mért minimális távolságát a 3.rajzon ábrázoltak szerint. A méretek mind a szellőzéssel rendelkező "✂", mind a szellőzéssel nem rendelkező készülékekre vonatkozik.



**Figyelem!** soha ne használja a készüléket lábak nélkül.

## HASZNÁLAT

### Üzemelés és használat

A készülék bekapcsolásához forgassa el a hőfokszabályzó kapcsológombját (B) az óramutató járásával megegyező irányba maximum a 6-os pozícióig, majd nyomja meg az alábbi kapcsolók egyikét:

- A minimális teljesítmény kiválasztásához nyomja meg a MIN gombot (felgyullad a nyomógombon található piros égő).
- A közepes teljesítmény kiválasztásához nyomja meg a MED gombot (felgyullad a nyomógombon található piros égő).
- A maximális MAX teljesítmény kiválasztásához nyomja meg mind a MIN, mind a MED gombokat.
- A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg az OFF oldal felőli mindkét kapcsolót (a piros égők kialszanak),

forgassa a hőfokszabályzót (B) felfelé ✖, majd húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból.

### Ventilátoros modellek

A készülék olyan ventilátorral van felszerelve, mely még gyorsabb és egyenletesebb fűtést tesz lehetővé.

A ventilátor akkor gyullad fel, amikor a kapcsolók megnyomásával kiválasztásra kerül a MED vagy MAX teljesítmény.

### Hőfokszabályzó beállítása

Amikor a helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa a hőfokszabályzó kapcsológombját (B) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattánó hangot nem hall, ennél tovább ne forgassa. A kapcsolók égői kialszanak. Az így beállított hőmérsékletet a hőfokszabályzó automatikusan szabályozza és szinten tartja. Tavasszal vagy ősszel vagy enyhébb napokon a minimum teljesítmény használatával energiát takaríthat meg.

### Fagy megelőzési mód

Amikor a hőfokszabályzó kapcsológombja (B) ✖ állásban van és kiválasztotta az egyik teljesítmény szintet, a készülék a helyiség hőmérsékletét kb. 5°C-on tartja, megelőzve a fagyást minimális energiafogyasztás mellett.

### KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt, húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból és várja meg, amíg teljesen kihűl. Ez a fűtőtest nem igényel különleges karbantartást. Elegendő eltávolítani a port egy puha, száraz ronggyal. Soha ne használjon súrolóport vagy oldószereket. Szükség esetén az összegyűlt port porszívóval távolítsa el.

### MŰSZAKI ADATOK

Energia ellátás	Lásd az adattáblát
Felvett teljesítmény	"

## HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	A villásdugó nincs megfelelően bedugva és a fali csatlakozó nem kap áramot.  Ellenőrizze, nincs-e eldugulás.  A kapcsolók OFF-ra vannak állítva.  Lehet, hogy a hőfokszabályzó túl alacsonyra van állítva.	Dugja a villásdugót a fali csatlakozóba.  Távolítsa el az akadályt, húzza ki a fűtést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkaszervizzel.  Nyomja a kapcsolókat MIN, MED ✖ MAX ✖ állásba.  Forgassa a hőfokszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba egy magasabb beállításba, míg a fűtőtest újraindul.