

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Қауіпсіздікке қатысты ескертулер



Қауіпті!

Мұндай ескертулерді елемер электр тогына түсу салдарынан өмірге қауіп төндіретін жарақатқа себеп болуы мүмкін.

- Құрылғыны қуат розеткасының дәл астына орналастырмау керек.
- Бұл құрылғыны ванналардың, раковиналардың, душтардың, кір жуатын жерлердің немесе бассейндердің қасында пайдаланбаңыз.
- Егер қуат кабелі зақымданса, барлық қауіп-қатерлердің алдын алу үшін оны өнім жасаушысы, қызмет орталығы немесе білікті маман ауыстыруы керек.



Маңызды!

Мұндай ескертуді елемер жарақаттануға немесе құрылғыны зақымдауға себеп болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балаларға, қозғалу, сезу немесе ойлану мүмкіндіктері шектелген адамдарға немесе осы құрылғыға қатысты тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек оларға ықтимал қауіп-қатерлер мен құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және олар бақыланғанда ғана пайдалануға болады. Балалардың осы құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз. Тазалауды және пайдаланушы орындайтын техникалық күтімді балаларға бақылаусыз

орындатпау керек.


- 3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылау болмаған кезде осы құрылғыдан аулақ ұстаңыз.
- 3 және 8 жас аралығындағы балалар құрылғыны тек қалыпты жұмыс істейтін орынға орналастырғанда немесе орнатқанда және олар бақылауда болғанда немесе құрылғыны қауіпсіз жолмен пайдалану туралы нұсқау берілгенде және қауіп-қатер болуы мүмкін екенін түсінгенде ғана іске қосу/ажыратуы керек. 3 және 8 жас аралығындағы балалар құрылғыны розеткаға қоспауы, оны реттемеуі және тазаламауы немесе техникалық күтім көрсетпеуі керек. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** осы құрылғының бөліктері өте ыстық болуы және күйіп қалуға себеп болуы мүмкін. Балалар немесе әлсіз адамдар бар жерде ерекше назар аударыңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** қауіпсіздік жүйесін байқамай қайта орнатудан туындайтын кез келген қауіп-қатердің алдын алу үшін, бұл құрылғыны сыртқы таймермен іске қосу керек.
- Бұл құрылғыны үздіксіз бақылау болғанға дейін өздері шығып кете алмайтын адамдары бар шағын бөлмелерде пайдалануға

болмайды.



Күйіп қалу қаупі бар!

Осы ескертулерді елемей күйікке себеп болуы мүмкін.

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:**  шамадан тыс қызуға жол бермес үшін, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, оның бетін қандай себеппен болмасын жаппаңыз, бұл қауіпті шамадан тыс қызуға себеп болуы мүмкін.
- Ұзартқыш сымды пайдаланбаған жөн, себебі ол құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қатты қызуы мүмкін.



Ескертпе:

Бұл таңба пайдаланушыға арналған ұсыныстарды және маңызды ақпаратты білдіреді.

- Бұл құрылғыны жуылған киімдерді кептіру үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғы ыстық кезде оның үстіне қуат сымын қоймаңыз.
- Құрылғыға өтпе желдер тимейтін болса, оның тиімділігі артады.
- Қыздырғышты тек тік бағытында пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғыны перделерден және ыстыққа әсерленгіш басқа заттардан кемінде 80 см алыс орналастыру керек.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, одан иіс шығуы мүмкін. Термостатты ең жоғарғы параметрге қойып, құрылғыны кемінде 15 минут жұмыс істетіңіз де, бөлмені желдетіңіз. Тасымалдау алдыңғы қыздыру элементіне жағылған қорғаныш заттың еруіне байланысты аздап түтін шығуы мүмкін.
- Бұл құрылғының астындағы ауа кіру торына заттардың кептелуіне жол бермес үшін, оны түгі ұзын кілемдерге немесе алашаларға қоймаңыз.
- Құрылғының төменгі жағындағы ыстық ауа шығатын саңылау немесе ауа кіру торы жабылып қалмасын.

- Құрылғыны ол орнатылғаннан кейін де ашаға және розеткаға оңай қол жеткізуге болатындай етіп орналастырыңыз.
- Бұл құрылғыны ауданы 4 м² көлемнен аз бөлмеде пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы абайсызда шамадан тыс қызып кету салдарынан құрылғыны ажырататын қауіпсіздік құрылғысымен жабдықталған. Ондай жағдайдан кейін ажырату құрылғысын қалыпты күйге келтіру үшін, ашаны қуат розеткасынан бірнеше минутқа суырып қойыңыз, шамадан тыс қызу себепін жойыңыз да, құрылғыны розеткаға қайта жалғаңыз. Егер осы қалыпты емес жағдай бірнеше рет қайталанса, тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

CE Бұл құрылғы мына ЕС директиваларына сәйкес:

- 2006/95/ЕС төменгі кернеу директивасы және кезекті толықтырулары
- 2004/108/ЕС директивасы және электромагниттік сәйкестік (ЭМС) және кезекті толықтырулар

СИПАТТАМА

A Қосқыштар

B Термостат

Жалпы нұсқаулар

Құрылғыны орамынан шығарыңыз. Тасымалдау барысында құрылғының немесе қуат кабелінің зақымданбағанын тексеріңіз. Зақымдалған болса, қыздырғышты пайдаланбаңыз. Құрылғыдағы барлық жарнамалық материалдарды алып тастаңыз. Бұл құрылғы тек еденге қойып пайдалануға арналған.

Электр желісіне қосу

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын үйіңіздегі желінің кернеуі құрылғыдағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сай екенін және берілетін қуат мәліметтер тақтасындағы белгімен көрсетілген қуат тұтыну (Ватт) мөлшеріне шыдай алатынын тексеріп алыңыз.
- Егер бір уақытта бірнеше құрылғы

пайдаланылса, электрлік құрылғының көрсетілген қуат талаптарына сәйкестігін тексеріңіз.

Аяқтарын жинау

Жалпы талап етілетін:

Бұрауыш PH2x100 (ұшы айқас)

Айқас басты 2 дана 3,5x13 өлшемді бұранда (С)



Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз.

Аяқтарды орнату үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

- Екі істікшені тиісті орындарына енгізіп, ол 1-суретте көрсетілгендей бекітілгенше бұраңыз.
- Екі істікшені тиісті орындарына енгізіңіз.
- Аяқтарды берілген бұрандамен (С) бекітіңіз (2-суреттен).
- Құрылғы мен қабырғалар арасындағы ең аз арақашықтықты 3-суреттен көріңіз. Бұл өлшемдер желдеткішпен жабдықталған "✱" үлгілерде де, ондаймен жабдықталмаған үлгілерде де көрсетіледі.



Маңызды! бұл құрылғыны аяқтарынсыз ешқашан пайдаланбаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

Іске қосу және пайдалану

Құрылғыны іске қосу үшін термостат тетігін (В) сағат тілі бағытымен ең жоғарғы 6-күйге дейін бұрап, қосқыштарды басыңыз:

- Ең төменгі қуат деңгейін таңдау үшін MIN (ТӨМЕН) күйін таңдаңыз (түймедегі қызыл жарық диодты шам жанады).
- Орташа қуат деңгейін таңдау үшін MED (ОРТАША) күйін таңдаңыз (түймедегі қызыл жарық диодты шам жанады).
- Ең жоғарғы қуат деңгейін (MAX) таңдау үшін MIN және MED түймесін бірге басыңыз.
- Құрылғыны толық өшіру үшін екі қосқышты OFF (АЖЫРАТУ) күйіне басыңыз (қызыл жарық диодты шам сөнеді), термостатты (В) ✱ күйіне бұрап, ашаны розеткадан суырыңыз.

Желдеткіші бар үлгілер

Бұл құрылғы тез және біркелкі қыздыруға арналған желдеткішпен жабдықталған.

Қосқыштарды басып жатқан кезде желдеткіш

іске қосылады, MED (ОРТАША) немесе MAX (ЖОҒАРЫ) қуат таңдалады.

Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін (В) сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз.

Қосқыштардың жарық диодты шамдары сөнеді. Осылайша термостат температураны автоматты түрде сақтайды. Көктемде немесе күзде немесе ауа райы жұмсақ болған күндері сіз төменгі қуатты пайдалану арқылы қуат үнемдей аласыз.

Қатудан қорғау

Термостат тетігі (В) ✱ күйінде болғанда және қуат деңгейлерінің біреуі таңдалғанда, құрылғы өте аз қуат мөлшерін тұтына отырып, құрылғыны қатудан қорғау үшін бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейде ұстап тұрады.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

Күтімді көрсету алдында құрылғыны розеткадан суырып, толық суығанша күтіңіз. Бұл құрылғы ерекше күтімді қажет етпейді. Шаңды жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіп алсаңыз болғаны.

Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қажет болса, кір жиналған жерлерді шаңсорғышпен тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі Мәліметтер тақтасын көріңіз
Тұтынылатын қуат “

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі: “
Кернеу: “
Жиілік: “
Қуаты: “

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.

Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

“Делонги” ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Сущёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76



дың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жыл-

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы жұмыс істемейді	<p>Аша розеткаға дұрыс енгізілмеген немесе розетка қосқышы қосылмаған.</p> <p>Кез келген кедергінің жоқтығына көз жеткізіңіз.</p> <p>Қосқыштар OFF (ӨШІРУЛІ) күйіне басылады.</p> <p>Термостат тым төмен параметрге орнатылған.</p>	<p>Ашаны розеткаға енгізіңіз, қажет болса розетка қосқышын іске қосыңыз.</p> <p>Кедергіні алып тастаңыз, қыздырғыш ашасын розеткадан суырыңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Егер бұл проблема қайталана берсе, ең жақын жердегі қызмет орталығымен хабарласыңыз.</p> <p>Қосқыштарды MIN (ТӨМЕН), MED (ОРТАША) , MAX (ЖОҒАРЫ)  күйлерге басыңыз.</p> <p>Термостат тетігін сағат тілі бағытымен қыздырғыш қайта іске қосылғанша жоғарырақ параметрлерге бұраңыз.</p>