

## ATENȚIONĂRI IMPORTANTE

### Atenționări privind siguranța



#### **Pericol!**

Nerespectarea poate cauza răniți ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent.
- Nu utilizați aparatul în apropierea câșilor de baie, a lavoarelor, dușurilor, chiuvetelor sau a piscinelor.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de centrul de service sau de către personalul calificat pentru a se evita toate riscurile.



#### **Atenție!**

Nerespectarea avertizărilor poate duce la leziuni provocate de electrocutări, punând în pericol viața utilizatorului.

- Aparatul poate fi utilizat de copiii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția să fie supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească/oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei

să fie atent supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani nu le este permis să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia. ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.

- ATENȚIE: pentru a se evita pericolele asociate resetării accidentale a sistemului de siguranță, acest aparat nu trebuie alimentat prin intermediul unui temporizator extern.
- Nu utilizați aparatul în camere mici ocupate de persoane incapabile să părăsească camera neasistate, cu excepția cazului în care acestea sunt sub supraveghere constantă.



#### **Pericol de arsuri!**

Nerespectarea avertizărilor poate conduce la producerea de arsuri.

- ATENȚIE: pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți în niciun caz aparatul în timpul funcționării deoarece acest lucru poate conduce la o supraîncălzire periculoasă.
- Nu se recomandă utilizarea unui prelungitor întrucât acesta se poate supraîncălzi în timpul funcționării aparatului.



#### **Nota bene:**

Acest simbol indică sfaturi și informații importante pentru utilizator.

- Nu utilizați niciodată aparatul pentru a usca rufe.
- Nu așezați niciodată cablul de alimentare pe aparat când este cald.
- Pentru o eficiență îmbunătățită a dispozitivului,

- așezați-l într-un loc ferit de curenții de aer.
  - Utilizați aparatul doar în poziție verticală.
  - Aparatul trebuie să fie poziționat la o distanță minimă de 80 de cm față de perdele sau de alte obiecte mobile sensibile la căldură.
  - La prima utilizare aparatul poate emana miros; se recomandă să-l lăsați să funcționeze timp de cel puțin 15 minute cu termostatul la maxim, după care să aerisiți camera. Există posibilitatea ca aparatul să emane o cantitate mică de fum datorită substanțelor de protecție aplicate pe rezistență înainte de transport.
  - Nu așezați aparatul pe covoare sau mochetă cu peri lungi pentru a evita obstrucționarea grilajului de ventilație de sub aparat.
  - Nu obturați grilajul de evacuare a aerului cald sau grilajul de intrare a aerului din partea de jos a aparatului.
  - Poziționați aparatul astfel încât ștecărul și priza să fie ușor accesibile chiar și după instalare.
  - Nu utilizați acest aparat într-o încăpere cu suprafața mai mică de 4 m<sup>2</sup>.
  - Aparatul este, de asemenea, dotat cu un sistem de siguranță care asigură oprirea acestuia în caz de supraîncălzire accidentală. Pentru a reseta aparatul, scoateți ștecărul din priză pentru câteva minute, îndalurați cauza supraîncălzirii, apoi reintroduceți ștecărul în priză.
- Dacă acest fenomen anormal se repetă de mai multe ori, vă rugăm să contactați serviciul clienți.

**CE** Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Directiva 2006/95/CE privind tensiunea joasă și modificările ulterioare;
- Directiva 2004/108/CE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC) și modificările ulterioare;

### Eliminarea aparatului



Aparatul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predat unui centru autorizat de colectare separată a deșeurilor.

## DESCRIERE

- A** Întrerupătoare
- B** Termostat

### Instrucțiuni generale

Scoateți aparatul din ambalaj.

Asigurați-vă că atât acesta, cât și cablul de alimentare nu au suferit deteriorări în timpul transportului.

Nu puneți în funcțiune aparatul dacă acesta este deteriorat. Înlăturați toate materialele publicitare de pe aparat. Aparatul este adaptat doar unei utilizări pe podea.

### Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați ca tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului să fie aceeași cu cea a instalației electrice și că acesta poate suporta consumul (wați) indicat pe plăcuță.
- În cazul în care utilizați mai multe aparate în același timp, este important să vă asigurați că instalația electrică poate suporta puterea solicitată.

### Montarea picioarelor

Instrumentele necesare:

Șurubelniță PH2x100 (de tip Phillips)

2 șuruburi în dotare 3,5x13 PH (C) 

Poziționați aparatul pe o suprafață stabilă.

Pentru montarea picioarelor, procedați după cum urmează:

- Introduceți cele două cleme în deschizături și rotiți piciorul până la fixarea acestuia ca în figura 1.
- Introduceți cei doi pivoți în orificiile respective.
- Fixați piciorul folosind șurubul (C) din dotare (figura 2).
- Respectați distanțele minime ale aparatului față de pereți ca în figura 3. Măsurile sunt indicate atât pentru modelele prevăzute cu ventilație "✳", cât și pentru cele fără ventilație.



**Atenție!** nu utilizați niciodată aparatul fără picioare.

## FOLOSIRE

### Funcționarea și utilizarea

Pentru a porni aparatul, rotiți mânerul termostatalui (B) în sens orar până maxim la poziția 6, apoi apăsați întrerupătoarele:

- Pentru a selecta puterea minimă, apăsați butonul MIN (se va aprinde indicatorul luminos roșu aflat pe buton).
- Pentru a selecta puterea medie, apăsați butonul MED (se va aprinde indicatorul luminos roșu aflat pe buton).
- Pentru a selecta puterea maximă MAX apăsați ambele butoane MIN și MED.
- Pentru a închide complet aparatul, apăsați cele două întrerupătoare de pe latura OFF (indicatoarele luminoase roșii se sting), rotiți termostatul (B) la ✳, apoi scoateți ștecărul din priză.

### Modele prevăzute cu ventilație

Aparatul este dotat cu ventilator care permite obținerea unei încălziri și mai rapide și uniforme.

Ventilatorul este pornit atunci când, apăsând întrerupătoarele, este selectată puterea MED sau MAX.

### Reglarea termostatului

Atunci când temperatura din cameră a ajuns la cea dorită, rotiți ușor butonul termostatului (B) în sens antiorar până când auziți un clic. Indicatoarele luminoase ale întrerupătoarele se sting. Temperatura astfel fixată va fi reglată automat și menținută constantă de termostat. Primăvara, toamna sau în zilele cu temperaturi moderate, puteți economisi energie utilizând puterea minimă.

### Modul anti-îngheț

Cu butonul termostatului (B) în poziția ❄ și unul din nivelele de putere selectat, aparatul menține temperatura camerei la aproximativ 5°C, prevenind înghețul cu un consum minim de energie.

### ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și așteptați ca acesta să se răcească complet. Aparatul nu necesită o întreținere deosebită. ESTE suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați detergenți abrazivi sau diluanți. Dacă este necesar, îndepărtați acumulările excesive de praf cu ajutorul unui aspirator.

### CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare	Vezi plăcuța de identificare
Puterea absorbită	"

### DIAGNOSTICAREA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează.	Ștecărul nu este introdus corect, iar priza de curent nu este alimentată.  Verificați dacă vreun obiect împiedică funcționarea acestuia.  Întrerupătoarele sunt în poziția OFF.  Termostatul este setat la o valoare prea mică.	Introduceți ștecărul de alimentare în priza de curent.  Îndepărtați blocajul, scoateți convectorul din priză și lăsați-l să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează nici acum, contactați cel mai apropiat service.  Apăsăți întrerupătoarele în poziția MIN, MED ❄, MAX ❄.  Rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic, la o valoare mai mare, până când convectorul pornește din nou.