



- عدم قراءة التحذيرات قد يؤدي الى الإصابة بصدمة كهربائية.
- الجهاز يجب ان لا يوضع تحت قابس كهربائي مباشرة.
 - لا تستخدم السخان الى جانب الحمام، حوض الغسيل، الدش وحمّامات السباحة.
 - في حالة تلف كابل الطاقة، يجب أن يتم إستبداله عن طريق المصنع او مركز الخدمة او بواسطة موظف خبير لتجنب المخاطر.



- عدم قراءة التحذيرات قد يؤدي الى إصابة أو تلف الجهاز.
- يمكن إستخدام الجهاز من الأطفال فوق عمر ال 8 سنوات وأشخاص لا يملكون كامل قواهم البدنية والعقلية والحسية أو مع عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، طالما هم تحت إشراف أو تدريب حول كيفية إستخدام الجهاز بأمان والمخاطر الناجمة. تأكد من عدم لعب الأطفال بالجهاز. يجب عدم التنظيف والصيانة التي يقوم بها المستخدم من قبل الأطفال من دون إشراف.
 - الأطفال أقل من 3 سنوات يجب أن تبقى بعيدا عن الجهاز ما لم ترأقب باستمرار.
 - الأطفال ما بين عمر 3 و 8 سنوات بإمكانهم تشغيل وإطفاء الجهاز، بشرط أن يتم وضعه أو تثبيته في وضع التشغيل الطبيعي، مع الإشراف والتوجيه حول كيفية إستخدام الجهاز بأمان والمخاطر الناجمة. الأطفال ما بين عمر 3 و 8 سنوات يجب أن لا يدخلوا القابس، ضبط و تنظيف الجهاز أو إجراء صيانة عليه. تنبيه: بعض أجزاء الجهاز يمكن أن تصبح ساخنة جداً وتسبب الحروق. كن حذراً أكثر عند وجود الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر.
 - تنبيه: لتجنب أي خطر ناجم عن إعادة تشغيل عرضي لنظام السلامة، الجهاز يجب أن لا يكون موصول بأي مأخذ طاقة مع توقيت خارجي.

- لا تستخدم الجهاز في غرف صغيرة عندما تكون مشغولة بأشخاص غير قادرين على مغادرتها من تلقاء أنفسهم، ما لم يتم توفير إشراف مستمر.



- عدم قراءة هذه التحذيرات قد يؤدي الى الحروق.
- تنبيه: لتجنب إرتفاع الحرارة، لا تغطي الجهاز لأي سبب أثناء التشغيل، هذا من شأنه أن يتسبب في إرتفاع خطير في درجة الحرارة.
 - أستخدام الوصلة غير محبذ بسبب إمكانية إرتفاع الحرارة أثناء تشغيل الجهاز.



ملاحظة:

- يشير هذا الرمز الى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.
- لا تستخدم الجهاز أبداً لتجفيف الملابس.
 - لا تضع كابل الطاقة على الجهاز عندما يكون حاراً.
 - لمزيد من الكفاءة أبعد الجهاز عن التيارات الهوائية.
 - إستخدم السخان فقط في وضعية رأسية.
 - يجب وضع الجهاز على مسافة لا تقل عن 80 سم من الستائر والأشياء المتحركة الأخرى التي تتأثر بالحرارة.
 - عند الإستخدام الأول للجهاز قد تبعث منه روائح. ينصح بتشغيل الجهاز لمدة 10 دقيقة على الأقل في وضعية التشغيل الأقصى ثم قم بتهوية الغرفة. يمكن عن ينبعث القليل من الدخان بسبب المواد الواقية على السخان قبل النقل.
 - لا تضع الجهاز على السجاد، لتجنب عرقلة الهواء الموجود أسفله.
 - تعرقل مخرج الهواء الساخن أو مدخل الهواء في أسفل الجهاز. ضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس الكهربائي بسهولة بعد التوصيل.
 - لا تستخدم هذا الجهاز في غرفة لا تقل مساحتها عن 4م مربع
 - الجهاز مزود بقطعة أمان والتي سوف تقطع الطاقة عنه في حالة إرتفاع الحرارة المفاجئ. لإعادة تشغيل الجهاز، إفصل الجهاز عن مصدر الطاقة لبضع دقائق، أزل سبب إرتفاع الحرارة ثم أعد توصيله.
 - إذا حدث هذا عدة مرات، إتصل بخدمة العملاء.



- هذه الأجهزة تتوافق مع توجيهات المفوضية الأوروبية التالية:
- توجيه الفولطية المنخفضة 2006/90/EC وتعديلاتها اللاحقة.
 - التوجيه 2004/10/EC على التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) والتعديلات اللاحقة.

الوصف

أ	المفتاح
ب	منظم الحرارة

تعليمات عامة

- أزل الجهاز من التغليف. تحقق إذا تعرض للتلف أي من الجهاز أو كابل الطاقة أثناء النقل. لا تشغل الجهاز في حالة التلف.
- أزل جميع مواد الدعاية من الجهاز. الجهاز صالح للإستخدام على الأرض فقط.

التوصيل الكهربائي

- قبل توصيل الجهاز إلى قابس الكهرباء، تحقق من أن الجهد المبين على لوحة تصنيف الجهاز هو نفس نظام الكهرباء الخاص بك وأنه بإمكانه دعم أستهلاك الطاقة (وات) المبين.
- إذا تم أستخدام أكثر من جهاز بنفس الوقت، من المهم التأكد من أن النظام الكهربائي قادر على دعم الطاقة المطلوبة.

تركيب الأرجل

الأدوات المطلوبة:

مفك PH2x10 (مصلب الرأس)

2 براغي الموجودة (PH 2x5,0x13) (C 3)



يمكنك توفير الطاقة باستخدام الحد الأدنى من القوة.

ضع الجهاز على سطح ثابت.

تركيب الأرجل، إتبع التالي:

- أدخل رأس البرغي في الفتحات ثم أدر القدم حتى تغلق جيدا كما هو مبين في الشكل ١.
- أدخل الدبوسين في ثقبهما.
- ركب القدم مع البرغي (C) المرفق (الشكل ٢).
- راقب الحد الأدنى للمسافة بين الجهاز والجدار كما هو مبين في الشكل (٣). المقاسات هي نفسها للنماذج المجهزة بمروحة "✳"
- وغير المجهزة بها.



هام جداً! لا تستخدم الجهاز بدون الأرجل.

الحماية من التجمد

مع مفتاح منظم الحرارة (B) في موقع ✳ و إختيار أحد مستويات القوة، الجهاز سوف يحافظ على حرارة الغرفة عند ٥ درجات مئوية مانعا التجمد مع الحد الأدنى من إستهلاك الطاقة.

الصيانة

قبل القيام باي صيانة، إفصل الجهاز عن الطاقة وانتظر حتى يبرد تماما. الجهاز لا يتطلب اي صيانة معينة. يكفي إزالة الغبار بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم أبدا مساحيق او المذيبات. إذا لزم الأمر أزل الأوساخ بواسطة المكنسة الكهربائية.

الخصائص التقنية

مزدود الطاقة
الجهاز.
إستهلاك الطاقة

أنظر الى لوحة تصنيف

"

الأمثخ دام

التشغيل والأستخدام

- لتشغيل الجهاز أدر مفتاح منظم الحرارة (B) إتجاه عقارب الساعة إلى أقصى موقع ٦، ثم إضغط على المفاتيح:
- لتحديد الطاقة الأدنى إضغط على مفتاح MIN (ضوء أحمر سوف يضيء على المفتاح).
 - لتحديد الطاقة الوسطى إضغط على مفتاح MED (ضوء أحمر سوف يضيء على المفتاح).
 - لتحديد الطاقة الأعلى إضغط على المفاتيح MIN و MID.
 - لإيقاف الجهاز إضغط تماما المفاتيح إلى OFF (الضوء الأحمر سوف يفتحي)، أدر مفتاح الحرارة (B) إلى ✳، ثم أزل القابس من مصدر الطاقة.

النماذج مع المروحة

تم تجهيز الجهاز بمروحة توفر تدفئة سريعة وموحدة. تعمل المروحة عند، الضغط على مفاتيح، إختيار MED أو MAX.

ضبط منظم الحرارة

عند وصول حرارة الغرفة إلى الدرجة المطلوبة، أدر مفتاح منظم الحرارة (B) ببطء عكس إتجاه عقارب الساعة حتى تسمع نقرة ولا أكثر. ضوء المفاتيح سوف ينطفئ. وبالتالي سيتم المحافظة على الحرارة عن طريق منظم الحرارة. في الربيع أو الخريف أو في الأيام قليلة البرودة،

إستكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة	سبب	حل
الجهاز لا يعمل.	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح في قابس الكهرباء او انه مقطوع. تحقق من وجود اي عائق.	أدخل القابس في قابس الكهرباء و أشغله إذا لزم الأمر. أزل العائق، إقطع الطاقة عن سخان ودع الجهاز يبرد. إذا استمرت المشكلة، اتصل بأقرب مركز خدمة. إضغط على المفاتيح MAX، MED، MIN ✳. أدر مفتاح منظم الحرارة باتجاه الساعة إلى أعلى مستوى لإعادة تشغيل السخان.
	المفاتيح مغلقة. جهاز مقياس الحرارة مضبوط على الأدنى.	