

POMEMBNA OPOZORILA

Varnostna Opozorila



Nevarno!

Nepoštevanje je lahko vzrok za smrtno nevarne poškodbe z električnim tokom.

- Aparatane postavljajte neposredno pod električno vtičnico.
- Aparata ne uporabljajte v bližini kopalne kadi, umivalnika, tuša, pomivalnega korita ali bazena.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati s strani proizvajalca ali servisne službe ali kvalificiranega osebja, da bi se izognili vsakemu tveganju.



Pozor!

Nespoštovanje opozoril lahko privede do poškodb in škode na aparatu.

- Aparat lahko uporabljajo otroci, ki niso mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšano fizično, mentalno ali senzorično sposobnostjo ter z nezadostnimi izkušnjami oziroma sposobnostmi, če so pod nadzorom in se jih pouči o varnem načinu uporabe aparata in o nevarnostih, povezanih z njim. Preprečite, da bi se otroci igrali z aparatom. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in vzdrževanja aparata, razen če so pod nadzorom.
- Aparat naj bo izven dosega otrok manjših od 3 let, razen če niso pod neprestanim nadzorom.
- Otrokom starim med 3 in 8 leti je dovoljeno samo prižgati/ugasniti aparat, če je ta postavljen ali nameščen na običajnem položaju uporabe in če so pod skrbnim nadzorom ter poučeni o varni uporabi aparata in tveganju. Otroci starosti od 3 do 8 let ne smejo

priklopiti vtiča, nastavljati in čistiti aparat ali ga vzdrževati.


POZOR: Nekateri deli aparata lahko postanejo zelo vroči in povzročijo opekline. Posebno pazite na prisotnost otrok ali šibkih oseb.

- **POZOR:** da bi se izognili kateremu koli tveganju, ki je posledica nenamenskega resetiranja varovalnega sistema, tega aparata ne smete vključiti preko zunanjege časovnika.
- Aparata ne uporabljajte v manjših prostorih, kjer se nahajajo osebe, ki niso sposobne samostojno zapustiti prostor razen če niso pod neprestanim nadzorom.



Nevarnost opeklin!

Nespoštovanje opozoril lahko privede do opeklin.

- **POZOR:** da bi preprečili pregretje aparata, ga med delovanjem ne pokrivajte iz nobenega razloga, lahko bi se nevarno pregrel. 
- Uporaba podaljška ni priporočljiva, ker se med delovanjem aparata lahko pregreje.



Opomba:

Ta simbol označuje nasvete in informacije, pomembne za uporabnika.

- Pečice nikoli ne uporabljajte za sušenje perila.
- Napajalnega kabla nikoli ne polagajte na aparat, ko je še topel.
- Za večjo učinkovitost aparata ga ne postavljajte na prepih.
- Aparat uporabljajte samo v navpičnem položaju.
- Aparat morate postaviti na razdaljo najmanj 80 cm od zaves ali drugih premičnih predmetov občutljivih na toploto.
- Ob prvi uporabi lahko aparat oddaja vonj: priporočamo vam, da ga pustite delati vsaj 15 minut s termostatom nameščenim na maksimalno temperaturo, nato prezračite prostor. Iz aparata lahko izhaja nekaj dima zaradi prisotnosti varovalnih snovi s katerimi je

premazan grelec pred prevozom.

- Aparata ne postavljajte nad preprogami ali itisonom, da bi se izognili zamašitvi vhodne rešetke za zrak, ki se nahaja pod aparatom.
- Ne pokrivajte izhodne rešetke za topli zrak ali vhodne rešetke za hladni zrak na dnu aparata.
- Aparat postavite tako, da so vtič in vtičnica lahko dosegljivi tudi po namestitvi.
- Aparata ne uporabljajte v prostorih s površino manjšo od 4 m².
- Aparat je opremljen z varovalno napravo za ugašanje v primeru nenamernega pregretja. Da bi aparat resetirali, izvilcite vtič za nekaj minut, odstranile vzrok pregretja in ponovno povežite aparat. Če se to nenormalno stanje večkrat ponovi, se posvetujte s tehnično službo.

CE Aparat je skladen s sledečimi normami ES:

- Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES in sledeče spremembe;
- Direktiva EES 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti (EMZ) in sledeče spremembe;

Odstranitev aparata



Aparat ne smete odstraniti skupaj z gospodinjstvi odpadki, ampak ga morate izročiti pooblaščenemu centru za ločeno zbiranje odpadkov.

OPIS

- A Stikala
- B Termostat

Splošna navodila

Aparat odstranite iz embalaže.

Preverite, da se aparat ali napajalni kabel nista poškodovala med prevozom.

Aparata ne prižigajte, če je poškodovan.

Odstranite ves promocijski material iz aparata. Aparat je primeren samo za uporabo na tleh.

Električna povezava

- Preden povežete pečico na električno vtičnico preverite, da je napetost navedena na tablici značilnosti aparata enaka napetosti gospodinjstve električne napeljave in da je sposobna nositi moč (Watt), ki jih navaja etiketa.
- Če uporabljate več kot en aparat istočasno je pomembno preveriti, da moč napajalnega omrežja lahko zdrži porabo.

Montiranje nogic

Potrebno orodje:

Izviljač PH 2X100 (križni)

2 vijaka v dobavi 3.5x13 PH (C)

Aparat postavite na trdno površino.

Nogice montirajte na sledeči način:

- Vstavite oba kavlja v zareze in zavrtite nogico dokler se ne zatakne, kot prikazano na sliki 1.
- Oba zatiča vstavite v odgovarjajoče odprtine.
- Nogico pritrdite z vijakom (C) v dobavi (sliki 2).
- Spoštujte minimalne razdalje aparata od sten, kot prikazano na sliki 3. Prikazane so mere tako modelov z ventilatorjem "✱"; kot za modele brez



Pozor! Aparata nikoli ne uporabljajte brez nogic.

UPORABA

Delovanje in uporaba

Da bi prižgali aparat zavrtite ročico termostata (B) v smeri urinega kazalca do največje vrednosti 6 nato pritisnete na stikala:

- Da bi izbrali minimalno moč pritisnite na tipko MIN (prižge se rdeča kontrolna lučka na tipki).
- Da bi izbrali srednjo moč pritisnite na tipko MED (prižge se rdeča kontrolna lučka na tipki).
- Da bi izbrali maksimalno moč MAX pritisnite na obe tipki MIN in MED.
- Da bi popolnoma ugasnili aparat pritisnite obe tipki s strani OFF (rdeče kontrolne lučke se ugasnejo), zavrtite termostat (B) na ✱, nato izvilcite vtič iz vtičnice.

Modeli, ki so opremljeni z ventilatorjem

Aparat je opremljen z ventilatorjem, ki omogoča še hitrejšo in enakomerno gretje.

Ventilator se prižge, ko se pritisne na stikala, se izbere moč MED ali moč MAX.

Nastaviti termostat

Ko ste v sobi dosegli željeno temperaturo, počasi obrnite ročico termostata (B) v smeri proti urinega kazalca dokler ne slišite klik in se ustavite. Kontrolne lučke stikal se ugasnejo. Tako nastavljeno temperaturo bo termostat samodejno konstantno vzdrževal. Spomladi, jeseni ali v toplejših dneh lahko varčujemo z energijo, če izberemo minimalno moč.

Proti zmrzovanju

Z ročko termostata (B) na položaju ✱ in nastavljeno močjo bo aparat ohranjal sobno temperaturo na približno 5°C in tako preprečil zmrzovanje z minimalno potrošeno energije.

VZDRŽEVANJE

Pred kakršnim koli vzdrževanjem izklopite aparat iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja.



Zadosti je, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil. Če je potrebno odstraniti posebej koncentrirano umazanijo uporabite sesalec.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje Glejte tablico tehničnih podatkov

Priključna moč "

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	Vtič ni pravilno vstavljen, vtičnica ni pod napetostjo. Preverite, da ni nikjer zamašen. Glavno stikalo je na položaju „0“. Morda je termostat nastavljen prenizko.	Priključite vtičnico. Odstranite ovire, izvlecite vtičnico in počakajte, da se ohladi. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na najbližji servisni center. Pritisnite stikala na položaje MIN, MED  , MAX  . Termostat obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavitvev dokler se grelec ponovno ne prižge.