

## BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

### Veiligheidswaarschuwingen



#### **Gevaar!**

Veronachtzaming kan of zal leiden tot letsel wegens elektrische schokken met gevaar voor het leven.

- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van badkuipen, wasbakken, douches, wastafels of zwembaden.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, laat deze dan vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde vakman om risico's te vermijden.



#### **Let op!**

De niet-naleving van de waarschuwingen kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits het in de gewoonlijke operationele positie is geplaatst of geïnstalleerd en de

kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker plaatsen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren. **OPGELET:** Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht worden besteed indien kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.

- **OPGELET:** sluit dit apparaat niet aan op een externe timer om schade veroorzaakt door een ongewenste reset van het veiligheidssysteem te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes waar personen verblijven die niet in staat zijn de ruimte zelfstandig te verlaten, tenzij deze personen continu worden gecontroleerd.



#### **Gevaar voor brandwonden!**

Veronachtzaming kan of zal leiden tot brandwonden.

- **LET OP!** om oververhitting te voorkomen het apparaat nooit,  om welke reden dan ook, tijdens de werking bedekken, aangezien dit zou leiden tot een gevaarlijke oververhitting.
- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden aangezien het tijdens het gebruik van het apparaat oververhit kan raken.



#### **N.B.:**

Dit symbool verwijst naar voor de gebruiker belangrijke aanbevelingen en informatie.

- Gebruik het apparaat nooit om kleding te drogen.
- De voedingskabel nooit op het warme apparaat laten rusten.

- Voor een beter rendement van het apparaat moet het de eventuele tocht worden geplaatst.
- Het apparaat mag alleen rechtop gebruikt worden.
- Het apparaat moet op een minimumafstand van 80 cm vanaf gordijnen en andere voor warmte gevoelige voorwerpen geplaatst worden.
- Bij het eerste gebruik kan het apparaat geur afgeven; wij raden aan het apparaat gedurende minstens 15 minuten met de thermostaat in de maximale stand te gebruiken en vervolgens de ruimte goed te luchten. Als gevolg van het op de weerstand aangebrachte beschermende product kan het apparaat eventueel rook afgeven.
- Het apparaat niet op tapijten of hoogpolige vloerbedekking plaatsen om de verstopping van de onder het apparaat gelegen luchtaanzuigrooster te voorkomen.
- Het afvoerrooster warme lucht of het onder het apparaat gelegen aanzuigrooster niet afsluiten.
- Het apparaat op dusdanige wijze plaatsen dat de stekker en het stopcontact ook na de installatie gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Dit apparaat niet gebruiken in ruimtes met een oppervlak van minder dan 4 m<sup>2</sup>.
- Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die het apparaat in het geval van een onvoorziene oververhitting uitschakelt. Om het apparaat in geval van oververhitting te resetten, de stekker een aantal minuten uit het stopcontact verwijderen, de oorzaak van de oververhitting wegnemen en het apparaat weer aansluiten.

Indien deze storing zich regelmatig voordoet, raadpleeg dan de klantenservice.

**CE** Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en amendementen;
- Richtlijn 2004/108/EG inzake de elektromagnetische compatibiliteit en latere amendementen;

### Verwerking van het apparaat



Het apparaat niet met het normale huisvuil vernietigen maar bij een officieel centrum voor  gescheiden vuilinzameling inleveren.

## BESCHRIJVING

- A** Schakelaars
- B** Thermostaat

## Algemene aanwijzingen

Het apparaat uit de verpakking verwijderen.

Controleer of het apparaat of de voedingskabel tijdens het transport schade hebben opgelopen.

Het apparaat in geval van beschadiging niet gebruiken.

Al het op het apparaat aangebrachte reclamemateriaal verwijderen. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik op de vloer.

## Elektrische aansluiting

- Controleer, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten, of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsvoorziening en of deze in staat is het op het etiket aangegeven verbruik (Watt) te garanderen.
- Indien men tegelijkertijd meerdere apparaten gebruikt is het belangrijk er voor te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening in staat is het vereiste vermogen te garanderen.

## Montage voeten

Benodigd gereedschap:

Phillipsschroevendraaier PH2x100 (kruiskop)

2 bijgeleverde schroeven 3.5x13 PH (C) 

Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.

Ga, voor de montage van de voeten, als volgt te werk:

- Plaats de twee haakjes in de sleuven en draai de voet totdat deze vast klikt, zoals weergegeven in afbeelding 1.
- Plaats de twee pinnen in de betreffende gaatjes.
- Zet de vast vast met de bijgeleverde schroef (C) (afbeelding 2).
- Bewaar de minimumafstand van het apparaat vanaf de muur, zoals weergegeven in afbeelding 3. De afmetingen zijn aangegeven voor de modellen zowel met als zonder ventilatie "☼".



**Let op!** Het apparaat nooit zonder voeten gebruiken.

## GEBRUIK

### Werkning en gebruik

Voor het inschakelen van het apparaat de thermostaatknop (B) naar rechts draaien tot de maximale stand 6 en vervolgens op de knoppen drukken:

- Voor het kiezen van het minimumvermogen. druk op de knop MIN (op de knop gaat een rood lichtje branden).
- Voor het kiezen van het gemiddelde vermogen. druk op de knop MED (op de knop gaat een rood lichtje

branden).

- Druk voor het kiezen van het maximumvermogen op zowel de knop MIN als MED.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen, plaats de twee knoppen in de stand OFF (de rode lichtjes gaan uit), draai de thermostaat (B) naar ✖, en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

### Modellen voorzien van ventilatie.

Het toestel is uitgerust met een ventilator waarmee een nog snellere en meer gelijkmatige verwarming verkregen kan worden.

De ventilator wordt ingeschakeld wanneer met druk op de knoppen de vermogens MED of MAX worden gekozen.

### De thermostaat afstellen

Wanneer de kamer de gewenste temperatuur bereikt, draai dan de thermostaatknop (B) langzaam naar links tot men een klik hoort. Draai niet verder door. De lichtjes van de knoppen gaan uit. De aldus bepaalde temperatuur wordt door de thermostaat automatisch aangepast en constant gehouden. In de lente, in de herfst of op minder koude dagen kan men door gebruik te maken van het minimumvermogen energie besparen.

### Vorstpreventie

Met de thermostaatknop (B) in stand ✖ en één van de vermogensniveaus gekozen, handhaaft het apparaat in de kamer een temperatuur van ongeveer 5°C en wordt met een minimum energieverbruik vorst voorkomen.

### ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht. Het toestel heeft geen bijzonder onderhoud nodig. HET IS voldoende het stof met een zachte droge doek te verwijderen. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Indien nodig vuilophopingen met een stofzuiger verwijderen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	Zie typeplaatje
Stroomverbruik	"

### PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet.	De stekker is niet correct in het stopcontact gestoken of het stopcontact wordt niet gevoed.  Controleer op eventuele verstoppingen.  De schakelaars staan op OFF.  De thermostaat is te laag ingesteld.	Steek de stekker in het stopcontact.  De verstopping verwijderen, het apparaat van de elektriciteitsvoorziening loskoppelen en af laten koelen. Indien het probleem aanhoudt, raadpleeg dan het dichtstbijzijnde servicecentrum.  Plaats de schakelaars in de stand MIN, MED ✖, MAX ✖.  Draai de thermostaatknop rechtsom naar hogere waarden tot het apparaat gaat werken.