

## BESKRIVELSE

A Kontrollampe

B Termostat

C Effektivælger

### Generelle instruktioner

Tag apparatet ud af emballagen. Kontrollér, at hverken apparatet eller strømkablet er beskadiget under transporten.

Apparatet må ikke idrættsættes hvis det er beskadiget.

Fjern al markedsføringsmateriale som findes på apparatet.

### Elektrisk forbindelse

- Før tilslutning af apparatet til stikkontakten skal du kontrollere, at den angivne spænding på apparatets typeskilt stemmer overens med din netforsyning, og at den er i stand til at tåle strømforbruget (Watt), som er angivet på mærkatet.
- Anvendes mere end et apparat ad gangen, er det vigtigt at sikre, at netforsyningen er i stand til at tåle den påkrævede effekt.

### Brug på gulvet: Montage af fodstøtterne

Påkrævet værktøj:

Skruetrækker PH2x100 (af Phillips type)

2 medfølgende skruer 3.5x13 PH (F)

Anbring apparatet på en stabil overflade.

For at montere fodstøtterne, følg de nedenstående anvisninger:

- Isæt de to kroge i åbningerne og drej fodstøtten indtil den indkobles, som vist på figur 1.
- Isæt de to små stifter i de tilsvarende huller.
- Fastgør fodstøtten ved brug af den medfølgende skrue (F) (figur 2).
- Der henvises til figur 3 for minimumafstandene af apparatet fra væggene. Målerne er angivet både for modellerne, der er forsynet med ventilation "✳", og for modellerne uden ventilation.



**Advarsel!** Apparatet må aldrig bruges uden fodstøt-  
ter.

## ANVENDELSE

### Betjening og anvendelse

Tilslut til hovedforsyningen, drej termostatskiven (B) til position 6 og tænd apparatet ved hjælp af effektivælgeren (C), som beskrevet nedenfor:

- Kontrollampen (A) tænder.
- Drej effektivælgerknappen til position **Min** for at vælge minimum effekt.

- Drej effektivælgerknappen til position **Med** for at vælge en middel effekt.
- Drej effektivælgerknappen til position **Max** for at vælge maksimum effekt.
- For at slukke fuldstændigt apparatet: Drej effektivælgeren til position "0" og termostaten til position ✳, og træk derefter stikket ud af hovedforsyningen.

### Justering af termostaten

Når rummet har nået den ønskede temperatur, drejes termostatskiven (B) langsomt mod urets retning, indtil du hører et klik, og ikke videre. Kontrollampen (A) slukker. Termostaten justerer automatisk den indstillede temperatur og holder den konstant. Om foråret eller efteråret eller på milde dage, kan du spare energi ved at bruge minimum effekt.

### Frostforebyggelsestilstand

Med termostatknapen (B) på position ✳ og ved valg af et af effektiveauerne, opretholder apparatet en rumtemperatur på ca. 5° C, der forhindrer frysning ved et minimalt energiforbrug.

### Modeller udstyret med ventilation

Apparatet er forsynet med en blæser, der gør det muligt at opnå en endnu hurtigere og jævn opvarmning.

For at tænde denne funktion, skal man dreje effektivælgeren (C) til Max ✳.

## VEDLIGEHOLDELSE

Før en hvilken som helst vedligeholdelse skal apparatet frakobles hovedforsyningen, og man skal vente til den er helt afkølet. Dette apparat kræver ingen særlig vedligeholdelse. DET er tilstrækkeligt at fjerne støv med en blød, tør klud. Anvend aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler. Fjern om nødvendigt områder af koncentreret snavs med en støvsuger.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Strømforsyning

Se mærkeplade

Strømforbrug

"

## FEJLAFHJÆLPNING

PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Apparatet virker ikke	Stikket er ikke korrekt isat og stikkontakten er ikke strømforsynet.  Kontrollér for evt. hindringer.  Strømvælgeren står på position „0“.  Termostaten kan være indstillet for lavt.	Indsæt strømstikket i stikkontakten.  Fjern tilstopningen, træk radiatorens strømstik ud og lad apparatet køle af. Hvis problemet ikke er afhjulpet, bedes du venligst kontakte det nærmeste servicecenter.  Drej strømvælgeren til position MIN, MED, MAKS, MAKS   Drej termostaten i urets retning til en højere indstilling, indtil radiatoren genstarter.