

## LEÍRÁS

**A** Jelzőlámpa

**B** Hőfokszabályzó

**C** Teljesítménykapcsoló

### Általános utasítások

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy sem a készülék, sem a tápvezeték nem sérült a szállítás során. Ne használja a készüléket, ha sérült.

Távolítsa el a készüléken található reklámanyagokat.

### Elektromos csatlakozás

- A készülék fali csatlakozóba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az elektromos berendezés értékével és képes a címkén feltüntetett fogyasztást (Watt) elviselni.
- Ha egyszerre egynél több készüléket használ, fontos meggyőződni arról, hogy az elektromos berendezés képes a kívánt teljesítmény elviselésére.

### Padlón törénő használat, lábak felszerelése

Szükséges szerszámok:

Csavarhúzó PH2x100 (csillagfejű)

2db készletben lévő csavar 3.5x13 PH (F)

A készüléket stabil felületre helyezze.

A lábak felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- Illesse a két akasztót a nyílásokba és addig forgassa a lábakat, amíg azok beakadnak az 1.rajzon ábrázoltak szerint.
- Illesse a két pecket a megfelelő furatba.
- Rögzítse a lábakat a készletben kapott csavarral (F) (2.rajzon).
- A készülék faltól mért minimális távolságához hivatkozzon a 3.rajzra. A méretek mind a szellőzéssel rendelkező "✱", mind a szellőzéssel nem rendelkező készülékekre vonatkoznak.



**Figyelem!** soha ne használja a készüléket lábak nélkül.

## HASZNÁLAT

### Üzemelés és használat

Csatlakoztassa az elektromos hálózatra, állítsa a hőfokszabályzó kapcsológombját (**B**) 6-os állásba és kapcsolja be a készüléket a teljesítménykapcsoló segítségével (**C**) az alábbiak szerint:

- A jelzőlámpa (**A**) felgyullad.
- Forgassa a teljesítménykapcsolót **Min** állásba a

minimális teljesítmény kiválasztásához.

- Forgassa a teljesítménykapcsolót **Med** állásba a közepes teljesítmény kiválasztásához.
- Forgassa a teljesítménykapcsolót **Max** állásba a maximális teljesítmény kiválasztásához.
- A készülék teljes kikapcsolásához: forgassa a teljesítménykapcsolót "0" állásba és a hőfokszabályzót ✱ állásba, majd húzza ki a fali csatlakozóból.

### Hőfokszabályzó beállítás

Amikor a helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa a hőfokszabályzó kapcsológombját (**B**) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanó hangot nem hall, ennél tovább ne forgassa. A jelzőlámpa (**A**) felgyullad. A hőfokszabályzó automatikusan szabályozza a hőmérsékletet és állandó szinten tartja. Tavasszal vagy ősszel vagy enyhébb napokon a minimum teljesítmény használatával energiát takaríthat meg.

### Fagy megelőzési mód

Amikor a hőfokszabályzó kapcsológombja (**B**) ✱ állásban van és kiválasztotta az egyik teljesítmény szintet, a készülék a helyiség hőmérsékletét kb. 5°C-on tartja, megelőzve a fagyást minimális energiafogyasztás mellett.

### Ventilátoros modellek

A készülék olyan ventilátorral van felszerelve, mely még gyorsabb és egyenletesebb fűtést tesz lehetővé. A funkció beindításához forgassa a teljesítménykapcsolót (**C**) Maximumra ✱.

## KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt, húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból és várja meg, amíg teljesen kihűl.

Ez a készülék nem igényel különleges karbantartást. Elegendő eltávolítani a port egy puha, száraz ronggyal. Soha ne használjon súrolóport vagy oldószereket. Szükség esetén az összegyűlt port porszívóval távolítsa el.

## MŰSZAKI ADATOK


Energia ellátás

Lásd az adattáblát

Felvett teljesítmény

"

## HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	<p>A villásdugó nincs megfelelően bedugva és a fali csatlakozó nem kap áramot.</p> <p>Ellenőrizze, nincs-e eldugulás.</p> <p>A teljesítménykapcsoló "0" állásban van.</p> <p>Lehet, hogy a hőfokszabályzó túl alacsonyra van állítva.</p>	<p>Dugja a villásdugót a fali csatlakozóba.</p> <p>Távolítsa el az akadályt, húzza ki a fűtést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkaszervizzel.</p> <p>A teljesítménykapcsolót állítsa MIN, MED, MAX, MAX  állásba.</p> <p>Forgassa a hőfokszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba egy magasabb beállításba, míg a fűtést újraindul.</p>