

DESCRIZIONE

A Lampada spia

B Termostato

C Selettore di potenza

Istruzioni generali

Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio. Controllare che l'apparecchio o il cavo di alimentazione non abbiano subito danni durante il trasporto. Non avviare l'apparecchio se danneggiato. Rimuovere tutto il materiale promozionale dall'apparecchio.

Collegamento elettrico

- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che la tensione indicata nella targa caratteristiche dell'apparecchio sia la stessa del vostro impianto elettrico e che esso sia in grado di sopportare il consumo (Watt) indicato dall'etichettatura.
- Se si utilizza più di un apparecchio alla volta, è importante assicurarsi che l'impianto elettrico sia in grado di sopportare la potenza richiesta.

Utilizzo a pavimento, montaggio dei piedini

Attrezzi necessari:

Cacciavite PH2x100 (a stella)

2 viti in dotazione 3,5x13 PH (F)

Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile.

Per il montaggio dei piedini, procedere nel seguente modo:

- Inserire i due ganci nelle feritoie e ruotare il piedino fino ad agganciarlo come rappresentato in figura 1.
- Inserire i due piolini nei rispettivi fori.
- Fissare il piedino con la vite (F) in dotazione (figura 2).
- Vedere la figura 3 per le distanze minime dell'apparecchio dalle pareti. Le misure sono indicate sia per i modelli provvisti di ventilazione "✳", sia per modelli in cui non è prevista.



Attenzione! mai utilizzare l'apparecchio senza piedini.

USO

Funzionamento e uso

Inserire la spina nella presa di corrente, ruotare la manopola del termostato (**B**) fino alla posizione 6 e accendere l'apparecchio attraverso il selettore di potenza (**C**) come indicato di seguito:

- La lampada spia (**A**) si accende.
- Girare la manopola del selettore di potenza su **Min** per selezionare potenza minima.

- Girare la manopola del selettore di potenza su **Med** per selezionare potenza media.
- Girare la manopola del selettore di potenza su **Max** per selezionare potenza massima.
- Per spegnere completamente l'apparecchiatura: girare su "0" il selettore di potenza e il termostato su ✳, poi scollegare la presa di corrente.

Regolare il termostato

Quando nella stanza si raggiunge la temperatura desiderata, girare lentamente la manopola del termostato (**B**) in senso antiorario finché non si sente un click senza andare oltre. La lampada spia (**A**) si spegne. Il termostato regolerà automaticamente la temperatura e la manterrà costante. In primavera, autunno o nei giorni più miti, si può risparmiare energia usando la minima potenza.

Antigelo

Con la manopola del termostato (**B**) in posizione ✳ e uno dei livelli di potenza selezionati, l'apparecchio mantiene la stanza a una temperatura di circa 5°C prevenendo il gelo con un minimo consumo di energia.

Modelli provvisti di ventilazione

L'apparecchio è dotato di un ventilatore che permette di ottenere un riscaldamento ancora più rapido ed uniforme. Per avviare questa funzione, girare il selettore di potenza (**C**) su Max ✳.


MANUTENZIONE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e aspettare che si raffreddi completamente. L'apparecchio non richiede particolare manutenzione. È sufficiente rimuovere la polvere con un panno morbido e asciutto. Non usare mai polvere abrasiva o solventi. Se necessario rimuovere le aree di sporco concentrato con un aspirapolvere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	Vedi la targa caratteristiche
Potenza assorbita	"

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'apparecchio non funziona.	<p>La spina non è inserita correttamente e la presa di corrente non è alimentata.</p> <p>Verificare la presenza di eventuali ostruzioni.</p> <p>Il selettore di potenza è in posizione "0".</p> <p>Il termostato è impostato su un valore troppo basso.</p>	<p>Inserire la spina di alimentazione nella presa di corrente.</p> <p>Rimuovere l'ostruzione, scollegare la spina di alimentazione del convettore e lasciare raffreddare l'apparecchio. Se il problema persiste, si prega di contattare il centro di assistenza più vicino.</p> <p>Spostare il selettore di potenza sulla posizione MIN, MED, MAX o MAX .</p> <p>Ruotare la manopola del termostato in senso orario verso valori maggiori fino al riavvio del convettore.</p>