

## СИПАТТАМА

- A Ескерту шамы
- B Термостат
- C Қуат таңдағыш

### Жалпы нұсқаулар

Құрылғыны орамынан шығарыңыз. Тасымалдау барысында құрылғының немесе қуат кабелінің зақымданбағанын тексеріңіз. Зақымдалған болса, қыздырғышты пайдаланбаңыз. Құрылғыдағы барлық жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.

### Электр желісіне қосу

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын үйіңіздегі желінің кернеуі құрылғыдағы мәліметтер тақтасында көрсетілген кернеуге сай екенін және берілетін қуат мәліметтер тақтасындағы белгімен көрсетілген қуат тұтыну (Ватт) мөлшеріне шыдай алатынын тексеріп алыңыз.
- Егер бір уақытта бірнеше құрылғы пайдаланылса, электрлік құрылғының көрсетілген қуат талаптарына сәйкестігін тексеріңіз.

### Еркін қойып пайдалану, аяқтарды бекіту

Жалпы талап етілетін:

Бұрауыш RH2x100 (ұшы айқас)

Айқас басты 2 берілген 3,5x13 өлшемді бұранда (F). Құрылғыны тегіс бетке қойыңыз.

Аяқтарды орнату үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

- Екі ілмекті саңылауларға енгізіп, ол 1-суретте көрсетілгендей бекітілгенше бұраңыз.
- Екі істікшені тиісті орындарына енгізіңіз.
- Аяқтарды берілген бұрандамен (F) бекітіңіз (2-суретте).
- Қабырғалар мен құрылғы арасындағы ең төменгі арақашықтықты 3-суреттен көріңіз. Бұл өлшемдер желдеткішпен жабдықталған "✳" үлгілерде де, ондаймен жабдықталмаған үлгілерде де көрсетіледі.



**Маңызды!** егер құрылғы оны ешқашан аяқтарынсыз пайдаланбаңыз.

## ПАЙДАЛАНУ

### Іске қосу және пайдалану

Ашаны розеткаға енгізіңіз және қажет болса, розетка қосқышын іске қосыңыз, термостат тетігін (B) 6-күйге бұрап, құрылғыны қуат деңгейін таңдағыш арқылы (C) былай іске қосыңыз:

- Ескерту шамы (A) жанады.
- Ең төменгі қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті **Min** (Ең төмен) күйіне бұраңыз.
- Орташа қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті **Med** (Орташа) күйіне бұраңыз.
- Ең жоғарғы қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті **Max** (Ең жоғарғы) күйіне бұраңыз.
- Құрылғыны толық өшіру үшін: қуат деңгейін таңдағышты "0" күйіне бұраңыз және термостатты ✳, күйіне бұраңыз, сосын розеткадан ажыратыңыз.

### Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостат тетігін (B) сағат тілі бағытына қарсы «сырт» еткен дыбыс шыққанша бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз. Ескерту шамы (A) сөнеді. Термостат температураны автоматты түрде сақтап қалады. Көктемде немесе күзде немесе ауа райы жұмсақ болған күндері сіз төменгі қуатты пайдалану арқылы қуат үнемдей аласыз.

### Қатудан қорғау

Термостат тетігі (B) ✳, күйінде болғанда және қуат деңгейлерінің біреуі таңдалғанда, құрылғы өте аз қуат мөлшерін тұтына отырып, құрылғыны қатудан қорғау үшін бөлме температурасын шамамен 5°C деңгейде ұстап тұрады.

### Желдеткіші бар үлгілер

Бұл құрылғы тез және біркелкі қыздыруға арналған желдеткішпен жабдықталған. Бұл функцияны пайдалану үшін, қуат таңдағышты (C) Max (Жоғары) ✳ бағытына бұраңыз.

### КҮТІМ КӨРСЕТУ

Күтімді көрсету алдында құрылғыны

розеткадан суырып, толық суығанша күтіңіз. Бұл құрылғы ерекше күтімді қажет етпейді. Шаңды жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіп алсаңыз болғаны. Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қажет болса, кір жиналған жерлерді шаңсорғышпен тазалаңыз.

соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

**EAC**

## **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**

Қуат көзі Мәліметтер тақтасын көріңіз  
Қуатты тұтыну “

## **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР**

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға  
қараңыз  
Үлгі: “  
Кернеу: “  
Жиілік: “  
Қуаты: “

Қытайда:  
De'Longhi Appliances s.r.l.  
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy  
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.  
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін  
жасалған.

**Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап көршілікті және импортер:**

“Делонги” ЖШҚ  
127055 Ресей, Мәскеу қ.  
Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат  
Тел.: +7 (495) 781-26-76


Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

### **Сақтау шарттары:**

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың

## АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБИ	ШЕШІМІ
<p>Құрылғы жұмыс істемейді</p>	<p>Аша розеткаға дұрыс енгізілмеген немесе розетка қосқышы қосылмаған.</p> <p>Кез келген кедергінің жоқтығына көз жеткізіңіз.</p> <p>Қуат деңгейін таңдағыш "0" күйінде.</p> <p>Термостат тым төмен параметрге орнатылған.</p>	<p>Ашаны розеткаға енгізіңіз, қажет болса розетка қосқышын іске қосыңыз.</p> <p>Кедергіні алып тастаңыз, қыздырғыш ашасын розеткадан суырыңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Егер бұл проблема қайталана берсе, ең жақын жердегі қызмет орталығымен хабарласыңыз.</p> <p>Қуат таңдағышты MIN (ТӨМЕН), MED (ОРТАША) немесе MAX (ЖОҒАРЫ)  күйге орнатыңыз.</p> <p>Термостат тетігін сағат тілі бағытымен қыздырғыш қайта іске қосылғанша жоғарырақ параметрлерге бұраңыз.</p>