

## BESCHRIJVING

- A Controlelampje
- B Thermostaat
- C Vermogenskeuzeschakelaar

### Algemene aanwijzingen

Het apparaat uit de verpakking verwijderen. Controleer of het apparaat of de voedingskabel tijdens het transport schade hebben opgelopen. Het apparaat in geval van beschadiging niet gebruiken.

Al het op het apparaat aangebrachte reclamemateriaal verwijderen.

### Elektrische aansluiting

- Controleer, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten, of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsvoorziening en of deze in staat is het op het etiket aangegeven verbruik (Watt) te garanderen.
- Indien men tegelijkertijd meerdere apparaten gebruikt is het belangrijk er voor te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening in staat is het vereiste vermogen te garanderen.

### Gebruik op de vloer, montage voeten

Benodigd gereedschap:

Phillipsschroevendraaier PH2x100 (kruiskop)

2 bijgeleverde schroeven 3.5x13 PH (F)

Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.

Ga, voor de montage van de voeten, als volgt te werk:

- Plaats de twee haakjes in de sleuven en draai de voet totdat deze vast klikt, zoals weergegeven in afbeelding 1.
- Plaats de twee pinnen in de betreffende gaatjes.
- Zet de voet vast met de bijgeleverde schroef (F) (afbeelding 2).
- Raadpleeg afbeelding 3 voor de minimumafstanden van het apparaat vanaf de muur.

De afmetingen zijn aangegeven voor de modellen zowel met als zonder ventilatie "✳".



**Let op!** Gebruik het apparaat nooit zonder voeten.

## GEBRUIK

### Werking en gebruik

Steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop (B) naar de stand 6 en schakel het apparaat in met de vermogenskeuzeschakelaar (C) zoals hieronder weergegeven:

- Het controlelampje (A) gaat branden.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar **Min** om het minimumvermogen te kiezen.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar **Med** om het gemiddelde vermogen te kiezen.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar **Max** om het maximumvermogen te kiezen.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen: draai de vermogenskeuzeschakelaar naar "0" en de thermostaat naar ✳ en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

### De thermostaat instellen

Wanneer de kamer de gewenste temperatuur bereikt, draai dan de thermostaatknop (B) langzaam naar links tot men een klik hoort. Draai niet verder door. Het controlelampje (A) gaat uit. De thermostaat zal automatisch de ingestelde temperatuur regelen en deze constant houden. In de lente, in de herfst of op minder koude dagen kan men door gebruik te maken van het minimumvermogen energie besparen.

### Vorstpreventie

Met de thermostaatknop (B) in stand ✳ en één van de vermogensniveaus gekozen, handhaaft het apparaat in de kamer een temperatuur van ongeveer 5°C en wordt met een minimum energieverbruik vorst voorkomen.

### Modellen voorzien van ventilatie.

Het toestel is uitgerust met een ventilator waarmee een nog snellere en meer gelijkmatige verwarming verkregen kan worden. Om deze functie te activeren, draai de vermogenskeuzeschakelaar (C) naar Max ✳.

## ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht. Het toestel heeft geen bijzonder onderhoud nodig. HET IS voldoende het stof met een zachte droge doek te verwijderen. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Indien nodig vuilophopingen met een stofzuiger verwijderen.

## TECHNISCHE GEGEVENS


Voeding

Zie typeplaatje

Stroomverbruik

"

## PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet.	<p>De stekker is niet correct in het stopcontact gestoken of het stopcontact wordt niet gevoed.</p> <p>Controleer op eventuele verstoppingen.</p> <p>De schakelaar staat op "0".</p> <p>De thermostaat is te laag ingesteld.</p>	<p>Steek de stekker in het stopcontact.</p> <p>De verstopping verwijderen, het apparaat van de elektriciteitsvoorziening loskoppelen en af laten koelen. Indien het probleem aanhoudt, raadpleeg dan het dichtstbijzijnde servicecentrum.</p> <p>Verplaats de vermogenskeuzeschakelaar naar de standen MIN, MED of MAX </p> <p>Draai de thermostaatknop rechtsom naar hogere waarden tot het apparaat gaat werken.</p>