

BESKRIVELSE

- A Indikatorlampe
- B Termostat
- C Effektbryter

Generelle instruksjoner

Fjern varmeovnen fra pakken. Se til at hverken varmeovnen eller strømledningen er blitt skadet under transporten. Ikke slå på ovnen hvis den er skadet.

Fjern alt reklamemateriell fra apparatet.

Elektrisk tilkobling

- Før apparatet kobles til strømforsyningen må det påses at spenningen på maskinskiltet stemmer overens med karakteristikkene til strømmettet. Det er særlig viktig at anlegget tåler konsumet (watt) som er gjengitt på skiltet.
- Hvis det anvendes flere apparater samtidig må det påses at det elektriske anlegget tåler den aktuelle effekten.

Til frittstående bruk, montering av støtteføtter

Nødvendige verktøy:

Stjernetrekker PH2x1002 medfølgende skruer 3.5x13 PH (F)
Sett apparatet på en jevn og stabil overflate.

Montering av støtteføtter gjøres på følgende måte:

- Sett de to festene inn i sporene og vri støttefoten inntil den klikker på plass som vist i figur 1.
- Sett de to tappene i sine respektive spor.
- Fest støttefoten med den (F) medfølgende skruen (figur 2).
- Se figur 3 for minstedistans mellom apparatet og veggen. Disse målene er tilpasset for alle modeller, både med viften "✳", og modeller uten vifte.



OBS! apparatet må aldri brukes uten støtteføtter.

BRUK

Drift og bruk

Koble til strømmen, vri termostaten (**B**) til posisjon 6 og slå på apparatet ved hjelp av effektbryteren (**C**) som beskrevet nedenfor:

- Indikatorlampen(A) slår seg på.
- Vri effektbryteren til **Min** for å velge laveste effekt.
- Vri effektbryteren til **Med** for å velge medium effekt.
- Vri effektbryteren til **Max** for å velge høyeste effekt.
- For å slå apparatet helt av: sett effekten til "0" og termostaten til " ✳ " før kontakten trekkes ut.

Regulering av termostat

Når rommet har nådd ønsket temperatur må termostatskiven (**B**) vris mot klokkeretningen inntil man hører en klikkelyd. Indikatorlampen (**A**) slår seg av. Termostaten vil automatisk regulere temperaturen og holde denne konstant. På våren eller høsten kan man spare strøm ved å drifte apparatet med lavt strømforbruk.

Antifrost

Med termostaten (**B**) i posisjon ✳ og effektivnivå valgt, vil apparatet holde romtemperaturen på 5°C slik at man unngår frost samtidig som man også sparer strøm.

Modeller utstyrt med vifte

Apparatet er utstyrt med vifte slik at man kan oppnå en hurtigere og jevnere oppvarming. For å aktivere denne funksjonen må effektbryteren (**C**) settes til Max ✳ .


VEDLIKEHOLD

Før det utføres vedlikehold må apparatet kobles fra strømforsyningen og kjøles ned fullstendig. Apparatet er vedlikeholdsfritt. DET er tilstrekkelig å fjerne støv med en tørr og myk klut. Ikke bruk slipende midler eller løsemidler. Støv og urenheter kan fjernes med støvsuger hvis nødvendig.

TEKNISKE KARRIERISTIKKER

Strømforsyning	Se merkeskilt
Effektforbruk	" "

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	<p>Kontroller at apparatet er koblet til og at strømuttaket fungerer.</p> <p>Kontroller at det ikke finnes hindringer.</p> <p>Strømbryteren står i posisjon "0".</p> <p>Termostaten kan være stilt inn på en for lav verdi.</p>	<p>Sett støpslet inn stikkkontakten.</p> <p>Fjern hindringen, koble fra konvektorovnen og la den avkjøles. Hvis apparatet ikke fungerer bes man henvende seg til nærmeste servicesenter.</p> <p>Vri effektbryteren til posisjon MIN, MED, MAX, MAX .</p> <p>Skru termostaten med klokken til en høyere innstilling inntil varmeapparatet starter på nytt.</p>