

## OPIS

A Kontrolka

B Termostat

C Przełącznik mocy

## Ogólne instrukcje

Wyjąć urządzenie z opakowania. Sprawdzić, czy urządzenie lub kabel zasilający nie zostały uszkodzone podczas transportu. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone nie włączać go. Usunąć cały materiał reklamowy z urządzenia.

## Podłączenie elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sprawdzić, czy napięcie wskazane na tabliczce danych urządzenia jest takie samo jak napięcie sieci elektrycznej oraz, czy jest odpowiednie do zużycia (Watt) wskazanego na oznakowaniu.
- Jeżeli użytych jest kilka urządzeń w tym samym czasie należy się upewnić, że instalacja elektryczna jest w stanie zaspokoić wymagania mocy.

## Montaż na nóżkach, w wersji wolno stojącej


Niezbędne narzędzia:

Śrubokręt PH 2X100 (gwiazdka)

2 wkręty znajdujące się w wyposażeniu 3.5x13 PH (F)

Ustawić urządzenie na stabilnym podłożu.

W celu zamontowania nóżek, należy:

- Włożyć dwa haczyki do otworów i przekręcić nóżkę, aż do zaczepienia jak wskazano na rysunku 1.
- Włożyć dwa kołki do otworów.
- Przymocować nóżkę wkrętem (F) znajdującym się w wyposażeniu (rysunku 2).
- Na rysunku 3 wskazano minimalne odległości od ścian. Wymiary odnoszą się zarówno do modeli z funkcją wentylacji „”, jak również do modeli bez takiej funkcji.



**Uwaga!** urządzenie nigdy nie używać go bez nóżek.


## OBSŁUGA

### Funkcjonowanie i obsługa

Włożyć wtyczkę do gniazdka prądu, przekręcić pokrętko termostatu (B) na pozycję 6 i włączyć urządzenie przełącznikiem mocy (C) jak wskazano poniżej:

- Włączy się kontrolka (A).
- Przekręcić pokrętko przełącznika mocy na **Min** w celu wybrania minimalnej mocy.
- Przekręcić pokrętko przełącznika mocy na **Śred** w celu wybrania średniej mocy.
- Przekręcić pokrętko przełącznika mocy na **Max** w celu


wybrania maksymalnej mocy.

- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie: przekręcić przełącznik mocy na „0” i termostat na , następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.


## Ustawienie termostatu

Po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu, powoli przekręcać pokrętko termostatu (B) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, dopóki nie usłyszysz się kliknięcia; nie przekraczać takiej wartości. Kontrolka (A) wyłączy się. Termostat automatycznie wyreguluje temperaturę i utrzyma ją na stałym poziomie. Wiosną, jesienią lub w dniach przejściowych można zaoszczędzić energię stosując minimalną moc.

## Zabezpieczenie przed zamrażaniem

Z pokrętkiem termostatu (B) na pozycji  i wybranym jednym z poziomów mocy urządzenie utrzymuje pomieszczenie w temperaturze około 5°C zapobiegając tworzeniu się lodu przy minimalnym zużyciu energii.

## Modele wyposażone w wentylację

Urządzenie jest wyposażone w wentylator pozwalający na uzyskanie szybszego i równomiernego ogrzewania. Aby uaktywnić taką funkcję należy przekręcić przełącznik mocy (C) na poz. Max .

## KONSERWACJA


Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i poczekać na jego całkowite ochłodzenie. Urządzenie nie wymaga szczególnej konserwacji.

Wystarczy usunąć kurz miękką i suchą szmatką. Nigdy nie stosować pyłu ściernego lub rozpuszczalników. Jeżeli konieczne, do usunięcia nagromadzonego brudu użyć odkurzacza.

## DANE TECHNICZNE

|             |  |
|-------------|--|
| Zasilanie   | Patrz tabliczka znamionowa                 |
| Pobrana moc | "  |
| Waga netto: | HSX332 FAN: 5,2 kg<br>HSX332 NO FAN: 4,5kg |

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM                | PRZYCZYNA   | ROZWIĄZANIE   |
|------------------------|---|---|
| Urządzenie nie działa. | <p>Wtyczka jest nieprawidłowo włożona i gniazdko prądu nie jest zasilane.</p> <p>Sprawdzić obecność ewentualnych przeszkód.</p> <p>Przełącznik zasilania jest ustawiony na pozycji „0”.</p> <p>Termostat jest ustawiony na zbyt niskiej wartości.</p> | <p>Włożyć wtyczkę do gniazdka prądu.</p> <p>Usunąć przeszkodę, wyjąć wtyczkę zasilania konwektora i poczekać aż urządzenie ostygnie. Jeżeli nie działa skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.</p> <p>Ustawić przełącznik mocy na pozycji MIN, ŚRED, MAX lub MAX .</p> <p>Przekręcać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara na wyższą temperaturę, dopóki konwektor nie zacznie działać.</p> |