

DESCRIERE

A Martor luminos

B Termostat

C Selector de putere

Instrucțiuni generale

Scoateți aparatul din ambalaj. Asigurați-vă că atât acesta, cât și cablul de alimentare nu au suferit deteriorări în timpul transportului. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă acesta este deteriorat.

Înlăturați toate materialele publicitare de pe aparat.

Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați ca tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului să fie aceeași cu cea a instalației electrice și că acesta poate suporta consumul (wați) indicat pe plăcuță.
- În cazul în care utilizați mai multe aparate în același timp, este important să vă asigurați că instalația electrică poate suporta puterea solicitată.

Utilizarea pe podea, montarea picioarelor

Instrumentele necesare:

Șurubelniță PH2x100 (de tip Phillips)

2 șuruburi în dotare 3,5x13 PH (F)

Poziționați aparatul pe o suprafață stabilă.

Pentru montarea picioarelor, procedați după cum urmează:

- Introduceți cele două cleme în fante și rotiți piciorul până la fixarea acestuia cum este reprezentat în figura 1.
- Introduceți cei doi pivoți în orificiile respective.
- Fixați piciorul folosind șurubul (F) din dotare (figura 2).
- Consultați figura 3 pentru distanțele minime ale aparatului față de pereți. Măsurile sunt indicate atât pentru modelele prevăzute cu ventilație "☼", cât și pentru cele fără ventilație.



Atenție! nu utilizați niciodată aparatul fără picioare.

FOLOSIRE

Funcționarea și utilizarea

Introduceți ștecărul în priza de curent, rotiți butonul termostatului (B) până în poziția 6 și porniți aparatul cu ajutorul selectorului de putere (C) după cum urmează:

- Martorul luminos (A) se aprinde.
- Rotiți butonul selectorului de putere în poziția **Min** pentru a selecta puterea minimă.
- Rotiți butonul selectorului de putere în poziția **Med**

pentru a selecta puterea medie.

- Rotiți butonul selectorului de putere în poziția **Max** pentru a selecta puterea maximă.
- Pentru a opri complet aparatul: rotiți selectorul de putere în poziție "0" și termostatul în poziția ☼, apoi scoateți aparatul din priză.

Reglarea termostatului

Atunci când temperatura din cameră a ajuns la cea dorită, rotiți ușor butonul termostatului (B) în sens antiorar până când auziți un clic. Martorul luminos (A) se stinge. Termostatul va regla automat temperatura și o va menține constantă. Primăvara, toamna sau în zilele cu temperaturi moderate, puteți economisi energie utilizând puterea minimă.

Modul anti-îngheț

Cu butonul termostatului (B) în poziția ☼ și unul din nivelele de putere selectat, aparatul menține temperatura camerei la aproximativ 5°C, prevenind înghețul cu un consum minim de energie.

Modele prevăzute cu ventilație

Aparatul este dotat cu ventilator care permite obținerea unei încălziri mai rapide și uniforme. Pentru a activa această funcție, rotiți selectorul de putere (C) în poziția Max ☼.

ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și așteptați ca acesta să se răcească complet. Aparatul nu necesită o întreținere deosebită. ESTE suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați detergenți abrazivi sau diluanți. Dacă este necesar, înlăturați acumulările excesive de praf cu ajutorul unui aspirator.

CARACTERISTICI TEHNICE


Alimentare

Vezi plăcuța de identificare

Puterea absorbită

"

DIAGNOSTICAREA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează.	<p>Ștecărul nu este introdus corect, iar priza de curent nu este alimentată.</p> <p>Verificați dacă vreun obiect împiedică funcționarea acestuia.</p> <p>Selectorul de putere este în poziția „0”.</p> <p>Termostatul este setat la o valoare prea mică.</p>	<p>Introduceți ștecărul de alimentare în priza de curent.</p> <p>Îndepărtați blocajul, scoateți convectorul din priză și lăsați-l să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează nici acum, contactați cel mai apropiat service.</p> <p>Rotiți selectorul de putere în poziția MIN, MED, MAX o MAX .</p> <p>Rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic, la o valoare mai mare, până când convectorul pornește din nou.</p>