

POPIS

A Žiarovka kontrolky

B Termostat

C Silový volič

Všeobecné pokyny

Vyberte ohrievač z obalu. Skontrolujte, či sa ohrievač, ani silový kábel počas prepravy nepoškodili. Ohrievač neprevádzkujte, ak je poškodený.

Odstraňte všetok reklamný materiál nachádzajúci sa na spotrebiči.

Elektrická prípojka

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej zásuvke overte, či napätie uvedené na výkonovom štítku spotrebiča je to isté ako napätie vášho elektrického zariadenia a či toto je schopné zniesť spotrebu (Watt) uvedenú na etikete.
- Ak sa naraz používa viac ako jeden spotrebič, je dôležité sa uistiť, či elektrické zariadenie je schopné zniesť požadovaný výkon.

Použitie na podlahe, montáž podstavcov


Potrebné nástroje:

Skrutkovač PH 2 x 100 (hviezdicový)

2 skrutky vo vybavení 3,5 x 13 PH (F)

Spotrebič umiestnite na stabilný povrch.

Pri montáži podstavcov postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Do zárezov vložte dva háky a otáčajte podstavec až do jeho uchytenia ako je to znázornené na obrázku 1.
- Do príslušných otvorov vložte dva kolíky.
- Podstavec upevnite skrutkou (F) vo vybave (obrázku 2).
- Minimálne vzdialenosti spotrebiča od stien nájdete na obrázku 3. Rozmery sú uvedené pre modely vybavené ventiláciou, , aj pre modely, v ktorých ventilácia nie je.




Upozornenie! spotrebič nikdy nepoužívajte bez podstavcov.

POUŽITIE

Prevádzka a použitie

Vložte zástrčku do zásuvky, otočte číselníkom termostatu (B) až do polohy 6 a zapnite spotrebič voličom výkonu (C) podľa opisu nižšie:


- Žiarovka kontrolky (A) sa zapne.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Min** pre výber minimálneho výkonu.
- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Med** pre výber stredného výkonu.

- Otočte gombíkom voliča výkonu do polohy **Max** pre výber maximálneho výkonu.
- Pre úplné vypnutie spotrebiča: otočte voličom výkonu do polohy „0“ a termostatom do polohy , potom odpojte zo siete.


Nastavenie termostatu

Keď sa v miestnosti dosiahne požadovaná teplota, pomaly otáčajte číselníkom termostatu (B) proti smeru otáčania hodinových ručičiek, kým nebudete počuť kliknutie, potom už netočte. Žiarovka kontrolky (A) sa vypne. Termostat automaticky nastaví teplotu a udrží ju konštantnú. Na jar alebo na jeseň alebo v dňoch s miernou teplotou môžete ušetriť elektrickú energiu použitím minimálneho výkonu.

Režim zabránenia mrznutiu

S číselníkom termostatu (B) v polohe  a jednu zvolenou úrovňou výkonu spotrebič udrží izbovú teplotu na hodnotu približne 5°C, pričom zabráni mrznutiu pri minimálnej spotrebe energie.

Modely vybavené ventiláciou

Spotrebič je vybavený ventilátorom, ktorý umožňuje dosiahnuť ešte rýchlejšie a rovnomernejšie ohrievanie. Pre aktiváciu tejto funkcie otočte volič výkonu (C) na Max .

ÚDRŽBA

Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte ohrievač zo siete a počkajte, kým úplne nevychladne. Tento ohrievač si nevyžaduje žiadnu osobitnú údržbu. STA či odstrániť prach jemnou suchou látkou. Nikdy nepoužívajte brúsne prášky ani rozpúšťadlá. V prípade potreby odstráňte koncentrované oblasti nečistoty vysávačom.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI


Napájací zdroj

Pozri výkonostný štítok

Príkon

"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje.	Zástrčka nie je správne zasunutá a elektrická zásuvka nie je napájaná. Skontrolujte, či nedošlo k upchatiu. Volič výkonu je v polohe „0“. Termostat je možno nastavený na príliš nízku úroveň.	Zapojte do elektrickej zásuvky. Odstráňte upchatie, ohrievač odpojte a nechajte spotrebič vychladnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte sa s najbližším servisným strediskom. Volič výkonu otočte do polohy MIN, MED, MAX  . Otočte termostatom v smere otáčania hodinových ručičiek na vyššie nastavenie, kým sa ohrievač nerešartuje.