

OPIS

A Kontrolna lučka

B Termostat

C Selektor moči

Splošna navodila

Aparat odstranite iz embalaže. Preverite da se aparat ali napajalni kabel nista poškodovali med prevozom.

Aparata ne prižigajte če je poškodovan. Odstranite ves promocijski material iz aparata.

Električna povezava

- Preden povežete pečico na električno vtičnico preverite, da je napetost navedena na tablici značilnosti aparata enaka napetosti gospodinjske električne napeljave in da je sposobna nositi moč (Watt), ki jih navaja etiketa.
- Če uporabljate več kot en aparat istočasno je pomembno preveriti, da moč napajalnega omrežja lahko vzdrži porabo.

Uporaba na tleh, montiranje nogic

Potrebno orodje:

Izvijač PH 2X100 (križni)

2 vijaka v dobavi 3.5x13 PH (F)

Aparat postavite na trdno površino.

Nogice montirajte na sledeči način:

- Vstavite oba kavlja v zareze in zavrtite nogico dokler se ne zatakne, kot prikazano na sliki 1.
- Oba zatiča vstavite v odgovarjajoče odprtine.
- Nogico pritrдите z vijakom (F) v dobavi (sliki 2).
- Za minimalne razdalje aparata od sten glejte sliko 3. Prikazane so mere tako modelov z ventilatorjem "✳", kot za modele brez



Pozor! aparata nikoli ne uporabljajte brez nogic.

UPORABA

Delovanje in uporaba

Vtič vstavite v električno vtičnico, zavrtite ročico termostata (B) do položaja 6 in prižgite aparat s stikalom (C) kot prikazano:

- Kontrolna lučka (A) se prižge.
- Ročico za izbiro moči zavrtite na **Min**, da bi izbrali minimalno moč.
- Ročico za izbiro moči zavrtite na **Med**, da bi izbrali srednjo moč.
- Ročico za izbiro moči zavrtite na **Max**, da bi izbrali maksimalno moč.
- Da bi popolnoma ugasnili aparat: zavrtite na "0" ročico

za izbor moči in termostata na ✳, nato izklopite vtič iz električne vtičnice.

Nastaviti termostat

Ko ste v sobi dosegli željeno temperaturo, počasi obrnite ročico termostata (B) v smeri proti urinega kazalca dokler ne slišite klik in se ustavite. Kontrolna lučka (A) se ugasne. Termostat bo sedaj samodejno uravnaval temperaturo na isti vrednosti. Spomladi, jeseni ali v toplejših dneh lahko varčujemo z energijo, če izberemo minimalno moč.

Proti zmrzovanju

Z ročko termostata (B) na položaju ✳ in nastavljeno močjo bo aparat ohranjal sobno temperaturo na približno 5°C in tako preprečil zmrzovanje z minimalno potrošno energije.

Modeli, ki so opremljeni z ventilatorjem

Aparat je opremljen z ventilatorjem, ki omogoča še hitrejšo in enakomerno greetje. Da bi uporabili to funkcijo zavrtite ročico za moč (C) na Max ✳.


VZDRŽEVANJE

Pred kakršnim koli vzdrževanjem izklopite pečico iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Aparat ne zahteva posebnega vzdrževanja. Zadosti je, da odstranite prah z mehko in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali razredčil. Če je potrebno odstraniti posebej koncentrirano umazanje uporabite sesalec.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Napajanje	Glejte tablico tehničnih podatkov
Priključna moč	"

ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Aparat ne deluje	<p>La spina non è inserita correttamente e la presa di corrente non è alimentata.</p> <p>Preverite, da ni nikjer zamašen.</p> <p>Glavno stikalo je na položaju „0“.</p> <p>Morda je termostat nastavljen prenizko.</p>	<p>Priključite vtičnico.</p> <p>Odstranite ovire, izvlecite vtičnico in počakajte, da se ohladi. Če aparat ne deluje vas prosimo, da se obrnete na najbližji servisni center.</p> <p>Ročico za izbiro moči premaknite na MIN, MED, MAX ali MAX .</p> <p>Termostat obrnite v smeri urinega kazalca na višjo nastavitev dokler se grelec ponovno ne prižge.</p>