

BESKRIVNING

- A Signallampa
- B Termostat
- C Effektiväljare

Allmänna instruktioner

Ta ut värmeelementet ur förpackningen. Kontrollera att varken värmeelementet eller strömkabeln har skadats under transporten. Använd inte värmeelementet om skadat.

Ta bort allt reklamaterial från apparaten.

Elektrisk anslutning

- Innan du ansluter apparaten till vägguttaget, kontrollera att spänningen som anges på apparatens typskylt överensstämmer med din elanläggning och att denna tåler förbrukningen (watt), som anges på etiketten.
- Om du använder mer än en apparat samtidigt, är det viktigt att du försäkras dig att elanläggningen tål den krävda belastningen.

Användning på golv, montering av stödfötterna

Nödvändiga redskap:

Skruvmejsel PH 2x100 (stjärnskruvmejsel)

2 medföljande skruvar 3.5x13 PH (F)

Placera apparaten på en stabil yta.

För monteringen av stödfötterna, utför följande:

- För in de två krokarna i slitsarna och vrid stödfoten tills den hakar fast, som visas i figur 1.
- För in de två stödfötterna i de respektive hålen.
- Fäst stödfoten med skruven (F) som medföljer figur 2.
- Se figur 3 för apparatens minimumavstånd från väggarna. Måtten anges både för modellerna som är försedd, med fläkt "✳" och för modeller utan..



OBS! använd aldrig apparaten utan stödfötterna om den.

ANVÄNDNING

Drift och användning

För in kontakten i eluttaget, vrid termostatvredet (B) till läge 6 och slå på apparaten med effektiväljaren (C) som anges nedan:

- Signallampan (A) tänds.
- Vrid effektiväljarens vred till **Min** för att välja minimum effekt.
- Vrid effektiväljarens vred till **Med** för att välja medium effekt.
- Vrid effektiväljarens vred till **Max** för att välja maximal

effekt.

- För att slå av apparaten fullständigt, vrid effektiväljaren till "0" och termostaten till ✳, koppla sedan bort den från eluttaget.

Justera termostaten

När rummet har nått önskad temperatur, vrid termostatstikven (B) sakta moturs tills du hör ett klick och inte längre. Signallampan (A) släcks. Termostaten kommer automatiskt att justera den inställda temperaturen och hålla den konstant. På vår eller höst eller under milda dagar kan du spara energi genom att använda minimum effekten.

Frost förebyggande läge

Med termostatvredet (B) i läge ✳ och en effektnivå vald, bibehåller apparaten rummet vid en temperatur på 5°C och förebygger frost med en minimal energi förbrukning.

Modeller försedda med fläkt

Apparaten är försedd med en fläkt som tillåter att er hålla en snabbare och jämnare uppvärmning. För att starta denna funktionen, vrid effektiväljaren (C) till Max ✳.

UNDERHÅLL

Innan du utför underhåll, koppla bort värmeelementet från elnätet och vänta tills den svalnat helt. Apparaten kräver inte något särskilt underhåll. DET ÄR tillräckligt att damma av den med en torr mjuk trasa.. Använd aldrig slipande pulver eller lösningsmedel. Vid behov ta bort områden med koncentrerad smuts med en dammsugare.

TEKNISKA EGENSKAPER


Matning

Förbrukad effekt

Se typskylten

"

FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Apparaten fungerar inte	<p>Kontakten är inte korrekt införd och eluttaget är inte matat.</p> <p>Kontrollera för igentäppningar.</p> <p>Strömbrytaren står på läge „0“.</p> <p>Termostaten kan vara för lågt inställd.</p>	<p>Sätt i kontakten i uttaget</p> <p>Avlägsna igentäppningen, dra ut värmeelementets kontakt och låt apparaten svalna. Om apparaten inte fungerar, vänligen kontakta närmaste service center.</p> <p>Flytta effektväljaren till läge MIN, MED, MAX eller MAX .</p> <p>Vrid termostaten medurs till ett högre läge tills värme elementet startar igen.</p>