

POPIS

- A Kontrolka + Max ✖
- B Termostat
- C Přepínač výkonu
- D Jezdec
- E Časový spínač
- F Ukazatel časového spínače

Všeobecné pokyny

Spotřebič vyjměte z obalu. Zkontrolujte, zda při přepravě nedošlo k poškození spotřebiče či přírodního kabelu. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej. Ze spotřebiče odstraňte veškerý reklamní materiál.

Elektrické připojení

- Před připojením spotřebiče do elektrické zásuvky se ujistěte, zda napětí v domovním elektrickém rozvodu odpovídá hodnotě ve Voltech (V) uvedené na výrobním štítku a zda elektrická zásuvka a elektrický rozvod jsou dimenzovány pro požadovaný výkon (Watt) uvedený na štítku.
- Pokud používáte více zařízení najednou, je důležité se ujistit, že elektrická instalace je schopná dodávat potřebný proud.

Používání na podlaze, montáž nožek

Potřebné nářadí:

Šroubovák PH2x100 (hvězdicový)

2 šrouby ve výbavě 3,5x13 PH (G)

Spotřebič umístěte na stabilní ploše.

Při montáži nožek postupujte následujícím způsobem:

- Dva háčky zasuněte do otvorů a nožku otočte, aby se zaklesla, jak je znázorněno na obrázku 1.
- Dva kolíky zasuněte do příslušných otvorů.
- Nožky připevněte pomocí šroubku (G) v příslušenství (obrázek 2).
- Minimální vzdálenosti spotřebiče od stěn jsou uvedeny na obrázku 3.



Pozor! spotřebič nikdy nepoužívejte bez nožek.

POUŽÍVÁNÍ

Provoz a používání

Zasuňte zástrčku do zásuvky, otočte knoflíkem termostatu (B) až do polohy 6 a zapněte spotřebič pomocí voliče výkonu (C), jak je uvedeno dále:

- Kontrolka (A) se rozsvítí.
- Otočte knoflíkem voliče výkonu na **Min** pro zvolení minimálního výkonu.

- Otočte voličem výkonu na **Med** pro zvolení středního výkonu.
- Otočte voličem výkonu na **Max** pro zvolení maximálního výkonu.
- Pro navolení maximálního výkonu s ventilátorem otočte přepínač výkonu do polohy **Max ✖**.
- Pro úplné vypnutí spotřebiče: otočte volič výkonu na "0" a termostat na ✖, poté odpojte z elektrické sítě.

Seřízení termostatu

Když teplota v místnosti dosáhne požadované teploty, pomalu otáčejte kolečkem termostatu (B) proti směru hodinových ručiček, až slyšíte cvaknutí, a dále už neotáčejte. Termostat bude automaticky regulovat teplotu a udržovat ji na konstantní hodnotě. Na jaře, na podzim a v mírnějších dnech lze uspořit energii používáním minimálního výkonu.

Protizámrazová funkce

Když je kolečko termostatu (B) v poloze ✖ a je zvolena jedna z úrovní výkonu, spotřebič udržuje teplotu v místnosti přibližně na 5°C a zabraňuje tak zamrznutí při minimální spotřebě elektrické energie.

Ventilace

Spotřebič je vybaven ventilátorem, který umožňuje dosažení požadované teploty v místnosti rychlejším a stejnoměrným způsobem. Pro spuštění této funkce otočte přepínač výkonu (C) na Max ✖ (při sepnutí termostatu se rozsvítí kontrolka A).

Modely s 24hodinovým časovačem

Pokud je spotřebič zapojený do zásuvky, časovač je stále aktivován, aby ukazoval správný čas. Pro provoz spotřebiče bez časovače, uveďte kurzor časovače (D) na **OFF**. Pro uvedení spotřebiče do provozu v nastavených časech, přepněte kurzor časovače na **ON**, a postupujte podle následujících pokynů:

- Pomocí hodin nebo hodinek zjistěte přesný čas. Pokud je například 10:00 hodin, natočte očíslovaný kotoček tak, aby číslo 10 bylo u odpovídajícího ukazatele (F) vytlačeného na programovací.
- Nastavte doby, během kterých má být spotřebič zapnutý. Provedete to vysunutím jazyčků směrem ven. Každý jazyček odpovídá době 30 minut. Sektory s jazyčky vysunutými směrem ven pak odpovídají dobám provozu spotřebiče.
- Takto bude spotřebič automaticky zapnutý každý den v nastavenou dobu. (Důležité: spotřebič musí být vždy připojený do zásuvky)
- Pro úpravu nastavení zatlačte zoubky zpět do původní

polohy (zoubky do středu) a pak naprogramujte nové časové úseky pro činnost.

- Spotřebič vypnete tak, že otočíte voličem výkonu do polohy „0“.

ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby odpojte spotřebič ze sítě a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Spotřebič nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

JE dostačující utírat prach měkkým a suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte brusné prášky nebo ředidla. V případě potřeby odstraňte nahromaděný prach vysavačem.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájení

Viz typový štítek

Příkon

"

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje.	Zástrčka není zasunutá správně a zásuvka není napájena. Zkontrolujte případné překážky. Volič výkonu je v poloze „0“. Termostat je nastaven na příliš nízkou hodnotu. Nastavení časovače.	Zapojte zástrčku do zásuvky. Odstraňte překážku, odpojte topení ze zásuvky a nechejte spotřebič vychladnout. Pokud spotřebič i nadále nefunguje, kontaktujte nejbližší servisní centrum. Přepněte volič výkonu do polohy MIN, MED, MAX nebo MAX  . Otočte termostatem ve směru hodinových ručiček na vyšší nastavení až do opětovného zapnutí konvektoru. Zkontrolujte, zda je časovač nastaven správně na místní čas, a zkontrolujte polohu jazýčků.