

## VIGTIGE ADVARSLER

### Sikkerhedsadvarsler



#### Fare!

Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre skader som følge af elektrisk stød, og dermed livsfare.

- Apparatet må ikke placeres direkte under en fast stikkontakt.
- Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, håndvaske, brusekabiner eller –nicher eller svømmebøje.
- Hvis du beslutter at montere apparatet på væggen, skal du sikre dig, at afbryderen eller andre kontrolenheder ikke sidder inden for rækkevidde af personer, som befinder sig i badekarret eller brusebadet.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller af det tekniske servicecenter, eller af en kvalificeret person, således at alle risici undgås.



#### Vigtigt!

Manglende overholdelse af advarselne kan forårsage kvæstelser eller skader på apparatet.

- Apparatet kan anvendes af børn på mindst 8 år og af personer med reducerede fysisk-psykiske-sensoriske evner eller med manglende erfaring og kendskab, så længe vedkommende overvåges og instrueres i sikker brug og i de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Sørg for at børn ikke leger med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse skal udføres af den voksne bruger og ikke af børn, medmindre disse overvåges.
- Apparatet skal ikke være tilgængeligt for børn under 3 år, medmindre disse er under konstant overvågning.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde/

slukke apparatet, hvis det er anbragt eller installeret i normal driftsposition, og børnene nøje overvåges og instrueres i sikker brug og i de eventuelle farer, som kan opstå ved forkert brug. Børn mellem 3 og 8 år må ikke sætte stikket i stikkontakten, indstille eller rengøre apparatet eller udføre vedligeholdelse heraf. VIGTIGT: Visse dele af apparatet kan blive meget varme og medføre risiko for legemsskade. Man skal være særlig opmærksom, hvis der er børn eller andre sårbare personer i nærheden.

- VIGTIGT: For at undgå enhver fare som skyldes en utilsigtet nulstilling af sikkerhedssystemet, må dette apparat ikke forsynes via en ekstern timer.
- Anvend ikke apparatet i små rum, hvor der befinder sig personer, som ikke selv er i stand til at forlade rummet, med mindre de overvåges konstant.



#### Fare for forbrændinger!

Manglende overholdelse af advarselne kan forårsage kvæstelser eller skoldninger.

- **ADVARSEL:** For at undgå overophedning, må man under ingen omstændigheder overdække apparatet under drift, da dette kan medføre farlig overophedning. 
- Brug af forlængerledning er ikke anbefalet, da der kan forekomme overophedning af ledningen under drift af apparatet.



#### Bemærk venligst:

Dette symbol angiver anbefalinger og vigtige informationer til brugeren.

- Anvend aldrig apparatet til tørring af tøj.
- Anbring aldrig strømkablet på apparatet, når det er varmt.
- For at sikre en bedre ydelse af anordningen, anbring den på afstand fra luftstrømninger.
- Anvend kun apparatet i opretstående position.

- Apparatet skal anbringes på mindst 80 cm afstand fra gardiner eller andre flytbare genstande, der er følsomme over for varmekilder.
- Den første gang du anvender apparatet, skal du lade det køre i mindst 15 minutter med termostaten på maksimum for at fjerne lugten af "nyt udstyr" og derefter udlufte rummet. Der kan afgives en smule røg grundet det beskyttende stof, som påføres varmelementet før transporten.
- Apparatet må ikke anbringes oven på langhårede tæpper eller måtter for at undgå at tildække luftindledningsristen, som er placeret under apparatet.
- Undgå at tildække udledningsristen til varm luft eller luftindledningsristen i bunden af apparatet.
- Placér apparatet, således at stikket og kontakten er nemt tilgængelige, selv efter installationen.
- Brug ikke apparatet i rum med et gulvareal på mindre end 4 m<sup>2</sup>.
- En sikkerhedsanordning som forhindrer tipning afbryder driften såfremt apparatet er væltet, eller placeret på en upassende måde, som kan compromittere sikkerheden. Når det igen er anbragt i lodret position, vil apparatet genoptage driften.
- Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, som vil slukke for apparatet i tilfælde af utilsigtet overophedning.  
For at nulstille, skal du frakoble stikket fra stikkontakten i nogle få minutter, afhjælpe årsagen til overophedning, og derefter tilslutte apparatet igen. Hvis denne unormale situation gentager sig, bedes du venligst kontakte kundeservice.

**CE** Apparatet er i overensstemmelse med de følgende EC-direktiver:

- Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC og efterfølgende ændringer;
- EØF-direktiv 2004/108 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og efterfølgende ændringer;

### Bortskaffelse af apparatet



Må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, det skal derimod afleveres til et godkendt indsamlingscenter.

## BESKRIVELSE

- A Kontrollampe
- B Termostat
- C Effektvælger
- D Skyder
- E Timer

### Generelle instruktioner

Tag apparatet ud af emballagen. Kontrollér, at hverken apparatet eller strømkablet er beskadiget under transporten. Apparatet må ikke idriftsættes hvis det er beskadiget.

Fjern al markedsføringsmateriale som findes på apparatet.

Apparatet er egnet til brug såvel på gulvet som vægmonteret.

Montér ikke fodstøtterne, hvis det skal vægmonteres.

### Elektrisk forbindelse

- For tilslutning af apparatet til stikkontakten skal du kontrollere, at den angivne spænding på apparatets typeskilt stemmer overens med din netforsyning, og at den er i stand til at tåle strømforbruget (Watt), som er angivet på mærkatet.
- Anvendes mere end et apparat ad gangen, er det vigtigt at sikre, at netforsyningen er i stand til at tåle den påkrævede effekt.

### Brug på gulvet: Montage af fodstøtterne

Påkrævet værktøj:

Skruetrækker PH2x100 (af Phillips type)

2 medfølgende skruer 3.5x13 PH (F)

Anbring apparatet på en stabil overflade.

For at montere fodstøtterne, følg de nedenstående anvisninger:

- Isæt de to kroge i åbningerne og drej fodstøtten indtil den indkobles, som vist på figur 2.
- Isæt de to små stifter i de tilsvarende huller.
- Fastgør fodstøtten ved brug af den medfølgende skrue (F) (figur 3).
- Der henvises til figur 4 for minimumafstandene af apparatet fra væggene. Målerne er angivet både for modellerne, der er forsynet med ventilation "☼", og for modellerne uden ventilation.



**Advarsel!** Apparatet må aldrig bruges uden fodstøtter, medmindre det er vægmonteret.

### Installation ved vægmontering

Sættet til væginstallation indeholder:

2 metalbøjler til øvre fastgøring (G)

2 metalbøjler til nedre fastgøring (H)

- 2 skruer 3,5 x 9,5 PH (I)
- 4 skruer 4,5 x 25 PH (J)
- 4 plasticbøsninger 6 x 30 (K)

## Påkrævet værktøj til montering og forventet monteringssti

Skruetrækker PH 2X100 (af Phillips type)

Forventet monteringsstid: 30 minutter

Før installation af enheden, skal du sørge for følgende:

- Apparatet må ikke anbringes lige under en stikkontakt.**
- Stikket og stikkontakten skal være let tilgængelige efter installationen.**
- At der ikke er elektriske kabler eller andre ledninger, der risikerer skader under installationen.**
- Hold afstand til gardiner eller brændbare materialer.**

Til vægmontering skal du gøre som følger:

Anbring apparatet på en stabil overflade. Fastgør de to bøjler **H** med en skruetrækker, som vist på Fig. 6.

- Før væggen udbores, sæt et mærke på det nøjagtige punkt, og overhold minimumafstandene, som vist på fig. 5. Målene er angivet både for modellerne der er forsynet med ventilation **✱**, og for modellerne uden ventilation.
- Udbor i henhold til de mærkede punkter, og isæt plasticbøsningerne **K**. Hvis væggene er i mursten, anvend et bor til cement på 6 mm. Til gipsplader eller andre (hule) plader, anbefales det at anvende passende skruer og forankringer (ikke medfølgende).
- De to metalbøjler **G** fastgøres på væggen ved brug af de medfølgende skruer **J**.
- Hæng apparatet op på bøjlerne.
- Sæt mærke ved de nedre fastspændingspunkter, der svarer til bøjlernes huller **H**. Fjern apparatet, udbor de nedre huller og isæt klodserne **K**.
- Det er nu muligt at hænge apparatet op på bøjlerne og at fastgøre apparatets nedre del ved brug af de 2 skruer **J**.

## ANVENDELSE

### Betjening og anvendelse

Tilslut til hovedforsyningen, drej termostatskiven (**B**) til position 6 og tænd apparatet ved hjælp af effektvælgeren (**C**), som beskrevet nedenfor:

- Kontrollampen (**A**) tænder.
- Drej effektvælgerknappen til position **Min** for at vælge minimum effekt.

- Drej effektvælgerknappen til position **Med** for at vælge en middel effekt.
- Drej effektvælgerknappen til position **Max** for at vælge maksimum effekt.
- For at slukke fuldstændigt apparatet: Drej effektvælgeren til position "0" og termostaten til position **✱**, og træk derefter stikket ud af hovedforsyningen.

### Justering af termostaten

Når rummet har nået den ønskede temperatur, drejes termostatskiven (**B**) langsomt mod urets retning, indtil du hører et klik, og ikke videre. Kontrollampen (**A**) slukker. Termostaten justerer automatisk den indstillede temperatur og holder den konstant. Om foråret eller efteråret eller på milde dage, kan du spare energi ved at bruge minimum effekt.

### Frostforebyggelsestilstand

Med termostatkappen (**B**) på position **✱** og ved valg af et af effektniveauerne, opretholder apparatet en rumtemperatur på ca. 5° C, der forhindrer frysning ved et minimalt energiforbrug.

### Modeller udstyret med ventilation

Apparatet er forsynet med en blæser, der gør det muligt at opnå en endnu hurtigere og jævn opvarmning.

For at tænde denne funktion, skal man dreje effektvælgeren (**C**) til Max **✱**.

### Modeller med 24 timers timer

Når apparatet er tilsluttet til hovedforsyningen er timeren altid i drejebevægelse, for at holde sig synkroniseret med den lokale tid. For at betjene apparatet uden timeren, skal timerens skyder (**D**) placeres i position **OFF**. For at betjene apparatet ved faste tider, skal du placere skyderen i position **ON** (Fig. 1) og gøre som følger:

- Kontrollér klokkeslættet på dit ur. Hvis den for eksempel er 10.00 skal du dreje den nummererede programmeringskive, indtil nummeret 10 står ud for viseren, som er markeret på programmeringsenheden.
- Indstil de tidsperioder, hvor du ønsker at apparatet skal fungere ved at skubbe tænderne udad (se figuren). Hver tand svarer til en periode på 30 min. Ved afslutningen af denne procedure, kan man se sektorer, som svarer til driftsperioderne.
- På denne måde vil apparatet fungere automatisk hver dag med de fastsatte indstillinger. (Vigtigt: Apparatet skal altid være tilsluttet til kontakten)
- For at ændre programmeringen, skal du sætte tænderne tilbage til den oprindelige position, og indstille nye

- driftsperioder.
- For at slukke apparatet skal du blot dreje effektvælgeren til positionen "0".


## VEDLIGEHOELSE

Før en hvilken som helst vedligeholdelse skal apparatet frakobles hovedforsyningen, og man skal vente til den er helt afkølet. Dette apparat kræver ingen særlig vedligeholdelse. DET er tilstrækkeligt at fjerne støv med en blød, tør klud. Anvend aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler. Fjern om nødvendigt områder af koncentreret snavs med en støvsuger.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	Se mærkeplade
Strømforbrug	"

## FEJLAFHJÆLPNING

PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Apparatet virker ikke	<p>Stikket er ikke korrekt isat og stikkontakten er ikke strømforsynet.</p> <p>Kontrollér for evt. hindringer.</p> <p>Strømvælgeren står på position „0“.</p> <p>Termostaten kan være indstillet for lavt.</p> <p>Indstilling af timeren.</p>	<p>Indsæt strømstikket i stikkontakten.</p> <p>Fjern tilstopningen, træk radiatorens strømstik ud og lad apparatet køle af. Hvis problemet ikke er afhjulpet, bedes du venligst kontakte det nærmeste servicecenter.</p> <p>Drej strømvælgeren til position MIN, MED, MAKS, MAKS .</p> <p>Drej termostaten i urets retning til en højere indstilling, indtil radiatoren genstarter.</p> <p>Sørg for at timeren er korrekt indstillet til lokal tid og kontrollér tændernes position.</p>