

BESKRIVELSE

- A Kontrollampe + Max ✖
- B Termostat
- C Effektivælger
- D Indikator
- E Timer
- F Indikator for timer

Generelle anvisninger

Tag apparatet ud af emballagen. Kontrollér, at apparatet og elledningen ikke har lidt skade under transporten. Tænd ikke for apparatet, hvis det er beskadiget. Fjern al indpakning og brochurer fra apparatet.

Tilslutning til elforsyningen

- Inden stikket sættes i stikkontakten, skal du omhyggeligt kontrollere, at den elektriske spænding i hjemmets elforsyning svarer til den Volt-værdi der er angivet på apparatets skilt, og at stikkontakten og det elektriske anlæg passer til den Watt-belastning, der er angivet på skiltet.
- Hvis der anvendes flere apparater samtidigt, er det vigtigt at sikre sig, at det elektriske anlæg er i stand til at levere den påkrævede effekt.

Gulvinstallation - Montering af støttebenene

Værktøj, der skal bruges:

Stjerneskruetrækker PH2x100

2 skruer 3,5x13 PH (G) (medfølger)

Anbring apparatet hovedet på en stabil flade.

Gør som følger for montering af fødderne:

- Indsæt de to kroge i åbningerne, og drej støttebenet, indtil den sidder fast, som vist i fig. 1.
- Indsæt de to pinde i de relevante huller.
- Fastgør foden med den medfølgende skrue (G) (fig. 2).
- Se fig. 3 for angivelsen af mindste afstande fra apparat til væg.



Giv agt! Apparatet må aldrig anvendes uden fødder.

ANVENDELSE

Betjening og anvendelse

Tilslut til hovedforsyningen, drej termostatskiven (B) til position 6 og tænd apparatet ved hjælp af effektivælgeren (C), som beskrevet nedenfor:

- Kontrollampen (A) tænder.
- Drej effektivælgerknappen til position **Min** for at vælge minimum effekt.
- Drej effektivælgerknappen til position **Med** for at vælge

en middel effekt.

- Drej effektivælgerknappen til position **Max** for at vælge maksimum effekt.
- Drej knappen til effektivælgeren på **Max** ✖ for at vælge maksimal effekt med ventilation.
- For at slukke fuldstændigt apparatet: Drej effektivælgeren til position "0" og termostaten til position ✖, og træk derefter stikket ud af hovedforsyningen.

Regulering af termostat

Når rumtemperaturen når den ønskede temperatur, skal termostatknappen (B) drejes langsomt mod urets retning, indtil der høres et klik. Termostaten regulerer automatisk temperaturen og holder den konstant. Om foråret og efteråret og på dage, hvor vejret er lunere kan man spare på energien ved at bruge den mindste effekt.

Frostfunktion

Med termostatknappen (B) på ✖ og et valgt effektniveau opretholder apparatet en temperatur på ca. 5° C i rummet og tager højde for frostvejr med et minimalt energiforbrug.

Ventilation

Apparatet er forsynet med ventilator, som gør, at man får en endnu hurtigere og ensartet opvarmning. For at starte denne funktion skal du dreje effektivælgeren (C) på Max ✖ (ved aktivering af termostaten tændes kontrollampen A).

Modeller med 24 timers timer

Når apparatet er tilsluttet til hovedforsyningen er timeren altid i drejebælgelse, for at holde sig synkroniseret med den lokale tid. For at betjene apparatet uden timeren, skal timerens skyder (D) placeres i position **OFF**. For at betjene apparatet ved faste tider, skal du placere skyderen i position **ON** og gøre som følger:

- Kontrollér klokkeslættet på dit ur. Hvis den for eksempel er 10.00 skal du dreje den nummererede programmeringskive, indtil nummeret 10 står ud for viseren, som er markeret (F) på programmeringsenheden.
- Indstil de tidsperioder, hvor du ønsker at apparatet skal fungere ved at skubbe tænderne udad. Hver tand svarer til en periode på 30 min. Ved afslutningen af denne procedure, kan man se sektorer, som svarer til driftsperioderne.
- På denne måde vil apparatet fungere automatisk hver dag med de fastsatte indstillinger. (Vigtigt: Apparatet skal altid være tilsluttet til kontakten)
- For at ændre indstillinger skal du sætte tænderne i den oprindelige position (tænder indad) og programmere

- de nye funktionsperioder.
- For at slukke apparatet skal du blot dreje effektvælgeren til positionen "0".


VEDLIGEHODELSE

Før en hvilken som helst vedligeholdelse skal apparatet frakobles hovedforsyningen, og man skal vente til den er helt afkølet. Dette apparat kræver ingen særlig vedligeholdelse. DET er tilstrækkeligt at fjerne støv med en blød, tør klud. Anvend aldrig slibende pulver eller opløsningsmidler. Fjern om nødvendigt områder af koncentreret snavs med en støvsuger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning	Se mærkeplade
Strømforbrug	"

FEJLAFHJÆLPNING

PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Apparatet virker ikke	Stikket er ikke korrekt isat og stikkontakten er ikke strømforsynet. Kontrollér for evt. hindringer. Strømvælgeren står på position „0“. Termostaten kan være indstillet for lavt. Indstilling af timeren.	Indsæt strømstikket i stikkontakten. Fjern tilstopningen, træk radiatorens strømstik ud og lad apparatet køle af. Hvis problemet ikke er afhjulpet, bedes du venligst kontakte det nærmeste servicecenter. Drej strømvælgeren til position MIN, MED, MAKS, MAKS  Drej termostaten i urets retning til en højere indstilling, indtil radiatoren genstarter. Sørg for at timeren er korrekt indstillet til lokal tid og kontrollér tændernes position.