

KUVAUS

- A Merkkivalo + Max ✖
- B Termostaatti
- C Tehonsäädin
- D Liukusäädin
- E Ajastin
- F Ajastimen osoitin

Vleiset ohjeet

Poista laite pakkauksesta. Tarkasta, ettei laite tai sähköjohto ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Älä käynnistä laitetta, mikäli se on vahingoittunut. Poista kaikki mainosmateriaali laitteesta.

Sähköliitäntä

- Tarkista ennen laitteen liittämistä pistorasiaan, että kotitalouden verkkojännite vastaa laitteen arvokilvessä osoitettua volttilarvoa (V). Lisäksi tarkista, että sekä pistorasian että sähköjärjestelmän mitoitus vastaa etiketissä ilmoitettua kuormitusta (Wattia).
- Jos käytetään useampia laitteita samanaikaisesti, on tärkeää varmistaa, että sähköjärjestelmä pystyy syöttämään tarvittavan tehon.

Lattia-asennus, tukijalkojen asennus

Tarvittavat työkalut:

Ruuvitaltta PH2x100 (ristipää)

2 toimitettua ruuvia 3,5x13 PH (G)

Aseta laite vakaalle pinnalle.

Asenna tukijalat toimimalla seuraavasti:

- Aseta kaksi koukkuu loviin ja käännä jalkaa, kunnes se kiinnittyy kuten osoitetaan kuvassa 1.
- aseta kaksi pientä tappia vastaaviin aukkoihin.
- Kiinnitä tukijalka ruuvilla (G), joka kuuluu toimitukseen (kuva 2).
- Katso kuvasta 3 laitteen vähimmäisetäisyydet seinistä.



Huomio! Älä koskaan käytä laitetta ilman tukijalkoja.

KÄYTTÖ

Toiminta ja käyttö

Laita pistoke pistorasiaan, väännä termostaattisäädintä (B) asentoon 6 asti ja käynnistä laite tehonvalitsimella (C) seuraavasti:

- Merkkivalo (A) syttyy.
- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin kohtaan **Min** valitaksesi vähimmäistehon.
- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin kohtaan **Med** valitaksesi keskiuureen tehon.

- Väännä tehonvalitsimen pyörösäädin kohtaan **Max** valitaksesi enimmäistehon.
- Käännä tehonsäätimen nappula asentoon **Max** ✖, jotta valitset maksimitehon tuulettimen kanssa.
- Laite sammutetaan seuraavasti: väännä tehonvalitsin kohtaan "0" ja termostaatti kohtaan ✖, kytkte sitten virta pois.

Termostaatin säätäminen

Kun huoneen lämpötila saavuttaa halutun arvon, käännä hitaasti termostaatin nappulaa (B) vastapäivään, kunnes voit kuulla napsahduksen. Älä käännä tämän pisteen ylitse. Termostaatti säätää automaattisesti lämpötilan sekä pitää sen vakaana. Keväällä, syksyllä tai lauhoina päivinä voidaan säästää energiaa käyttämällä minimitehoa.

Jäätymisenesto

Termostaatin nappula (B) asennossa ✖ ja yksi tehotosoitin valittuna, laite säilyttää huoneen lämpötilan noin 5 °C:ssa ehkäisten jäätymistä vähäisellä energiankulutuksella.

Tuuletus

Laitteessa on tuuletin, jonka avulla lämmitys tapahtuu vieläkin nopeammin ja tasaisemmin. Käynnistä tämä toiminto kääntämällä tehonsäädin (C) Max-asentoon ✖ (termostaatin aktivoituessa merkkivalo A syttyy).

Mallit, joissa on 24 tunnin ajastin

Kun laite on kytkettyä virtaan, ajastin on aina päällä pysyäkseen synkronoituina paikalliseen aikaan. Jos haluat käyttää laitetta ilman ajastinta, laita ajastimen liukusäädin (D) kohtaan OFF. Jos haluat käyttää laitetta asetettuina aikoina, aseta ajastimen liukusäädin kohtaan ON ja toimi seuraavasti:

- Tarkista aika kellosta tai rannekellosta. Jos kello on esimerkiksi 10.00, väännä numeroitu ohjelmointilevyä, kunnes numero 10 vastaa levyn osoitinta (F).
- Aseta ajat, joiha haluat laitteen toimivan työntämällä pykäläi ulospäin. Kukin pykälä vastaa 30 minuuttia. Toimenpiteen päätteeksi toimintaajoja vastaavat osiot voidaan nähdä.
- Näin laite toimii automaattisesti joka päivä asetetuina ajoin. (Tärkeää: laite täytyy aina pitää kytkettyä pistorasiaan)
- Jos haluat muuttaa asetuksia, palauta hammastukset alkuasentoon (hammastukset sisäänpäin) ja ohjelmoi uudet toimintajakso.
- Jos haluat sammuttaa laitteen, väännä tehonvalitsin "0"-asentoon.


HUOLTO

Irrota lämmitin verkkovirrasta ennen huoltoa. Odota, että laite jäähtyy kokonaan. Laite ei edellytä mitään erityishuoltoa. Riittää, että pöly poistetaan kuivalla ja pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia jauheita tai liuottimia. Kohdat, joihin on kerääntynyt likaa, täytyy puhdistaa imurilla.

TEKNISET OMINAISUUDET

Tehonsyöttö	Katso arvokilpi
Ottoteho	"

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	SYY	RATKAISU
Laite ei toimi.	Pistoketta ei ole laitettu oikein paikoilleen ja virta ei ole kytketty. Tarkista tukokset. Tehonvalitsin on asennossa "0". Termostaattiin asetettu lukema on liian alhainen Ajastimen asetus	Laita pistoke pistorasiaan. Poista tukos, irrota lämmitin virrasta ja anna laitteen jäähtyä. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Laita tehonvalitsin asentoon MIN, MED, MAX tai MAX  . Väännä termostaattia myötäpäivään suurempaan lukemaan, kunnes lämmitin käynnistyy uudelleen. Varmista, että ajastin on asetettu oikeaoppisesti paikalliseen aikaan ja tarkista pykälien asento.