

VAŽNA OBAVJEŠTENJA

Sigurnosna obavještenja



Opasnost!

Nepoštovanje propisa može biti uzrok ozljeda od električnog šoka, što može biti i opasno po život.

- Uređaji se ne smiju postavljati izravno ispod utičnice.
- Uređaj nemojte koristiti u blizini posuda, umivaonika, sudopera ili bazena.
- Ako se odlučite da fiksirate uređaj na zidu, pobrinite se da prekidač ili drugi uređaji za upravljanje nisu unutar doseg a ljudi koji su u kadi ili pod tušem.
- Ukoliko je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili pomoćni servis ili kvalificirano osoblje tako da se izbjegne bilo kakav rizik.



Pozornost!

Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do povreda ili oštećenja uređaja.

- Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima, bez potrebnog znanja ili iskustva, pod uvjetom da su pod nadzorom ili nakon što dobiju upute koje se odnose na sigurnosnu uporabu uređaja i nakon što shvate opasnosti koje su sa njim povezane. Osigurajte da se djeca ne igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca osim ukoliko su pod nadzorom.
- Dalje od uređaja držite djecu mlađu od tri godine, osim ukoliko su pod stalnim nadzorom.
- Djeca između tri i osam godina smiju samo paliti/gasiti uređaj, ako se on nalazi ili je postavljen u uobičajeni

radni položaj, te ukoliko ih pažljivo nadzirete i podučite o sigurnosnoj uporabi uređaja i opasnostima koje su sa njim povezane. Djeca između tri i osam godina ne smiju ubacivati utikač u utičnicu, podešavati i čistiti uređaj ili obavljati radnje na održavanju. POZORNOST: Neki dijelovi uređaja se mogu previše zagrijati i uzrokovati opekline. Potrebno je obratiti posebnu pozornost u prisustvu djece ili ranjivih osoba.

- POZORNOST: kako biste izbjegli rizike povezane sa nenamjernim resetiranjem sigurnosnog sustava, ovaj uređaj ne smije se napajati putem vanjskog mjeritelja vremena.
- Nemojte koristiti uređaj u malim sobama u kojima se nalaze ljudi koji nisu u stanju sami izaći iz sobe, osim ako oni nisu stalno pod nadzorom.



Pozornost na povrede!

Nepoštovanje ovih upozorenja može dovesti do opekline ili povreda.

- **POZORNOST:** kako biste izbjegli pregrijavanje, nemojte,  iz bilo kojeg razloga, pokrivati uređaj tijekom rada, čime biste mogli izazvati opasno pregrijavanje.
- Uporaba produžnog kabela se ne savjetuje jer bi se on mogao pregrijati tijekom rada uređaja.



Zabilješka:

Ovaj simbol pokazuje preporuke i informacije koje su važne za korisnika.

- Nikada nemojte uređaj koristiti za sušenje rublja.
- Nikada nemojte postavljati kabel za napajanje na uređaj kada je uređaj vruć.
- Za učinkovitiji rad, uređaj postavite daleko od propuha.
- Uređaj koristite samo u vertikalnom položaju.
- Uređaj mora biti na razdaljini od bar 80cm od zavjesa ili drugih pokretnih predmeta osjetljivih na toplotu.
- Pri prvoj uporabi, uređaj može ispuštati neugodan

miris; savjetuje se da uređaj radi najmanje 15 minuta sa termostatom podešenim na maksimum, nakon čega treba provjetriti prostoriju. Uređaj može ispuštati dim zbog zaštitnih supstanci nanijetih na otpornik prije transporta.

- Nemojte postavljati uređaj iznad prekrivača ili tepiha sa dugim vlaknima, kako biste izbjegli začepljenje rešetke za ulazak zraka koja se nalazi ispod uređaja.
- Nemojte dozvoliti da se začepi rešetka za izlazak vrućeg zraka ili rešetka za ulazak zraka koje se nalaze na dnu uređaja.
- Postavite uređaj tako da utikač i utičnica budu lako dostupni.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti u sobi manjoj od 4 m².
- Sigurnosni dio protiv prevrtanja prekida rad uređaja kada je uređaj prevrnut ili postavljen na neodgovarajući način, tako da se ugrozi njegova sigurnost. Kad ga vratite u vertikalni položaj, uređaj će nastaviti sa radom.
- Uređaj posjeduje sigurnosni dio za gašenje u slučaju nenamjernog pregrijavanja. Za resetiranje, izvadite utikač na nekoliko minuta, uklonite uzrok pregrijavanja i ponovo uključite uređaj. Ukoliko se ta neuočijavana situacija ponovi više puta, kontaktirajte uslugu za klijente.

CE Uređaj je sukladan sa sljedećim EZ direktivama:

- Direktiva 2006/95/EZ o niskom naponu i naknadne izmjene;
- Direktiva EEC 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMK) i naknadne izmjene;

Bacanje uređaja



Sukladno sa Europskom direktivom 2012/19/EC, uređaj nemojte bacati zajedno sa kućnim otpadom, već ga predajte u službeni centar za sakupljanje otpada.

OPIS

- A** Svjetlosni indikator
- B** Termostat
- C** Izbornik snage
- D** Pokazivač
- E** Mjeritelj vremena

Opće upute

Izvaditi uređaj iz ambalaže. Provjerite jesu li uređaj ili kabel za napajanje oštećeni tijekom transporta. Nemojte pokretati

uređaj ukoliko je oštećen.

Sav promotivni materijal odvojite od uređaja. Uređaj je pogodan za uporabu bilo na podu bilo pričvršćen na zid. Nemojte montirati stopice ako je uređaj montiran na zid.

Električni priključak

- Prije spajanja uređaja na električnu mrežu, provjerite odgovara li napon naveden na pločici uređaja električnom sustavu, te da li je u stanju izdržati potrošnju (u Vatima) koja je prikazana na etiketi.
- Ako koristite više od jednog uređaja u isto vrijeme, važno je da se osigurate da je električni sustav u stanju izdržati potrebnu snagu.

Uporaba na podu i montaža stopica

Potreban alat:

Odvijač PH2x100 (križni)

dva dostavljena vijka 3.5x13 PH (F)

Uređaj koristite na stabilnoj površini.

Kako biste montirali stopice, postupite na sljedeći način:

- Ubacite dvije kuke u otvore i okrenite stopicu sve dok ne sjedne onako kako je predstavljeno na slici 2.
- Ubacite dva kolčića u odgovarajuće rupe.
- Učvrstite stopicu vijkom (F) koji je dostavljen (slici 3).
- Na slici 4 možete vidjeti minimalne razdaljine uređaja od zidova. Mjere su predviđene za modele sa i bez ventilacije "X".



Pozornost! nemojte nikada koristiti uređaj bez stopica ili ukoliko nije montiran na zid.

Instaliranje na zid

Komplet za instaliranje na zid sadrži:

dva metalna držača za gornje fiksiranje (G)

dva metalna držača za donje fiksiranje (H)

dva vijka 3,5 x 9,5 PH (I)

četiri vijka 4,5 x 25 PH (J)

četiri plastične tiple 6 x 30 (K)

Potreban alat i procijenjeno vrijeme potrebno za montažu

Odvijač PH 2x100 (križni)

Procijenjeno vrijeme potrebno za montažu: 30 minuta

Prije montaže, provjerite sljedeće:

- Uređaj ne smijete smjestiti izravno ispod utičnice.**
- Utikač i utičnica moraju biti lako dostupni nakon instalacije.**

- c. **Ni električni kabeli ni druge cijevi ne smiju se oštetiti tijekom instalacije.**
- d. **Držite dalje od zavjesa ili zapaljivih materijala.**

Za fiksiranje na zid, postupite na slijedeći način:

Uređaj koristite na stabilnoj površini. Odvijačem fiksirajte dva držača **H** vijcima **I** kako je prikazano na sl. 6.

1. Prije bušenja zida označite točnu točku, poštujući minimalne razdaljine, kako je prikazano na sl. 5. Mjere su predviđene za modele sa i bez ventilacije "✱".
2. Bušite poštujući znakove koje ste postavili i ubacite plastične tiple **K**. Za zidove od cigle koristite svrdlo za cement od 6 mm. Za zidove od gipsa (prazne), preporuča se uporaba odgovarajućih vijaka i sidra (koji nisu dostavljeni).
3. Fiksirajte na zid dva metalna držača **G** koristeći vijke **J** koji su dostavljeni.
4. Zakačite uređaj na držače.
5. Označite točke fiksiranja u donjem dijelu koje odgovaraju rupama za držače **H**. Uklonite uređaj, izbušite donje rupe i ubacite tiple **K**.
6. Sada možete ponovo zakačiti uređaj na držače i fiksirati donji dio uređaja sa dva vijka **J** koji su preostali.

UPORABA

Rad i uporaba

Uključite utikač u utičnicu, okrenite ručicu termostata (**B**) do položaja 6 i upalite uređaj uz pomoć izbornika snage (**C**) kako je naznačeno u daljem tekstu:

- Svjetlosni indikator (**A**) se pali.
- Pomjerite ručicu izbornika snage na **Min** za odabir minimalne snage.
- Pomjerite ručicu izbornika snage na **Med** za odabir srednje snage.
- Pomjerite ručicu izbornika snage na **Max** za odabir maksimalne snage.
- Kako biste u potpunosti ugasili uređaj: izbornik snage pomaknite na "0", a termostat na ✱, zatim isključite utikač iz utičnice.

Podešavanje termostata

Kada se postigne željena sobna temperatura, lagano pomjerite ručicu termostata (**B**) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, sve dok se ne čuje klik, te nemojte ići preko toga. Svjetlosni indikator (**A**) se gasi. Termostat će automatski podesiti temperaturu, te će je održavati stalnom. U proljeće, jesen ili u blažim danima, možete uštedjeti energiju koristeći minimalnu snagu.

Antifriz

Kada ručicu termostata (**B**) postavite na položaj ✱ i odaberete jednu od razina snage, uređaj sobu održava na temperaturi od oko 5°C sprječavajući smrzavanje sa minimalnom potrošnjom energije.

Modeli sa ventilacijom

Uređaj posjeduje ventilator koji omogućava da se postigne brže i ravnomjernije hlađenje. Kako biste pokrenuli tu značajku, okrenite izbornik snage (**C**) na položaj Max ✱.

Modeli sa mjeriteljem vremena 24 sata

Kada je uređaj spojen na utičnicu, mjeritelj vremena je uvijek aktivan kako bi ostao sinkroniziran sa lokalnim vremenom. Kako bi uređaj radio bez mjeritelja vremena, postavite pokazivač mjeritelja vremena (**D**) na **OFF**. Kako bi uređaj radio u postavljeno vrijeme, postavite pokazivač mjeritelja vremena na **ON** (sl. 1), te nastavite onako kako je prikazano u daljem tekstu :

- Vrijeme provjeravajte na zidnom satu ili budilici. Ukoliko je trenutno 10:00 sati, pomaknite brojčanic za programiranje sve dok se broj 10 ne podudara sa kazaljkom koja je označena na uređaju za programiranje.
- Postavite vremenski period tijekom kojeg želite da uređaj radi, izvlačeći zupce prema van (vidi sliku). Svaki zubac odgovara periodu od 30 min. Po završetku procedure vidjet će se sektori koji odgovaraju periodima rada.
- Na ovaj način uređaj će raditi automatski svaki dan sa istim postavkama. (Važno: uređaj mora uvijek biti uključen u utičnicu)
- Kako biste izmijenili postavke, vratite zupce u početni položaj i programirajte nove periode rada.
- Kako biste ugasili uređaj, okrenite izbornik snage na "0".

ODRŽAVANJE


Prije bilo kakvog održavanja, isključite uređaj iz električne mreže i sačekajte da se u potpunosti ohladi. Uređaj ne zahtijeva posebno održavanje. DOVOLJNO je ukloniti prašinu mekom i suhom krpom. Nemojte nikada koristiti prašak za ribanje ili otapala. Ako je potrebno uklonite koncentrirana područja nečistoće s usisavačem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje
Električna snaga

Vidi etiketu
"

RJEŠENJA PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Uređaj ne radi.	Utikač nije ispravno umetnut ili u utičnici nema struje. Provjerite prisustvo eventualnih prepreka. Izbornik snage je u položaju "0". Termostat je postavljen na prenisku vrijednost. Postavljanje mjeritelja vremena.	Umetnite utikač u utičnicu. Uklonite prepreku, izvadite utikač konvektora i ostavite uređaj da se ohladi. Ukoliko problem potraje, molimo kontaktirajte najbliži centar za pomoć. Pomaknite izbornik snage na položaj MIN, MED, MAX ili MAX  . Okrenite ručicu termostata u smjeru kazaljke na satu prema višim vrijednostima kako biste ponovo pokrenuli konvektor. Uvjerite se da je mjeritelj vremena ispravno postavljen na lokalno vrijeme i kontrolirajte položaj zubaca.