

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Biztonsági figyelmeztetések



Veszély!

Betartásának elmulasztása életveszélyes áramütést okozhat.

- Tilos a készüléket közvetlenül egy fali csatlakozó alá helyezni.
- Tilos a készülék használata fürdőkádak, mosdókagylók, zuhanyzók vagy úszómedencék közelében.
- Ha úgy dönt, hogy a készüléket a falra rögzíti, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló vagy más vezérlő eszközök nincsenek a kádban fürdő vagy zuhanyozó személyek keze ügyében.
- Ha a tápvezeték sérült, azt a kockázatok megelőzése érdekében a gyártóval vagy a műszaki ügyfélszolgálatlal vagy szakképzett személlyel ki kell cseréltetni.



Fontos!

A figyelmeztetés be nem tartása károkat vagy sérüléseket okozhat a készülékben.


- A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használhatják, ha valaki gondosan felügyel rájuk, vagy megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és felvilágosította őket a használatlal járó veszélyekről. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha valaki felügyel rájuk.
- A 3 éves kor alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve ha valaki állandóan felügyel rájuk.

- 3 és 8 éves kor közötti gyermekek számára csak a készülék be-/kikapcsolása engedélyezett abban az esetben, ha a készülék megfelelő működési pozícióban van elhelyezve vagy telepítve, valamint valaki felügyel rájuk, és fel vannak világosítva a készülék biztonságos használatáról és a használatlal járó veszélyekről. 3 év 8 éves kor közötti gyermekek nem dughatják be a villásdugót, nem szabályozhatják és tisztíthatják a készüléket, és azon nem végezhetnek karbantartást. VIGYÁZAT: A készülék egyes részei felforrósodhatnak és égési sérüléseket okozhatnak. Külön figyelmet kell fordítani gyermekek vagy sérülékeny személyek jelenléte esetén.
- VIGYÁZAT: a biztonsági rendszer véletlen rezetálása okozta kockázatok megelőzése érdekében a készüléket tilos külső időzítőről működtetni.
- Ne használja a készüléket olyan kis méretű szobában, melyben a szobát önállóan elhagyni nem képes személyek tartózkodnak, hacsak nem állnak állandó felügyelet alatt.



Égési sérülés veszélye!!

A figyelmeztetés be nem tartása égési vagy forrázásból eredő sérülést okozhat.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Túlmelegedés elkerülése érdekében üzemelés közben soha, semmilyen  körülmények között ne takarja le a készüléket, mivel az veszélyes túlmelegedéshez vezethet.
- Nem javasoljuk hosszabbító használatát, mert üzemelés közben a hosszabbító túlmelegedhet.



Megjegyzés:

Ez a szimbólum a felhasználó számára fontos tanácsokat és

információkat jelöl.

- Soha ne használja a készüléket ruhaszárításra.
- Soha ne helyezze a tápvezetékét a készülékre, amikor ez utóbbi meleg.
- A készülék nagyobb hatékonysága érdekében huzatmentes helyre helyezze.
- A készüléket kizárólag álló helyzetben használja.
- A készüléket minimum 80cm-re helyezze függönyöktől vagy hőre érzékeny mozgó tárgyaktól.
- Első használatkor előfordulhat, hogy a készülék kellemetlen szagot bocsát ki; azt javasoljuk, hogy legalább 15 percig működtesse maximumra állított hőfokszabályzóval, majd szellőztessen a helyiségben. A szállítás előtt a fűtélemhez alkalmazott védőanyagok következtében enyhe füst keletkezhet.
- Ne helyezze a készüléket hosszú szálú szőnyegekre vagy padlószőnyegekre, hogy elkerülje a készülék alján található levegő bemeneti rács eldugulását.
- Ne torlaszolja el a készülék alján található meleg levegő kivezető vagy bemeneti rácsokat.
- A készüléket úgy helyezze el, hogy a villásdugó és a fali csatlakozó könnyen elérhetőek legyenek a telepítést követően is.
- Tilos a készülék használata 4 m²-nél kisebb területű helyiségben.
- Egy felborulásgátló biztonsági berendezés megszakítja a készülék működését, amennyiben az felborul vagy olyan helytelen módon kerül elhelyezésre, mely veszélyezteti biztonságát. Miután ismét függőleges helyzetbe kerül vissza, a készülék ismét működésbe lép.
- A készülék olyan biztonsági berendezéssel van felszerelve, amely véletlen túlmelegedés esetén kikapcsolja a készüléket. Rezeteléshez, néhány percre húzza ki a villásdugót a fali csatlakozóból, szüntesse meg a túlmelegedés okát és ismét csatlakoztassa a készüléket. Ha ez a rendellenes helyzet többször megismétlődik, kérjük, értesítse az ügyfélszolgálatot.

CE A készülék az alábbi EK irányelveknek felel meg:

- 2006/95/EK alacsony feszültségű irányelv és annak módosításai;
- 2004/108/EK irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és annak módosításai;

A készülék ártalmatlanítása



Aleszejtett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni, hanem egy kijelölt szelektív hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.

LEÍRÁS

- A** Jelzőlámpa
- B** Hőfokszabályzó
- C** Teljesítménykapcsoló
- D** Tolóka
- E** Timer (időzítő)

Általános utasítások

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy sem a készülék, sem a tápvezeték nem sériült a szállítás során. Ne használja a készüléket, ha sériült.

Távolítsa el a készüléken található reklámanyagokat. A készülék alkalmas mind padlóra, mind falra rögzített használatra. Ha falra rögzíti a készüléket, ne szerelje fel a lábakat.

Elektromos csatlakozás

- A készülék fali csatlakozóba történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az elektromos berendezés értékével és képes a címken feltüntetett fogyasztást (Watt) elviselni.
- Ha egyszerre egynél több készüléket használ, fontos meggyőződni arról, hogy az elektromos berendezés képes a kívánt teljesítmény elviselésére.

Padlón történő használat, lábak felszerelése

Szükséges szerszámok:

Csavarhúzó PH2x100 (csillagfejű)

2db készletben lévő csavar 3.5x13 PH (F)

A készüléket stabil felületre helyezze.

A lábak felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- Illesze a két akasztót a nyílásokba és addig forgassa a lábakat, amíg azok beakadnak az 2.rajzon ábrázoltak szerint.
- Illesze a két pecket a megfelelő furatba.
- Rögzítse a lábakat a készletben kapott csavarral (F) (3.rajzon).
- A készülék faltól mért minimális távolságához hivatkozzon a 4.rajzra. A méretek mind a szellőzéssel rendelkező "☼", mind a szellőzéssel nem rendelkező készülékekre vonatkoznak.



Figyelem! soha ne használja a készüléket lábak nélkül, ha nem falra van szerelve.

Falra szerelés

A falra szerelési készlet tartalma:

2db fém kengyel a felső rögzítéshez (G)

2db fém kengyel az alsó rögzítéshez (H)

2db 3,5 x 9,5 PH csavar (I)

4db 4,5 x 25 PH csavar (J)

4db műanyag tipli 6 x 30 (K)

A szereléshez szükséges szerszámok és a becsült szerelési idő

Csavarhúzó PH 2X100 (csillagfejű)

Becsült szerelési idő: 30 perc

Az egység telepítése előtt győződjön meg a következőkről:

- Tilos a készüléket közvetlenül egy fali csatlakozó alá helyezni.**
- Fontos, hogy a villásdugó és a fali csatlakozó a telepítést követően könnyen elérhetőek legyenek.**
- Telepítés során nem sérültek sem az elektromos kábelek, sem más csövek.**
- Függönyöktől vagy gyúlékony anyagoktól távol tartsa.**

Falra szereléskor az alábbiak szerint járjon el:

A készüléket stabil felületre helyezze. Egy csavarhúzóval rögzítse a két kengyelt H a csavarokkal I, a 6.rajzon ábrázoltak szerint.

- A fal átfúrása előtt jelölje meg a pontos helyet a minimális távolságok betartásával a 5.rajzon ábrázoltak szerint.

A méretek mind a szellőzéssel rendelkező "✱", mind a szellőzéssel nem rendelkező modellekre vonatkoznak.

- Fúráskor tartsa be a jelzéseket és illessze be a műanyag tipliket K. Téglafalak esetében használjon 6 mm-es cement fúrófejet. Gipszkartonhoz vagy álfalakhoz (üres) javasoljuk megfelelő csavarok és rögzítések használatát (nincsenek készletben).
- Rögzítse a falhoz a 2 fém kengyelt G a készletben lévő csavarok J segítségével.
- Akassza a készüléket a kengyelekre.
- Jelölje meg a kengyelek furatainak H megfelelő alsó rögzítési pontokat. Vegye le a készüléket, csinálja meg az alsó furatokat és illessze be a tipliket K.
- Most visszahelyezheti a készüléket a kengyelekre és rögzítse a készülék alsó részét a 2 fennmaradó csavarral J.

HASZNÁLAT

Üzemelés és használat

Csatlakoztassa az elektromos hálózatra, állítsa a hőfokszabályzó kapcsológombját (B) 6-os állásba és kapcsolja be a készüléket a teljesítménykapcsoló segítségével

(C) az alábbiak szerint:

- A jelzőlámpa (A) felgyullad.
- Forgassa a teljesítménykapcsolót **Min** állásba a minimális teljesítmény kiválasztásához.
- Forgassa a teljesítménykapcsolót **Med** állásba a közepes teljesítmény kiválasztásához.
- Forgassa a teljesítménykapcsolót **Max** állásba a maximális teljesítmény kiválasztásához.
- A készülék teljes kikapcsolásához: forgassa a teljesítménykapcsolót "0" állásba és a hőfokszabályzót ✱ állásba, majd húzza ki a fali csatlakozóból.

Hőfokszabályzó beállítás

Amikor a helyiség elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan forgassa a hőfokszabályzó kapcsológombját (B) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattánót hangot nem hall, ennél tovább ne forgassa. A jelzőlámpa (A) felgyullad. A hőfokszabályzó automatikusan szabályozza a hőmérsékletet és állandó szinten tartja. Tavasszal vagy ősszel vagy enyhébb napokon a minimum teljesítmény használatával energiát takaríthat meg.

Fagy megelőzési mód

Amikor a hőfokszabályzó kapcsológombja (B) ✱ állásban van és kiválasztotta az egyik teljesítmény szintet, a készülék a helyiség hőmérsékletét kb. 5°C-on tartja, megelőzve a fagyást minimális energiafogyasztás mellett.

Ventilátoros modellek

A készülék olyan ventilátorral van felszerelve, mely még gyorsabb és egyenletesebb fűtést tesz lehetővé. A funkció beindításához forgassa a teljesítménykapcsolót (C) Maximumra ✱.

Modell 24 órás időzítővel

Amikor a készülék be van dugva a fali csatlakozóba, az időzítő mindig forgó mozgásban van, hogy mindig szinkronban legyen a helyi idővel. Ha időzítő nélkül kívánja használni a készüléket, helyezze az időzítő tolokáját (D) **OFF** állásba. Ha a beállított idő szerint kívánja üzemeltetni a készüléket, állítsa a tolokát **ON** (1.rajzon) állásba és az alábbiak szerint járjon el:

- Ellenőrizze az időt a falórán vagy karórán. Ha pl. 10.00 óra van, addig forgassa a számozott programozó lemezt, míg a 10-es szám egybe nem esik a programozó mutatójával.
- Állítsa be azt az időtartamot, amely alatt a készüléket üzemeltetni kívánja, a fogak kifelé történő nyomásával (lásd az ábrát). Minden egyes fog 30 percnél felel meg.

Az eljárás végén láthatóvá válnak az üzemelési időnek megfelelő sávok.

- Ily módon, a készülék automatikusan fog működni minden nap a beállított időben. (Fontos: a készüléket mindig be kell dugni a fali csatlakozóba)
- A programozás módosításához forgassa a fogakat a kiindulási állásba és végezze el az új üzemelési idő beállítását.
- A készülék kikapcsolásához forgassa a teljesítménykapcsolót "0" állásba.

ne használjon súrolóport vagy oldószereket. Szükség esetén az összegyűlt port porszívóval távolítsa el.

MŰSZAKI ADATOK

Energia ellátás

Lásd az adattáblát

Felvett teljesítmény


"

KARBANTARTÁS

Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt, húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból és várja meg, amíg teljesen kihűl.

Ez a készülék nem igényel különleges karbantartást. Elegendő eltávolítani a port egy puha, száraz ronggyal. Soha

HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	A villásdugó nincs megfelelően bedugva és a fali csatlakozó nem kap áramot. Ellenőrizze, nincs-e eldugulás. A teljesítménykapcsoló "0" állásban van. Lehet, hogy a hőfokszabályzó túl alacsonyra van állítva. Állítsa be az időzítőt.	Dugja a villásdugót a fali csatlakozóba. Távolítsa el az akadályt, húzza ki a fűtést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkaszervizzel. A teljesítménykapcsolót állítsa MIN, MED, MAX, MAX  állásba. Forgassa a hőfokszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba egy magasabb beállításba, míg a fűtést újraindul. Győződjön meg arról, hogy az időzítő helyesen van beállítva a helyi időre és ellenőrizze a fogak állását.