


LEÍRÁS

- A Visszajelző lámpa + Max 
- B Termosztát
- C Teljesítmény-választógomb
- D Kurzor
- E Időzítő
- F Időzítő mutató

Általános utasítások

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a készülék vagy a tápkábel nem sérült-e meg szállítás közben. Ne indítsa el a készüléket, ha sérült. Távolítson el minden promóciós anyagot a készülékről.

Elektromos csatlakozás

- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózati aljzatra, ellenőrizze, hogy az otthoni hálózatának feszültsége megfelel-e a gép jellemzőinek tábláján feltüntetett Volt (V) értéknek, és hogy az aljzat és az elektromos rendszer a kívánt terhelésre méretezett (Watt), amelyet a címke jelez.
- Ha egynél több készüléket használ egyszerre, fontos, hogy az elektromos rendszer képes legyen a kívánt teljesítményre.

Padlón használva, lábak felszerelése

Szükséges eszközök:

PH2x100 csavarhúzó (csillag)

2 db csavar 3,5x13 PH (G)

Helyezze a készüléket stabil felületre.

A tartólábak felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- Helyezze be a két kampót a nyílásokba, és forgassa el a lábat, amíg az 1. ábrán látható módon be nem akad.
- Helyezze be a két pecket a megfelelő lyukakba.
- Rögzítse a lábat a mellékelt csavarral (G) (2. ábra).
- Lásd a 3. ábrát a falaktól számított minimális távolságokhoz.



Figyelem! soha ne használja a készüléket lábak nélkül.

HASZNÁLAT

Üzemelés és használat

Csatlakoztassa az elektromos hálózatra, állítsa a hőfokszabályzó kapcsológombját (B) 6-os állásba és kapcsolja be a készüléket a teljesítménykapcsoló segítségével (C) az alábbiak szerint:

- A jelzőlámpa (A) felgyullad.
- Forgassa a teljesítménykapcsolót **Min** állásba a


minimális teljesítmény kiválasztásához.

- Forgassa a teljesítménykapcsolót **Med** állásba a közepes teljesítmény kiválasztásához.
- Forgassa a teljesítménykapcsolót **Max** állásba a maximális teljesítmény kiválasztásához.
- Forgassa a teljesítmény-választógombot **Max**  állásba, hogy kiválassza a maximális teljesítményt szellőzéssel.
- A készülék teljes kikapcsolásához: forgassa a teljesítménykapcsolót "0" állásba és a hőfokszabályzót  állásba, majd húzza ki a fali csatlakozóból.


Állítsa be a termosztátot

Amikor a kívánt hőmérsékletet eléri a helyiségben, lassan forgassa el a termosztátgombot (B) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall, anélkül hogy továbbhaladna. A termosztát automatikusan beállítja a hőmérsékletet és folyamatosan megtartja. Tavasszal, ősszel vagy enyhébb napokon a minimális teljesítménnyel energiát lehet megtakarítani.



Fagyásgátló

A termosztátgombot (B)  pozícióba állítva és a kiválasztott teljesítményszintek egyikénél a készülék kb. 5 ° C hőmérsékleten tartja a helyiséget, ezzel megelőzi a fagyást minimális energiafelhasználással.

Ventiláció

A készülék ventilátorral rendelkezik, amely még gyorsabb és egyenletesebb fűtést tesz lehetővé. A funkció elindításához forgassa a tápfeszültség-választót (C) Max értékre  (ha a termosztát be van kapcsolva, az A figyelmeztető lámpa bekapcsol).

Modell 24 órás időzítővel

Amikor a készülék be van dugva a fali csatlakozóba, az időzítő mindig forgó mozgásban van, hogy mindig szinkronban legyen a helyi idővel. Ha időzítő nélkül kívánja használni a készüléket, helyezze az időzítő tolokáját (D)  OFF állásba. Ha a beállított idő szerint kívánja üzemeltetni a készüléket, állítsa a tolokát  ON állásba és az alábbiak szerint járjon el:

- Ellenőrizze az időt a faliórán vagy karóráján. Ha pl. 10.00 óra van, addig forgassa a számozott programozó lemezt, míg a 10-es szám egybe nem esik a programozó mutatójával (F).
- Állítsa be azt az időtartamot, amely alatt a készüléket üzemeltetni kívánja, a fogak kifelé történő nyomásával. Minden egyes fog 30 percrek felel meg. Az eljárás végén láthatóvá válnak az üzemelési időnek megfelelő sávok.

- Ily módon, a készülék automatikusan fog működni minden nap a beállított időben. (Fontos: a készüléket mindig be kell dugni a fali csatlakozóba)
- A beállítások megváltoztatásához állítsa vissza a fogakat az eredeti állásba (befelé álló fogak), és programozza be az új működési időszakokat.
- A készülék kikapcsolásához forgassa a teljesítménykapcsolót "0" állásba.

KARBANTARTÁS


Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt, húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból és várja meg, amíg teljesen kihűl.

Ez a készülék nem igényel különleges karbantartást. Elegendő eltávolítani a port egy puha, száraz ronggyal. Soha ne használjon súrolóport vagy oldószereket. Szükség esetén az összegyűlt port porszívóval távolítsa el.

MŰSZAKI ADATOK

Energia ellátás	Lásd az adattáblát
Felvett teljesítmény	"

HIBAKERESÉS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	<p>A villásdugó nincs megfelelően bedugva és a fali csatlakozó nem kap áramot.</p> <p>Ellenőrizze, nincs-e eldugulás.</p> <p>A teljesítménykapcsoló "0" állásban van.</p> <p>Lehet, hogy a hőfokszabályzó túl alacsonyra van állítva.</p> <p>Állítsa be az időzítőt.</p>	<p>Dugja a villásdugót a fali csatlakozóba.</p> <p>Távolítsa el az akadályt, húzza ki a fűtést és hagyja a készüléket kihűlni. Ha a készülék nem működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkaszervizzel.</p> <p>A teljesítménykapcsolót állítsa MIN, MED, MAX, MAX  állásba.</p> <p>Forgassa a hőfokszabályzót az óramutató járásával megegyező irányba egy magasabb beállításba, míg a fűtést újraindul.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy az időzítő helyesen van beállítva a helyi időre és ellenőrizze a fogak állását.</p>