

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

### Advertencias de seguridad



#### ¡Peligro!

El incumplimiento puede causar lesiones mortales provocadas por descargas eléctricas.

- El aparato no debe colocarse justo abajo de una una toma de corriente.
- No use el aparato cerca de pilas, lavabos, duchas, fregaderos o piscinas.
- Si decide fijar el aparato a la pared asegúrese de que el interruptor u otros dispositivos de control no están al alcance de las personas que se encuentran en el interior de la bañera o de la ducha.
- Si el cable de corriente se ha dañado debe ser reemplazado por el fabricante, el servicio técnico o una persona cualificada para evitar cualquier tipo de riesgos.



#### ¡Atención!

El incumplimiento de una advertencia puede ser causa de heridas o de daños en el aparato.

- El aparato puede ser usado por niños no menores de 8 años y por personas con las capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente e instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y sobre los peligros que ello comporta. Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato.  
Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no deben ser efectuadas por niños, a menos que estén vigilados.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse siempre alejados del aparato a menos que estén siempre vigilados.

- Los niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar este aparato cuando está situado o instalado en la posición corriente de funcionamiento y ellos están vigilados atentamente y han sido instruidos para utilizar el aparato en modo seguro y son conscientes de los peligros que ello comporta. Los niños de entre 3 y 8 años no pueden enchufar el aparato a la corriente, regularlo, limpiarlo o llevar a cabo las operaciones de mantenimiento.

**ATENCIÓN:** Algunas partes del aparato se calientan mucho y pueden provocar quemaduras. Se ha de prestar una atención especial cuando hay niños o personas vulnerables en las inmediaciones.

- **ATENCIÓN:** a fin de evitar cualquier peligro causado por un reajuste accidental del sistema de seguridad el aparato no debe ser alimentado por un temporizador externo.
- No use el aparato en habitaciones pequeñas en cuyo interior haya personas que no sean capaces de abandonarlas de manera autónoma, a menos que las mismas estén bajo vigilancia constante.



#### ¡Peligro de quemaduras!

La inobservancia de la advertencia puede causar quemaduras.

- **ATENCIÓN:** A fin de evitar sobrecalentamientos no cubra nunca el aparato cuando esté en funcionamiento, dado que ello podría causar un sobrecalentamiento peligroso.
- Se desaconseja el uso de un alargador, dado que el mismo se puede sobrecalentar mientras el aparato está en funcionamiento.





### Nota bene:

Este símbolo indica las recomendaciones y la información importante para el usuario.

- No use nunca el aparato para secar la ropa.
- No ponga nunca el cable de alimentación sobre el aparato cuando esté caliente.
- Para una mejor eficacia del dispositivo resguárdelo de las corrientes de aire.
- Use solo el aparato en posición vertical.
- El aparato debe ser colocado a una distancia de, al menos, 80cm de cortinas u otros objetos muebles sensibles al calor.
- El aparato puede emitir olor la primera vez que se usa; se aconseja hacerlo funcionar al menos 15 minutos con el termostato al máximo, y luego airear la habitación. El aparato puede despedir un poco de humo debido a las sustancias protectoras aplicadas al elemento de calefacción antes del transporte.
- No coloque el aparato sobre alfombras o moquetas de pelo largo para evitar la obstrucción de la rejilla de entrada de aire que se encuentra bajo el aparato.
- No obstruya las rejillas de salida de aire caliente o la rejilla de entrada de aire que hay al fondo del aparato.
- Coloque el aparato de forma que la clavija y la toma de corriente sean fácilmente accesibles incluso después de la instalación.
- No use este aparato en habitaciones con superficies inferiores a los 4 m<sup>2</sup>.
- Un dispositivo de seguridad antivuelco interrumpe el funcionamiento cuando el aparato se vuelca o está en todo caso colocado de forma inapropiada, al punto de comprometer la seguridad. Después de haber sido colocado de nuevo en posición vertical el aparato volverá a funcionar.
- El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad que lo apagará en caso de sobrecalentamiento accidental.  
Para reajustar desconecte la clavija durante unos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y vuelva a enchufar el aparato. Si esta situación anormal se repite varias veces contacte con el servicio al cliente.

**CE** El aparato cumple con las siguientes directivas CE:

- Directiva bajo voltaje 2006/95/CE y sucesivas enmiendas;
- Directiva CEE 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética (EMC) y sucesivas enmiendas;

### Eliminación del aparato



No elimine el aparato junto a los residuos domésticos, entréguelo a un centro oficial de recogida selectiva.

### DESCRIPCIÓN

- A** Indicador luminoso
- B** Termostato
- C** Selector de potencia
- D** Cursor
- E** Temporizador

### Instrucciones generales

Saque el aparato del embalaje. Verifique que ni el aparato ni el cable de alimentación se hayan dañado durante el transporte. No manipule el aparato si está dañado.

Quite todo el material publicitario presente en el aparato. El aparato se puede usar tanto colocado en el suelo como fijado a la pared. No monte los pies si se fija a la pared.

### Conexión eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la toma de corriente verifique que la tensión indicada en la placa características del aparato sea la misma que la de su equipo eléctrico y que el mismo sea capaz de soportar el consumo (Watt) indicado en las etiquetas.
- Si se utiliza más de un aparato a la vez es importante asegurarse de que el equipo eléctrico es capaz de soportar la potencia requerida.

### Instalación en el suelo, montaje de los pies

Heramientas necesarias:

Instalación en el suelo, montaje de los pies

2 tornillos suministrados 3.5x13 PH (F)

Ponga el aparato en una superficie estable.

Monte los pies de la siguiente forma:

- Introduzca los dos ganchos en las ranuras y gire el pie hasta engancharlo como aparece representado en la figura 2.
- Introduzca los dos ganchos en los correspondientes agujeros.
- Fije el pie con el tornillo (F) suministrado (figura 3).
- Vea la figura 4 para las distancias mínimas del aparato de las paredes. Las medidas se indican tanto para los modelos provistos de ventilación "S", como para los modelos en que la misma no está prevista.



**¡Atención!** No utilice nunca el aparato sin pies si no se ha montado en la pared.

## Instalación en la pared

El kit para la instalación en la pared contiene:

- 2 abrazaderas metálicas para fijaciones superiores (G)
- 2 abrazaderas metálicas para fijaciones inferiores (H)
- 2 tornillos 3,5 x 9,5 PH (I)
- 4 tornillos 4,5 x 25 PH (J)
- 4 tacos de plástico 6 x 30 (K)

## Herramientas requeridas para el montaje y tiempo estimado de montaje

Destornillador PH 2 x 100 (de estrella)

Tiempo estimado de montaje: 30 minutos

Antes de instalar la unidad asegúrese de que:

- El aparato no debe ser colocado justo debajo de una toma de corriente.**
- La clavija y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles después de la instalación.**
- Los cables eléctricos o tuberías no resultan dañados durante la instalación.**
- Manténgalo alejado de las cortinas o de los materiales inflamables.**

Para el montaje en la pared proceda de la siguiente forma:

Ponga el aparato en una superficie estable. Con un destornillador fije las dos abrazaderas H con los tornillos como aparece en la Fig. 6.

- Antes de agujerear la pared marque el punto exacto, respetando las distancias mínimas, como aparece en la Fig. 5. Las medidas se indican tanto para los modelos provistos de ventilación "✱", como para los modelos en que no está prevista.
- Perfore respetando las marcas que ha hecho e introduzca los tacos de plástico K. Para las paredes de ladrillos use una punta para cemento de 6 mm. Para el cartón piedra o contraparedes (vacías) se recomienda el uso de tornillos y anclajes apropiados (no suministrados).
- Fije a la pared las 2 abrazaderas metálicas G usando los tornillos J suministrados
- Cuelgue el aparato a las abrazaderas.
- Marque los puntos de fijación de abajo correspondientes a los agujeros de las abrazaderas H. Quite el aparato, haga los agujeros inferiores e introduzca los tacos K.
- Ahora puede volver a colgar el aparato de las abrazaderas y fijar la parte inferior del mismo con los 2 tornillos J restantes.

## USO

### Uso y funcionamiento

Introduzca la clavija en la toma de corriente, gire el mando termostático (B) hasta la posición 6 y encienda el aparato me-

dante el selector de potencia (C) tal y como se describe a continuación:

- El indicador luminoso (A) se enciende.
- Gire el mando selector de potencia a la posición **Mín** para seleccionar la potencia mínima.
- Gire el mando selector de potencia a la posición **Med** para seleccionar la potencia media.
- Gire el mando selector de potencia a la posición **Máx** para seleccionar la potencia máxima.
- Para apagar por completo el aparato: gire el selector de potencia a la posición "0" y el termostato a la posición ✱, después desenchúfelo de la red.

### Ajuste del termostato

Cuando la habitación ha alcanzado la temperatura deseada gire lentamente el mando del termostato (B) en sentido antihorario hasta oír un clic. El indicador luminoso (A) se apaga. El termostato regulará automáticamente la temperatura y la mantendrá constante. En primavera u otoño, o en días cálidos, puede ahorrar energía usando la potencia mínima.

### Antihielo

Con el mando termostato (B) en la posición ✱ y uno de los niveles de potencia seleccionados el aparato mantiene la temperatura de la habitación a unos 5° C previniendo la congelación con un consumo mínimo de energía.

### Modelos provistos de ventilación

El aparato está dotado de un ventilador que permite obtener un calentamiento aún más rápido y uniforme. Para poner en marcha esta función gire el mando de potencia (C) a Máx ✱.

### Modelos con temporizador 24 horas

Cuando el aparato está enchufado a la toma de corriente el temporizador está siempre en movimiento giratorio a fin de estar sincronizado con el tiempo local. Para usar el aparato sin temporizador ponga el cursor del temporizador (D) en OFF. Para usar el aparato en los tiempos formulados coloque el cursor de temporizador en ON (Fig. 1) y proceda de la siguiente forma:

- Verifique la hora en un reloj o despertador. Si, por ejemplo, son las 10.00, gire el disco numerado del programador hasta que el número 10 coincida con el indicador marcado en el programador.
- Formule los periodos de tiempo durante los cuales quiere que funcione el aparato pulsando los dientes hacia afuera (ver imagen). Cada diente corresponde a un periodo de 30 min. Al final del procedimiento se pueden ver los sectores correspondientes a los periodos de funcionamiento.

- De esta forma, el aparato funcionará automáticamente cada día en los periodos de tiempo formulados. (Importante: el aparato debe estar siempre enchufado a la toma de corriente)
- Para modificar la programación gire de nuevo los dientes a la posición inicial y formule los nuevos periodos operativos.
- Para apagar el aparato gire el selector de potencia a la posición "0".


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	Ver la placa de características
Potencia absorbida	"

## MANTENIMIENTO

Antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento desenchufe el aparato de la red eléctrica y espere a que se enfríe por completo. Este calentador no requiere un mantenimiento especial. ES suficiente quitar el polvo con un paño suave y seco. No use nunca polvos abrasivos ni disolventes. En caso de necesidad elimine la suciedad concentrada en ciertas zonas con un aspirador.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona	La clavija no está correctamente introducida y la toma de corriente no está alimentada.	Introduzca la clavija de alimentación en la toma de corriente.
	Verifique las posibles obstrucciones.	Quite la obstrucción, desenchufe la clavija de alimentación del convector y deje que el aparato se enfríe. Si el problema persiste contacte el centro de servicio más próximo.
	El selector de potencia está en posición "0".	Ponga el selector de potencia en posición MÍN, MED, MÁX o MÁX 
	El termostato puede estar formulado en un valor demasiado bajo.	Gire el mando termostato en sentido horario hacia valores superiores hasta que el convector se ponga de nuevo en marcha.
	Ajuste del temporizador.	Asegúrese de que el temporizador está correctamente ajustado a la hora local y verifique la posición de los dientes.