


DESCRIPCIÓN

- A** Indicador luminoso + Máx 
- B** Termostato
- C** Selector de potencia
- D** Cursor
- E** Temporizador
- F** Indicador del Temporizador

Instrucciones generales

Retire el aparato del embalaje. Controle que el aparato o el cable de alimentación no hayan sufrido daños durante el transporte. No ponga en marcha el aparato si está averiado. Retire todo el material promocional del aparato.

Conexión eléctrica

- Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, compruebe que el voltaje de su red doméstica corresponde al valor en voltios (V) indicado en la placa de características y que la clavija y el sistema eléctrico estén dimensionados para la carga requerida (vatios) indicada en la etiqueta.
- Si usa más de un aparato a la vez, es importante asegurarse de que el sistema eléctrico pueda suministrar la energía requerida.

Uso sobre suelo, montaje de los pies

Herramientas necesarias:

Destornillador PH2x100 (tipo Phillips)

2 tornillos (incluidos) 3,5x13 PH (G)

Coloque el aparato sobre una superficie estable.

Para montar los pies, proceda de la siguiente manera:

- Introduzca los dos ganchos en las ranuras y gire el pie hasta que se enganche como se muestra en la figura 1.
- Introduzca los dos dientes en los agujeros respectivos.
- Fije el pie con el tornillo (G) incluido (figura 2).
- Véase la figura 3 para las distancias mínimas entre el aparato y la pared.



¡Atención! no utilice nunca el aparato sin los pies.



USO

Uso y funcionamiento

Introduzca la clavija en la toma de corriente, gire el mando termostático (B) hasta la posición 6 y encienda el aparato mediante el selector de potencia (C) tal y como se describe a continuación:

- El indicador luminoso (A) se enciende.
- Gire el mando selector de potencia a la posición **Mín**


para seleccionar la potencia mínima.

- Gire el mando selector de potencia a la posición **Med** para seleccionar la potencia media.
- Gire el mando selector de potencia a la posición **Máx** para seleccionar la potencia máxima.
- Gire el mando del selector de potencia sobre la posición **Máx**  para seleccionar la potencia máxima con ventilación.
- Para apagar por completo el aparato: gire el selector de potencia a la posición "0" y el termostato a la posición , después desenchúfelo de la red.


Regulación del termostato

Cuando se alcance la temperatura deseada en la habitación, gire lentamente el mando del termostato (B) en sentido antihorario hasta que oiga un clic y deténgase. El termostato ajustará automáticamente la temperatura y la mantendrá constante. En primavera, otoño o días más templados, es posible ahorrar energía utilizando la potencia mínima.



Función antihielo

Con el mando del termostato (B) en la posición  y uno de los niveles de potencia seleccionados, el aparato mantiene la habitación a una temperatura de aproximadamente 5 °C previniendo la congelación con un consumo de energía mínimo

Función ventilación

El aparato está equipado con un ventilador que permite un calentamiento aún más rápido y uniforme. Para activar esta función, coloque el selector de potencia (C) en Máx  (al activarse el termostato, el indicador luminoso A se ilumina).

Modelos con temporizador 24 horas

Cuando el aparato está enchufado a la toma de corriente el temporizador está siempre en movimiento giratorio a fin de estar sincronizado con el tiempo local. Para usar el aparato sin temporizador ponga el cursor del temporizador (D) en  OFF. Para usar el aparato en los tiempos formulados coloque el cursor de temporizador en  ON y proceda de la siguiente forma:

- Verifique la hora en un reloj o despertador. Si, por ejemplo, son las 10.00, gire el disco numerado del programador hasta que el número 10 coincida con el indicador marcado (F) en el programador.
- Formule los periodos de tiempo durante los cuales quiere que funcione el aparato pulsando los dientes hacia afuera. Cada diente corresponde a un periodo de 30 min.

Al final del procedimiento se pueden ver los sectores correspondientes a los periodos de funcionamiento.

- De esta forma, el aparato funcionará automáticamente cada día en los periodos de tiempo formulados. (Importante: el aparato debe estar siempre enchufado a la toma de corriente)
- Para cambiar las configuraciones, coloque las pestañas en la posición inicial (pestañas hacia dentro) y programe los nuevos horarios de funcionamiento.
- Para apagar el aparato gire el selector de potencia a la posición "0".


MANTENIMIENTO

Antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento desenchufe el aparato de la red eléctrica y espere a que se enfríe por completo. Este calentador no requiere un mantenimiento especial. ES suficiente quitar el polvo con un paño suave y seco. No use nunca polvos abrasivos ni disolventes. En caso de necesidad elimine la suciedad concentrada en ciertas zonas con un aspirador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación Ver la placa de características
Potencia absorbida "

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona	La clavija no está correctamente introducida y la toma de corriente no está alimentada.	Introduzca la clavija de alimentación en la toma de corriente.
	Verifique las posibles obstrucciones.	Quite la obstrucción, desenchufe la clavija de alimentación del convector y deje que el aparato se enfríe. Si el problema persiste contacte el centro de servicio más próximo.
	El selector de potencia está en posición "0".	Ponga el selector de potencia en posición MÍN, MED, MÁX o MÁX 
	El termostato puede estar formulado en un valor demasiado bajo.	Gire el mando termostato en sentido horario hacia valores superiores hasta que el convector se ponga de nuevo en marcha.
	Ajuste del temporizador.	Asegúrese de que el temporizador está correctamente ajustado a la hora local y verifique la posición de los dientes.