

СИПАТТАМА

A Шам + Макс ✖

B Термостат

C Куат таңдағышы

D Сырғытпа қосқышы

E Таймер

F Таймер көрсеткісі

Жалпы нұсқаулар

Құрылғыны орамынан шығарыңыз. Тасымалдау кезінде құрылғы мен қуат сымының зақымданбағанын тексеріңіз. Егер зақымданса, құрылғыны іске қоспаңыз. Құрылғыдан барлық жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Электрлік байланыстар

- Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, электр желісінің кернеуі құрылғының деректер тақташасындағы кернеуге (В) сай екенін және розетка мен қуат желісінің көрсетілген қуатқа (Вт) дұрыс өлшенгенін тексеріңіз.
- Егер бірнеше құрылғыны бір уақытта қолдансаңыз, электр желісі қажетті қуат мөлшерін бере алатынына көз жеткізіңіз.

Бос қою, аяқтарды бекіту

Қажетті құралдар:

RH2x100 бұрауыш (айқас бұрышты)

2 3,5x13 айқас басты бұрандалар берілген (G)

Құрылғыны мықты бетке орналастырыңыз.

Аяқтарды орнату үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

- Екі ілгекті саңылауларға салыңыз және аяқты 1-суретте көрсетілгендей орнына құлыпталғанша бұраңыз.
- Екі істікшені тиісті тесіктерге енгізіңіз.
- Аяқты берілген бұрандамен (G) бекітіңіз (2-сурет).
- Құрылғыдан қабырғаларға дейінгі минималдық арақашықтықтарды 3-суреттен көріңіз.



Маңызды! Құрылғыны ешқашан аяқтарсыз пайдаланбаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

Іске қосу және пайдалану

Ашаны розеткаға енгізіңіз және қажет болса, розетка қосқышын іске қосыңыз, термостат тетігін (B) 6-күйге бұрап, құрылғыны қуат деңгейін таңдағыш арқылы (C) былай іске қосыңыз:

- Ескерту шамы (A) жанады.
- Ең төменгі қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті **Min** (Ең төмен) күйіне бұраңыз.
- Орташа қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті **Med** (Орташа) күйіне бұраңыз.
- Ең жоғарғы қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш тетікті **Max** (Ең жоғарғы) күйіне бұраңыз.
- Желдеткіш пен жоғарғы қуатты таңдау үшін қуат таңдағыш дөңгелекті **Max** ✖ (Максимум) күйіне бұраңыз.
- Құрылғыны толық өшіру үшін: қуат деңгейін таңдағышты "0" күйіне бұраңыз және термостатты ✖, күйіне бұраңыз, сосын розеткадан ажыратыңыз.

Термостатты реттеу

Бөлме қажетті температураға жеткенде, термостат дөңгелегін қосыңыз (B) "сырт" еткен дыбыс естілгенше сағат тіліне қарсы бұраңыз, бірақ одан асырмаңыз.

Термостат температураны автоматты түрде реттеп, оны тұрақты ұстайды. Көктемде, күзде немесе жылы күндерде электр қуатын төменгі қуат режимімен үнемдей аласыз.

Қатырудың алдын алу

Термостат дөңгелегі (B) ✖ күйіне орнатылғанда және қуат деңгейлерінің бірін тандалғанда, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C-та сақтайды, осылайша минималды қуат тұтыну арқылы жүйені қатудан қорғайды.

Желдеткіш

Құрылғыда тезірек және тіпті анағұрлым біркелкі қыздыруға арналған желдеткіш бар. Бұл функцияны іске қосу үшін, қуат таңдағышын (C) **Max** ✖ (Макс.) күйіне орнатыңыз (термостат іске қосылған кезде,

А шамы жанады).

24 сағаттық таймері бар үлгілер

Құрылғы қуат көзіне қосылған кезде, таймер жергілікті уақытпен синхрондалу үшін әрқашан белсенді болады. Құрылғыны таймерсіз пайдалану үшін, таймер сырғытпасын (D) OFF күйіне орналастырыңыз. Құрылғыны орнатылған уақыттарда іске қосу үшін, таймер сырғытпасын ON бағытына орнатыңыз және мынаны орындаңыз:

- Сағаттағы немесе қолсағаттағы уақытты тексеріңіз. Мысалы, ол 10:00 болса, сандық пернетақта дискісін бағдарламалағыш құрылғыны белгіленген көрсеткіш (F) 10 санына тура келгенше бұраңыз.
- Тістерді сыртқа қарай итеру арқылы құрылғыны іске қосқыңыз келген уақыт кезеңдерін орнатыңыз. Әрбір тіс 30 мин. кезеңге қатысты болады. Осы процедура барысында пайдалану кезеңдеріне қатысты бөлікті көруге болады.
- Осылайша құрылғы әр күні осы орнатылған уақыттарда жұмыс істейді. (Маңызды: құрылғы әрқашан қуат көзіне жалғанған болуы керек).
- Параметрлерді өзгерту үшін, тістерді бастапқы орнына (тістер ішке қарай қарайды) итеріп, жаңа жұмыс уақытын бағдарламаңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін, қуат таңдағышын "0" бағытына бұраңыз.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

Күтімді көрсету алдында құрылғыны розеткадан суырып, толық суығанша күтіңіз. Бұл құрылғы ерекше күтімді қажет етпейді. Шаңды жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіп алсаңыз болғаны. Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз. Қажет болса, кір жиналған жерлерді шақсорғышпен тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі Мәліметтер тақтасын көріңіз
Қуатты тұтыну "

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі: өнімдегі таңбалауға қараңыз

Үлгі: "
Кернеу: "
Жиілік: "
Қуаты: "

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия
үшін жасалған.

Кедендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауапкершілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.


Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

ЕАС

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБИ	ШЕШІМІ
<p>Құрылғы жұмыс істемейді</p>	<p>Аша розеткаға дұрыс енгізілмеген немесе розетка қосқышы қосылмаған.</p> <p>Кез келген кедергінің жоқтығына көз жеткізіңіз.</p> <p>Қуат деңгейін таңдағыш "0" күйінде.</p> <p>Термостат тым төмен параметрге орнатылған.</p> <p>Таймер параметрі.</p>	<p>Ашаны розеткаға енгізіңіз, қажет болса розетка қосқышын іске қосыңыз.</p> <p>Кедергіні алып тастаңыз, қыздырғыш ашасын розеткадан суырыңыз және құрылғыны салқындатып қойыңыз. Егер бұл проблема қайталана берсе, ең жақын жердегі қызмет орталығымен хабарласыңыз.</p> <p>Қуат таңдағышты MIN (ТӨМЕН), MED (ОРТАША) немесе MAX (ЖОҒАРЫ)  күйге орнатыңыз.</p> <p>Термостат тетігін сағат тілі бағытымен қыздырғыш қайта іске қосылғанша жоғарырақ параметрлерге бұраңыз.</p> <p>Таймердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз және тілшенің орналасқан жерін тексеріңіз.</p>