

BESCHRIJVING

- A Controlelampje + Max ✖
- B Thermostaat
- C Vermogenskeuzeschakelaar
- D Schuifje
- E Timer
- F Timerwijzer

Algemene aanwijzingen

Verwijder het apparaat uit de verpakking. Controleer het apparaat en het netsnoer op transportschade. Start het apparaat niet als het beschadigd is. Verwijder al het reclamemateriaal van het apparaat.

Elektrische aansluiting

- Controleer voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit of de netspanning bij u thuis overeenkomt met de waarde in Volt (V) die op het typeplaatje staat aangegeven en of het stopcontact en de elektrische installatie zijn afgestemd op de vereiste belasting (Watt) die op het etiket staat aangegeven.
- Als u meer dan één apparaat tegelijk gebruikt, is het belangrijk dat u er zeker van bent dat de elektrische installatie het vereiste vermogen kan leveren.

Gebruik op de vloer, montage van de pootjes

Benodigde gereedschappen:

Schroevendraaier PH2x100 (ster)

2 meegeleverde schroeven 3,5x13 PH (G)

Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.

Ga voor de montage van de pootjes als volgt te werk:

- Steek de twee haken in de gleuven en draai het pootje tot dit vastklikt zoals weergegeven in figuur 1.
- Steek de twee pinnetjes in hun gaten.
- Bevestig het pootje met de meegeleverde schroef (G) (figuur 2).
- Zie figuur 3 voor de minimale afstanden tussen het apparaat en de wanden.



Opgelet! Gebruik het apparaat nooit zonder pootjes.

GEBRUIK

Werking en gebruik

Steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop (B) naar de stand 6 en schakel het apparaat in met de vermogenskeuzeschakelaar (C) zoals hieronder weergegeven:

- Het controlelampje (A) gaat branden.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar

Min om het minimumvermogen te kiezen.

- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar **Med** om het gemiddelde vermogen te kiezen.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar naar **Max** om het maximumvermogen te kiezen.
- Draai de knop van de vermogenskeuzeschakelaar in de stand **Max** ✖ om het maximumvermogen met ventilatie te selecteren.
- Om het apparaat volledig uit te schakelen: draai de vermogenskeuzeschakelaar naar "0" en de thermostaat naar ✖ en verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Instellen van de thermostaat

Wanneer de gewenste temperatuur in de kamer is bereikt, draait u de thermostaatknop (B) langzaam linksom tot u een klik hoort, zonder verder te gaan. De thermostaat regelt automatisch de temperatuur en houdt deze constant. In het voorjaar, najaar of op mildere dagen kunt u energie besparen door het minimumvermogen te gebruiken.



Antivries

Met de thermostaatknop (B) in stand ✖ en een van de geselecteerde vermogensstanden, houdt het toestel de kamer op een temperatuur van ongeveer 5°C om bevroering te voorkomen met een minimaal energieverbruik.

Ventilatie

Het apparaat is uitgerust met een ventilator die een nog snellere en gelijkmatige verwarming mogelijk maakt. Om deze functie te starten, zet u de vermogenskeuzeschakelaar (C) op Max ✖ (bij activering van de thermostaat gaat het controlelampje A branden).

Modellen voorzien van een 24-uurs timer

De timer is altijd actief wanneer het apparaat met het stopcontact is verbonden om zo gesynchroniseerd te blijven met de plaatselijke tijd. Om het apparaat zonder timer te doen functioneren, plaats de schuifknop van de timer (D) op  OFF. Om het apparaat op de ingestelde tijden te laten werken, plaats de schuifknop van de timer op  ON en ga verder zoals hieronder beschreven:

- Controleer de tijd door middel van een klok of een horloge. Bijvoorbeeld: wanneer het 10:00 uur is, draai dan de genummerde schijf van de programmering tot het nummer 10 overeenkomt met de markering (F) van de schuifknop.
- Stel de intervallen in waarin u het apparaat wilt laten

functioneren door de tandjes naar buiten te duwen. Elke tandje komt overeen met een periode van 30 min. Aan het einde van de procedure zijn de met de periodes van functionering overeenkomstige segmenten zichtbaar.

- Op deze wijze zal het apparaat elke dag met dezelfde instellingen automatisch functioneren. (Belangrijk: het apparaat moet altijd op het stopcontact aangesloten zijn)
- Om de instellingen te wijzigen, zet u de tandjes terug in hun oorspronkelijke positie (tandjes naar binnen) en programmeert u de nieuwe werkingsperiodes.
- Schakel het apparaat uit door de vermogensknop op "0" te plaatsen.


ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht. Het toestel heeft geen bijzonder onderhoud nodig. HET IS voldoende het stof met een zachte droge doek te verwijderen. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Indien nodig vuilophopingen met een stofzuiger verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	Zie typeplaatje
Stroomverbruik	"

PROBLEEM OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet.	De stekker is niet correct in het stopcontact gestoken of het stopcontact wordt niet gevoed.	Steek de stekker in het stopcontact.
	Controleer op eventuele verstoppingen.	De verstopping verwijderen, het apparaat van de elektriciteitsvoorziening loskoppelen en af laten koelen. Indien het probleem aanhoudt, raadpleeg dan het dichtstbijzijnde servicecentrum.
	De schakelaar staat op "0".	Verplaats de vermogenskeuzeschakelaar naar de standen MIN, MED of MAX 
	De thermostaat is te laag ingesteld.	Draai de thermostaatknop rechtsom naar hogere waarden tot het apparaat gaat werken.
	Stel de timer in.	Controleer of de timer op de juiste plaatselijke tijd is ingesteld alsook de juiste positie van de tandjes.