

VIKTIGE ADVARSLER

Sikkerhetsadvarsler



Fare!

Manglende overholdelse av disse advarslene kan medføre livstruende skader som følge av elektrisk støt.

- Apparatet må ikke plasseres rett under en stikkontakt.
- Konvektorovnen må ikke settes i nærheten av badekar, utslagsvasker, dusjer, vasker eller svømmebasseng.
- Hvis apparatet skal veggmonteres må det påses at bryteren og andre kontrollinnretninger ikke er innenfor rekkevidde for personer som oppholder seg i dujen eller badekaret.
- Hvis strømkabelen er blitt skadet må den byttes av produsenten, nærmeste tekniske servicesenter eller en kvalifisert person, slik at alle risikoer kan unngås.



Viktig!

Manglende overholdelse av disse advarslene kan føre til skader på personer eller apparatet.

- Apparatet kan brukes av barn over 8 års alder og av personer med nedsatte fysiske, psykiske, eller sansemessige funksjons- evner, samt personer med utilstrekkelig erfaring og kunnskap, så lenge disse holdes under oppsyn og er gjenstand for opplæring i sikker bruk av apparatet, og er informert om de farer bruken av apparatet kan medføre. Sørg for at barn aldri leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn av voksne.
- Barn under 3 år kan ikke være i kontakt med apparatet, med mindre de er under konstant tilsyn.
- Apparatet kan slås av/på av barn mellom 3 og 8 år, så lenge det er montert i vandlig driftsposisjon og barna er under

tilsyn og har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, samt de farer bruken av apparatet kan medføre. Barn mellom 3 og 8 år har ikke anledning til å sette i kontakten, justere eller rengjøre apparatet, eller utføre vedlikehold. **VÆR OPPMERKSOM:** Enkelte deler av apparatet kan bli svært varme og kan forårsake forbrenninger. Det er viktig å utvise stor aktsomhet når det er barn og andre sårbare personer til stede.

- **VÆR OPPMERKSOM:** for å unngå farer i forbindelse med en uforutsett nullstilling av sikkerhetssystemet, kan ikke dette apparatet styres med en ekstern tidsmåler.
- Ikke bruk apparatet i små rom hvor det oppholder seg personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egenhånd, gitt at disse personene ikke er under konstant oppsyn.



Fare for brannskader!

Manglende etterfølgelse av disse advarslene kan føre til brann- og sviskader.

- **ADVARSEL:** for å unngå problemer må man ikke under noen omstendigheter dekke til apparatet under bruk, da dette kan føre til en farlig overoppheting. 
- Det anbefales at man ikke anvender skjøteledninger da overoppheting i ledningen kan forekomme under bruk.



NB:

- Dette symbolet viser til informasjon og anbefalinger som er viktige for brukeren.
- Ikke bruk ovnen til å tørke klær.
- Man må aldri legge strømledningen over apparatet når det er slått på.
- For en optimal bruk av apparatet må det plasseres i ly for luftstrømninger.
- Bruk ovnen utelukkende i vertikal posisjon.
- Apparatet må settes minst 80cm fra gardiner eller andre bevegelige gjenstander som er følsomme for varme.
- Ved første gangs bruk vil apparatet kunne skille ut vond

lukt. Det anbefales at man lar apparatet stå på i 15 minutter på full effekt og deretter lufter ut rommet. Litt damp og røyk vil kunne forekomme fra beskyttelsesmidlene som er blitt påført varmeelementet forut for transporten.

- Ikke plasser apparatet på matter eller tepper med lange tekstiltråder. Dette for å unngå at luftristen som er plassert under apparatet dekkes til.
- Ikke dekk til ristene for inntak og uttak av varmluft som er plassert nederst på apparatet.
- Plasser apparatet slik at kontakten og uttaket enkelt kan nås også etter installasjonen.
- Ikke bruk apparatet i et rom som er mindre enn 4 m².
- Apparatet er utstyrt med en hellingsbryter som avbryter funksjonen hvis apparatet skulle velte, eller hvis apparatet plasseres på en slik måte at det går utover sikkerheten. Når apparatet settes tilbake i vertikal stilling vil maskinfunksjonen gjenopptas som normalt.
- Apparatet er utstyrt med sikkerhetsutstyr som vil slå det av hvis det oppstår en overoppheting. For å starte apparatet på nytt må kontakten kobles fra strømuttaket noen minutter mens årsaken til overopphetingen utbedres. Vennligst kontakt kundeservice hvis denne feilen oppstår flere ganger.

CE Apparatet samsvarer med følgende EU-direktiver:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og senere vedlegg-Direktiv EEC 2004/108 om elektromagnetisk kompatibilitet, og senere tillegg.

BESKRIVELSE

- A Indikatorlampe
- B Termostat
- C Effektbryter
- D Glidebryter
- E Timer

Generelle instruksjoner

Fjern varmeovnen fra pakken. Se til at hverken varmeovnen eller strømledningen er blitt skadet under transporten. Ikke slå på ovnen hvis den er skadet.

Fjern alt reklamemateriell fra apparatet. Apparatet kan veggmonteres eller brukes frittstående. Ikke sett på støtteføttene hvis apparatet skal monteres på vegg.

Elektrisk tilkobling

- Før apparatet kobles til strømforsyningen må det påses at spenningen på maskinskiltet stemmer overens med karakteristikkene til strømmettet. Det er særlig viktig at anlegget tåler konsumet (watt) som er gjengitt på skiltet.
- Hvis det anvendes flere apparater samtidig må det påses at det elektriske anlegget tåler den aktuelle effekten.

Til frittstående bruk, montering av støtteføtter

Nødvendige verktøy:

Stjernetrekker PH2x1002 medfølgende skruer 3.5x13 PH (F)

Sett apparatet på en jevn og stabil overflate.

Montering av støtteføtter gjøres på følgende måte:

- Sett de to festene inn i sporene og vri støttefoten inntil den klikker på plass som vist i figur 2.
- Sett de to tappene i sine respektive spor.
- Fest støttefoten med den (F) medfølgende skruen (figur 3).
- Se figur 4 for minstedistanse mellom apparatet og veggen. Disse målene er tilpasset for alle modeller, både med viften "☼", og modeller uten vifte.



OB! Apparatet må aldri brukes uten støtteføtter hvis den skal stå frittstående på gulv.

Instruksjoner for veggmontering

Monteringssettet for veggmontering inneholder:

- 2 metallhengsler for de øvre festene (G)
- 2 metallhengsler for de nedre festene (H)
- 2 skruer 3,5 x 9,5 PH (I)
- 4 skruer 4,5 x 25 PH (J)
- 4 skruer/pluggen i plast 6 x 30 (K)

Nødvendige verktøy og estimert monteringsstid

Stjernetrekker PH 2X100 Estimert monteringsstid: 30 minutter/Før montering må det påses at:

- Apparatet ikke monteres rett under et strømuttak.**
- Støpsel og stikkontakt kan nås enkelt i forbindelse med monteringen.**
- Hverken strømledninger eller andre rør og slanger skades under installasjonen.**
- Apparatet holdes på avstand fra gardiner eller antenner/materiale.**

For veggmontering må man følge retningslinjene herunder:

Sett apparatet på en jevn og stabil overflate. Bruk en skrutrekker for å skru fast de to hengslene H med skruene I som vist i Fig. 6.

1. Før det bores hull i veggen må man merke av det eksakte punktet i henhold til minsteavstandene som vist i Fig. 5. Målene som oppgis er tilpasset både modeller med vifte "☼" og modeller som ikke er utstyrt med vifte.
2. Bor ut hull i henhold til avmerkede punktene og sett i skruer/pluggene K. Hvis veggen er oppført i murstein må man bruke et sementbor på 6 mm. For gipsvegger og lettvegger (tomme) må man anvende skruer og forankring (medfølger ikke).
3. Fest de 2 metallhengslene G ved hjelp av de medfølgende skruene J.
4. Hekte apparatet fast på hengslene.
5. Merk av festepunktene i underkant i forhold til hengselspo-

rene **H**. Hekt av apparatet og bor ut hullene i underkant før skrueluggene føres inn **K**.

6. Man kan nå hekte på apparatet og feste apparatet i underkant ved hjelp av de 2 gjenstående J skruene.

BRUK

Drift og bruk

Koble til strømmen, vri termostaten (**B**) til posisjon 6 og slå på apparatet ved hjelp av effektbryteren (**C**) som beskrevet nedenfor:

- Indikatorlampen(**A**) slår seg på.
- Vri effektbryteren til **Min** for å velge laveste effekt.
- Vri effektbryteren til **Med** for å velge medium effekt.
- Vri effektbryteren til **Max** for å velge høyeste effekt.
- For å slå apparatet helt av: sett effekten til "0" og termostaten til " ✖ " før kontakten trekkes ut.

Regulering av termostat

Når rommet har nådd ønsket temperatur må termostatskiven (**B**) vris mot klokkeretningen inntil man hører en klikkelyd. Indikatorlampen (**A**) slår seg av. Termostaten vil automatisk regulere temperaturen og holde denne konstant. På våren eller høsten kan man spare strøm ved å drifte apparatet med lavt strømforbruk.

Antifrost

Med termostaten (**B**) i posisjon ✖ og effektnivå valgt, vil apparatet holde romtemperaturen på 5°C slik at man unngår frost samtidig som man også sparer strøm.

Modeller utstyrt med vifte

Apparatet er utstyrt med vifte slik at man kan oppnå en hurtigere og jevnere oppvarming. For å aktivere denne funksjonen må ef-

fektbryteren (**C**) settes til Max ✖ .

Modeller med 24t tidsmåler

Når apparatet er tilkoblet er tidsmåleren alltid i roterende bevegelse, for slik å kunne holde seg synkronisert med lokaltiden. For å bruke apparatet uten tidsmåler settes glidebryteren (**D**) til **OFF**. For å drifte apparatet til innstilte tider plasseres glidebryteren i posisjon **ON** (Fig. 1) før man fortsetter som følger:

- Kontroller tiden med et ur eller en vekkerklokke. Hvis klokken er 10:00 må programmeringsskiven vris til tallet 10 som samsvarer med det markerte punktet på programmeringsskiven.
- Still inn de perioder hvor du ønsker at apparatet skal aktiveres ved å trykke tennene utover (se figur). Hver tann svarer til en periode på 30 min. Ved endt prosedyre vil man kunne lese av de sektorer som svarer til funksjonsperiodene.
- På denne måten vil apparatet slå seg på automatisk hver dag til innstilt tid. (Viktig: apparatet må også kobles til stikkontakten)
- For å endre programmeringen må tennene settes i utgangsposisjon før man stiller inn nye perioder.
- For å slå av apparatet må effektbryteren vris til posisjon "0".

VEDLIKEHOLD

Før det utføres vedlikehold må apparatet kobles fra strømforsyningen og kjøles ned fullstendig. Apparatet er vedlikeholdsfritt. DET er tilstrekkelig å fjerne støv med en tørr og myk klut. Ikke bruk slipende midler eller løsemidler. Støv og urenheter kan fjernes med støvsuger hvis nødvendig.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Strømforsyning
Effektforbruk

Se merkeskilt
"

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Kontroller at apparatet er koblet til og at strømmuttaket fungerer. Kontroller at det ikke finnes hindringer. Strømbryteren står i posisjon "0". Termostaten kan være stilt inn på en for lav verdi. Stille inn tidsmåler.	Sett støpslet inn stikkontakten. Fjern hindringen, koble fra konvektorovnen og la den avkjøles. Hvis apparatet ikke fungerer bes man henvende seg til nærmeste servicesenter. Vri effektbryteren til posisjon MIN, MED, MAX, MAX ✖ . Skru termostaten med klokken til en høyere innstilling inntil varmeapparatet starter på nytt. Se til at tidsmåleren er satt til lokal tid og kontroller posisjonen til taggene.