

BESKRIVELSE

- A Kontrolllampe + Maks 
- B Termostat
- C Effektvelger
- D Markør
- E Timer
- F Timerpeker

Generelle instruksjoner

Ta apparatet ut fra emballasjen. Kontroller at apparatet og strømkabelen ikke har blitt utsatt for skader under transport. Ikke start opp apparatet hvis det er skadet. Fjern alt reklamemateriale fra apparatet.

Strømtilkobling

- Før stikkkontakten settes inn, må du kontrollere at antall volt tilsvarer med "V"- verdien som er angitt på merkeplaten apparatet, og at stikkontakt og strømtilførsel (W) er tilpasset den belastningen apparatet krever.
- Hvis du bruker flere apparater samtidig er det viktig å forsikre deg om at det elektriske anlegget er i stand til å levere den strømmen som behøves.

Installasjon på gulv, montering av føttene

Nødvendig utstyr:

Skrutrekker PH2x100 (stjernetrekker)

2 medfølgende skruer 3,5x13 PH (G)

Sett apparatet på en flat og stabil overflate.

Gjør som følger for montering av føttene:

- Sett inn i de to krokene i åpningene og vri foten til den festes som vist i figur 1.
- Sett de to tappene inn i riktige hull.
- Fest foten med den medfølgende skruen (G) (figur 2).
- Se figur 3 for minimumsavstand mellom apparatet og veggene.





NB! Du må aldri bruke apparatet uten føttene.

BRUK

Drift og bruk

Koble til strømmen, vri termostaten (B) til posisjon 6 og slå på apparatet ved hjelp av effektbryteren (C) som beskrevet nedenfor:


- Indikatorlampen(A) slår seg på.
- Vri effektbryteren til **Min** for å velge laveste effekt.
- Vri effektbryteren til **Med** for å velge medium effekt.
- Vri effektbryteren til **Max** for å velge høyeste effekt.

- Drei effektvelgerbryteren til posisjonen **Max**  for å velge maksimal effekt med ventilasjon.
- For å slå apparatet helt av: sett effekten til "0" og termostaten til " , før kontakten trekkes ut.


Regulere termostaten

Når temperaturen i rommet når den ønskede verdien dreier du termostatvelgeren (B) langsomt mot klokkeretningen til du hører et klikk, og stopper deretter. Termostaten regulerer temperaturen automatisk og temperaturen forblir konstant. Om våren, høsten eller på varmere dager kan du spare energi med å bruke minimumseffekten.



Antifrys

Med termostatbryteren (B) i posisjonen  og et av de valgte effektnivåene vil apparatet holde temperaturen i rommet på cirka 5°C for å hindre frysing med et minimalt energiforbruk.

Ventilasjon

Apparatet er utstyrt med en vifte som gir en enda raskere og jevnere oppvarming. For å sette i gang denne funksjonen dreier du effektvelgeren (C) på **Max**  (når termostaten aktiveres tennes kontrollampen A).

Modeller med 24t tidsmåler

Når apparatet er tilkoblet er tidsmåleren alltid i roterende bevegelse, for slik å kunne holde seg synkronisert med lokaltiden. For å bruke apparatet uten tidsmåler settes glidebryteren (D) til  OFF. For å drifte apparatet til innstilte tider plasseres glidebryteren i posisjon  ON før man fortsetter som følger:

- Kontroller tiden med et ur eller en vekkerklokke. Hvis klokken er 10:00 må programmeringsskiven vris til tallet 10 som samsvarer med det markerte punktet (F) på programmeringsskiven.
- Still inn de perioder hvor du ønsker at apparatet skal aktiveres ved å trykke tennene utover. Hver tann svarer til en periode på 30 min. Ved endt prosedyre vil man kunne lese av de sektorer som svarer til funksjonsperiodene.
- På denne måten vil apparatet slå seg på automatisk hver dag til innstilt tid. (Viktig: apparatet må også kobles til stikkkontakten)
- For å endre innstillingene setter du tennene tilbake i startposisjonen (tenner innover) og programmer de nye funksjonsperiodene.
- For å slå av apparatet må effektbryteren vris til posisjon "0".


VEDLIKEHOLD

Før det utføres vedlikehold må apparatet kobles fra strømforsyningen og kjøles ned fullstendig. Apparatet er vedlikeholdsfritt. DET er tilstrekkelig å fjerne støv med en tørr og myk klut. Ikke bruk slipende midler eller løsemidler. Støv og urenheter kan fjernes med støvsuger hvis nødvendig.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Strømforsyning	Se merkeskilt
Effektforbruk	"

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Apparatet fungerer ikke	Kontroller at apparatet er koblet til og at strømuttaket fungerer. Kontroller at det ikke finnes hindringer. Strømbryteren står i posisjon "0". Termostaten kan være stilt inn på en for lav verdi. Stille inn tidsmåler.	Sett støpslet inn stikkkontakten. Fjern hindringen, koble fra konvektorovnen og la den avkjøles. Hvis apparatet ikke fungerer bes man henvende seg til nærmeste servicesenter. Vri effektbryteren til posisjon MIN, MED, MAX, MAX  . Skru termostaten med klokken til en høyere innstilling inntil varmeapparatet starter på nytt. Se til at tidsmåleren er satt til lokal tid og kontroller posisjonen til taggene.