

## ATENȚIONĂRI IMPORTANTE

### Atenționări privind siguranța



#### **Pericol!**

Nerespectarea poate cauza răni ca urmare a electrocutării, punându-vă viața în pericol.

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent.
- Nu utilizați aparatul în apropierea câștilor de baie, a lavoarelor, dușurilor, chiuvetelor sau a piscinelor.
- În cazul în care decideți să montați aparatul pe perete, asigurați-vă că întrerupătorul sau alte dispozitive de control nu sunt la îndemâna persoanelor care se află în cadă sau duș.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de centrul de service sau de către personalul calificat pentru a se evita toate riscurile.



#### **Atenție!**

Nerespectarea avertizărilor poate duce la leziuni provocate de electrocutări, punând în pericol viața utilizatorului.

- Aparatul poate fi utilizat de copiii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția să fie supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt

supravegheați constant.

- Copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani li se permite doar să pornească/oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atent supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru. Copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani nu le este permis să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia. **ATENȚIE:** Unele părți ale aparatului pot deveni foarte fierbinți și pot provoca arsuri. Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.
- **ATENȚIE:** pentru a se evita pericolele asociate resetării accidentale a sistemului de siguranță, acest aparat nu trebuie alimentat prin intermediul unui temporizator extern.
- Nu utilizați aparatul în camere mici ocupate de persoane incapabile să părăsească camera neasistate, cu excepția cazului în care acestea sunt sub supraveghere constantă.



#### **Pericol de arsuri!**

Nerespectarea avertizărilor poate conduce la producerea de arsuri.

- **ATENȚIE:** pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți în niciun caz aparatul în timpul funcționării deoarece acest lucru poate conduce la o supraîncălzire periculoasă.
- Nu se recomandă utilizarea unui prelungitor întrucât acesta se poate supraîncălzi în timpul funcționării aparatului.





### Nota bene:

Acest simbol indică sfaturi și informații importante pentru utilizator.

- Nu utilizați niciodată aparatul pentru a usca rufe.
  - Nu așezați niciodată cablul de alimentare pe aparat când este cald.
  - Pentru o eficiență îmbunătățită a dispozitivului, așezați-l într-un loc ferit de curenții de aer.
  - Utilizați aparatul doar în poziție verticală.
  - Aparatul trebuie să fie poziționat la o distanță de cel puțin 80 de cm față de perdele sau de alte obiecte mobile sensibile la căldură.
  - La prima utilizare aparatul poate emana miros; se recomandă să-l lăsați să funcționeze timp de cel puțin 15 minute cu termostatul la maxim, după care să aerisiți camera. Există posibilitatea ca aparatul să emane o cantitate mică de fum datorită substanțelor de protecție aplicate pe rezistență înainte de transport.
  - Nu așezați aparatul pe covoraș sau mocheta cu peri lungi pentru a evita obstrucționarea grilajului de ventilație de sub aparat.
  - Nu obturați grilajul de evacuare a aerului cald sau grilajul de intrare a aerului din partea de jos a aparatului.
  - Poziționați aparatul astfel încât ștecărul și priza să fie ușor accesibile chiar și după instalare.
  - Nu utilizați acest aparat într-o încăpere cu suprafața mai mică de 4 m<sup>2</sup>.
  - Un dispozitiv de siguranță anti-răsturnare întrerupe funcționarea aparatului atunci când acesta este răsturnat sau se află într-o poziție care poate compromite siguranța. Odată readus în poziție verticală, aparatul începe să funcționeze din nou.
  - Aparatul este, de asemenea, dotat cu un sistem de siguranță care asigură oprirea acestuia în caz de supraîncălzire accidentală.
- Pentru a reseta aparatul, scoateți ștecărul din priză pentru câteva minute, înlăturați cauza supraîncălzirii, apoi reintroduceți ștecărul în priză. Dacă acest fenomen anormal se repetă de mai multe ori, vă rugăm să contactați serviciul clienți.

**CE** Aparatul este în conformitate cu următoarele directive CE:

- Directiva 2006/95/CE privind tensiunea joasă și modificările ulterioare;
- Directiva 2004/108/CE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC) și modificările ulterioare;

### Eliminarea aparatului



Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul domestic, ci duceți-l la un centru de colectare diferențiată oficială.

### DESCRIERE

- A** Martor luminos
- B** Termostat
- C** Selector de putere
- D** Cursor
- E** Temporizator

### Instrucțiuni generale

Scoateți aparatul din ambalaj. Asigurați-vă că atât acesta, cât și cablul de alimentare nu au suferit deteriorări în timpul transportului. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă acesta este deteriorat.

Înlăturați toate materialele publicitare de pe aparat. Aparatul poate fi utilizat atât pe podea, cât și montat pe perete. În cazul montării pe perete, nu asamblați picioarele.

### Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați ca tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului să fie aceeași cu cea a instalației electrice și că acesta poate suporta consumul (wați) indicat pe plăcuță.
- În cazul în care utilizați mai multe aparate în același timp, este important să vă asigurați că instalația electrică poate suporta puterea solicitată.

### Utilizarea pe podea, montarea picioarelor

Instrumentele necesare:

- Șurubelniță PH2x100 (de tip Phillips)
- 2 șuruburi în dotare 3,5x13 PH (F)

Poziționați aparatul pe o suprafață stabilă.

Pentru montarea picioarelor, procedați după cum urmează:

- Introduceți cele două cleme în fante și roțiți piciorul până la fixarea acestuia cum este reprezentat în figura 2.
- Introduceți cei doi pivoți în orificiile respective.
- Fixați piciorul folosind șurubul (F) din dotare (figura 3).
- Consultați figura 4 pentru distanțele minime ale aparatului față de pereți. Măsurile sunt indicate atât pentru modelele prevăzute cu ventilație "✿", cât și pentru cele fără ventilație.



**Atenție!** Nu utilizați niciodată aparatul fără picioare dacă nu este montat pe perete.

## Montare pe perete

Setul pentru montarea pe perete conține:

2 cleme metalice de fixare superioare (G)

2 cleme metalice de fixare inferioare (H)

2 șuruburi 3,5 x 9,5 PH (I)

4 șuruburi 4,5 x 25 (J)

4 dibluri din plastic 6 x 30 (K)

## Scule necesare pentru asamblare și timp estimat de montare

Șurubelniță PH 2 x 100 (de tip Phillips)


Timp estimat de montare: 30 minute

Înainte de a instala aparatul, asigurați-vă că:

- Aparatul nu trebuie să fie așezat imediat sub o priză de curent.**
- Ștecărul și priza de curent sunt accesibile cu ușurință și după instalare.**
- Niciun cablu electric sau tub nu poate fi deteriorat în timpul instalării.**
- Țineți departe de perdele sau materiale inflamabile.**

Pentru montarea pe perete, procedați după cum urmează:

Poziționați aparatul pe o suprafață stabilă. Cu o șurubelniță fixați cele două cleme H cu șuruburile I ca în fig. 6.


- Înainte de a perfora peretele, marcați punctul exact respectând distanțele minime ca în fig. 5. Măsurile sunt indicate atât pentru modelele prevăzute cu ventilație , cât și pentru cele fără ventilație.
- Perforați conform marcajelor efectuate și introduceți diblurile din plastic K. Pentru zidurile din cărămizi utilizați un vârf pentru ciment de 6 mm. Pentru gips-carton sau contrapereti (goi), se recomandă utilizarea șuruburilor și ancorajelor adecvate (nu sunt în dotare).
- Fixați în perete cele 2 cleme de metal G utilizând șuruburile J din dotare.
- Așezați aparatul în cleme.
- Marcați punctele de fixare din partea de jos corespunzătoare găurilor clemelor H. Îndepărtați aparatul, efectuați găurile inferioare și introduceți diblurile K.
- Acum puteți așeza la loc aparatul în cleme și fixa partea inferioară a acestuia cu cele 2 șuruburi J rămase.

## FOLOSIRE

### Funcționarea și utilizarea

Introduceți ștecărul în priza de curent, rotiți butonul termostatului (B) până în poziția 6 și porniți aparatul cu ajutorul selectorului de putere (C) după cum urmează:


- Martorul luminos (A) se aprinde.

- Rotiți butonul selectorului de putere în poziția **Min** pentru a selecta puterea minimă.
- Rotiți butonul selectorului de putere în poziția **Med** pentru a selecta puterea medie.
- Rotiți butonul selectorului de putere în poziția **Max** pentru a selecta puterea maximă.
- Pentru a opri complet aparatul: rotiți selectorul de putere în poziție "0" și restatutul în poziția , apoi scoateți aparatul din priză.


### Reglarea termostatului

Atunci când temperatura din cameră a ajuns la cea dorită, rotiți ușor butonul termostatului (B) în sens antiorar până când auziți un clic. Martorul luminos (A) se stinge. Termostatul va regla automat temperatura și o va menține constantă. Primăvara, toamna sau în zilele cu temperaturi moderate, puteți economisi energie utilizând puterea minimă.



### Modul anti-îngheț

Cu butonul termostatului (B) în poziția  și unul din nivelele de putere selectat, aparatul menține temperatura camerei la aproximativ 5°C, prevenind înghețul cu un consum minim de energie.

### Modele prevăzute cu ventilație

Aparatul este dotat cu ventilator care permite obținerea unei încălziri mai rapide și uniforme. Pentru a activa această funcție, rotiți selectorul de putere (C) în poziția Max .

### Modelele cu temporizator de 24 de ore

Atunci când aparatul este conectat la priza de curent, temporizatorul este întotdeauna activ pentru a rămâne sincronizat cu ora locală. Pentru a pune aparatul în funcțiune fără temporizator, treceți cursorul temporizatorului (D) în poziția  OFF. Pentru a pune în funcțiune aparatul la orele setate, poziționați cursorul temporizatorului în poziția  ON (Fig. 1), și procedați după cum urmează:

- Verificați ora pe un ceas sau ceas deșteptător. Dacă, de exemplu, este ora 10.00, rotiți discul numerotat de programare până când numărul 10 coincide cu punctul marcat pe dispozitivul de programare.
- Setați perioadele de timp în care doriți ca aparatul să funcționeze, trăgând în afară dinții acestuia (vezi figura). Fiecare dinte corespunde unei perioade de 30 min. La sfârșitul acestei proceduri vor fi vizibile sectoarele corespunzătoare perioadei de funcționare.
- În acest mod, aparatul va funcționa în modul automat în fiecare zi cu aceleași setări. (Important: aparatul trebuie să fie întotdeauna conectat la priza de curent)

- Pentru a modifica setările, readuceți dinții în poziția inițială, apoi programați noile perioade de funcționare.
- Pentru a opri aparatul, rotiți selectorul de putere în poziția "0".


## ÎNȚREȚINERE

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și așteptați ca acesta să se răcească complet. Aparatul nu necesită o întreținere deosebită. ESTE suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați detergenți abrazivi sau diluanți. Dacă este necesar, îndălăturați acumulările excesive de praf cu ajutorul unui aspirator.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare Vezi plăcuța de identificare  
Puterea absorbită "

## DIAGNOSTICAREA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează.	<p>Ștecărul nu este introdus corect, iar priza de curent nu este alimentată.</p> <p>Verificați dacă vreun obiect împiedică funcționarea acestuia.</p> <p>Selectorul de putere este în poziția „0”.</p> <p>Termostatul este setat la o valoare prea mică.</p> <p>Setare temporizator.</p>	<p>Introduceți ștecărul de alimentare în priza de curent.</p> <p>Îndepărtați blocajul, scoateți convectorul din priză și lăsați-l să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează nici acum, contactați cel mai apropiat service.</p> <p>Rotiți selectorul de putere în poziția MIN, MED, MAX o MAX .</p> <p>Rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic, la o valoare mai mare, până când convectorul pornește din nou.</p> <p>Asigurați-vă că temporizatorul este setat corect la ora locală și verificați poziția dinților acestuia.</p>