


DESCRIERE

- A Indicator luminos + Max 
- B Termostat
- C Selector de putere
- D Cursor
- E Temporizator
- F Indicator temporizator

Instrucțiuni generale

Scoateți aparatul din ambalaj. Asigurați-vă că aparatul sau cablul de alimentare nu au suferit daune în timpul transportului. Nu porniți aparatul dacă este deteriorat. Îndepărtați tot materialul promoțional de pe aparat.

Conexiune electrică

- Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent, asigurați-vă că voltajul rețelei dvs. electrice corespunde cu valoarea în volți (V) indicată pe plăcuța cu caracteristici și că priză de curent și linia de alimentare electrică corespund sarcinii impuse (wați) indicată pe etichetă.
- Dacă se folosesc mai multe aparate simultan, este important să vă asigurați că instalația electrică poate să furnizeze curentul necesar.

Instalare pe pardoseală, montarea picioarelor de suport

Instrumente de lucru necesare:

Șurubelniță PH2x100 (tip stea)

2 șuruburi în dotare 3,5x13 PH (G)

Poziționați aparatul pe o suprafață stabilă.

Pentru a monta tălpile, procedați astfel:

- Introduceți cele două cârlige în fante și rotiți piciorul de suport până când se fixează, conform figurii 1.
- Introduceți cele două știfturi în orificiile respective.
- Fixați piciorul de suport cu șurubul (G) din dotare (figura 2).
- Consultați figura 3 pentru a afla distanțele minime ale aparatului față de pereți.





Atenție! nu utilizați niciodată aparatul fără picioarele de suport.

UTILIZARE

Funcționarea și utilizarea


Introduceți ștecherul în priză de curent, rotiți butonul termostatului (B) până în poziția 6 și porniți aparatul cu ajutorul selectorului de putere (C) după cum urmează:

- Martorul luminos (A) se aprinde.
- Rotiți butonul selectorului de putere în poziția **Min** pentru a selecta puterea minimă.
- Rotiți butonul selectorului de putere în poziția **Med** pentru a selecta puterea medie.
- Rotiți butonul selectorului de putere în poziția **Max** pentru a selecta puterea maximă.
- Rotiți butonul selectorului de putere pe poziția **Max**  pentru a selecta puterea maximă cu ventilație.
- Pentru a opri complet aparatul: rotiți selectorul de putere în poziție "0" și termostatul în poziția , apoi scoateți aparatul din priză.


Reglarea termostatului

Când se atinge temperatura dorită în cameră, rotiți lent butonul termostatului (B) în sens antiorar până când auziți un clic și butonul se oprește pe poziție. Termostatul va regla automat temperatura și o va menține constantă. Primăvara, toamna sau în zilele mai blânde, se poate economisi energie folosind puterea minimă.



Prevenirea înghețului

Când butonul termostatului este rotit (B) pe poziția  și unul din nivelurile de putere sunt selectate, aparatul menține temperatura ambiantă la aproximativ 5°C, prevenind înghețul cu un consum energetic minim.

Ventilație

Aparatul este dotat cu un ventilator care permite o încălzire și mai rapidă și uniformă. Pentru a porni această funcție, rotiți selectorul de putere (C) pe Max  (la activarea termostatului, se aprinde indicatorul luminos A).

Modelele cu temporizator de 24 de ore

Atunci când aparatul este conectat la priză de curent, temporizatorul este întotdeauna activ pentru a rămâne sincronizat cu ora locală. Pentru a pune aparatul în funcțiune fără temporizator, treceți cursorul temporizatorului (D) în poziția  OFF. Pentru a pune în funcțiune aparatul la orele setate, poziționați cursorul temporizatorului în poziția  ON și procedați după cum urmează:

- Verificați ora pe un ceas sau ceas deșteptător. Dacă, de exemplu, este ora 10.00, rotiți discul numerotat de programare până când numărul 10 coincide cu punctul marcat (F) pe dispozitivul de programare.
- Setări perioadele de timp în care doriți ca aparatul să funcționeze, trăgând în afară dinții acestuia. Fiecare dinte corespunde unei perioade de 30 min.

La sfârșitul acestei proceduri vor fi vizibile sectoarele corespunzătoare perioadei de funcționare.

- În acest mod, aparatul va funcționa în modul automat în fiecare zi cu aceleași setări. (Important: aparatul trebuie să fie întotdeauna conectat la priza de curent)
- Pentru a modifica configurările, readuceți dinții pe poziția inițială (dinți spre interior) și programați noile perioade de funcționare.
- Pentru a opri aparatul, rotiți selectorul de putere în poziția "0".


ÎNȚEȚINERE

Înainte de a efectua orice operație de întreținere, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și așteptați ca acesta să se răcească complet. Aparatul nu necesită o întreținere deosebită. ESTE suficient să îndepărtați praful cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați detergenți abrazivi sau diluanți. Dacă este necesar, îndalurați acumulările excesive de praf cu ajutorul unui aspirator.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare	Vezi plăcuța de identificare
Puterea absorbită	"

DIAGNOSTICAREA ȘI REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIE
Aparatul nu funcționează.	<p>Ștecărul nu este introdus corect, iar priza de curent nu este alimentată.</p> <p>Verificați dacă vreun obiect împiedică funcționarea acestuia.</p> <p>Selectorul de putere este în poziția „0”.</p> <p>Termostatul este setat la o valoare prea mică.</p> <p>Setare temporizator.</p>	<p>Introduceți ștecărul de alimentare în priza de curent.</p> <p>Îndepărtați blocajul, scoateți convectorul din priză și lăsați-l să se răcească. Dacă aparatul nu funcționează nici acum, contactați cel mai apropiat service.</p> <p>Rotiți selectorul de putere în poziția MIN, MED, MAX o MAX .</p> <p>Rotiți butonul termostatului în sensul acelor de ceasornic, la o valoare mai mare, până când convectorul pornește din nou.</p> <p>Asigurați-vă că temporizatorul este setat corect la ora locală și verificați poziția dinților acestuia.</p>